



РУКОВОДСТВО ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРОДУКТОВ

АКУСТИЧЕСКИЕ И ГИБРИДНЫЕ ФОРТЕПИАНО

КЛАВИАТУРА

ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ

ТИП СРЕДСТВА	БЕЛЫЕ КЛАВИШИ	ЧЕРНЫЕ КЛАВИШИ	ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТЕРОМ	ОСТАЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ДЕТАЛИ Задние и нижние стороны фортепиано, шульрама и др.
<p>НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш. * Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш. * Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки.
<p>ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш. * Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш. * Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки.
<p>СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА</p>	<p>Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать повреждение накладок клавиатуры.</p>	<p>Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать повреждение накладок клавиатуры.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<p>Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.</p>

ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

ТИП СРЕДСТВА	МЕТАЛЛ	АКРИЛ	РЕЗИНА	ГИБРИДНЫЕ ФОРТЕПИАНО
	Логотип, педали, штифты, вирбели	Боковые панели, ножки	Пюпитр, клавиатурный брусок на пианино, другие резиновые части	Панель управления, жидкокристаллический экран, кабель jack и др.
НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки.
ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА	Не используйте хлорсодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно отжатой. 2 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно отжатой. 3 Удалите оставшуюся влагу. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса. * Не оставляйте поверхность влажной после чистки. 	Не используйте хлорсодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА	Можно использовать для легкой очистки поверхности. Есть риск изменения цвета.	Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	Не используйте этиловый спирт на клавиатурном бруске и резиновом пюпитре. Это может вызвать изменение цвета и растрескивание поверхности.	Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать растрескивание поверхности.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит самую последнюю информацию о методах очистки и дезинфекции, отличающихся от обычных. Какая-то часть этой информации может отличаться от приведенной в существующих руководствах пользователя. Описанные методы могут влиять на внешний вид продукта. Это зависит от степени совместимости компонентов продукта и чистящего/дезинфицирующего материала. Имейте в виду, что информация, содержащаяся в данном руководстве, не гарантирует полную дезинфекцию продуктов, поэтому желательно, чтобы пользователи следовали требованиям Роспотребнадзора РФ и использовали продукты, одобренные для дезинфекции по своему усмотрению.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ

Проводите дезинфекцию демонстрационных устройств после каждого использования. Избегайте совместного использования устройств, предусматривающих близкий контакт (мундштуков и т. п.).

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать нейтральными очистителями, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации смешанного раствора 0,32% (алкиламинооксиды и алкиловый эфир полиоксиэтилена).

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать гипохлоритом натрия, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 0,5%.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать этиловым спиртом, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 80%.