

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аккуратно следуйте инструкциям и не пытайтесь совершать какие-либо действия не указанные в инструкции

Неправильное обновление сетевого плеера, может привести к нарушениям в его работе и повреждению его составляющих частей. В этом случае аппарат не будет попадать под гарантию ООО «Ямаха Мюзик».

Сетевой плеер подключен к интернету, если вы можете прослушивать интернет-радиостанции. (См. Руководство пользователя)

Инструкция по обновлению ПО

Шаг 1

Включите питание и зайдите в **SETUP** меню.

Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.


Шаг2

Начало обновления

Используя кнопки **UP/DOWN** выберите пункт **“4 Firmware Update”** и нажмите кнопку **ENTER**.

Когда на дисплее появится надпись **“Firmware Update OK?”** выберите **“YES”**, с помощью нажатия кнопки **LEFT**.

Нажмите кнопку **ENTER** для начала обновления.



Обновление в процессе



Важно:

Не выключайте из сети и не нажимайте никакие кнопки во время обновления ПО.

В случае если питание было случайно отключено сетевой плеер вернется к изначальной версии ПО. Для установки нового ПО начните все с начала с шага 1.

Если во время обновления ПО появилась надпись **“Firmware Update NG”**, проверьте настройки сети и повторите попытку. Система вернется к изначальной версии ПО.

Обновление закончено, когда на дисплее появится надпись **“Update Done”** Затем выключите питание.

ШАГ 3

Проверьте версию ПО.

Включите питание. Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ. С



помощью кнопок **UP/DOWN** на пульте ДУ, выберите пункт “**3
FIRMWARE Ver.**” Убедитесь что новая версия ПО установлена.

Поздравляем!

Вы успешно выполнили обновление ПО. Ваш сетевой плеер готов к работе.