

Использование адаптера беспроводной сети YWA-10 с одним из АВ ресиверов, перечисленных ниже**Русский**

При обновлении микропрограммы ресивера следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Выполните обновление микропрограммы с помощью запоминающего устройства USB. Микропрограмму и инструкции можно загрузить с веб-сайта Yamaha по адресу <http://download.yamaha.com/>
- При обновлении микропрограммы по сети с помощью YWA-10 подключите входящий в комплект USB-кабель питания к USB-порту на передней панели ресивера.
Разъем DC OUT на задней панели не предназначен для обновления микропрограммы. Возможность обновления микропрограммы зависит от параметров беспроводной сети.

Перечень моделей АВ ресиверов:

- RX-A3020, RX-A2020, RX-A1020, RX-A820, RX-A720
- RX-V3073, RX-V2073, RX-V1073, RX-V773, RX-V673
- HTR-7065, HTR-6065