



GAME STREAMING MIXER

ZG 01

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

JA セーフティーガイド

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

日本語

**USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB /
INTERFAZ DE AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС /
USB音頻界面 / USB 音訊介面 / USBオーディオインターフェース**

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данными мерами безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации.

Следуйте приведенным инструкциям.

Внимательно ознакомьтесь со следующими мерами безопасности и соблюдайте их, чтобы не допустить получения травм другими людьми или причинения ущерба имуществу.

Внимательно прочитав этот документ, сохраните его в месте, в любое время доступном всем пользователям изделия.

- Для выполнения проверок или ремонта обращайтесь в следующие сервисные центры.
 - Магазин, в котором вы приобрели товар.
 - Местный представитель корпорации Yamaha.
- Это изделие предназначено для использования в качестве обычного бытового устройства. Не используйте его в какой-либо области или деятельности, требующих высокой степени надежности в отношении человеческих жизней или ценных активов.
- Помните, что корпорация Yamaha не несет ответственности ни за какие убытки, возникшие в результате неправильного использования или несанкционированной модификации изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данные предостережения предупреждают о риске смерти или получения серьезных травм для вас или других лиц.

Источник питания

- Используйте напряжение, указанное для этого изделия. Использование неправильного напряжения может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия.

Не разбирать

- Не модифицируйте и не разбирайте это изделие. Это может привести к пожару, поражению электрическим током, травме, а также к повреждению изделия.

Бережь от воды

- Не используйте изделие в сырых или влажных условиях, например в ванной комнате или на улице под дождем. Попадание жидкости в изделие может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению изделия.

Бережь от огня

- Не поддерживайте открытый огонь рядом с изделием. В противном случае может возникнуть пожар.

Потеря слуха

- Если вы планируете подключать изделие к другим устройствам, сначала отключите питание всех устройств. В противном случае возможна потеря слуха, поражение электрическим током, а также повреждение изделия.
- Перед включением питания или использованием изделия установите минимальный уровень громкости. Перед выключением питания изделия установите минимальный уровень громкости для изделия и всех подключенных устройств. В противном случае возможна потеря слуха или повреждение изделия.
- Не используйте наушники при высоком или некомфортном уровне громкости длительное время. В противном случае возможна потеря слуха. При любых нарушениях слуха обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ

Данные предостережения предупреждают о риске получения травм для вас или других лиц.

Установка

- Не устанавливайте изделие в неустойчивом положении или в месте, подверженном вибрации. В противном случае изделие может опрокинуться или перевернуться, что может привести к травме или повреждению изделия.
- Не блокируйте рассеивание тепла этим изделием при его установке.
 - Не накрывайте изделие тканью или скатертью.
 - Не ставьте изделие на ковер.
 - Убедитесь, что верхняя поверхность обращена вверх. Не устанавливайте изделие набок или вверх ногами.
 - Не пользуйтесь изделием в тесных, плохо проветриваемых помещениях. Недостаточная вентиляция может привести к перегреву изделия, его повреждению, неправильной работе или возгоранию. Убедитесь, что вокруг изделия достаточно места — по крайней мере 5 см сверху, 1 см по бокам и 5 см сзади.

- Перед перемещением изделия отсоедините все кабели.
В противном случае можно зацепиться за кабель ногой или рукой и изделие может опрокинуться или перевернуться, что может привести к травме или повреждению изделия.

Подключение

- Если вы планируете подключать внешние устройства, сначала прочтите руководство пользователя для каждого устройства, затем подключите их в соответствии с инструкциями. Несоблюдение инструкций может привести к травмам или повреждению изделия.

Обращение с изделием

- Не применяйте избыточную силу к изделию, в том числе в следующих случаях:
 - опираясь на изделие;
 - размещая тяжелые предметы на изделии;
 - прилагая чрезмерную силу к кнопкам, переключателям или разъемам ввода/вывода.Это может привести к травме или повреждению изделия.
- Не тяните за подключенные кабели.
В противном случае изделие может опрокинуться или перевернуться, что может привести к травме или повреждению изделия.

Меры безопасности при эксплуатации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание неисправности и повреждения изделия или утери данных соблюдайте следующие меры безопасности.

Источник питания

- Если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени, отсоедините USB-кабель от изделия. Даже при отключенном переключателе [Φ] (Режим ожидания / вкл.) изделие продолжает потреблять электроэнергию на минимальном уровне.
- Никогда не вставляйте кабель USB и не отсоединяйте его влажными руками.

Установка

- В зависимости от условий, в которых эксплуатируется изделие, телефоны, радиоприемники или телевизоры могут создавать помехи. В этом случае измените расположение или ориентацию изделия или окружающую обстановку.

- Не устанавливайте изделие в местах, подвергающихся следующим воздействиям:
 - прямой солнечный свет;
 - чрезвычайно высокие или низкие температуры;
 - чрезмерная запыленность.Это может привести к неисправности или повреждению изделия.
- Не устанавливайте изделие в месте, где из-за быстрых и резких изменений температуры окружающей среды может образовываться конденсат. Использование изделия при наличии в нем сконденсировавшейся влаги может привести к его повреждению. Если имеются основания считать, что в изделии или на нем находится сконденсированная влага, оставьте изделие на несколько часов без подключения питания. Вы сможете использовать изделие, когда сконденсированная влага полностью высохнет.

Обращение с изделием

- Не ставьте на изделие виниловые, пластмассовые и резиновые предметы. Это может привести к обесцвечиванию или порче панели.
- Не роняйте изделие и не подвергайте его сильным ударам.
Это может привести к повреждению изделия.
- Не роняйте посторонние предметы, например металлические предметы или бумагу, в щели на устройстве.
Это может привести к повреждению изделия.

Техническое обслуживание

- Для очистки изделия используйте сухую мягкую ткань. Не используйте для очистки изделия ткань, смоченную в бензине, растворителе, моющем средстве или химических веществах. Это может привести к обесцвечиванию или порче поверхности.

■ Разъемы [USB] и [5V DC]

При подключении компьютера к разъему [USB] соблюдайте следующие правила. Их несоблюдение может привести к зависанию компьютера и повреждению или потере данных. Если компьютер или микшер перестают отвечать на запросы, перезапустите программное приложение или операционную систему компьютера либо выключите и снова включите переключатель [Φ] (Режим ожидания / вкл.) микшера.

- Обязательно используйте кабель USB, входящий в комплект.
- Прежде чем подключать компьютер к порту [USB], выйдите из энергосберегающего режима компьютера (режима ожидания или спящего режима).
- Закройте все открытые приложения и поверните переключатель [Φ] в режим ожидания перед отсоединением кабелей от разъемов [USB] и [5V DC].
- Ждите не менее шести секунд, прежде чем перевести переключатель [Φ] микшера из режима ожидания во включенное положение и обратно.

■ Фантомное питание

- Убедитесь в том, что переключатель выключен, если нет необходимости использовать фантомное питание.
- Примите нижеуказанные меры безопасности для предотвращения шумовых помех и возможного повреждения внешних устройств, а также самого микшера при включении этого переключателя.
 - Не включайте этот переключатель при подключении устройства, не поддерживающего фантомное питание, к разъему [MIC IN].
 - Не включайте этот переключатель при подключении кабеля к разъему [MIC IN] или отключении от него.
 - Уменьшите до минимума громкость регулятора MIC GAIN [] и MIC LEVEL (фейдер) перед включением или выключением этого переключателя.

Важная информация

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе приведены меры предосторожности, которые следует соблюдать во время эксплуатации, функциональные ограничения и дополнительные сведения, которые могут быть вам полезны.

Функциональные особенности изделия

- Корпорация Yamaha постоянно совершенствует и обновляет программное обеспечение, включенное в изделие. Последнюю версию программного обеспечения можно загрузить с веб-сайта корпорации Yamaha.

Паспортная табличка изделия

Номер модели, серийный номер, требования к источнику питания и пр. указаны на табличке с названием изделия в нижней части устройства или рядом с ней. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.

Номер модели.

Серийный номер.

(1003-M06 plate bottom ru 01)

Товарные знаки

- Microsoft и Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США и других странах.
- Мас является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- Руководство по эксплуатации изделия включает в себя следующие документы.
 - Руководство по началу работы с ZG01 (поставляется в комплекте с изделием)
 - Руководство по технике безопасности для ZG01 (этот документ)
 - Руководство пользователя ZG01 (в формате HTML)

Содержание документа

- Несанкционированное копирование этого документа частично или полностью запрещено.

Утилизация или передача

- Если планируется передавать право собственности на изделие, передайте вместе с изделием данный документ и входящие в комплект принадлежности.
- Соблюдайте местные нормы по утилизации этого изделия и его принадлежностей.

Важная информация

Важное примечание: Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской Федерации [Русский] Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России, условиях гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на сайте доступен файл с условиями для скачивания и печати) или обратитесь в офис представительства Yamaha в России. https://ru.yamaha.com/ru/support/

Продукция	USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС модели: ZG01
Страна происхождения	Малайзия
Изготовитель	Yamaha Corporation 10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 430-8650, Япония
Номинальное напряжение	5 В 1500 мА
Потребляемая мощность	7.5 Вт
Дата изготовления	Дата изготовления обозначена в серийном номере, указанном на нижней или задней стороне инструмента. Ser No. *** 00000 Год изготовления — Месяц изготовления Год изготовления обозначен первой из двух букв, предшествующих пяти последним цифрам. 2020 год обозначен буквой «А», а следующие за ним годы обозначены следующими за «А» буквами английского алфавита. Месяц изготовления обозначен второй буквой, предшествующей пяти последним цифрам. Месяцы с января по сентябрь обозначены буквами с «Н» до «Р», а месяцы с октября по декабрь обозначены буквами от «Х» до «Z».
Срок хранения	Срок хранения не установлен.
Условия для утилизации продуктов	Следуйте местному органу правил утилизации отходов.
Условия для реализации продуктов	Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному/или местному законодательству страны реализации товара.
Название и адрес импортера на территории таможенного союза	ООО «Ямаха Мюзик» г.Москва, улица Киевская, дом 7, офис 37
Условие хранения	Во избежание деформации, повреждения внутренних компонентов и сбоев в работе не держите оборудование в помещениях с избыточной вибрацией, а также в местах, где слишком пыльно, холодно или жарко.

(92-M01 EAC pa 01)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地：马来西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation
Published 04/2022
2022年4月 发行
MWEM-B0

VFE8680