

3 Настройки метронома

Подтверждение тембра для текущего значения темпа

Темп (метроном, композиции и т. д.)

Тактовая доля метронома

Громкость метронома

METRONOME +

A#-1 B-1 C#0 D#0 E#0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

Увеличить значение на 1:

Уменьшить значение на 1:

4 Другие настройки

Звуки подтверждения операций

Автоматическое отключение питания

Подтверждение тембра текущей версии системы

Подстройка Bluetooth

Глубина IAC

Транспонирование

Локальное управление

Изменение программы

Изменение элементов управления

Канал передачи MIDI

Канал приема данных MIDI

Динамик

Закорцовывание аудио

Ограничитель громкости

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

A#-1 B-1 C#0 D#0 E#0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 Установка подстройки

Увеличение высоты (с шагом примерно 0,2 Гц):

Уменьшение высоты (с шагом примерно 0,2 Гц):

Высота звука по умолчанию: 440,0 Гц

6 Настройка режима Duo

Включить или выключить режим Duo:

7 Сопряжение по Bluetooth (аудио)

Начать сопряжение: