

P - 225, P - 223 Краткое руководство по эксплуатации

Для установки параметров нажмите одну из соответствующих клавиш (см. ниже), удерживая нажатой кнопку на панели управления.

1 Воспроизведение композиции

Быстрое воспроизведение

Номер одного из 50-ти встроенных шедевров мировой классики (50 Classics)

DEMO/SONG

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1
C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

50 шедевров мировой классики (50 Classics), номер композиции / название композиции

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Настройка тембра

Тип реверберации

Глубина реверберации

VRM Lite

Оптимизатор стереофонии

Тип режима Duo

Баланс между тембром 1 и 2

Настройка октавы

Чувствительность клавиш к силе нажатия

PIANO

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1
C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6
A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Краткое руководство по эксплуатации

3 Настройки метронома

Голосовое подтверждение текущего значения темпа (на английском языке)

Темп метронома

Размер метронома

Громкость метронома

METRONOME

A-#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 шагов вниз 10 шагов вверх

2 3 4 5 6

1 шаг вниз 1 шаг вверх

4 Настройка ритма

Голосовое подтверждение текущего значения темпа (на английском языке)

Бас, вступление/концовка

Темп ритма

Ритм

Громкость ритма

RHYTHM

A-#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Бас выкл. Вступление выкл. Концовка выкл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 шагов вниз 10 шагов вверх

8Beat 16Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 8BeatBallad FastJazz Swing Samba BossaNova Rumba KidsPop 6-8March ChristmasSwing Christmas3-4

1 шаг вниз 1 шаг вверх

5 Другие настройки

Голосовое подтверждение версии программно-аппаратного обеспечения

Локальное управление

Изменение программы

Изменение элементов управления

Усиление звучания

Громкость AUX OUT

Звуки подтверждения операций

Автоматическое отключение питания

Подстройка

Bluetooth

IAC

Транспонирование

Канал передачи MIDI

Канал приема данных MIDI

Встроенная акустическая система

Аудио-Loopback

Wall EQ

МЕТРОНОМ + РИТМ

A-#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Выкл. Вкл. (по умолчанию)

Отключить Включить (по умолчанию)

440,0 Гц

Выкл. Вкл. (по умолчанию)

Выкл. Вкл. (по умолчанию)

Выкл. Вкл. (по умолчанию)

1 шаг вниз 1 шаг вверх

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 (нулевая высота звука) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Выкл./выкл. Вкл./выкл. Кан. 1 (по умолчанию) Кан. 1 Кан. 1+2 ВСЕ (по умолчанию)

Выкл. (по умолчанию) Вывод

Выкл. Авто (Автоматически) (по умолчанию) Регулируемая громкость

Выкл. Вкл. (по умолчанию) Вкл.