

Удерживая нажатой соответствующую кнопку, нажмите одну из выделенных серым цветом клавиш на иллюстрации ниже, чтобы выбрать композицию или установить параметр.

1 Воспроизведение композиции

Быстрое воспроизведение **Выбор книги** **Демонстрационные композиции** **50 классических композиций (50 шедевров классической музыки) / композиций для уроков**

DEMO/SONG +

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																												
Off (выкл.)	50 Classics	Beyer 1-50	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Hanon	CFX Grand (Рояль CFX)	Pop Grand (Поп-рояль)	Waltz Grand (Рояль вальсовой традиции)	Bag. Organ (Джазовый орган)	Vibraphone (Вибрафон)	Pipe Organ (Орган)	Jazz Organ (Джазовый орган)	Strings (Струнные)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7													

50 классических композиций (50 шедевров классической музыки)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne Kk4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine Kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

Композиций для уроков

1-50 Beyer 1-50
1-50 Beyer 51-100
1-6 Beyer 101-106
1-25 Burgmüller 1-25
1-50 Czerny 100, 1-50
1-50 Czerny 100, 51-100
1-30 Czerny 30, 1-30
1-20 Hanon 1-20
21-42 Hanon 1-Variation 1-22

2 Настройка тембров

PIANO/VOICE +

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6															
Тембры	Типы реверберации	Глубина реверберации	VRM Lite	Stereophonic Optimizer (оптимизатор стереофонии)	Тип режима Duo	Баланс громкости (Режим наложения / Duo)	Сдвиг октавы (Режим наложения / Duo)	Чувствительность к силе нажатия клавиш	Off (выкл.)	On (вкл.)	Off (выкл.)	On (вкл.)	Баланс	Отдельно	1 шаг вниз	1 шаг вверх	0 (тембр 2)	+1 (тембр 2)	-1 (тембр 1)	+1 (тембр 1)	Soft (Тихое звучание)	Hard (Исконичное звучание)																												
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Краткое руководство по эксплуатации

3 Настройки метронома

Подтверждение тембра для текущего значения темпа | **Темп (метроном, композиции и т. д.)** | **Тактовая доля метронома** | **Громкость метронома**

МЕТРОНОМ +

Увеличить значение на 1:
 МЕТРОНОМ + [+R]

Уменьшить значение на 1:
 МЕТРОНОМ + [-L]

4 Другие настройки

Звуки подтверждения операций | **Автоматическое отключение питания** | **Подтверждение тембра текущей версии системы** | **Подстройка** | **Глубина IAC** | **Транспонирование** | **Локальное управление** | **Изменение программы** | **Изменение элементов управления** | **Канал передачи MIDI** | **Канал приема данных MIDI** | **Динамик** | **Возврат аудиопетли** | **Ограничитель громкости**

ДЕМО/SONG + ПИАНО/ВОЙС

5 Установка подстройки

Удерживая нажатыми кнопки [DEMO/SONG] и [PIANO/VOICE], нажмите [+R] и [-L], как показано ниже, чтобы выполнить тонкую настройку высоты звука инструмента.

Повысить строй (с шагом приблизительно 0,2 Гц):

Понизить строй (с шагом приблизительно 0,2 Гц):

Высота звука по умолчанию: 440,0 Гц

6 Настройка режима Duo

Удерживая нажатой кнопку [PIANO/VOICE], одновременно нажмите кнопки [+R] и [-L] для включения или выключения режима Duo.

Включить или выключить режим Duo: