



© 2022 Yamaha Corporation
Published 10/2024
KSOD-B0

VFJ0140
FKV

Sound Bar

Саундбар

Sound Bar 家庭劇院

TRUE X BAR 40A

SR-X40A

EN Safety Brochure

PRECAUTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE. BE SURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

The precautions listed below are to prevent risk of harm to the user and others, as well as to prevent property damage, and to help the user use this unit properly and safely. Be sure to follow these instructions.

After reading this manual, be sure to keep it in a safe place where it can be referenced at any time.

- Be sure to request inspections or repairs from the dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.
- Yamaha cannot be held responsible for injury to you or damage of the products caused by improper use or modifications to the unit, or data that is lost or destroyed.
- This product is for ordinary homes. Do not use for applications requiring high reliability, such as managing lives, health care or high-value assets.

WARNING

This content indicates “risk of serious injury or death.” If you notice any abnormality

- If any of the following abnormalities occur, immediately turn off the power and disconnect the power plug.
 - The power cord/plug is damaged.
 - An unusual smell, unusual sound or smoke is emitted from the unit.
 - Foreign material or water gets into the interior of the unit.
 - There is a loss of sound during use.
 - There is a crack or damage in the unit.
- Continued use could cause electric shocks, a fire, or malfunctions. Immediately request an inspection or repair from the dealer where you purchased the product or from qualified Yamaha service personnel.

Power supply

- Do not do anything that could damage the power cord.
 - Do not place it near a heater.
 - Do not bend it excessively or alter it.
 - Do not scratch it.
 - Do not place it under a heavy object.
- Using the power cord with the core of the cord exposed could cause electric shocks or a fire.
- Do not touch the power plug or cord if there is a chance of lightning.
 - Failure to observe this may cause electric shocks.
- Use this unit with the power supply voltage printed on it.
 - Failure to connect to an appropriate AC outlet may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Be sure to use the supplied power cord.
 - Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.
- Do not use the supplied power cord for other devices.
 - Failure to observe the above may cause a fire, burns, or malfunctions.
- Check the electric plug periodically and remove any dirt or dust which may have accumulated on it.
 - Failure to observe this may cause a fire or electric shocks.
- When setting up the unit, make sure that the AC outlet you are using is easily accessible.
 - If some trouble or malfunction occurs, immediately turn off the power switch and disconnect the plug from the AC outlet. Even when the power switch is turned off, as long as the power cord is not unplugged from the wall AC outlet, the unit will not be disconnected from the power source.
- If not using the unit for long periods of time, be sure to unplug the power plug from the AC outlet.
 - Failure to observe this may cause a fire or malfunctions.

Installation

- Install in the manner instructed in the manual.
- Falling or toppling may result in injury or damage.

Do not disassemble

- Do not disassemble or modify this product.
- Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, injury, or malfunctions.

Installation

- Do not place the unit in an unstable position where it might accidentally drop or fall over and cause injuries.
- When installing this unit, do not obstruct heat dissipation.
 - Do not cover it with any cloth.
 - Do not install it on a carpet or rug.
 - Do not install the unit in other ways than indicated.
 - Do not use the device in a confined, poorly-ventilated location.

Failure to observe the above may trap heat inside the unit, causing a fire or malfunctions. Ensure that there is adequate space around the unit: at least 10 cm (4 in) on top, 10 cm (4 in) on the sides, and 10 cm (4 in) on the rear.

- Do not install the unit in places where it may come into contact with corrosive gases or salt air or places that have excessive smoke or steam.
 - Doing so may result in malfunction.
- Avoid being near the unit during a disaster, such as an earthquake.
 - Since the unit may tip over or fall and cause injury, quickly move away from the unit and go to a safe place.
- Before moving this unit, be sure to turn off the power switch and disconnect all connection cables.
 - Failure to observe this may damage the cables or cause you or someone else to trip and fall.
- For proper mounting the sound bar on a wall, make sure to have it done by the dealer from where you purchased this product or by qualified service personnel.
 - Failure to observe this may cause the installation to fall and result in injury. Installation requires special skills and experience.

Hearing loss

- Do not use this product for a long period of time at a high or uncomfortable volume level, since this can cause permanent hearing loss. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, consult a physician.
- Before connecting the unit to other devices, turn off the power for all devices.
 - Failing to do so may result in hearing loss, electric shock, or device damage.

Maintenance

- Remove the power plug from the AC outlet before cleaning the unit.
 - Failure to observe this may cause electric shocks.

Handling

- Do not insert foreign materials such as metal or paper into the bass reflex port on each side of this unit.
 - Failure to observe this may cause a fire, electric shocks, or malfunctions.
- Be sure to observe the following:
 - Do not stand or sit on the unit.
 - Do not put heavy items on top of the unit.
 - Do not place the unit in a stack.
 - Do not apply unreasonable force to buttons, switches, input/output terminals, etc.
 - Do not hang on the unit installed on a wall.
 - Do not lean against the unit installed on a wall.
- Failure to observe these may cause injuries or damage to the unit.
- Avoid pulling the connected cables to prevent injuries or damage to the unit by causing it to fall.
- Do not operate the unit if the sound is distorting.
 - Prolonged use in this condition could cause overheating and result in fire.

Battery for the remote control

- Do not use batteries other than specified batteries.
 - Doing so may cause fire or burns, or result in fluid leakage that may cause skin inflammation.
- Do not put in a pocket or bag, carry, or store batteries together with pieces of metal.
 - The battery could short, burst, or leak, causing a fire or injury.
- Always make sure all batteries are inserted in conformity with the +/- polarity markings.
 - Failure to do so might result in a fire, burns, or inflammation due to fluid leaks.
- When the batteries run out, or if the unit is not to be used for a long time, remove the batteries from the remote control to prevent possible leakage of the battery fluid.
- When storing or discarding batteries, insulate the terminal area by applying tape, or some other protection.
 - Mixing them with other batteries or metal objects can cause a fire, burns, or inflammation due to fluid.

Notice

Indicates points that you must observe in order to prevent product failure, damage or malfunction and data loss.

Power supply

- If not using the unit for a long period of time, be sure to unplug the power plug from the outlet. Even if this unit is turned off, a minute current is still flowing.

Installation

- Do not use this unit in a location that is exposed to direct sunlight that becomes extremely hot, such as near a heater, or extremely cold, or that is subject to excessive dust or vibration. Failure to observe this may cause the unit’s panel to become deformed, the internal components to malfunction, or for operation to become unstable.
- If using a wireless function, avoid installing this unit near metal walls or desks, microwave ovens, or other wireless network devices.
 - Obstructions could shorten the transmission distance.

Connections

- Do not connect this product to a public Wi-Fi and/or Internet Service directly. Only connect this product to the Internet through a router with strong password protections. Consult your router manufacturer for information on optimum security practices.
- If connecting external devices, be sure to thoroughly read the manual for each device and connect them in accordance with the instructions.
 - Failure to properly handle a device in accordance with the instructions could cause malfunctions.
- Do not connect this product to industrial devices.
 - This product has been designed to connect to consumer-use devices. Connection to an industrial device could cause this product to malfunction.

Handling

- Do not place vinyl, plastic, or rubber products on this unit.
 - Failure to observe this may cause discoloration or deformation in the panel of this unit.
- If the ambient temperature changes drastically (such as during unit transportation or under rapid heating or cooling) and there is a chance condensation may have formed in the unit, leave the unit for several hours without turning on the power until it is completely dry before use. Using the unit while there is condensation can cause malfunctions.

Maintenance

- When cleaning the unit, use a dry, soft cloth. Using chemicals such as benzine or thinner, cleaning agents, or chemical scrubbing cloths can cause discoloration or deformation.

Disposal or transfer

- Before you transfer ownership or dispose of this product, initialize the product settings to default. If you transfer ownership or dispose of this product without initializing the settings, your personal data may be stolen by a third party.
- If you plan to transfer ownership of this product, include this document and the supplied accessories along with the product.
- Follow the rules of your local authority to dispose of this product and its accessories.
- Be sure to discard used batteries in accordance with local regulations.

Information

About the name plate of the unit

- Sound bar

The model number, serial number, power requirements, etc., may be found on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.
Model No.
Serial No.
(1003-M06 plate bottom en 01)

RU Брошюра по безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ. СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ.

Меры безопасности, приведенные ниже, позволяют предотвратить риск получения увечий пользователем или другими лицами и повреждение собственности. Они должны помочь пользователю корректно и безопасно эксплуатировать прибор. Следуйте этим инструкциям.

После прочтения храните это руководство в надежном месте, чтобы к нему можно было обратиться в любое время.

- Направляйте запросы на осмотр или ремонт представителю, у которого вы приобрели устройство, или специалисту центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Корпорация Yamaha не несет ответственности за травмы или повреждения изделий, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией устройств.
- Данное устройство предназначено для повседневного использования дома. Не используйте его в областях, требующих высокой надежности, например в сфере жизнеобеспечения, здравоохранения или при работе с активами высокой стоимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная информация предупреждает о риске смерти или получения серьезных увечий.

Внештатные ситуации

- При возникновении любой из указанных ниже проблем немедленно отключите питание и отсоедините вилку питания.
 - Кабель питания или вилка повреждены.
 - Из устройства исходит необычный запах, звук или дым.
 - Внутри устройства попало постороннее вещество или вода.
 - Во время эксплуатации пропадает звук.
 - На устройстве имеются трещины или повреждения.
- Продолжение использования может вызвать поражение электрическим током, пожар или привести к неисправности. Незамедлительно отправьте запрос на осмотр или ремонт представителю, у которого вы приобрели изделие, или специалисту центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Источник питания

- Не допускайте любых действий, которые могут привести к повреждению кабеля питания.
 - Не располагайте его рядом с обогревателями.
 - Не скручивайте и не гните его.
 - Не вешайте на него тяжелые предметы.
- Эксплуатация кабеля питания с оголенной центральной жилой может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания, если существует вероятность грозового разряда.
 - Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.
- Напряжение источника питания должно соответствовать указанному на нем значению.
 - Подключение к неподходящей розетке переменного тока может стать причиной пожара, поражения электрическим током или неисправности.

- Обязательно используйте прилагаемый шнур питания.
 - Несоблюдение этого указания может привести к пожару, ожогам или неисправностям.
- Не используйте с другими устройствами входящий в комплект поставки шнур питания.
 - Несоблюдение этого указания может привести к пожару, ожогам или неисправностям.
- Периодически проверяйте сетевую вилку и очищайте ее от скопившейся пыли и грязи.
 - Несоблюдение этого указания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Перед настройкой устройства убедитесь, что используемая розетка переменного тока легкодоступна. При возникновении какого-либо сбоя или неисправности немедленно отключите питание с помощью выключателя и извлеките вилку из розетки переменного тока. Даже если выключатель питания находится в выключенном положении, до тех пор пока вилка не отсоединена от розетки, устройство остается подключенным к источнику питания.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, обязательно извлеките штепсельную вилку из сетевой розетки.
 - Несоблюдение этого указания может привести к пожару или неисправностям.

Установка

- Установите в соответствии с описанием, приведенным в руководстве.
 - Падение или опрокидывание устройства может привести к травмам или повреждениям.

Не разбирать

- Не разбирайте и не модифицируйте данное изделие.
 - Несоблюдение этого указания может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или неисправностям.

Бережь от воды

- Не допускайте попадания устройства под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости или повышенной влажности. Не ставьте на устройство какие-либо емкости с жидкостью (например, вазы, бутылки или стаканы), которая может пролиться и попасть в отверстия, а также не пользуйтесь им там, где на него может попасть вода. Попадание жидкости, например воды, внутрь устройства может стать причиной пожара, поражения электрическим током или неисправности.
- Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку мокрыми руками. Не беритесь за устройство влажными руками.
- Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или неисправностям.

Бережь от огня

- Не размещайте горящие предметы или источники открытого огня рядом с устройством, поскольку это может привести к возгоранию.

Обращение с устройством

- Не роняйте и не подвергайте устройство физическому воздействию.
 - Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, пожару или неисправностям.

Батарейка для пульта ДУ

- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ БАТАРЕЙКИ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.
 - Пульт ДУ, поставленный с данным изделием, содержит плоскую/кнопочную батарейку. Проглатывание плоской/кнопочной батарейки может привести к тяжелым внутренним ожогам в течение всего 2 часов и привести к смерти. Храните новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование изделия и храните его в месте, недоступном для детей.
- При возникновении подозрений, что батарейки могли быть проглочены или попасть внутрь каким-либо другим способом, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Не разбирайте батарею.
 - Попадание содержимого батареи в глаза или на руки может привести к потере зрения или химическому ожогу.
- Не бросайте батарею в огонь.
- Не подвергайте батарейку воздействию крайне низкого атмосферного давления, холода или тепла (например, под прямым солнечным светом или огнем), чрезмерной пыли или влажности.
 - Это может привести ко взрыву батареи и стать причиной пожара или травмы.
- Не пытайтесь заряжать батареи, не рассчитанные на повторную зарядку.
 - Зарядка может привести к взрыву или протеканию батареи, что, в свою очередь, может вызвать потерю зрения, химический ожог или травму.
- Если батареи все же протекли, избегайте контакта с вытекшим электролитом.
 - В случае попадания электролита в глаза, рот или на кожу, немедленно смойте электролит водой и обратитесь к врачу. Электролит — это едкое вещество, способное вызвать потерю зрения или химические ожоги.

Беспроводные функции

- Не используйте данное изделие рядом с медицинскими приборами или в медицинских учреждениях.
 - Радиозлучение данного изделия может повлиять на работу электрических медицинских приборов.
- Не используйте данное изделие в пределах 15 см от лиц с выявленным кардиостимулятором или выявленным дефибриллятором.
 - Радиоволны, генерируемые данным изделием, могут повлиять на работу электрических медицинских устройств, например выявленного кардиостимулятора или выявленного дефибриллятора.

ВНИМАНИЕ

Данная информация предупреждает о риске получения травмы.

Источник питания

- Не используйте розетки переменного тока, в которых вилка питания держится неплотно.
 - Несоблюдение этого указания может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.
- Во время отсоединения вилки питания всегда беритесь за вилку, а не за кабель.
 - Это может привести к повреждению кабеля и стать причиной поражения электрическим током или пожара.
- Вставляйте вилку питания в розетку переменного тока плотно и до упора.
 - Использование устройства, вилка которого недостаточно плотно вставлена в розетку, может вызвать накопление частиц пыли на вилке и стать причиной пожара или ожога.

Установка

- Не оставляйте устройство в неустойчивом положении.
 - Устройство может случайно упасть и привести к травмам.
- Во время установки устройства не создавайте препятствий для отвода тепла.
 - Не накрывайте устройство тканью.
 - Не ставьте устройство на коврики или ковры.
 - Не устанавливайте устройство иным образом, чем указано.
 - Не пользуйтесь устройством в тесных, плохо проветриваемых помещениях.
- Несоблюдение приведенных выше указаний может привести к нарушению отвода тепла от устройства. Это может стать причиной пожара или неисправностей. Убедитесь в наличии достаточного места вокруг устройства, по крайней мере 10 см сверху, 10 см по бокам и 10 см сзади.
- Не устанавливайте устройство в местах, где на него могут воздействовать вызывающие коррозию газы или соленый воздух, а также в местах с сильной задымленностью или повышенным содержанием пара. Это может стать причиной неисправности.
- Не рекомендуется находиться в непосредственной близости от аппарата во время стихийного бедствия, например землетрясения.
 - Поскольку аппарат может опрокинуться или упасть и причинить травму, быстро отойдите от аппарата и перейдите в безопасное место.

- Перед перемещением устройства отключите выключатель питания и отсоедините все подключенные кабели.
 - Несоблюдение этого указания может привести к повреждению кабелей. Также вы или кто-то другой можете споткнуться и упасть.
- Для надлежащего монтажа саундбара на стене он должен осуществляться дилером, у которого приобретено данное изделие, или квалифицированным сервисным персоналом.
 - Несоблюдение этого указания может привести к падению установки и получению травмы. Для установки требуется наличие специальных навыков и опыта.

Потеря слуха

- Не следует долго пользоваться данным изделием при высоком или некомфортном уровне громкости, поскольку это может привести к необратимой потере слуха. При ухудшении слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.
- Перед подключением устройства к другим устройствам отключите их питание.
 - В противном случае это может привести к потере слуха, поражению электрическим током или повреждению устройств.

Техническое обслуживание

- Во время чистки отсоедините вилку питания от розетки переменного тока.
 - Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.

Обращение с устройством

- Не вставляйте посторонние материалы, например метал или бумагу, в порты фазоинвертора с каждой стороны данного аппарата.
 - Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или неисправностям.
- Обязательно соблюдайте следующее:
 - Не становитесь и не садитесь на аппарат.
 - Не ставьте тяжелые предметы сверху на аппарат.
 - Не размещайте аппарат один над другим.
 - Не применяйте избыточную силу к кнопкам, переключателям, разъемам ввода/вывода и т.п.
 - Не висите на аппарате, установленном на стене.
 - Не облокачивайтесь на аппарат, установленный на стене.
- Несоблюдение этих указаний может привести к получению травм или повреждению аппарата.
- Не тяните за подключенные кабели. Это может привести к травмам или повреждению устройства вследствие его падения.
- Не эксплуатуйте аппарат, если искажается звук.
 - Продолжительное использование аппарата в таком состоянии может привести к его перегреву и пожару.

Батарейка для пульта ДУ

- Используйте батареи только указанного типа.
 - Это может стать причиной пожара или ожогов, или привести к утечке электролита, что может вызвать воспаление кожи.
- Не помещайте батареи в карман или пакет, не носите и не храните батареи рядом с металлическими предметами.
 - При коротком замыкании батарея может взорваться, либо из нее может потечь жидкость, став причиной пожара или травмы.
- Обязательно устанавливайте батареи в соответствии с отметками +/-, указывающими полярность.
 - Несоблюдение этого указания может привести к ожогам или возгоранию вследствие утечки электролита.
- Если батареи разряжены или если устройство не будет использоваться на протяжении длительного периода времени, извлеките батареи из устройства или пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить возможную утечку электролита.
- При хранении или утилизации батарей изолируйте область полюсов с помощью клейкой ленты или другого материала.
 - Контакт с другими батареями или металлическими предметами может привести к пожару, ожогам или возгоранию из-за утечек жидкости.

Уведомление

Указания, которые необходимо соблюдать во избежание неисправности, повреждения или нарушения работы изделия, а также потери данных.

Источники питания

- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, обязательно извлеките штепсельную вилку из розетки. Даже если данный аппарат выключен, незначительный ток продолжает протекать.

Установка

- Не используйте это устройство в месте, которое подвержено воздействию прямого солнечного света, которое может слишком сильно нагреться (например, рядом с обогревателем) или охладиться или которое подвержено слишком сильному воздействию пыли или вибрации. Несоблюдение этого указания может привести к деформации панели данного устройства, вызвать неисправности внутренних компонентов или стать причиной нестабильной работы.
- При использовании беспроводной сети избегайте установки данного устройства рядом с металлическими стенами или столами, микроволновыми печами или другими беспроводными сетевыми устройствами.
 - Препятствия могут сократить расстояние передачи.

Подключения

- Не подключайте данное изделие к Wi-Fi общего пользования и/или непосредственно к интернет-провайдеру. Подключайте данное изделие к интернету только через маршрутизатор с надежной защитой с помощью паролей. Обратитесь к производителю маршрутизатора за информацией об оптимальных методах обеспечения безопасности.
- При подключении внешних устройств обязательно внимательно прочтите руководство для каждого устройства и подключите их в соответствии с инструкциями.
 - Неправильное обращение с устройством, нарушающее инструкции, может привести к неисправностям.
- Не подключайте данное изделие к промышленным устройствам.
 - Данное изделие предназначено для подключения к бытовым устройствам. Подключение к промышленному устройству может привести к неисправности данного изделия.

Обращение с устройством

- Не ставьте на это устройство виниловые, пластмассовые и резиновые предметы. Несоблюдение этого указания может стать причиной деформации или увядания панели устройства.
 - Если при резком изменении внешней температуры (например, при транспортировке устройства или при быстром нагреве либо охлаждении) есть вероятность образования конденсата в устройстве, перед использованием оставьте его на несколько часов, не включая питания, пока оно не высохнет полностью.
- Использование устройства при наличии в нем скопившейся влаги может привести к его повреждению.

Техническое обслуживание

- Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Использование химикатов, таких как бензин или растворителей, мощных средств или тканей для химической чистки может привести к деформации или обезбечиванию.

Утилизация или передача

- Перед тем, как передать право собственности или утилизировать данное изделие, инициализируйте настройки изделия по умолчанию. Если вы передаете право собственности или утилизируете данное изделие без инициализации настроек, третья сторона может получить несанкционированный доступ к вашим личным данным.
- Если вы планируете передать право собственности на данное изделие, включите этот документ и прилагаемые аксессуары вместе с изделием.
- Соблюдайте правила местных органов управления по утилизации данного изделия и его принадлежностей.
- Использованные батареи должны утилизироваться в соответствии с действующим местным законодательством.

Информация

О паспортной табличке устройства

- Саундбар

Номер модели, серийный номер, требования к источнику питания и пр. указаны на табличке с названием изделия в нижней части устройства или рядом с ней. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.
Номер модели.
Серийный номер.

(1003-M06 plate bottom ru 01)

안전 주의사항

사용 전에 반드시 읽어 주십시오 . 다음 지침을 준수해 주십시오 .

아래 수록된 주의사항은 사용자와 다른 사람들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 방지하고 사용자가 본 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위한 것이므로 다음 지침을 반드시 준수해야 합니다 .

이 설명서를 읽은 후에 언제든지 살펴볼 수 있는 안전한 장소에 보관해야 합니다 .

- 본 기기가 구입되거나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다 .
- Yamaha 는 부적절하게 기기를 사용하거나 개조하여 발생한 사용자의 부상 또는 제품의 손상에 대해 책임지지 않습니다 .
- 본 제품은 일반적인 가정용입니다 . 생명이나 보건 , 고부가가치 자산을 관리하는 등 높은 신뢰성이 필요한 용도로 사용하지 마십시오 .

경고

이 사항은 “ 중상 또는 사망의 위험 ” 을 의미합니다 .

이상 징후 발견 시

- 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리하십시오 .
 - 전원 코드 / 플러그가 손상된 경우 .
 - 기기가서 이상한 냄새 , 이상한 소리 또는 연기가 나는 경우 .
 - 기기 내부로 이물질이나 물이 들어간 경우 .
 - 사용 중 음향이 상실된 경우 .
 - 기기에 균열 또는 손상이 있는 경우 .
- 계속 사용할 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 즉시 제품 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오 .

전원

- 전원 코드를 손상시킬 수 있는 어떤 행동도 실시하지 마십시오 .
 - 히터 주변에 두지 마십시오 .
 - 과도하게 구부리거나 개조하지 마십시오 .
 - 흡입을 내지 마십시오 .
 - 무거운 물체 아래에 두지 마십시오 .
- 코드의 코어가 노출된 전원 코드를 사용하면 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 번개가 칠 가능성이 있는 경우에는 전원 플러그나 코드를 만지지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .
- 표면에 전원 전압이 인쇄되어 있는 본 기기를 사용하십시오 . 적절한 AC 콘센트에 연결하지 않으면 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 제공된 전원 코드를 다른 장치에 사용하지 마십시오 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고 , 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 확인하십시오 .
 - 과장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오 . 전원 스위치가 꺼져 있더라도 어떤 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다 .

- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 . 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 설치**
 - 설명서의 지침에 따라 설치하십시오 .
 - 넘어지거나 쓰러지면 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다 .

분해 금지

- 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재 , 감전 , 부상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다 .
- 침수 경고**
 - 비에 젖지 않도록 하고 , 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 담겨있는 액체가 입구 등의 부위로 쏟아질 우려가 있는 용기 (예 : 화병 , 병 또는 유리컵) 를 본 기기에 올려놓지 않도록 하십시오 . 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며들면 화재 또는 오작동이 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
 - 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오 . 젖은 손으로 본 기기를 취급하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 오작동이 발생할 수 있습니다 .

화재 경고

- 기기 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오 . 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 취급**
 - 본 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

리모컨용 배터리

- 배터리를 설치지 마십시오 . 화학적 화상 위험이 있습니다 .
 - 본 제품과 함께 제공된 리모컨에는 동전 / 단추형 셀 배터리가 들어 있습니다 . 동전 / 단추형 셀 배터리를 삽기면 단 2시간 이내에 심한 체내 화상을 입고 사망할 수 있습니다 . 세 배터리 및 사용용 배터리는 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 두십시오 . 배터리함의 랙 당히지 않으면 제품 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오 . 배터리를 찾았거나 배터리가 체내에 들어갔다고 생각되면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오 .

- 배터리를 분해하지 마십시오 . 배터리 내용물 (배터리 액) 이 손에 묻거나 눈에 들어가면 시력을 상실하거나 화학적 화상을 입을 수 있습니다 .
- 배터리를 볼에 넣지 마십시오 .
- 극한의 저기압 , 추위 또는 열기 (적사광선이나 불) 또는 과도하게 먼지가 쌓이거나 습기가 많은 환경에 배터리를 노출시키지 마십시오 . 볼에 닿을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오 . 충전할 경우 배터리 폭발 또는 누출 사고가 발생하여 시력을 상실하거나 화학적 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다 .
- 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 손에 닿지 않도록 하십시오 . 배터리 액이 누출되어 눈이나 입 , 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 씻은 후 의사와 상담하십시오 . 배터리 액은 부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 야기할 수 있습니다 .

무선 기능

- 본 제품을 의료 장치 근처나 의료 시설 내에서 사용하지 마십시오 . 본 제품에서 방출되는 무선파는 전자 의료기에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 심박조율기 또는 제세동기를 이식한 사람과 간격이 15 cm 이내인 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오 . 본 제품에서 방출되는 무선파는 이식용 심박조율기 또는 제세동기와 같은 전자 의료기에 영향을 미칠 수 있습니다 .

주의

이 사항은 “ 부상의 위험 ” 을 의미합니다 .

전원

- 연결할 때 전원 플러그가 헐겁게 꽂히는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다 .
- 전원 플러그를 분리할 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오 . 코드를 잡고 뽑으면 코드가 손상되어 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- AC 콘센트에 끝까지 전원 플러그를 확실하게 연결하십시오 . 충분히 연결되지 않은 상태로 기기를 사용하면 플러그에 쌓인 먼지로 인해 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다 .

설치

- 불안정한 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오 . 뜻하지 않게 기기가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때는 열 방출을 방해하지 마십시오 .
 - 천으로 덮지 마십시오 .
 - 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오 .
 - 본 기기를 설명서와 다르게 설치하지 마십시오 .
 - 환기가 잘 안되는 비좁은 곳에서 기기를 사용하지 마십시오 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 기기 주변 공간이 충분한지 확인하십시오 . 상단에 최소한 10 cm , 측면에 10 cm , 후면에 10 cm 의 공간을 둥니다 .
- 부식성 가스나 열기와 접촉할 수 있는 장소 , 또는 과도한 연기가 증가가 있는 장소에 기기를 설치하지 마십시오 . 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 지진과 같은 재난 사고 발생 시에 기기 근처에 있지 마십시오 . 기기가 뒤집히거나 떨어져 부상을 입을 수 있으므로 신속하게 기기로부터 멀리 떨어져 안전한 장소로 이동하십시오 .
- 본 기기를 옮기기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 모든 연결 케이블을 분리하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 케이블이 손상되거나 화재 또는 다른 사람이 케이블에 걸려 넘어질 수 있습니다 .
- 사운드 바를 벽에 올바르게 장착하려면 본 제품 구입처나 공식 AS 센터에 장착을 요청해야 합니다 . 그러지 않으면 설치 기기가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다 . 설치하려면 특수 기술과 경험이 필요합니다 .

청력 손실

- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 본 제품을 사용하지 마십시오 . 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다 . 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오 .
- 본 기기를 다른 장치에 연결할 때는 먼지 모든 장치의 전원을 끄십시오 . 그러지 않으면 청력 손실 , 감전 또는 기기 손상의 문제가 발생할 수 있습니다 .

유지보수

- 기기를 세척하기 전에 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .

취급

- 본 기기의 양쪽에 있는 베이스 리플렉스 포트에 금속 또는 종이와 같은 이물질을 넣지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 다음을 반드시 준수하십시오 .
 - 기기 위에 올라서거나 있지 마십시오 .
 - 기기 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오 .
 - 기기를 쌓아두지 마십시오 .
 - 버튼 , 스위치 , 입 / 출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하지 마십시오 .
 - 벽에 설치된 기기에 매달리지 마십시오 .
 - 벽에 설치된 기기에 기대지 마십시오 . 이를 준수하지 않으면 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다 .
- 기기가 떨어져 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있으므로 연결된 케이블을 당기지 마십시오 .
- 음향이 왜곡되는 경우 기기를 작동하지 마십시오 . 이와 같은 상태로 오랫동안 사용할 경우 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다 .

리모컨용 배터리

- 지정되지 않은 배터리를 사용하지 마십시오 . 화재 또는 화상이 발생하거나 누출된 액체가 피부 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리를 금속 조각과 함께 저거나 가방에 넣거나 운반 또는 보관하지 마십시오 . 배터리가 단락 , 폭발 또는 누출되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- +/- 극성 표시에 맞춰 모든 배터리를 정확하게 삽입하십시오 . 그렇지 않으면 배터리 액이 누출되어 화재 , 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리가 완전히 소모되거나 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 리모컨에서 배터리를 빼내 배터리 액이 누출되지 않도록 하십시오 .
- 배터리를 보관 또는 폐기할 때 테이포를 붙이거나 다른 보호 수단을 사용하여 단지 부분을 절연시키십시오 . 다른 배터리나 금속 물체와 혼용하는 경우 배터리 액으로 인해 화재 , 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .

주의사항

제품 고장, 손상, 오작동 및 데이터 손실을 방지하기 위해 준수해야 하는 사항을 나타냅니다 .

전원

- 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 . 본 기기가 꺼져도 미세한 전류가 계속 흐릅니다 .

설치

- 직사광선에 노출된 장소 , 히터 근처와 같이 매우 뜨거운 장소나 매우 차가운 장소 또는 과도하게 먼지가 쌓이거나 진동이 발생할 수 있는 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 기기의 패널이 변형되고 내부 구성 부품이 오작동을 일으키거나 작동 상태가 불안정해질 수 있습니다 .
- 무선 기능을 사용하는 경우 금속 벽이나 책상 , 전자레인지 또는 다른 무선 네트워크 장치 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오 . 장애물로 인해 전송 거리가 짧아질 수 있습니다 .

연결

- 본 제품을 공용 Wi-Fi 및 / 또는 인터넷 서비스에 직접 연결하지 마십시오 . 본 제품은 강력한 암호 보호 기능이 있는 라우터를 통해서만 인터넷에 연결하십시오 . 최적의 보안 조치에 대한 정보는 라우터 제조업체에 문의하십시오 .
- 외부 장치를 연결하는 경우 각 장치에 대한 설명서를 숙지하고 해당 지침에 따라 연결해야 합니다 . 지침에 따라 장치를 올바르게 취급하지 않을 경우 오작동 문제가 발생할 수 있습니다 .
- 산업용 장치에는 본 제품을 연결하지 마십시오 . 본 제품은 소비자용 장치에 연결하도록 설계되었습니다 . 산업용 장치에 연결하면 본 제품이 오작동할 수 있습니다 .

취급

- 본 기기에 비닐 , 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 본 기기의 패널이 변형되거나 변형될 수 있습니다 .
- (기기 운송 중이나 금속 가열 또는 냉각 시와 같이) 외부 온도가 크게 변해 기기 안에서 물방울이 맺힐 수 있는 경우 전원을 켜지 않은 상태로 기기를 몇 시간 동안 그대로 두어 완전히 말린 후 사용해 주십시오 . 물방울이 맺힌 상태에서 기기를 사용하면 오작동 문제가 발생할 수 있습니다 .

유지보수

- 기기를 뒤을 때는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오 . 벤진 또는 시너와 같은 휘발약품 , 세정제 또는 화학성 세척용 천을 사용하면 변색 또는 변형될 수 있습니다 .

페기 또는 압도

- 제품 소유권을 양도하거나 제품을 폐기하기 전에 제품 설정을 기본 설정으로 초기화하십시오 . 설정을 초기화하지 않고 소유권을 양도하거나 제품을 폐기하면 제 3 자가 개인 정보를 도용할 수 있습니다 .
- 본 제품에 대한 소유권을 양도할 계획이면 본 문서와 제공된 부속품을 제품과 함께 동봉하십시오 .
- 현지 당국의 규정에 따라 본 제품과 부속품을 폐기하십시오 .
- 사용한 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기해야 합니다 .

 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음. 본 기기는 통상 이용 상태의 경우 인제 (머리, 몸통) 와 20cm 초과하는 거리에서 사용되어야 합니다 .

(544-M01 KR interference 01 / 544-M02 KR distance 01)

정보

본 기기의 명판 정보

- 사운드 바

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

모델번호
일련번호
(1003-M06 plate bottom ko 01)

정보

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

모델번호
일련번호
(1003-M06 plate bottom ko 01)

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .

ZH-TW — 安全手冊

注意事項

使用前請詳閱。確實遵循這些指示。

以下所列注意事項是為了防止使用者及他人的受傷風險，以及預防財產損失，並協助使用者正確與安全使用本裝置。確實遵循這些指示。

本手冊閱讀完畢後，請確實將手冊存放於安全處，以便隨時參考。

- 請向您購買本裝置的經銷商，或合格的 Yamaha 服務人員，確實要求檢查或維修。
- Yamaha 對於因不當使用或修改本裝置所造成的個人傷害、產品損壞均不予負責。
- 本產品適用於普通住家。請勿應用於需要高可靠度的領域，例如救生、醫療設備或高價資產。

警告

此內容表示「嚴重傷害或死亡的風險」。

若您注意到任何異常現象

- 若發現以下異常現象，請立即關閉電源，並斷開電源插頭。
 - 異構的味道、異常的聲音或煙霧從裝置冒出。
 - 異物或水進入裝置內部。
 - 使用時沒有聲音。
 - 裝置上有裂紋或損壞。
- 持續使用會造成觸電、火災或故障。請立即向您購買本產品的經銷商，或合格的 Yamaha 維修人員，要求檢查或修理。

電源

- 切勿做出任何可能損壞電源線的動作。
 - 切勿將其放置在加熱器附近。
 - 切勿過度彎折或改變。
 - 切勿刮擦。
 - 切勿置放在重物底下。
- 使用電源線與電源線外露的電線會造成觸電或引起火災。
- 若有閃電，切勿碰觸插頭或電源線。若未注意到這一點，可能會造成觸電。
- 使用本裝置上列印的電源供應電壓。若未連接正確的 AC 插座，可能會引起火災、觸電或故障。
- 務必使用隨附的電源線。若未能遵守上述要求，可能會引起火災、燒燙傷或故障。
- 請勿將隨附的電源線使用於其他設備。若未能遵守上述要求，可能會引起火災、燒燙傷或故障。
- 定期檢查插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。若未注意到這一點，可能會引起火災或造成觸電。
- 設定裝置時，請確保使用的 AC 插座位在方便使用的地方。
 - 若發生某些問題或故障，請立即切斷電源開關，將插頭與 AC 插座中斷連接。即使已經關閉電源開關，只要電源線還插在牆壁的 AC 插座上，裝置就還沒有與電源中斷連接。
- 若長時間不使用本裝置，務必將 AC 插座上的電源插頭拔掉。
- 若未遵守這一點，可能會引起火災或故障。

安裝

- 請依本手冊的指示進行安裝。
- 掉落或翻倒可能造成受傷或損壞。

切勿拆解

- 請勿拆解或修改本產品。
- 若未遵守這一點，可能會引起火災、觸電、傷害或故障。

液體警告

- 切勿暴露裝置於雨中、靠近水邊或是在濕氣或潮濕條件下使用，或者在裝置上置放內含液體的任何容器（例如花瓶、水瓶或玻璃瓶），以免傾倒而將水分滲進任何開口或水分可能滲漏之處。若水分等液體進入裝置，可能會引起火災、觸電或故障。
- 切勿使用潮濕的雙手插入或拔掉電源插頭。切勿使用潮濕的雙手操作本裝置。
- 若未注意到這一點，可能會造成觸電或故障。

火災警告

- 本裝置附近切勿置放任何燃燒物品或明火，因為可能引起火災。

處理

- 請小心勿掉落或對本裝置施以重擊。
- 若未注意到這一點，可能會造成觸電、火災或故障。

遙控器用的電池

- 請勿吞食電池，會有化學燙傷危險。本產品隨附的遙控器包含硬幣 / 鈕扣電池。若吞食硬幣 / 鈕扣電池，就會在 2 小時內造成嚴重的內部燙傷並可導致死亡。妥善保管新舊電池，使其遠離兒童。若電池離未閉緊，請停止使用本產品並使其遠離兒童。若您認為電池可能已被吞食或置於體內任何部位，請即刻就醫。
- 切勿拆解電池。
- 若電池的內容物沾染到雙手或是眼睛，會造成失明或化學灼傷。
- 切勿將電池丟入火堆中。
- 請勿將電池暴露於極低氣壓、寒冷或高溫（例如直射的陽光或火坑）或是有過多灰塵或濕氣的環境。如此做可能導致電池爆炸，引起火災或傷害。
- 切勿嘗試替電池充電，非充電電池切勿充電。
- 充電會造成電池爆炸或洩漏，會造成失明、化學灼傷或傷害。
- 若電池已經洩漏，避免碰觸洩漏的液體。
- 若電池液體一旦接觸到眼睛、嘴巴或皮膚，立即以清水沖洗，迅速就醫。電池液體具腐蝕性，可能會造成失明或化學灼傷。

無線功能

- 請勿在醫療設備附近或醫療設施內使用本產品。從本產品發出的無線電波可能會影響電子醫療器材。
- 在心律調節器植入者或去顫器植入者身旁 15 公分的範圍內，請勿使用本產品。
- 從本產品發出的無線電波可能會影響電子醫療器材，例如心律調節器植入物或去顫器植入物。

注意

此內容表示「傷害的風險」。

電源

- 當插頭插入 AC 插座時若感覺鬆動，