



<b>KO</b>	<b>안전 지침서</b>
-----------	---------------

## 안전 주의사항

**사용 전에 반드시 읽어 주십시오 . 다음 지침을 준수해 주십시오 .**

아래 수록된 주의사항은 사용자나 다른 사람들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 방지하고 사용자나 본 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위한 것이므로 다음 지침을 반드시 준수해야 합니다 .

이 설명서를 읽은 후에 언제든지 살펴볼 수 있는 안전한 장소에 보관해야 합니다 .

- 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다 .
- Yamaha 는 부적절하게 기기를 사용하거나 개조하여 발생한 사용자의 부상은 또는 제품의 손상에 대해 책임지지 않습니다 .
- 본 제품은 일반적인 가정용입니다 . 생명이나 보건 , 고부가가치 자산을 관리하는 등 높은 신뢰성이 필요한 용도로 사용하지 마십시오 .

## 경고

이 사항은 “중상 또는 사망의 위험”을 의미합니다 .

**이상 징후 발견 시**

- 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리하십시오 .
  - 전원 코드 / 플러그가 손상된 경우 .
  - 기기가 이상한 냄새, 이상한 소리 또는 연기나 나는 경우 .
  - 기기가 너무 이물질거나 열이 들어간 경우 .
  - 사용 중 음향이 상실된 경우 .
  - 기기에 균열 또는 손상이 있는 경우 .
- 계속 사용할 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 즉시 제품 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오 .

**전원**

- 전원 코드를 손상시킬 수 있는 어떤 행동도 실시하지 마십시오 .
  - 히터 주변에 두지 마십시오 .
  - 과도하게 구부리거나 개조하지 마십시오 .
  - 흡연을 내지 마십시오 .
  - 무거운 물체 아래에 두지 마십시오 .
- 코드의 코어가 노출된 전원 코드를 사용하면 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .

• 번개가 칠 가능성이 있는 경우에는 전원 플러그나 코드를 만지지 마십시오 .

• 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .

• 표면에 전원 전압이 인쇄되어 있는 본 기기를 사용하십시오 . 적절한 AC 콘센트에 연결하지 않으면 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

• 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

• 제공된 전원 코드는 다른 장치에 사용하지 마십시오 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

• 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다 .

• 본 기기를 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 확인하십시오 .

- 과장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오 . 전원 스위치가 꺼져 있더라도 어떤 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다 .

• 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 . 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

**설치**

• 설명서의 지침에 따라 설치하십시오 . 넘어지거나 쓰러지면 부상이나 손상이 발생할 수 있습니다 .

**분해 금지**

• 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재, 감전, 부상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다 .

**침수 경고**

• 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 담겨있는 액체가 입구 등의 부위로 쏟아질 우려가 있는 용기 ( 예: 화병, 병 또는 유리컵 )를 본 기기에 올려놓지 않도록 하십시오 . 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며들면 화재 또는 오작동이 발생하거나 감전될 수 있습니다 .

• 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오 . 젖은 손으로 본 기기를 취급하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 오작동이 발생할 수 있습니다 .

**화재 경고**

• 기기 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오 . 화재가 발생할 수 있습니다 .

**취급**

• 본 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

**리모컨용 배터리**

**!**

**(+)**

- 배터리를 삽기지 마십시오 . 화학적 화상 위험이 있습니다 .
  - 본 제품과 함께 제공된 리모컨에는 동전 / 단추형 셀 배터리가 들어 있습니다 . 동전 / 단추형 셀 배터리를 삽기면 단 2시간 이내에 심한 체내 화상을 입고 사망할 수 있습니다 . 새 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않은 곳에 두십시오 . 배터리를 이 환경에 사용하지 않은 제품 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오 . 배터리를 삽았거나 배터리가 체내에 들어갔다가 상처를 입으면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오 .

- 배터리를 분해하지 마십시오 . 배터리 내용물 ( 배터리 액 )이 눈에 걸거나 눈에 들어간 시력을 상실하거나 화학적 화상을 입을 수 있습니다 .

- 배터리를 불에 넣지 마십시오 .
- 극한의 저기압, 추위 또는 열기 ( 적사광선이나 불 ) 또는 과도하게 먼지가 쌓이거나 습기가 높은 환경에 배터리를 노출시키지 마십시오 . 불에 닿을 경우 배터리가 폭발하여 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오 . 충전할 경우 배터리 폭발 또는 누출 사고가 발생하여 시력을 상실하거나 화학적 화상 또는 부상을 입을 수 있습니다 .
- 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 눈에 닿지 않도록 하십시오 . 배터리 액이 누출되어 눈이나 입, 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 씻은 후 의사와 상담하십시오 . 배터리 액은 부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 야기할 수 있습니다 .

**무선 기능**

- 본 제품을 의료 장치 근처나 의료 시설 내에서 사용하지 마십시오 . 본 제품에서 방출되는 무선파는 전자 의료기에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 심박조율기 또는 제세동기를 이식한 사람과 간격이 15 cm 이내인 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오 . 본 제품에서 방출되는 무선파는 이식용 심박조율기 또는 제세동기와 같은 전자 의료기에 영향을 미칠 수 있습니다 .

## 주의

이 사항은 “부상의 위험”을 의미합니다 .

**전원**

• 연결할 때 전원 플러그가 헐겁게 꽂히는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다 .

• 전원 플러그를 분리할 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오 . 코드를 잡고 뽑으면 코드가 손상되어 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .

• AC 콘센트에 끝까지 전원 플러그를 확실하게 연결하십시오 . 충분히 연결되지 않은 상태로 기기를 사용하면 플러그에 쌓인 먼지로 인해 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다 .

**설치**

• 불안정한 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오 . 뜻하지 않게 기기가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .

- 본 기기를 설치할 때는 열 방출을 방해하지 마십시오 .
  - 천으로 덮지 마십시오 .
  - 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오 .
  - 본 기기를 설명서와 다르게 설치하지 마십시오 .
  - 환기가 잘 안되는 비좁은 곳에서 기기를 사용하지 마십시오 . 위의 사항을 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 기기 주변 공간이 충분히 확보하십시오 . 상단에 최소한 10 cm, 측면에 10 cm, 후면에 10 cm 의 공간을 뒀니다 .
- 부식성 가스나 열기와 접촉할 수 있는 장소, 또는 과도한 연기나 증기가 있는 장소에 기기를 설치하지 마십시오 . 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 지진과 같은 재난 사고 발생 시에 기기 근처에 있지 마십시오 . 기기가 뒤집히거나 떨어져 부상을 입을 수 있으므로 신속하게 기기로부터 멀리 떨어져 안전한 장소로 이동하십시오 .

- 본 기기를 옮기기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 모든 연결 케이블을 분리하십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 케이블이 손상되거나 자선 또는 다른 사람이 케이블에 걸려 넘어질 수 있습니다 .
- 사운드 바를 벽에 올바르게 장착하려면 본 제품 구입처나 공식 AS 센터에 장착을 요청해야 합니다 . 그러지 않으면 설치 기기가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다 . 설치하려면 특수 기술과 경험이 필요합니다 .

**청력 손실**

• 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 본 제품을 사용하지 마십시오 . 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다 . 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오 .

• 본 기기를 다른 장치에 연결할 때는 먼저 모든 장치의 전원을 끄십시오 . 그러지 않으면 청력 손실, 감전 또는 기기 손상의 문제가 발생할 수 있습니다 .

**유지보수**

• 기기를 세척하기 전에 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .

**취급**

- 본 기기의 양쪽에 있는 베이스 리플렉스 포트에 금속 또는 종이와 같은 이물질을 넣지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 다음을 반드시 준수하십시오 .
  - 기기 위에 올라서거나 앉지 마십시오 .
  - 기기 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오 .
  - 기기를 쌓아두지 마십시오 .
  - 버튼, 스위치, 입 / 출력 단자 등에 무리하게 힘을 가하지 마십시오 .
  - 벽에 설치된 기기에 매달리지 마십시오 .
  - 벽에 설치된 기기에 기대지 마십시오 . 이를 준수하지 않으면 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다 .
- 기기가 떨어져 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있으므로 연결된 케이블을 당기지 마십시오 .
- 음향이 왜곡되는 경우 기기를 작동하지 마십시오 . 이와 같은 상태로 오랫동안 사용할 경우 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다 .

**리모컨용 배터리**

- 지정되지 않은 배터리를 사용하지 마십시오 . 화재 또는 화상이 발생하거나 누출된 액체가 피부 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리를 금속 조각과 함께 주머니나 가방에 넣거나 운반 또는 보관하지 마십시오 . 배터리가 단락, 폭발 또는 누출되어 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다 .
- +/- 극성 표시에 맞춰 모든 배터리를 정확하게 삽입하십시오 . 그렇지 않으면 배터리 액이 누출되어 화재, 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .
- 배터리가 완전히 소모되거나 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 리모컨에서 배터리를 빼내 배터리 액이 누출되지 않도록 하십시오 .
- 배터리를 보관 또는 폐기할 때 테이프로 붙이거나 다른 보호 수단을 사용하여 단자 부분을 절연시키십시오 . 다른 배터리나 금속 물체와 혼용하는 경우 배터리 액으로 인해 화재, 화상 또는 염증을 유발할 수 있습니다 .

### 주의사항

**제품 고장, 손상, 오작동 및 데이터 손실을 방지하기 위해 준수해야 하는 사항을 나타냅니다 .**

**전원**

- 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 . 본 기기가 꺼져도 미세한 전류가 계속 흐릅니다 .

**설치**

- 적사광선에 노출된 장소, 히터 근처와 같이 매우 뜨거운 장소나 매우 뜨거운 장소 또는 과도하게 먼지가 쌓이거나 진동이 발생할 수 있는 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 기기의 페널이 변형되고 내부 구성부품이 오작동을 일으키거나 작동 상태가 불안정해질 수 있습니다 .
- 무선 기능을 사용하는 경우 금속 벽이나 책상, 전자렌지 또는 다른 무선 네트워크 장치 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오 . 장애물로 인해 무선 거리가 짧아질 수 있습니다 .

**연결**

• 본 제품을 공유 Wi-Fi 및 / 또는 인터넷 서비스에 직접 연결하지 마십시오 . 본 제품은 강력한 암호 보호 기능이 있는 라우터를 통해서만 인터넷에 연결하십시오 . 최적의 보안 조치에 대한 정보는 라우터 제조업체에 문의하십시오 .

• 외부 장치를 연결하는 경우 각 장치에 대한 설명서를 숙지하고 해당 지침에 따라 연결해야 합니다 .

• 지침에 따라 장치를 올바르게 취급하지 않을 경우 오작동 문제가 발생할 수 있습니다 .

• 산업용 장치에는 본 제품을 연결하지 마십시오 . 본 제품은 소비자용 장치에 연결하도록 설계되었습니다 . 산업용 장치에 연결하면 본 제품이 오작동할 수 있습니다 .

**취급**

• 본 기기에 비닐, 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오 . 이를 준수하지 않을 경우 본 기기의 페널이 변되거나 변형될 수 있습니다 .

• ( 기기 운송 중이나 금속 가열 또는 냉각 시와 같이 ) 외부 온도가 크게 변해 기기 안에서 물방울이 맺힐 수 있는 경우 전원을 켜지 않은 상태로 기기를 몇 시간 동안 그대로 두어 완전히 말린 후 사용할 주십시오 . 물방울이 맺힌 상태에서 기기를 사용하면 오작동 문제가 발생할 수 있습니다 .

**유지보수**

• 기기를 뒤를 매는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오 . 벤진 또는 시너와 같은 휘발약품, 세정제 또는 화학적 세척용 천을 사용하면 면색 또는 변형될 수 있습니다 .

**폐기 또는 양도**

• 제품 소유권을 양도하거나 제품을 폐기하기 전에 제품 설정을 기본 설정으로 초기화하십시오 . 설정을 초기화하지 않고 소유권을 양도하거나 제품을 폐기하면 제 3 자가 개인 정보를 도용할 수 있습니다 .

• 본 제품에 대한 소유권을 양도할 계획이면 본 문서와 제공된 부속품을 제품과 함께 동봉하십시오 .

• 현지 당국의 규정에 따라 본 제품과 부속품을 폐기하십시오 .

- 사용한 배터리는 해당 지역 법규에 따라 폐기해야 합니다 .

<p>해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 .</p> 본 기기는 통상 이용 상태의 경우 인체 ( 머리, 몸통 )와 20cm 초과하는 거리에서 사용되어야 합니다 .
--

(544-M01 KR interference 01 / 544-M02 KR distance 01)

## 정보

### 본 기기의 명판 정보

- 사운드 바

<p>본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면 에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다 . 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다 .</p>
모델번호
일련번호

(1003-M06 plate bottom ko 1)

<p><b>!</b></p>
정보

此內容表示「嚴重傷害或死亡的風險。」

**若您注意到任何異常現象**

- 若發現以下異常現象，請立即關閉電源，並斷開電源插頭。
  - 電源線 / 插頭損壞。
  - 異常的味道、異常的聲音或煙霧從裝置冒出。
  - 異物或水進入裝置內部。
  - 使用時沒有聲音。
  - 裝置上有裂痕或損壞。
- 持續使用會造成觸電、火災或故障。請立即向您購買本產品的經銷商，或合格的 Yamaha 維修人員，要求檢查或修理。

**電源**

- 切勿做出任何可能損壞電源線的動作。
  - 切勿將其放置在加熱器附近。
  - 切勿過度彎折或改變。
  - 切勿刮擦。
  - 切勿置放在重物底下。
- 使用電源線與電源線外露的電線會造成觸電或引起火災。
- 若有閃電，切勿觸碰插頭或電源線。
- 若未注意到這一點，可能會造成觸電。
- 使用本裝置上列印的電源供應電壓。
- 若未插接正確的 AC 插座，可能會引起火災、觸電或故障。

- 務必使用正確的電源線。
  - 若發生某些問題或故障，請立即切斷電源開關，將插頭與 AC 插座中斷連接。即使已經關閉電源開關，只要電源線還插在牆壁上的 AC 插座上，裝置就還沒有與電源中斷連接。
- 若長時間不使用本裝置，務必將 AC 插座上的電源插頭拔掉。
- 若未遵守這一點，可能會引起火災或故障。

• 請勿將隨附的電源線使用於其他設備。

- 若未能遵守上述要求，可能會引起火災、燒燙傷或故障。

- 定期檢查插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。
- 若未注意到這一點，可能會引起火災或造成觸電。
- 設定裝置時，請確保使用的 AC 插座位在方便使用的地方。
  - 若發生某些問題或故障，請立即切斷電源開關，將插頭與 AC 插座中斷連接。即使已經關閉電源開關，只要電源線還插在牆壁上的 AC 插座上，裝置就還沒有與電源中斷連接。

- 若長時間不使用本裝置，務必將 AC 插座上的電源插頭拔掉。
- 若未遵守這一點，可能會引起火災或故障。

**安裝**

- 請依本手冊的指示進行安裝。
- 掉落或翻倒可能造成受傷或損壞。

**切勿拆解**

- 請勿拆解或修改本产品。
- 若未遵守這一點，可能會引起火災、觸電、傷害或故障。

**液體警告**

- 切勿暴露裝置於雨中、靠近水邊或是在濕氣或潮濕條件下使用，或者在裝置上置放內含液體的任何容器 (例如花瓶、水瓶或玻璃瓶)。以免傾倒而將水分滲進任何開口或水分可能滴落之處。若水分等液體進入裝置，可能會引起火災、觸電或故障。
- 切勿使用潮濕的雙手插入或拔掉電源插頭。切勿使用潮濕的雙手操作本裝置。
- 若未注意到這一點，可能會造成觸電或故障。

**火災警告**

- 本裝置附近切勿置放任何燃燒物品或明火，因為可能引起火災。

**處理**

- 請小心勿掉落或对本裝置施以重擊。
- 若未注意到這一點，可能會造成觸電、火災或故障。

**遙控器用的電池**

**!**

**(+)**

- 請勿吞食電池，會有化學濃傷危險
  - 本产品隨附的遙控器包含硬幣 / 鈕扣電池。若吞食硬幣 / 鈕扣電池，就會在 2 小時內造成嚴重的內部燙傷並可導致死亡。妥善保管新舊電池，使其遠離兒童。若電池繃未閉緊，請停止使用本产品並使其遠離兒童。
  - 若您認為電池可能已被吞食或置於體內任何部位，請即刻就醫。
- 切勿拆解電池。
  - 若電池的內容物沾染到雙手或是眼睛，會造成失明或化學灼傷。
- 切勿將電池丟入火堆中。
- 請勿將電池暴露於極低氣壓、寒冷或高溫 (例如直射的陽光或火焰) 或是有過多灰塵或濕氣的環境。如此做可能導致電池爆炸，引起火災或傷害。
- 切勿嘗試替電池充電，非充電電池切勿充電。
  - 充電會造成電池爆炸或洩漏，會造成失明、化學灼傷或傷害。
- 若電池已經洩漏，避免碰觸洩漏的液體。
  - 若電池液體一旦接觸到眼睛、嘴巴或皮膚，立即以清水沖洗，迅速就醫。電池液體具腐蝕性，可能會造成失明或化學灼傷。

**無線功能**

- 請勿在醫療設備附近或醫療設施內使用本产品。
- 從本产品發出的無線電波可能會影響電子醫療器材。
- 在心律調節器植入者或去顫器植入者身旁 15 公分的範圍內，請勿使用本产品。
- 从本产品发出的無線電波可能會影響電子醫療器材，例如心律調節器植入物或去顫器植入物。

## 注意

此內容表示「傷害的風險。」

**電源**

- 當插頭插入 AC 插座時若感覺鬆動，切勿使用此插座。若未注意到這一點，可能會引起火災、觸電或燒傷。
- 當斷開電源插頭時，務必握住插頭而不是電源線。拔電源線會造成損壞，造成觸電或引起火災。
- 直接將插頭穩固地整個插入 AC 插座。使用裝置時若是插頭未充分插入插座，會導致灰塵累積在插頭上，引起火災或燒傷。

**安裝**

- 切勿將裝置放置在不穩固或振盪處，有可能意外掉落或翻覆而造成傷害。
  - 當安裝本裝置時，請勿阻擋散熱。
    - 切勿覆蓋任何衣物。
    - 切勿安置在地毯或毛毯上。
    - 切勿用非指定的方式安裝本裝置。
    - 切勿在空間侷限及通風不良的地方使用本裝置。
  - 若未注意到這一點，可能會將高溫度積在裝置內部，引起火災或故障。確保本裝置周圍有足夠的空間：頂部至少 10 公分，各側面 10 公分，後部 10 公分。
- 切勿將裝置安裝在可能接觸到腐蝕氣體或鹽分空氣的地方，或有大量煙霧或潮氣之處。如此做可能導致故障。
- 發生地震等災難時，避免靠近本裝置。
- 由於本裝置可能會翻覆或掉落而造成傷害，因此請迅速遠離本裝置並前往安全處。

• 移動本裝置前，請確認斷電源開關並斷開所有連接線纜。若未注意到這一點，可能會損壞連接線或造成本人或他人絆倒及跌倒。

• 若要將條形音箱正確安裝在牆上，務必由您購買本產品的經銷商或合格的維修人員完成此作業。否則可能會導致本裝置掉落，造成人身傷害。安裝需要專業的技能與經驗。

**聽力喪失**

- 請勿長時間以高音量或不舒服的音量電平使用本产品，因為這樣可能會造成永久的聽力損失。若您遭受任何聽力損失或是發生耳鳴，請迅速就醫。
- 裝置連接至其他裝置前，請關閉所有裝置的電源。未能做到這一點可能會導致聽力喪失、觸電或裝置損壞。

**保養**

- 清潔裝置前要先拔掉 AC 插座上的插頭。
- 若未注意到這一點，可能會造成觸電。

**處理**

- 請勿將金屬或紙張等的異物塞入本裝置兩側的低音反射連接埠。
  - 若未遵守這一點，可能會引起火災、觸電或故障。
- 務必遵守以下事項：
  - 請勿站或坐在本裝置上。
  - 請勿將重物放在本裝置的頂部。
  - 請勿以堆疊的方式放置本裝置。
  - 請勿不當用力按壓按鈕、開關、輸入 / 輸出端子等。
  - 請勿舉攪正安裝於牆上的本裝置。
  - 請勿倚靠正安裝於牆上的本裝置。
- 若未遵守這些事項，可能會造成傷害或損壞本裝置。
- 避免拉動連接的纜線，以免因為裝置翻落而受傷或損壞。
- 若聲音失真，請勿操作本裝置。
- 於此條件下延長使用本裝置，可能造成過熱並引起火災。

**遙控器用的電池**

- 請勿使用指定電池以外的任何電池，否則可能會引起火災或燒燙傷，或導致液體洩漏，從而造成皮膚發炎。
- 切勿將電池放在口袋或袋子裡，或是與金屬一起攜帶或存放。電池可能會短路、爆炸或洩漏，引起火災或傷害。
- 插入電池時，務必確認所有電池的正負極符合標示的 +/- 極符號。
  - 未能做到這一點可能會引起火災、燒燙傷，或是由於液體洩漏而起火燃燒。
- 電池沒電時，或是長時間未使用裝置時，請移除遙控器上的電池，以防止電池液體的可能洩漏。
- 存放或丟棄電池時，在端子區域貼上部帶或是其他保護以絕緣。
- 將其與其他電池或金屬物質混在一起可能會引起火災、燒燙傷、或或由於液體洩漏而起火燃燒。

### 須知

**表示必須遵守的要點以防止產品失效、損壞或故障和資料丟失。**

**電源**

- 若長時間不使用本裝置，務必將插座上的電源插頭拔掉。即使本裝置關閉，電流仍然流動一分鐘。

**安裝**

- 切勿在會變得極熱的陽光直射的地方使用本裝置，例如靠近加熱器或極冷的地方，否則會受到過度的灰塵或推動。未能遵循此要點可能損壞本裝置的面板變形，內部部件故障，或操作變得不可穩定。
- 若使用無線功能，避免在金屬牆壁或桌子、微波爐或其他無線網路裝置附近使用本裝置。障礙物會縮短發射距離。

**連接**

- 請勿將本产品直接連接到公用 Wi-Fi 和 / 或互聯網服務。僅透過具有強大密碼保護功能的路由器將本产品連接到互聯網。有關安全性最佳實務的資訊，請諮詢您的路由器製造商。
- 若要連接外部設備，務必仔細閱讀每台設備的手冊，並按照說明進行連接。
  - 本產品係設計用於連接到專業用途的設備。連接到工業設備可能會造成本产品故障。

**處理**

- 請勿在本裝置上放置乙烯、塑料或橡膠製品。若未注意到這一點，可能會造成本裝置的面板褪色或變形。
- 如果環境溫度急劇變化 (例如在裝置運輸過程中或快速加熱或冷卻過程中)，並且可能在本裝置中形成了結露，請將本機電源開關保持幾個小時，直到完全乾燥後再使用。在再結露時使用本裝置會造成故障。

**保養**

- 當清潔本裝置時，使用乾燥的軟布。使用汽油或稀釋劑、清潔劑或化學擦洗布等化學品會導致變色或變形。

**處置或轉讓**

- 在轉讓所有權或處置本产品之前，請將本产品設定初始化至默認值。如果您在未初始化設定的情況下轉讓所有權或處置本产品，則您的個人數據可能會被第三方竊取。
- 請遵循當地政府的規定來處置本产品及其配件。
- 務必根據當地法規棄置使用過的電池。
- 請遵循當地政府的規定來處置本产品及其配件。

<p><b>!</b></p>
聯絡我們

<p><b>台灣山葉音樂股份有限公司</b> YAMAHA MUSIC &amp; ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD. https://tw.yamaha.com 總公司：(02)7741-8888  新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓 客服專線：0809-091388</p>
--

<p>取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用業者不得擅自變更頻帶、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p>低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。</p> <p>前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。</p> <p>低功率射頻器材須符合合法通信之工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p> <p>應遵循影響附近雷達系統之操作。</p> <p>高增益指向性天線只應應用於固定式點對點系統。</p>
--

(543-M01 TW RA10 02/543-M02 TW 5GHz 01)

## 資訊

### 關於本裝置的銘牌

- 條形音箱