

ファームウェア アップデートガイド

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

本Firmware Updater は、DTXTREME III/DTX900/DTX900Mの本体ファームウェアをアップデートします。

このガイドでは、お使いの本体ファームウェアを、USB 記憶装置に保存したファームウェアアップdaterでアップデートする方法を説明します。

■ ご注意(必ずお読みください)

- ・ アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- ・ アップデート作業中(データのロード中)は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- ・ アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。
- ・ アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行ってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。
- ・ このソフトウェアおよびガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

■ ファイルの構成

このフォルダーには以下のファイルが入っています。

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • update_guide_ja.pdf | このPDF ガイドです |
| • releasenotes_ja_v***.pdf | 更新履歴です |
| • 拡張子が".PGM"のファイル | アップデートプログラムです |


■ ご用意いただくもの

- DTXTREME III/DTX900/DTX900M本体でフォーマットしたUSB記憶デバイス
- 本体での動作確認済みUSB 記憶デバイスは以下をご参照ください。

<http://download.yamaha.com/jp>

■ バージョンの確認方法

本体の[F1]ボタンと[REC]ボタンを同時に押しながら、電源を入れます。



画面に“Firm : *.*”と表示されている部分が本体のバージョンです。

NOTE

この画面が表示されない場合は、電源を切ってもう一度やり直してください。

■ アップデートの手順

重要

アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。

注意

アップデート中はUSB 記憶装置をUSB TO DEVICE 端子からはずしたり、USB 記憶装置や本体の電源を切らないでください。本体の故障やUSB 記憶装置の故障の原因になります。

1. ダウンロードし解凍したファームウェアのアップデートファイルから、拡張子が".PGM"のファイルを探します。そのファイルを本体でフォーマットしたUSB 記憶装置のルートディレクトリーに保存してください。
2. 本体の電源が切れていることを確認し、背面パネルの[USB TO DEVICE]端子にUSB 記憶装置を差し込みます。
3. 本体の [F1] ボタンと [REC] ボタンを同時に押しながら、電源を入れます。
4. 本体の [ENTER] ボタンを押して、アップデートを開始します。アップデートの所要時間は数分かかることがあります。
5. アップデートが完了すると以下のメッセージが表示されます。アップデートの完了を示していますので、メッセージを確認し電源を切ります。
DTXTREME IIIの場合 : Completed. Reboot DTXTREME III.
DTX900/DTX900Mの場合 : Completed. Reboot DTX900.
6. 本書の「バージョンの確認方法」にしたがってアップデートの結果を確認します。

以上でファームウェアのアップデートは完了です。