

# DIRECT ACCESS



БЫСТРЫЙ ДОСТУП К  
ОСНОВНЫМ НАСТРОЙКАМ  
ВАШЕГО ИНСТРУМЕНТА

## СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АРАНЖИРОВОЧНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ YAMAHA PSR-SX900/700/600, DGX-670

Для быстрого доступа к настройкам необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите клавишу DIRECT ACCESS (на экране появится сообщение с предложением нажать далее соответствующую кнопку);
2. Далее нажмите одну из кнопок на панели инструмента (или переместите регулятор, педаль, джойстик) для соответствующих настроек.

В ТАБЛИЦЕ ПРИВЕДЕН СПИСОК КНОПОК (РЕГУЛЯТОРОВ), ВЫЗЫВАЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАСТРОЙКИ\*

\*полный список функций для Вашей модели инструмента см. в разделе «Таблица прямого доступа» Руководства пользователя

КНОПКА (РЕГУЛЯТОР) ДЛЯ ВЫЗОВА НАСТРОЕК	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ПУНКТ МЕНЮ	НАСТРОЙКА
[ACMP]	SPLIT POINT / CHORD FINGERING	Выбор режимов автоаккомпанемента
[SYNC START] [LEFT HOLD]	SPLIT POINT / CHORD FINGERING	Точки разделения клавиатуры для зоны автоаккомпанемента и партий LEFT, RIGHT3
UPPER OCTAVE [+], [-]	MIXING CONSOLE / TUNE	Настройка октав для партий LEFT, RIGHT1, RIGHT2, RIGHT3
REGISTRATION MEMORY [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]	REGIST INFORMATION	Информация о данных, заложенных в ячейках 1–8 регистрационной памяти
[MEMORY] REGIST BANK [+], [-]	REGIST SEQUENCE	Настройка последовательности переключения ячеек регистрационной памяти педалью
[FREEZE]	REGIST SEQUENCE / FREEZE	Настройка «заморозки» параметров (FREEZE)

КНОПКА (РЕГУЛЯТОР) ДЛЯ ВЫЗОВА НАСТРОЕК	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ПУНКТ МЕНЮ	НАСТРОЙКА
FOOT PEDAL [1], [2] (Нажатие на педаль, подключенную к разъемам 1 или 2)	FUNCTION CONTROLLER FOOT PEDAL 1, 2	Назначение функций педалей
[JOYSTICK]	JOYSTICK	Настройка джойстика
LIVE CONTROL [1], [2]	PARAMETER ASSIGN [ASSIGN]	Назначение функций для контроллеров LIVE CONTROL
[REC]	CHANNEL	Настройка параметров функции обучения
[TAP TEMPO]	UTILITY / CONFIG 1	Настройка параметров функции TAP TEMPO (установка темпа)
[METRONOME]	UTILITY / CONFIG 1	Настройка параметров метронома
[FADE IN/OUT]	FADE IN / OUT	Настройка параметров автоматического нарастания/затухания громкости
TRANSPOSE [+], [-]	TRANSPOSE ASSIGN	Настройка параметров транспозиции
MULTI PAD [SELECT], [STOP] [1], [2], [3], [4]	MULTIPAD EDIT	Редактирование банка (набора) мультипэдов
[DEMO]	FUNCTION SYSTEM	Настройка имени пользователя инструмента, фонового изображения экрана
[FUNCTION]	FUNCTION	Настройка параметров MIDI
[MIXER/EQ]	MIXING CONSOLE	Установка тембров основных партий
PART SELECT [LEFT], [RIGHT1], [RIGHT2], [RIGHT3] PART ON/OFF [LEFT], [RIGHT1], [RIGHT2], [RIGHT3]	FUNCTION VOICE SET FILTER	Настройка параметров тембров, устанавливаемых на партии
[HARMONY/ARPEGGIO]	FUNCTION	Настройка и выбор типа гармонизации/арпеджио
[SUSTAIN]	MIXING CONSOLE EFFECT	Экран настройки эффектов
ONE TOUCH SETTING [1], [2], [3], [4]	OTS	Информация о тембрах, вызываемых клавишами ONE TOUCH SETTINGS
[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] (PSR-SX900)	EQ/CMP SETTINGS	Сохранение и вызов настроек вокальной гармонизации / гитарных эффектов
[EXIT]	MAIN	Выход в основной экран инструмента