



ПОРТАТИВНЫЙ СИНТЕЗАТОР YAMAHA PSR-E463

У инструмента есть четыре базовые функции: тембр, стиль, композиция и Groove Creator. Сначала выбери функцию, а затем настрой необходимые параметры.

ВЫБЕРИ СВОЙ ЗВУК

Нажми кнопку **(VOICE)** и выбери нужный тебе тембр из списка с помощью диска управления. Инструмент содержит 758 встроенных тембров.

Нажми кнопку **(SPLIT)** и раздели клавиатуру на две части. Задай свой тембр каждой части, переключая управление долгим нажатием кнопки.

Звуки можно миксовать с помощью кнопки **(DUAL)**, добавлять эффекты с кнопкой **(DSP)** или менять звук в реальном времени с помощью регуляторов **(LIVE CONTROL)**.

СОЗДАЙ СВОЙ ЗВУК С ФУНКЦИЕЙ QUICK SAMPLING

Нажми кнопку **(QUICK SAMPLING)**, бери любимые звуки с внешнего аудио устройства (компьютер, смартфон, плеер и т.п.) через разъем AUX IN и играй ими на клавиатуре.

ВЫБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ

Нажми кнопку **(STYLE)** и с помощью диска управления выбери нужный стиль (сочетание баса, аккордов и ритма). Нажми кнопку **(ACMP ON / OFF)** и запусти аккомпанемент кнопкой **(START / STOP)**. Инструмент содержит 235 стилей аккомпанеента.

ИГРАЙ ВМЕСТЕ СО ВСТРОЕННОЙ ИЛИ СКАЧАННОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ

Инструмент может воспроизводить 30 встроенных композиций. Дополнительные мелодии можно скачать на сайте



или перенести со своего компьютера. Теперь ты можешь играть вместе с выбранным треком.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ И ПОСМОТРИ ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО



ГДЕ КУПИТЬ?





GROOVE CREATOR: СТАНЬ ДИДЖЕЕМ С YAMAHA PSR-E463

Зацикливай ритмы и музыкальные фразы (грувы) в различных жанрах, включая хип-хоп, хаус и другие, для создания динамичного и мощного звучания. Выбери темп, настрой грув-ритм, отрегулируй микс — и можно начинать танцевальный вечер, управляя звучанием в реальном времени!

НАЖМИ КНОПКУ  и выбери нужный ритм с помощью регулятора. Функция ASCMP включается автоматически, и клавиатура разделяется на области аккомпанемента и мелодии.

НАЖМИ КНОПКУ , чтобы начать воспроизведение грува.

Во время воспроизведения можно менять звучание следующим образом:

- Включение/выключение отдельных дорожек с помощью кнопок 
- Смена фрагмента с помощью кнопок  — 
- Для изменения интенсивности звучания при переходе между разделами и ритмами или для создания концовки используй функцию . Эффект появится при достижении цифры 0 при обратном отсчете на экране.

- Меняй звук при помощи регуляторов. Нажми несколько раз кнопку , чтобы выбрать функцию. Нажми кнопку , на экране появится значок BACKING. Затем поворачивай регуляторы  и  и создавай свой звук!
- Для остановки воспроизведения снова нажми кнопку 



**УЗНАЙ БОЛЬШЕ
И ПОСМОТРИ
ОБУЧАЮЩЕЕ
ВИДЕО**



ГДЕ КУПИТЬ?



#yamhamusicdrive