



# ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БАРАБАНЫ DD-75

## ИГРАЙ ОДНИМ ИЗ 75 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ НАБОРОВ УДАРНЫХ ИЛИ ЗАПРОГРАММИРУЙ 10 СВОИХ НАБОРОВ

Нажми кнопку **(KIT)** и переключай сету с помощью диска управления. В памяти инструмента содержатся 570 высококачественных звуков ударных инструментов, а также 30 фраз ударных. Если хочешь создать свой собственный набор инструментов - воспользуйся интуицией.

## СОЕДИНИ ИНСТРУМЕНТ СО СМАРТФОНОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ И ИГРАЙ ВМЕСТЕ С ЛЮБИМОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ

Подсоедини свое мобильное устройство через разъем AUX IN на задней панели и играй вместе с любимым треком. Используй кнопки **(PART MUTE)** – дорожки ударных Drum 1, Drum 2 и Drum 3, и дорожка сопровождения Backing. Включай и выключай их по одному и играй нужную партию.

## ВКЛЮЧИ РЕЖИМ РУЧНОЙ ПЕРКУССИИ И ИГРАЙ РУКАМИ, А НЕ ПАЛОЧКАМИ

Инструмент содержит тембры экзотических инструментов разных стран мира. Нажми кнопку **(HAND PERC)**. Загорится соответствующий индикатор и автоматически установится оптимальная для игры руками чувствительность пэдов.

## РЕГУЛИРУЙ ГРОМКОСТЬ ЗВУЧАНИЯ ИЛИ ИГРАЙ В НАУШНИКАХ

Регулируй громкость встроенного динамика с помощью диска **(MASTER VOLUME)** или подключи внешний через стандартный разъем PHONES / OUTPUT. Ты можешь также подключить наушники и играть беззвучно для окружающих.

## ИГРАЙ ВМЕСТЕ С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ

Инструмент содержит 105 композиций, в том числе 83 ритмических рисунка и 22 композиции. Нажми кнопку **(SONG)** и выбери с помощью диска управления одну из композиций. При нажатии кнопки **(START/STOP)** дополнительно выполняется однотактовое или двухтактовое вступление.



## УЗНАЙ БОЛЬШЕ И ПОСМОТРИ ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО



## ГДЕ КУПИТЬ?

