



МОБИЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР YAMAHA PSS-A50

ВЫБЕРИ СВОЙ ЗВУК

Выбери одну из кнопок в разделе **VOICE**: инструментальные тембры сгруппированы по категориям. Нажимай выбранную кнопку несколько раз и выбирай нужный тембр.

МЕНЯЙ ЗВУК ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ

Нажми кнопку **OCTAVE** если хочешь сдвинуть высоту звука на октаву.

Включи кнопку **SUSTAIN**, если хочешь поменять длину звука.

Плавно изменяй высоту звука от одной ноты, сыгранной на клавиатуре, до следующей с функцией **PORTAMENTO**: удерживай нажатой кнопку **SHIFT**, при каждом нажатии кнопки **SUSTAIN**.

СОЗДАВАЙ СВОИ МЕЛОДИИ И РИТМЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ АРПЕДЖИО

Включай музыкальные и ритмические фразы, а также фразы сопровождения. Нажми кнопку **ARPEGGIO** и играй на клавиатуре. Последовательность арпеджио будет меняться в соответствии с проигрываемыми нотами или аккордами. Нажми кнопку **ARP. HOLD** во время воспроизведения арпеджио и зацikli фразу.

СОЗДАЙ ЭФФЕКТ ДВИЖЕНИЯ

Добавь эффект к проигрываемым нотам: удерживай нажатой кнопку **SHIFT**, нажимай кнопку **MOTION EFFECT** и переключай один из трех типов эффекта. В каждом из типов около 10 вариантов.

НАСТРОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОД СЕБЯ

Нажми соответствующую клавишу и одновременно удерживай нажатой кнопку **SHIFT**. Для изменения значения, используй клавиши **+** и **-**. Таким образом можно индивидуально настроить высоту звука, степень чувствительности клавиатуры к силе нажатия и т.д.



**УЗНАЙ БОЛЬШЕ
И ПОСМОТРИ
ОБУЧАЮЩЕЕ
ВИДЕО**



ГДЕ КУПИТЬ?

