



# НАПЛЕЧНЫЙ СИНТЕЗАТОР YAMAHA SHS-300

## ВЫБЕРИ СВОЙ ЗВУК

Нажми кнопку и играй одним из трех тембров из выбранной категории: **SYNTH** (Синтезаторы), **PIANO** (Фортепиано), **GUITAR** (Гитара), **OTHER** (струнные, электро-бас, барабаны).

Индикатор **VAR** цветом показывает выбранный тембр.

## ВЫБЕРИ ЭФФЕКТ И ИЗМЕНЯЙ ЗВУК В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ

Колесико **PITCH** – высота звука

**VIBRATO** – вибрато

**SUSTAIN** – педаль

## ИМПРОВИЗИРУЙ С ФУНКЦИЕЙ JAM

Скачай бесплатное приложение [Chord Tracker](#) →



Подключи SHS-300 к смартфону по Bluetooth или USB → Нажми кнопку **JAM** и играй вместе с выбранной композицией. Выбери один из трех способов игры повторным нажатием кнопки **JAM**

**Не столь важно, какие ноты ты нажимаешь, инструмент сам подстроится под звучание.**

## НАСТРОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОД СЕБЯ

Нажми кнопку **FUNCTION** и установи собственные настройки – диапазон изменения высоты звука у эффекта Pitch, транспонирование, смещение звучания всей клавиатуры на октаву вверх или вниз, степень чувствительности клавиатуры к силе нажатия и т.д.



**УЗНАЙ БОЛЬШЕ  
И ПОСМОТРИ  
ОБУЧАЮЩЕЕ  
ВИДЕО**



**ГДЕ КУПИТЬ?**

