



BD (Blu-ray Disc)/DVD-проигрыватель



Подключите колонки



Подключение фронтальных колонок



- Удалите приблизительно по 10 мм изоляции на 1 концах кабелей колонки и надежно скрутите оголенные провода кабелей во избежание короткого замыкания.
- Открутите разъемы колонки.
- Вставьте оголенный провод кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема.
- Затяните разъем. Δ

Подключение вилки штекерного типа (За исключением моделей для Великобритании, Европы, Азии и Кореи)

Затяните головку и вставьте вилку штекерного типа в торец разъема.



Предупреждение:

- Перед подключением колонок извлеките из розетки шнур питания переменного тока данного аппарата.
- Кабели колонок обычно состоят из двух параллельных изолированных кабелей. Для обозначения другой полярности один из этих кабелей окрашен в другой цвет или имеет продольную полоску. Вставьте кабель другого цвета (или имеющий полоску) в разъем "+" (положительный, красный) на данном аппарате и колонках, а другой кабель – в разъем "-" (отрицательный, черный).
- Соблюдайте осторожность, чтобы жила кабеля колонки не касалась чего-либо и не контактировала с металлическими деталями данного аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. В случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении данного аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "CHECK SP WIRES!".

Подключение центральных колонок / колонок окружающего звучания



- Нажмите вниз защелку на разъеме колонки.
- Вставьте конец кабеля колонки в разъем.
- Поднимите защелку вверх, чтобы зафиксировать кабель колонки на месте.

Подключение сабвуфера

Подключите входное гнездо сабвуфера с помощью штекерного аудиокабеля к гнезду SUBWOOFER на данном аппарате.



Установите громкость сабвуфера следующим образом.

Громкость: Установите приблизительно на половину громкости (или немного меньше половины). Частота кроссовера (если она доступна): Установите на максимум.



Примеры настройки сабвуфера

Входной видеосигнал данного аппарата выводится на телевизор с помощью таких же выходных гнезд.

При выполнении подключений с использованием различных типов видеосигнала, например HDMI и компонентного видеосигнала, выполните подключение к телевизору аналогичным образом. Во время просмотра не забудьте переключить источник входного сигнала на телевизоре, чтобы он соответствовал воспроизводящему устройству.



Если на телевизоре имеется несколько входов, подключайте их в соответствии со следующим приоритетом (от (A) до (C)).



Прослушивание телевизионного аудиосигнала

Для воспроизведения аудиосигнала телевизора на данном аппарате подключите к нему аудиовыход телевизора.

Подключите следующие входные гнезда, соответствующие выходным аудиогнездам на телевизоре. Во время просмотра телевизора выберите на данном аппарате соответствующий источник входного сигнала.



Аудиовыход на телевизоре	Входное гнездо на аппарате
Оптический цифровой выход	AV1 или AV4
Коаксиальный цифровой выход	AV2 или AV3
Аналоговый выход	Одно из гнезд AV5, AUDIO1 или AUDIO2

* Подключение к гнезду AV4 позволяет воспроизводить аудиосигнал телевизора просто путем нажатия кнопки "TV" в разделе "SCENE". Если воспроизводящее устройство имеет несколько аудио/видеовыходов, выполните подключение в следующем порядке (от (A) до (D)) для получения высококачественных звуков и изображений.



 При необходимости можно подключить компоненты, которые не подключаются с помощью вышеперечисленных способов, например, устройства, выводящие видеосигнал через компонентные выходные видеогнезда, и аудиосигнал через аналоговые выходные гнезда. Подробнее, смотрите инструкцию по эксплуатации.

4

Подключите шнур питания переменного тока и включите питание



Во время управления обязательно направляйте пульт ДУ прямо на сенсор ДУ на аппарате.





Автоматически настройте параметры колонок (УРАО)





Руководство по эксплуатации

