

DIGITAL WORKSTATION



Español

Manual do Proprietário Руководство пользователя Mode d'emploi Manual de instrucciones



RU FR ES

РΤ

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model

Serial No.

Purchase Date

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Храните это руководство в безопасном месте. Оно вам еще понадобится.

\land предупреждение

Во избежание серьезных травм и даже смерти от удара электрическим током, а также короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов всегда соблюдайте следующие меры безопасности:

Источник питания/адаптер переменного тока

- Используйте только напряжение, заданное для инструмента.
 Это напряжение указано на инструменте.
- Используйте только указанный тип адаптера (стр. 140). Использование неправильного адаптера может привести к повреждению или перегреву инструмента.
- Периодически проверяйте вилку электроинструмента и удаляйте с нее грязь и пыль.
- Шнур адаптера переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла (нагревателями, радиаторами и др.). Не допускайте также чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.

Не открывать

 Не открывайте инструмент и не пытайтесь разобрать или модифицировать его внутренние компоненты. В инструменте нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. При появлении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Беречь от воды

- Берегите инструмент от дождя, не используйте его рядом с водой, в условиях сырости и повышенной влажности; не ставьте на него емкости с жидкостью, которая может разлиться и попасть внутрь.
 В случае попадания жидкости, например воды, в инструмент немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания от электросети. Затем обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.

Беречь от огня

 Не ставьте на инструмент горящие предметы, например свечи. Горящий предмет может упасть и вызвать пожар.

Внештатные ситуации

 В случае износа и повреждения шнура или вилки адаптера переменного тока, а также при внезапном исчезновении звука во время эксплуатации, при появлении необычного запаха и дыма немедленно отключите электропитание, выньте вилку адаптера из розетки и обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

\land внимание!

Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также повреждения инструмента и другого имущества, помимо прочих всегда соблюдайте следующие основные меры безопасности:

Источник питания/адаптер переменного тока

- При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
- Когда инструмент не используется, а также во время грозы отключайте адаптер переменного тока.
- Не подключайте инструмент к одной электрической розетке с другими устройствами (например, через тройник). Это может привести к снижению качества звука или перегреву розетки.

Место установки

- Во избежание деформации панели и повреждения внутренних компонентов берегите инструмент от чрезмерной пыли и сильной вибрации и не используйте его при очень высокой или низкой температуре (например, на солнце, рядом с нагревателем или в машине в дневное время).
- Не используйте инструмент в непосредственной близости от телевизора, радиоприемника, стереооборудования, мобильного телефона и других электроприборов. В противном случае в инструменте, телевизоре или радиоприемнике могут возникнуть помехи.

- Во избежание случайного падения инструмента не оставляйте его в неустойчивом положении.
- Перед перемещением инструмента отсоедините подключенный к нему адаптер и другие кабели.
- Перед настройкой изделия убедитесь, что используемая электророзетка легко доступна. В случае возникновения каких-либо неполадок немедленно выключите инструмент и отключите его от электросети. Даже если питание выключено, изделие продолжает потреблять электроэнергию в минимальном количестве. Если изделие не используется в течение длительного времени, отключите шнур питания от электросети.
- Инструмент следует устанавливать только на специально предназначенную для него подставку. Для крепления стойки или подставки используйте только винты, поставляемые в комплекте. В противном случае возможно повреждение внутренних компонентов и падение инструмента.

Подключение

 Перед подключением инструмента к другим электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением электронных компонентов установите минимальный уровень громкости. Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, а во время игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужной.

Обслуживание

 Для чистки инструмента используйте мягкую сухую ткань. Никогда не используйте пятновыводители, растворители, жидкие очистители или чистящие салфетки с пропиткой.

Меры безопасности при эксплуатации

- Запрещается вставлять пальцы и ладони в зазоры между частями инструмента.
- Запрещается вставлять бумагу, металлические и прочие предметы в зазоры между частями панели и клавиатуры. Если это случилось, немедленно выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Не кладите на инструмент предметы из винила, пластмассы или резины: это может вызвать выцветание панели или клавиатуры.
- Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте слишком большую силу при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
- Не следует пользоваться инструментом или наушниками при высоком или некомфортном уровне громкости в течение длительного периода времени, так как это может привести к необратимому повреждению слуха.

Сохранение данных

Сохранение и резервное копирование данных

 При отключении питания инструмента параметры панели и данные некоторых других типов не сохраняются в памяти. Сохраняйте необходимые данные в регистрационной памяти (стр. 85).

Сохраненные данные могут быть утрачены вследствие неисправности или неправильной работы инструмента. Сохраняйте важные данные на накопителе USB или на внешнем устройстве хранения данных, например на компьютере (стр. 98).

Резервное копирование на накопитель USB или внешний носитель

 Во избежание потери данных вследствие повреждения носителя рекомендуется сохранять наиболее важные данные на двух накопителях USB или внешних носителях.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией инструмента, а также за потерянные или испорченные данные.

Всегда выключайте инструмент, если не используете его.

Даже в тех случаях, когда выключатель питания находится в положении STANDBY, инструмент продолжает в минимальных количествах потреблять электроэнергию. Если инструмент не используется длительное время, отключите адаптер переменного тока от розетки.

Иллюстрации и копии экрана ЖК-дисплея приведены в настоящем руководстве пользователя только в качестве пояснения в тексту и необязательно в точности соответствуют действительности.

• Торговые марки

- Растровые шрифты, используемые в данном инструменте, предоставлены компанией с ограниченной ответственностью Ricoh и являются ее собственностью.
- Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации $\operatorname{Microsoft}^{\otimes}$.
- Наименования компаний и изделий в настоящем руководстве пользователя являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

В данное изделие встроены компьютерные программы и данные, авторские права на которые принадлежат компании Yamaha либо другим владельцам, предоставившим компании Yamaha лицензию на их использование. Такие защищенные авторскими правами материалы включают в себя без ограничения все компьютерное программное обеспечение, файлы стилей, файлы MIDI, звуковые данные, партитуры и записи звука. Любое несанкционированное использование таких программ и данных вне рамок личного пользования запрещено соответствующим законодательством. Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридические последствия. СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАКОННЫХ КОПИЙ ЗАПРЕЩЕНО.

Копирование имеющихся в продаже музыкальных данных, включая без ограничения данные MIDI и/или аудиоданные, в любых целях, кроме целей личного пользования, строго запрещено.

Логотипы



GM System Level 1

«GM System Level 1» представляет собой дополнение к стандарту MIDI, обеспечивающее точное воспроизведение любых музыкальных данных, совместимых со стандартом GM, на любом тонгенераторе, совместимом со стандартом GM, независимо от изготовителя. Любое программное и аппаратное обеспечение, поддерживающее стандарт GM System Level, помечено маркировкой GM.



XG

Формат XG представляет собой важнейшее усовершенствование формата GM System level 1, специально разработанное компанией Yamaha в целях увеличения количества доступных тембров и вариаций, предоставления дополнительных средств выразительности при работе с тембрами и эффектами, а также обеспечения совместимости данных в будущем.



XF

Разработанный компанией Yamaha формат XF представляет собой усовершенствование стандарта SMF (Standard MIDI File) с более широким набором функций и возможностью дальнейшего расширения. При воспроизведении файла в формате XF, содержащего текст, поддерживается отображение текста на экране инструмента.



STYLE FILE

Формат Style File представляет собой фирменный формат файлов стилей компании Yamaha, в котором применяется уникальная система преобразования, позволяющая автоматически создавать высококачественный аккомпанемент на основе широкого набора типов аккордов.



USB

USB – это сокращенное обозначение универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus). Она представляет собой последовательный интерфейс для соединения компьютера с периферийными устройствами. Этот интерфейс обеспечивает возможность оперативной замены периферийных устройств (при включенном питании компьютера).

Поздравляем и благодарим вас за приобретение изделия Yamaha PSR-S550!

Для максимального использования функциональных возможностей инструмента перед началом работы с ним внимательно прочитайте данное руководство пользователя.

После прочтения руководства храните его в надежном и удобном месте и обращайтесь к нему при необходимости получения более подробной информации о какой-либо операции или функции.

Дополнительные принадлежности

В комплект поставки инструмента входят следующие компоненты. Проверьте их наличие.

- Пюпитр
- Компакт-диск
- Руководство пользователя (настоящее руководство).
- Адаптер питания переменного тока (Входит в комплект поставки не во всех регионах. Уточните у регионального представителя Yamaha.).



Воспроизведение разнообразных инструментальных тембров К стр. 17

Тембр инструмента, звучащий во время игры на клавиатуре, можно заменить на тембр скрипки, флейты, арфы или любой другой из обширного набора тембров. Например, можно изменить настроение композиции, написанной для фортепиано, путем ее воспроизведения в тембре скрипки. Это обеспечивает широкое разнообразие воспроизводимых музыкальных форм.

Игра в определенном стиле • Стр. 23

Если при воспроизведении требуется полный аккомпанемент, можно воспользоваться стилями с автоматическим аккомпанементом. Стили аккомпанемента позволяют имитировать полное оркестровое звучание с широким разнообразием стилей – от вальса до восьмитактовых мелодий и самбы. Дополнительное разнообразие обеспечивается за счет возможности создания и сохранения собственных стилей.

• Сохранение параметров панели в регистрационной памяти и обращение К НИМ 🕨 Стр. 77

Эта удобная функция обеспечивает сохранение «копий» пользовательских параметров панели - до 64 «регистраций». К ним можно обращаться в любой момент по мере необходимости, что позволяет быстро вносить значительные изменения в параметры звучания/эффектов при воспроизведении с клавиатуры.







Сохранение и загрузка данных с применением накопителя USB или компьютера ▶ Стр. 83 и 94

Эти средства хранения данных позволяют сохранять исходные композиции пользователя или пользовательские параметры панели (содержимое регистрационной памяти) на накопителе USB или компьютере, а затем при необходимости снова загружать данные в инструмент.









Содержание

Функции стиля (автоаккомпанемент)

55

Логотипы Дополнительные принадлежности Специальные возможности инструмента PSR-S550	6 7
Настройка	10
Требования к электропитанию	10 10 10 11 11 12 12
Панель управления и разъемы	14
Передняя панель Задняя панель	14 15
Краткое руководство Воспроизведение композиций	16
Игра с тембрами различных инструментов	 17
Выбор тембра и игра в выбранном тембре Одновременная игра в двух тембрах – режим DUAL (Наложение) Игра левой и правой руками в разных тембрах – режим LEFT (Левый) Воспроизведение наборов ударных	17 18 19 21
Воспроизведение стилей	22
Выбор ритма стиля Игра со стилем Воспроизведение аккордов автоаккомпанемента	22 23 25
Воспроизведение из музыкальной базы данных	26
Работа с композициями	27
Выбор и прослушивание композиции Перемотка композиции вперед или назад и приостановка воспроизведения Типы композиций Отображение партитуры композиции	27 28 29 30
Запись исполнения пользователя	32
Конфигурация дорожек Процедура записи в режиме Quick Recording (быстрая запись) Процедура записи в режиме Multi-track Recording (многодорожечная запись) Удаление композиций – удаление композиций пользователя Очистка дорожки – удаление указанной дорожки из композиции пользователя	32 33 34 37 38
Резервное копирование и инициализация	39
Резервное конирование и инициализация Резервное копирование Инициализация	39 39
Основные операции и экраны	40
Основные операцииЭкраныЭкраныЭкраныЭкраныЭлементы главного экранаЭлементы главного экрана	40 42 43
Игра с эффектами	44
При о софосктании Применение эффекта гармонизации	44 45 46 47 47 48

Работа с различными функциями

Игра с метрономом

Работа с функцией Тар Start...... 51 Учет силы нажатия.....

Параметры эквалайзера 52 Органы управления высотой звука...... 53 Изменение высоты звука инструмента на октавы. 54

49

. 49

. 51

Настроика в одно касание	55 58
Изменение вариации и ОТЅ (OTS LINK)	
Задание точки разделения	59
Воспроизведение стиля с аккордами, но без ритма	60
Настройка громкости стиля	60
Основные сведения об аккордах	61
Стиль пользователя	63
Воспроизведение стилей на всей клавиатуре	63
Создание оригинальных стилей (функция Style Creator)	64
Структура стилеи	64
Инструкции по работе с функцией Style Creator	65
Основные операции	66
Настройка параметров, запись и сохранение	67
Параметры композиции	72
Громкость композиции	72
Изменение темпа	72
Повтор А-Б Отключение звука для отдельных партий композиции	73
Мишие	75
Акали никинара	75
Основные операции	75
Включение/отключение дорожки и регулирование	76
сохранение в памяти изоранных параметров, заданных с помощью панели	77
Сохранение в регистрационной памяти	77
Обращение к регистрационной памяти	78
Очистка регистрационной памяти – удаление указанного набора параметров из регистрационной памяти	79
Функции	80
Выбор и настройка функций	80
Работа с флэш-накопителем USB	83
	00
Форматирование флаш-накопителя USB	0J Q/
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Сохранение регистрационных данных	85
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя	85 86
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	85 86 86
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных Улапение ланных с флацинакопителя USB	85 86 87 87
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных Удаление данных с флэш-накопителя USB Воспроизведение композиций и стилей, сохраненных на флэш-	85 86 87 87 88
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных Удаление данных с флэш-накопителя USB Воспроизведение композиций и стилей, сохраненных на флэш- накопителе USB	85 86 87 88 88
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя	85 86 87 88 89 90
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных Удаление данных с флэш-накопителя USB Воспроизведение композиций и стилей, сохраненных на флэш- накопителе USB Подключение Разъемы	85 86 87 88 89 90 90
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя	85 86 87 88 89 90 90 90
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя	85 86 87 88 89 90 90 90 92
Сохранение регистрационных данных Сохранение композиции или стиля пользователя Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных Удаление данных с флаш-накопителя USB. Воспроизведение композиций и стилей, сохраненных на флаш- накопителе USB. Подключение Разъемы Подключение накопителя USB. Подключение к компьютеру Перенос данных исполнения между инструментом и компьютером	85 85 87 88 89 90 90 90 92 94
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	85 86 87 88 89 90 90 90 92 94 95
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	84 85 86 87 88 89 90 90 90 92 94 95 96
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	84 85 86 87 88 89 90 90 90 90 92 94 95 96
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	84 85 86 87 88 89 90 90 90 90 92 94 95 96 99
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиции или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиций и или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиций и или стиля пользователя	
Сохранение регистрационных данных. Сохранение композиций и или стиля пользователя	

Обязательно выполните указанные ниже операции ДО включения питания.

Настройка

Требования к электропитанию

Убедитесь в том, что переключатель [STANDBY/ON] на инструменте установлен в положение STANDBY.

\land предупреждение



Одключите штекер постоянного тока, соединенный с адаптером источника питания, к гнезду источника питания.

Подсоедините адаптер переменного тока к розетке электросети.

\land внимание



По завершении работы с инструментом, а также на время грозы

Все необходимые кабельные соединения следует установить ДО включения питания.

Подсоединение наушников (гнездо PHONES/OUTPUT)



При подключении штекера к этому гнезду динамики инструмента автоматически отключаются. Гнездо PHONES/OUTPUT может также служить внешним выходом. К гнезду PHONES/OUTPUT можно подключить усилитель клавиатуры, стереосистему, микшер, магнитофон или другое аудиоустройство, производящее линейный сигнал, для передачи на это устройство выходного сигнала инструмента.

\land предупреждение

 Длительное прослушивание через наушники при высоком уровне громкости может привести не только к утомлению органов слуха, но и к их повреждению.

/ ВНИМАНИЕ

 Во избежание повреждения динамиков перед их подключением установите минимальный уровень громкости внешних устройств.
 Невыполнение этих мер предосторожности может привести к поражению электрическим током или к повреждению оборудования. Кроме того, при воспроизведении с инструмента следует сначала установить минимальный уровень громкости всех устройств, а затем постепенно увеличить ее до необходимого уровня.

Подключение педального переключателя (гнездо SUSTAIN)



Функция задержки звука перед спадом позволяет имитировать естественный эффект нажатия педали. Подсоедините к этому гнезду педальный переключатель Yamaha FC4 или FC5 и пользуйтесь им для включения и отключения задержки звука.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед включением питания проверьте правильность соединения штекера педального переключателя с гнездом SUSTAIN.
- Не нажимайте педальный переключатель в момент включения питания.
 В этом случае изменяется распознавание полярности педального переключателя, что приводит к обращению его действия.

Подключение к компьютеру (порт USB)



Соединение порта USB на инструменте с портом USB на компьютере обеспечивает перенос данных исполнения и файлов песен между этими устройствами (стр. 96). Для работы с функциями переноса данных через интерфейс USB необходимо выполнить следующие действия.

- Сначала убедитесь в том, что переключатель POWER на инструменте установлен в положение OFF, а затем подключите инструмент к компьютеру через кабель USB. После установления кабельных соединений включите питание инструмента.
- Установите на компьютер драйвер USB-MIDI с компактдиска (см. стр. 101).
- Установите на компьютер программу загрузки MusicSoft с веб-узла (см. стр. 103).

Включение питания

Для включения питания установите минимальную громкость, повернув регулятор [MASTER VOLUME] влево, и нажмите переключатель [STANDBY/ON]. Для отключения питания снова нажмите переключатель [STANDBY/ON].



При включении питания в инструмент загружается резервная копия данных, сохраненная во флэшпамяти. Если во флэш-памяти не сохранена резервная копия данных, при включении питания восстанавливаются параметры по умолчанию, заданные на заводе-изготовителе.

\land внимание

 Даже в том случае, если переключатель установлен в положении STANDBY, инструмент на минимальном уровне потребляет электроэнергию. На время длительных перерывов в работе с инструментом обязательно отсоединяйте адаптер переменного тока от розетки электросети.

<u> \Lambda внимание</u>

 Запрещается отключать питание при отображении на дисплее сообщения «Writing..» (Запись). Это может привести к повреждению флэш-памяти и потере данных.

Изменение языка отображения

В качестве языка отображения на данном инструменте можно выбрать английский или японский язык. По умолчанию установлен английский язык; после переключения инструмента в режим японского языка тексты, имена файлов и некоторые сообщения отображаются на японском языке.

1 Нажмите кнопку [FUNCTION].



Ә Нажмите кнопку CATEGORY [◀] и [▶] требуемое количество раз для отображения пункта «Language» (Язык). Под пунктом «Language» (Язык) отображается

выбранный в данный момент язык отображения.



3 Выберите язык отображения.

Для выбора английского языка нажмите кнопку [+], а для выбора японского языка – кнопку [-]. Информация о выбранном языке сохраняется во внутренней флэш-памяти, благодаря чему выбранный язык не изменяется при отключении питания.



 Для перехода к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].

Настройка контрастности ЖК-дисплея (LCD CONTRAST)

Регулятор контрастности ЖК-дисплея (LCD CONTRAST) на задней панели инструмента служит для настройки оптимальной четкости изображения.



\land внимание

 Не рекомендуется в течение длительного времени смотреть на дисплей в темноте, так как это может привести к зрительному напряжению или повреждению зрения. При работе с инструментом обеспечьте как можно более яркое окружающее освещение, а также отведите необходимое время на перерывы и отдых.





Передняя панель

• Переключатель [STANDBY/ON]стр. 16
2 Регулятор [MASTER VOLUME]стр. 16, 40
3 Кнопка [DEMO] стр. 16
4 Кнопка [SONG MODE] стр. 27
5 SONG
Кнопки [PRESET], [USER]стр. 27
Кнопка [SCORE]стр. 30
Кнопка [LYRICS]стр. 31
6 Кнопка [USB] стр. 27
7 Кнопка [REC]стр. 33
8 STYLEctp. 22
STYLE CONTROL
Кнопка [OTS LINK] стр. 58
Кнопка [AUTO FILL IN] стр. 55
Кнопка [АСМР]стр. 23
Кнопки INTRO [I]-[III]стр. 55
Кнопки MAIN VARIATION [A]-[D]стр. 55
Кнопки ENDING/rit. [I]-[III]стр. 55
Кнопка [SYNC STOP] стр. 57
Кнопка [SYNC START] стр. 23, 56
Кнопка [START/STOP]стр. 22, 41

SONG CONTROL

стр. 28
стр. 28
стр. 73
стр. 28
стр. 28, 41
стр. 53
стр. 49
стр. 51
стр. 49
стр. 74
стр. 77
стр. 77
/
стр. 77
стр. 12, 42
стр. 42
стр. 41
стр. 41



З Кнопки CATEGORY [◀] и [▶]стр. 4	1
Кнопка [EXECUTE]стр. 6	8
Ю Кнопка [MDB]стр. 2	26
Кнопка [FILE MENU]стр. 8	33
Ю Кнопка [FUNCTION] стр. 8	30
Кнопки ONE TOUCH SETTING [1] - [4] стр. 5	58
Ø VOICE	7
OICE CONTROL	
Кнопка [LEFT]стр. 1	9
Кнопка [DUAL]стр. 1	8
Кнопка [HARMONY] стр. 4	4
Кнопка TOUCH стр. 5	51
Кнопка [SUSTAIN]стр. 4	17
Кнопка [DSP] стр. 4	7
Кнопки UPPER OCTAVE [+] и [-]стр. 5	54
Ю Колесико [PITCH BEND]	8
В Наборы ударных стр. 2	21

Задняя панель

34	Гнездо SUSTAINстр.	10
35	Разъемы USB TO HOST и TO DEVICEстр.	90
36	Регулятор CONTRASTстр.	12
37	Гнездо PHONES/OUTPUTстр.	10
38	Гнездо DC IN 16Vстр.	10

Воспроизведение композиций

В данном инструменте предусмотрена демонстрационная композиция. Ниже приведена инструкция по воспроизведению демонстрационной композиции.

Нажмите кнопку [STANDBY/ON] и удерживайте ее нажатой до фиксации в положении ON (Вкл.).

На ЖК-дисплее отображается главный экран.



MAIN	
TRANSPOSE () UPPER OCTAVE () REGIST.	
TEMPO J=095 4/4 MEASURE 001	
VOIGE MAIN PLIVE! Grand Plano	
DUAL 🚓 Strings	—— Название тембра
LEFT 🔚 Cool! GalaxyEP	
STYLE Pop&Rock FunkPopRock	——— Название стиля
SONG PRESET AmazingGrace	——— Название композиции
M.D.B ABridgeToCross	——— Имя музыкальной базы данных
CHORD REGIST PLAY PART USB BANK: 1 1 2 4 5 6 8 BANK: 1 1 2 4 5 6 8 CONNECT	

Для запуска демонстрации нажмите кнопку [DEMO].

На ЖК-дисплее отобразится экран демонстрации. Для установки требуемого уровня громкости прослушивания постепенно увеличивайте громкость с помощью регулятора [MASTER VOLUME] во время воспроизведения. По окончании воспроизведения демонстрационной композиции воспроизведение начинается заново.







3 Для остановки демонстрации нажмите кнопку [▶/■]. Возврат к главному экрану осуществляется автоматически.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если включена функция отмены демонстрации, кнопка IDEMOI
 - не активна. (см. стр. 82).

Игра с тембрами различных инструментов

В дополнение к тембрам фортепиано, органа и других традиционных клавишных инструментов данный инструмент поддерживает реалистичное воспроизведение широкого набора других тембров, включая тембры гитары, басовых инструментов, струнных инструментов, саксофона, трубы, ударных и перкуссионных инструментов; им также поддерживаются звуковые эффекты и разнообразные музыкальные звуки.

Выбор тембра и игра в выбранном тембре

Ниже приведены инструкции по выбору основного тембра и игре на клавиатуре в выбранном тембре.

Выберите и нажмите кнопку требуемой категории тембров в разделе «VOICE» (Тембр).

Отображается экран выбора основного тембра. На экране выделено название выбранной в данный момент категории, а также номер и название тембра. В рамках данного примера выберите категорию «Flute&Woodwind»

(Флейта и деревянные духовые инструменты).

VOICE SELECT(MAIN) Экран выбора MAIN VOICE CATEGORY VOICE (Основной тембр) GUITAR & ORGAN ACCORDION & PIANO Saxophone Orsan Название SAXOPHONE TRUMPET E. PIANO PAD PERCUSSION категории 019 Di Zi STRINGS FLUTE & BRASS SYNTH.& 020 001 Sweet! Flute Выбранный в ланный 002 Sweet! Clarinet weet! PanFlute момент тембр



Выберите тембр для игры.

Прочитайте выделенное название тембра и начните поворачивать наборный диск. Последовательно выбираются и отображаются доступные тембры. Выбранный здесь тембр становится основным тембром.

В рамках данного примера выберите тембр «010 Flute» (010, флейта).









Попробуйте выбрать другие тембры и сыграть в них. Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для изменения категории тембров
- нажмите другую кнопку категории.

Одновременная игра в двух тембрах – режим DUAL (Наложение)

Эта функция позволяет выбрать второй тембр, который можно воспроизводить в дополнение к основному тембру.

Игра в двух тембрах называется «игрой в режиме наложения тембров».



Нажмите кнопку [DUAL].

Кнопка [DUAL] служит для включения и отключения режима наложения тембров. Когда режим наложения тембров включен, кнопка [DUAL] горит. При игре на клавиатуре выбранный в данный момент дополнительный тембр для режима наложения воспроизводится вместе с основным тембром.



2 Нажмите кнопку [DUAL] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.

Отображается экран выбора дополнительного тембра. На экране выделено название выбранной в данный момент категории, а также номер и название тембра.



3 Выберите и нажмите кнопку требуемой категории тембров в разделе «VOICE» (Тембр).

В рамках данного примера выберите категорию «Percussion» (Перкуссионные).



🖊 Выберите тембр для игры.

Прочитайте выделенное название тембра и начните поворачивать наборный диск. Последовательно

выбираются и отображаются доступные тембры. Выбранный здесь тембр становится дополнительным тембром для режима наложения. В рамках данного примера выберите тембр «003, Marimba» (003, маримба).



Г Начните игру на клавиатуре.



Попробуйте выбрать другие дополнительные тембры и воспроизвести их в режиме наложения.

Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

Игра левой и правой руками в разных тембрах – режим LEFT (Левый)

В режиме «Left» (Левый) поддерживается игра в разных тембрах на клавишах, расположенных слева и справа от точки разделения клавиатуры. Справа от точки разделения можно играть в режиме наложения основного и дополнительного тембров, а слева – в другом тембре, который называется «левым тембром». При необходимости можно изменить положение точки разделения клавиатуры (стр. 59).



Основной и дополнительный тембры в режиме наложения

Нажмите кнопку [LEFT].

Кнопка [LEFT] служит для включения и выключения левого тембра. Выбранный в данный момент левый тембр воспроизводится во время игры на клавишах, расположенных слева от точки разделения клавиатуры.



2 Нажмите кнопку [LEFT] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.

Отображается экран выбора левого тембра. На экране выделено название выбранной в данный момент категории, а также номер и название тембра.



З Выберите и нажмите кнопку требуемой категории тембров в разделе «VOICE» (Тембр).

В рамках данного примера выберите категорию «Guitar&Bass» (Гитара и басовые инструменты).





Выберите тембр для игры.

Прочитайте выделенное название тембра и начните поворачивать наборный диск. Последовательно выбираются и отображаются доступные тембры. Выбранный здесь тембр становится левым тембром.

В рамках данного примера выберите тембр «041, Folk Guitar» (041, Гитара для народной музыки).





Начните игру на клавиатуре.



Попробуйте играть в выбранном левом тембре.

Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

Воспроизведение наборов ударных

Наборы ударных состоят из ударных и перкуссионных инструментов. Если выбран тембр скрипки или другого обычного инструмента (например, в качестве основного тембра), все клавиши воспроизводят звуки одной и той же скрипки, различающиеся только по высоте тона. Если же в качестве основного тембра выбран набор ударных, каждая клавиша воспроизводит звучание отдельного ударного или перкуссионного инструмента.

Нажмите кнопку [DRUM KIT].

Отображается категория «Drum Kit» (Набор ударных).







1.000	Brushkit	(I
006	RoomKit	
	RockKit	
1 008	ElectroKit	ĩ I

Список наборов ударных

Номер тембра	Название набора ударных						
001	Standard Kit1	006	Room Kit	011	Symphony Kit	016	Arabic Mixture Kit
002	Standard Kit2	007	Rock Kit	012	Cuban Kit	017	Indian Kit
003	Hit Kit	008	Electro Kit	013	PopLatin Kit	018	Chinese Kit
004	Jazz Kit	009	Analog Kit	014	Arabic Kit	019	Chinese Mixture Kit
005	Brush Kit	010	Dance Kit	015	Arabic Kit2		



Нажимайте клавиши для воспроизведения звучания инструментов из набора ударных.

Рекомендуется начать с набора ударных 001 – «Standard Kit 1» (Стандартный набор 1).

Пример. 001, Standard Kit 1 (Стандартный набор 1)

ПРИМЕЧАНИЕ

```
    См. список наборов ударных на 
стр. 120.
```



Воспроизведение стилей

В данном инструменте предусмотрена функция автоаккомпанемента, которая обеспечивает воспроизведение походящих стилей (ритм + бас + аккорды аккомпанемента) при проигрывании аккордов левой рукой. Можно выбирать стили из набора, содержащего 176 стилей, которые соответствуют различным музыкальным жанрам и тактовым размерам (полный список доступных стилей см. на стр. 125). Можно также выбирать оригинальные стили, созданные пользователем. Ниже приведены инструкции по работе с функцией автоаккомпанемента.

Выбор ритма стиля

Большинство стилей включают в себя ритмическую партию. Можно выбирать разнообразные типы ритмов – рок, блюз, самбу и многие другие. Начнем с прослушивания базового ритма. Эта ритмическая партия воспроизводится только перкуссионными инструментами.



Выберите и нажмите кнопку требуемой категории стилей в разделе «STYLE» (Стиль).

Отображается экран выбора стиля. На экране выделено название выбранной в данный момент категории, а также номер и название тембра.





Для выбора стилей, созданных и сохраненных пользователем, следует нажать кнопку [USER].

2

Выберите стиль для воспроизведения.

Прочитайте выделенное название стиля и начните поворачивать наборный диск. Последовательно выбираются и отображаются доступные стили. Список стилей см. на стр. 125.





Нажмите кнопку [START/STOP].

Начинается воспроизведение ритма стиля. Для остановки воспроизведения снова нажмите кнопку [START/STOP].



Игра со стилем

На предыдущей странице был рассмотрен выбор ритма стиля.

Приведенные ниже инструкции позволяют создать звучный полный аккомпанемент для сопровождения исполняемой мелодии путем добавления басовой партии и аккордов аккомпанемента к базовому ритму.

1

Выберите и нажмите кнопку требуемой категории стиля в разделе «STYLE» (Стиль).

Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].

Включите функцию автоматического аккомпанемента.

Нажмите кнопку [АСМР].

При повторном нажатии этой кнопки функция автоматического аккомпанемента отключается.



• Характеристика режима автоматического аккомпанемента Часть клавиатуры слева от точки разделения (54: F#2) становится «областью автоаккомпанемента» и служит только для задания аккордов аккомпанемента.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости можно изменить
 - положение точки разделения
 - клавиатуры (см. стр. 59).

Включите функцию синхронного запуска.

Нажмите кнопку [SYNC START] для включения функции синхронного запуска.



В режиме синхронного запуска при нажатии клавиш слева от точки разделения клавиатуры воспроизводятся басовая партия и аккорды аккомпанемента, которые включены в стиль. Для выхода из режима синхронного запуска снова нажмите эту же кнопку.



Для «проигрывания» аккордов не обязательно знать какие-либо аккорды.

Отдельная нота распознается инструментом как аккорд. Попробуйте нажимать по одной клавише, а также по две или по три клавиши одновременно слева от точки разделения. Звучащий аккорд изменяется в зависимости от клавиш, нажатых левой рукой.



Играйте левой рукой различные аккорды, а правой – мелодию.



6 По завершении нажмите кнопку [START/STOP] для остановки воспроизведения стиля.



Дополнительное разнообразие аккомпанемента достигается за счет возможности переключения фрагментов стиля.

См раздел «Изменение образцов (разделы)» на стр. 55.

Воспроизведение аккордов автоаккомпанемента

Предусмотрено два способа воспроизведения аккордов аккомпанемента.

- Упрошенные аккорды
 - Обычные аккорды

Различные типы аккордов распознаются инструментом автоматически.

Часть клавиатуры слева от точки разделения (по умолчанию – 54/F#2) становится «областью аккомпанемента» и служит для воспроизведения аккордов аккомпанемента.

Точка разделения (по умолчанию - 54/F#2)



■Упрощенные аккорды ••••••••

Этот способ обеспечивает удобное проигрывание аккордов в области аккомпанемента одним, двумя или тремя пальцами.



■Обычные аккорды.....

Этот способ заключается в исполнении аккомпанемента путем проигрывания аккордов в области аккомпанемента на клавиатуре с применением обычной аппликатуры.



• Игра аккордами и режим Full Keyboard (вся клавиатура).

Эти функции позволяют выбрать раздел аккомпанемента на клавиатуре для проигрывания аккордов. (См. раздел «Аппликатура аккордов» в списке параметров функций на стр. 81.)

- **Игра аккордами.** Как указано выше, часть клавиатуры слева от точки разделения (по умолчанию 54/F#2) становится областью аккомпанемента. В этом режиме, установленном для инструмента по умолчанию, аккорды аккомпанемента проигрываются в заданной области клавиатуры.
- Full Keyboard (вся клавиатура). В этом режиме аккорды аккомпанемента можно играть в любой части клавиатуры.

Воспроизведение из музыкальной базы данных

Если требуется воспроизвести музыку в определенном стиле, в случае затруднений при выборе наилучшего тембра и стиля для этой музыки можно выбрать подходящий стиль в музыкальной базе данных. Автоматическая настройка параметров панели обеспечивает оптимальное сочетание звуков и стиля.

Нажмите кнопку [MDB].

Отображается экран выбора музыкальной базы данных. На экране выделено название выбранной в данный момент категории, а также номер и название музыкальной базы данных.





Выберите музыкальную базу данных, соответствующую стилю или типу музыки, которую требуется воспроизвести.

Для изменения категории музыкальных баз данных воспользуйтесь кнопками выбора категории [◀], [▶].

Выберите музыкальную базу данных с помощью наборного диска, пользуясь для справки списком музыкальных баз данных на стр. 126 данного руководства. Выбранная база данных должна соответствовать музыкальному стилю композиции, которую требуется воспроизвести. В рамках данного примера выберите «315 BigKissForDream» в категории «Swing» (Свинг).





Играйте аккорды левой рукой, а мелодию – правой.

При проигрывании левой рукой аккорда слева от точки разделения начинается воспроизведение стиля «свинг» (стр. 23). О проигрывании аккордов можно прочитать на стр. 25.



На этом этапе можно проверить назначенные тембр и стиль, нажав кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку [>/■].

Работа с композициями

Применительно к данному инструменту термин «композиция» означает набор данных, составляющих музыкальное произведение. В этом разделе приведены инструкции по выбору и воспроизведению композиций.



Выбор и прослушивание композиции

Выберите и нажмите одну из кнопок категории композиций, соответствующую типу композиции, которую требуется прослушать.

[PRESET]: служит для доступа к девяти встроенным композициям. **[USER]** : служит для доступа к композициям, записанным

пользователем и загруженным с флэш-накопителя USB или с компьютера.

[USB] : служит для доступа к композициям на флэш-накопителе USB, подключенном к разъему [USB TO DEVICE]. Имена файлов на флэш-накопителе USB могут отображаться в том случае, если данные сохранены в корневом каталоге или на одном из двух следующих уровней (см. стр. 91).

Отображается экран выбора композиции. На экране выделены номер и название выбранной в данный момент композиции.



USE

Выберите композицию.

С помощью наборного диска выберите композицию, которую требуется прослушать.



ПРИМЕЧАНИЕ

 Когда инструмент работает в режиме SONG (Композиция), кнопка [SONG MODE] горит.
 Когда включен режим STYLE, эта кнопка не горит.



PRESET	Встроенные композиции 1 Amazing Grace (Traditional) 2 OdeToJoy (L.v. Beethoven) 3 Annie Laurie (Traditional) 4 Nocturne 9-2 (Chopin) 5 Fossiles (Le Carnaval des Animaux) (C. Saint-Saëns) 6 Latin (оригинальное исполнение) 7 Arabic (оригинальное исполнение) 8 Bhangra (оригинальное исполнение) 9 Wu Lin Hun (оригинальное исполнение)				
USER	Композиции пользователя (композиции, записанные пользователем) либо компо- зиции, перенесенные с флэш-накопителя USB или с компьютера (стр. 96 – 98)				
USB	Композиции на флэш-накопителе USB, подключенном к инструменту (стр. 87, 89)				



Прослушайте композицию.

Нажмите кнопку [▶/■] для запуска воспроизведения выбранной композиции.

Воспроизведение можно остановить в любой момент, нажав кнопку [▶/■] еще раз.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Продолжительность и аранжировка
- некоторых из встроенных композиций изменены, поэтому воспроизведение встроенных композиций может отличаться от
- композиции может отличаться оригинального исполнения.

Перемотка композиции вперед или назад и приостановка воспроизведения

Управление перемещением, включая перемотку вперед [▶▶], перемотку назад [◀◀] и приостановку воспроизведения композиции [▮], осуществляется так же, как на проигрывателе компакт-дисков.



Типы композиций

Инструмент поддерживает воспроизведение композиций четырех типов.

- Композиции USB (данные композиций на флэш-накопителе USB) Номера композиций

На следующей схеме показана последовательность основных операций с встроенными композициями, композициями пользователя, загруженными композициями и композициями на накопителе USB – от сохранения до воспроизведения.



ПРИМЕЧАНИЕ

 Композиции пользователя и загруженные файлы композиций, перенесенные с компьютера, хранятся в разных областях внутренней памяти. Прямой перенос композиций пользователя в область внутренней памяти, предназначенную для хранения загруженных композиций, и наоборот невозможен.

Отображение партитуры композиции

Данный инструмент поддерживает функцию отображения партитур (нотной записи) композиций. Предусмотрена также возможность отображения партитур композиций, загруженных с флэшнакопителя USB или компьютера.

Выберите композицию.

Выполните действия 1 и 2 процедуры, описание которой приведено на стр. 27.

2 Нажмите кнопку [SCORE]; отображается экран партитуры с одиночным нотным станом.

Предусмотрено два типа экранов партитуры: с одиночным нотным станом и с двойным нотным станом. Для выбора типа, отличного от текущего, следует нажать

кнопку [SCORE].



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если данные композиции содержат аккорды и текст, на экране партитуры с одиночным нотным станом отображаются как аккорды, так и текст.
- Для композиций с длинным текстом поддерживается отображение двух строк текста в каждом такте.
- В случае очень длинного текста композиции допускается сокращение части текста или аккордов.
- Для упрощения чтения мелких нот можно воспользоваться функцией выравнивания (стр. 82).

ПРИМЕЧАНИЕ

• На экране с двойным нотным

станом текст не отображается.

🔰 Нажмите кнопку [►/■].

Начинается воспроизведение композиции. Треугольный курсор, перемещающийся по верхней части партитуры, указывает текущий момент композиции.



Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].



Отображение текста композиции

Если данные композиции содержат текст, его можно вывести на экран. Если данные композиции не содержат текста, при нажатии кнопки [LYRICS] текст не отображается.

Выберите композицию.

Выполните действия 1 и 2 процедуры, описание которой приведено на стр. 27. Попробуйте выбрать встроещимо композицию 001 или 003

Попробуйте выбрать встроенную композицию 001 или 003.

Нажмите кнопку [LYRICS].

На дисплее отображаются название, автор текста и композитор композиции.



TEMPO J=084 TRANŠPOSE O MERSURE 001 Annie Laurie						
Words by	Traditional					
Music by	Traditional					
Annie Laurie (p) 2004 Yam	aha Corporation					
	\backslash					
	Название композиции, автор текста, композито					

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файлы композиций, загружаемые из сети Интернет или имеющиеся в продаже, включая файлы в формате XF (стр. 6), совместимы с функциями отображения текста в том случае, если они представляют собой файлы стандартного формата MIDI, содержацие текстовые данные. Отображение текста возможно
- не для всех файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Если вместо текста композиции отображаются посторонние символы, попробуйте изменить язык отображения (стр. 12).

Нажмите кнопку [▶/■].

Начинается воспроизведение композиции, а на экране отображаются текст и аккорды. Текущий фрагмент текста композиции выделяется подсветкой.



TEMPO J=084	TRANSPOSE 0	MEASURE 005	
C Maxwellton C D7 Where early fa	F aes are bonnie G 's the dew,		Текст и аккорды

Встроенные композиции, с возможностью отображения текста

Номер композиции	Название композиции
001	Amazing Grace
003	Annie Laurie

Запись исполнения пользователя

Можно записать до пяти образцов собственного исполнения и сохранить их в виде композиций пользователя с номерами от 001 до 005.

Кроме того, в процессе воспроизведения композиции на дисплее отображается партитура. Это эффективный способ обучения чтению нот. Если композиция содержит данные текста и аккордов, текст и аккорды также отображаются на дисплее партитуры.

■ Записываемые данные

Если режим стиля отключен, мелодию можно записывать на дорожках [1]–[16]. Если режим стиля включен, мелодию можно записывать на дорожках [1]–[8], а аккомпанемент – на дорожках [9]–[16]. ПРИМЕЧАНИЕ

 При записи только на дорожках мелодии можно записать приблизительно 30 000 нот.

Способы записи Quick Recording (быстрая запись)......Запуск записи путем нажатия кнопки [REC]. (см. стр. 33) Multi Recording (многодорожечная запись)......Выбор номера композиции или партии с последующим запуском записи. (см. стр. 34)

Конфигурация дорожек

Как правило, данные композиции состоят из 16 дорожек. На данном инструменте поддерживается пошаговая запись исполнения на каждой из дорожек 1 – 16. Например, можно выбрать главный тембр для записи на дорожке 1, дополнительный тембр для наложения – для записи на дорожке 2, и т.д. (Если выбран режим Quick Recording (быстрая запись), проигрываемые партии и соответствующие им дорожки настраиваются автоматически.)

Запись дорожки

Если выбран режим записи Multi track recording (многодорожечная запись), при отключенном аккомпанементе можно задать дорожки [1]–[16] для записи мелодии, а при включенном аккомпанементе – дорожки [1]–[8] для мелодии и [9]–[16] для аккомпанемента. Кнопки дорожек [1/9]–[8/16], содержащих записанные данные, горят зеленым цветом, а кнопки дорожек, не содержащих данных, не горят. Кроме того, номера дорожек, содержащих записанные данные, выделены на экране прямоугольными рамками.

■ Пример. Параметры партий в режиме Multi Recording (многодорожечная запись)



Процедура записи в режиме Quick Recording (быстрая запись)

Для запуска записи собственного исполнения достаточно нажать кнопку [REC] в режиме [SONG]. В этом случае номера дорожек и номера соответствующих партий задаются автоматически.

Нажмите кнопку [REC].

Номер записываемой композиции пользователя выбирается

автоматически. В следующей таблице указаны партии исполнения. Для дорожек [9]–[16] автоматически задается режим готовности к записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- До нажатия кнопки [REC] можно вручную выбрать номер записываемой композиции
- пользователя. • При необходимости измените стиль или темп.

- Cm REC

				MAIN			
TRANSP	OSE ()			UPPER OC	TAVE	0	REGIST.
TEMPO	J=095	4/-	1	MEASURE	001		
VOICE] MAIN		Liv	/e! Gr	and	Pian	o
	DUAL	**	Stri	ngs			
	LEFT		Coo	l! Galax	уEР		
STYLE	Pop&R	ock	Fun	kPopRo	ck		
STYLE Song) Pop&R	ock	Funi Use	kPopRo rSong1	ck		
STYLE Song H.D.B) Pop&Ri) USER)	ock	Funi Use ABri	kPopRo rSongi idgeToC	ck Cross		
STYLE Song H.D.B	Pop&R	ock RE BAI	Funi Usca ABri 61ST	kPopRo rSong1 idgeToC	ck Cross LAYP 3 4 3 DOBOB	RT 6 7 8 C G G G	USB Connect

	Готовность	К	записи
--	------------	---	--------

Дорожка 1	Партия основного тембра
Дорожка 2	Партия левого тембра
Дорожка 3	Партия дополнительного тембра для режима наложения
Дорожки 9 – 16	Партия аккомпанемента

При записи с наложением тембров или с левым тембром обязательно включите функцию наложения тембров или левого тембра.



прямоугольными рамками.





Нажмите кнопку [/] для воспроизведения записи.



Процедура записи в режиме Multi-track Recording (многодорожечная запись)

Можно задать номер записываемой композиции пользователя и отдельные партии для дорожек.

На главном экране нажмите кнопку [USER], затем с помощью наборного диска выберите номер композиции пользователя (001-005), которую требуется записать.





2 Нажмите кнопку [EXIT], затем выберите записываемую партию для каждой дорожки (функция назначения партии).

• Выбор партии для дорожки мелодии

Режим стиля отключен: для записи можно выбрать одну из дорожек [1]–[16].

Для изменения значения функции дорожек с [TR 1–8] на [TR 9–16] или наоборот повторно нажимайте кнопку [REGIST/PART [MIXER]] до отображения требуемого элемента в верхней части дисплея.



Удерживая нажатой кнопку [REC], нажимайте одну из кнопок дорожек [1/9]–[8/16] до отображения требуемой партии на этой кнопке дорожки. Порядок изменения партий при нажатии кнопки соответствует порядку отображения кнопок на главном экране – например, MAIN (основная), DUAL (дополнительная для режима наложения), LEFT (левая).

Режим стиля включен: для задания дорожек мелодии можно выбрать только значение [TR 1–8].



Для дорожки 1 задана основная партия.

• Выбор партии для дорожки аккомпанемента

Удерживая нажатой кнопку [REC], нажмите кнопку [ACMP]. На экране выделяется индикация REC, и включается режим готовности к записи.





Для аккомпанемента задан режим готовности к записи.

<u> \Lambda внимание</u>

- Если дорожка, на которую
- записывается исполнение
- пользователя, содержит ранее
- записанные данные, эти данные заменяются новыми данными.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для дорожки аккомпанемента задан режим REC ON (запись включена), автоматически включается режим аккомпанемента.
- Включение и отключение режима аккомпанемента во время записи невозможно.
- Назначенную партию невозможно задать для другой дорожки.
- Одновременная запись мелодии более чем на три дорожки невозможна.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если для дорожки требуется отменить режим готовности к записи, нажимте кнопку [REC] и, удерживая ее нажатой, снова нажмите кнопку дорожки, для которой требуется отменить режим.

Запись начинается одновременно с игрой на клавиатуре.

Для запуска записи можно также нажать кнопку [▶/■]. После запуска записи автоматически осуществляется возврат к главному экрану, на котором отображается номер такта.

Номер текущего такта



ПРИМЕЧАНИЕ |

 При заполнении памяти для композиций на дисплее отображается соответствующее сообщение, а запись останавливается. В этом случае удалите ненужные данные композиций с помощью функции удаления композиции или очистки дорожки, а затем снова начните запись. (См. стр. 37).

Для остановки записи нажмите кнопку [►/■] или [REC].



Если же во время записи на дорожке аккомпанемента нажать одну из кнопок ENDING/rit. [I]–[III], воспроизводится соответствующий финал, а затем запись останавливается. После остановки записи для текущего номера такта восстанавливается значение 001, а номера дорожек с записью отображаются на дисплее в рамке. Отображается запрос на подтверждение сохранения данных.

Сохраните записанные композиции.

Нажмите кнопку [+/YES].

■ Запись на других дорожках

Для записи на любой из оставшихся дорожек повторите шаги 2 – 4. Во время записи можно прослушивать ранее записанные дорожки, нажимая соответствующие кнопки [1/9]–[8/16]. Номера ранее записанных дорожек отображаются в рамке.

Во время записи новых дорожек можно также отключить звук ранее записанных дорожек (дорожки с отключенным звуком не отображаются на дисплее) (стр. 74).

Повторная запись

Если требуется повторно записать данные на дорожке, достаточно обычным образом выбрать эту дорожку для записи.

Ранее записанные данные заменяются новыми данными.
🗲 По завершении записи можно выполнить следующие действия.

Воспроизведение композиции пользователя

Эта операция выполняется точно так же, как в случае встроенных композиций (см. стр. 27).

- **1** Нажмите кнопку [USER].
- 2 На экране выделяются номер и название текущей композиции; с помощью наборного диска выберите композицию пользователя (001 – 005) для воспроизведения.
- З Нажмите кнопку [▶/■].
- Сохранение на флэш-накопителе USB (см. стр. 86)
- Ограничения записи данных

Указанные ниже данные записываются до начала записи композиции. Если изменить эти данные в процессе записи, новые данные не записываются. Номер стиля, громкость стиля, тактовый размер

Удаление композиций – удаление композиций пользователя

Эта функция служит для полного удаления композиции пользователя (со всех дорожек).

На главном экране выберите композицию пользователя (с 001 по 005), которую требуется удалить.

2 При нажатой кнопке TRACK [1] нажмите кнопку TRACK [8] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.



На дисплее отображается запрос на подтверждение операции.

Нажмите кнопку [+/YES] для удаления композиции.

В процессе удаления композиции на дисплее кратковременно отображается сообщение о выполнении операции удаления.

Для удаления композиций можно также воспользоваться следующим способом.

- **1** Убедитесь в том, что в инструмент не установлен накопитель USB, затем нажмите кнопку [FILE MENU].
- 2 Поворачивая наборный диск, выберите композицию.
- **З** Нажмите кнопку [EXECUTE]. На экране отображается запрос на подтверждение операции.
- **4** Нажмите кнопку [+/YES] для удаления композиции.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если требуется удалить данные с одной конкретной дорожки, выполните операцию очистки дорожки, описание которой приведено на стр. 38.

ПРИМЕЧАНИЕ

 При нажатии кнопки [+/YES] выполняется функция удаления композиции. При нажатии кнопки [-/NO] операция удаления композиции отменяется.

Очистка дорожки – удаление указанной дорожки из композиции пользователя

Эта функция позволяет удалять указанную дорожку из композиции пользователя.

На главном экране выберите композицию пользователя (001 – 005), из которой требуется удалить дорожку, а затем нажмите кнопку [EXIT].

2 Нажмите кнопку [[REGIST/PART [MIXER]] требуемое количество раз до отображения элемента, который относится к очищаемой дорожке.

Элементы изменяются в следующем порядке: «REGIST.», затем «TR 1–8», затем «TR 9–16». Нажимайте до отображения требуемого элемента: «TR 1–8» или «TR 9–16».



З Нажмите кнопку дорожки ([1/9]–[8/16]), которую требуется очистить, и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.

SONG
1/9 2/10 3/11 4/12 5/13 6/14 7/15 8/16
Удерживайте эту кнопку нажатой не менее одной секунды.

На дисплее отображается запрос на подтверждение операции.

Нажмите кнопку [+/YES] для очистки дорожки.

В процессе очистки дорожки на дисплее кратковременно отображается сообщение о выполнении операции очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ

 При нажатии кнопки [+/YES] выполняется функция очистки дорожки. При нажатии кнопки [-/NO], операция очистки дорожки отменяется.

Резервное копирование

Ниже указаны элементы данных, которые автоматически сохраняются в качестве резервной копии данных во внутренней памяти даже при отключении питания. Для восстановления параметров по умолчанию и данных следует выполнить операцию инициализации.

- Данные, подлежащие резервному копированию
- Регистрационная память
- Auto Fill In On/Off (автоматическая вставка вкл./откл.)
- Следующие параметры на экране функций.

Tuning (настройка), Split point (точка разделения), Touch ON/OFF (чувствительность к нажатию – вкл./откл.), Touch sensitivity (чувствительность к силе нажатия), Style volume (громкость стиля), Song volume (громкость композиции), Metronome volume (громкость метронома), Demo cancel (отмена демонстрации), Language (язык), Master EO type (тип общей настройки эквалайзера), Chord fingering (тип аппликатуры аккордов), SUSTAIN ON/OFF (задержка звука перед спадом – вкл./ откл.), TG mode (режим TG)

Инициализация

При выполнении этой функции из внутренней памяти инструмента удаляются все композиции пользователя, стили пользователя, музыкальные базы данных и резервная копия данных; восстанавливаются исходные параметры по умолчанию и данные.

Предусмотрены следующие процедуры инициализации.

Очистка резервной копии данных •••••••••

Для удаления из внутренней памяти резервной копии данных и содержимого регистрационной памяти нажмите на клавиатуре крайнюю справа белую клавишу и, удерживая ее нажатой, включите питание с помощью переключателя [STANDBY/ON]. Данные резервной копии удаляются, и восстанавливаются значения по умолчанию.



ПРИМЕЧАНИЕ |

 С помощью этой операции невозможно изменить заданные для инструмента параметры языка. Для изменения языка необходимо настроить параметры Function

(функция).

Очистка памяти ••••••••

Для удаления данных композиций, стилей и музыкальных баз данных пользователя, перенесенных во внутреннюю память с компьютера, одновременно нажмите на клавиатуре крайнюю справа белую клавишу и три крайние справа черные клавиши, а затем, удерживая их нажатыми, включите питание с помощью переключателя [STANDBY/ON].



🗥 внимание

При выполнении операции очистки удаляются также композиции, стили и музыкальные базы данных пользователя. Обязательно сохраните все важные данные на компьютере.

Основные операции

В основе управления инструментом PSR-S550 лежат следующие простые операции.



Категория стилей Выбор категории стилей для воспроизведения.

••• • • Категория тембров Выбор категории тембров для воспроизведения.

* Для изменения категории нажмите кнопку другой категории или воспользуйтесь кнопками выбора категории [◀], [▶].

DANCE

PIANO

VOICE

BALLAD R&B BALLROOM WORLD

E PIANO SAXOPHONE TRUMPET PAD

COUNTRY MOVIE & USER

GUITAR & ORGAN CHOIR

STRINGS FLUTE & BRASS SYNTH.& DRUM KIT

ACCORDION

PERCUSSION



Выбор элемента или значения с помощью наборного диска.

После выбора категории (например, категории композиций, стилей или тембров) на экране отображаются название выбранной категории и один из ее элементов. Элемент можно изменить с помощью наборного диска или кнопок [+/ YES], [-/ NO].



путем поворота наборного диска, поддерживается также выбор с помощью кнопок [+/YES] и [-/NO].

Запуск/остановка воспроизведения композиции или стиля.



После выбора категории композиций или категории стилей можно запустить воспроизведение выбранной композиции или стиля (ритма) с помощью кнопки [START/STOP].

Экраны

• Названия экранов

На дисплее отображаются важные простые для восприятия указания для выполнения всех операций. В верхней части дисплея отображается название текущего экрана.

На главном экране в верхней части дисплея отображается индикация «MAIN».

• Главный экран





• Экран функций (стр. 80)

На экране функций предоставляется доступ к 51 служебной функции. Экран функций отображается при нажатии кнопки [FUNCTION].

С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] (стр. 41) на экране функций можно выбрать любой элемент из числа (равного 51) элементов, соответствующих различным функциям.

Нажмите кнопку выбора категории столько раз, сколько требуется для отображения требуемого элемента. Затем можно настроить значение выбранной функции с помощью наборного диска или кнопок [+/YES] и [-/NO].



Элементы главного экрана

На главном экране отображаются текущие значения всех основных параметров: Song (композиция), Style (стиль), Voice (тембр).

Кроме того, на нем отображается набор индикаторов, указывающих состояние различных функций (вкл./откл.).





Применение эффекта гармонизации

Эта функция служит для применения эффекта гармонизации, тремоло или эха к основному тембру.

Для включения функции гармонизации нажмите кнопку [HARMONY].

Кнопка [HARMONY] загорается, что указывает на включение функции гармонизации. Для отключения функции гармонизации снова нажмите кнопку [HARMONY].



ПРИМЕЧАНИЕ

 При включении функции гармонизации с помощью кнопки [HARMONY] для основного тембра автоматически выбирается подходящий тип гармонии.

2 Нажмите кнопку [HARMONY] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.

Отображается выбранный в данный момент тип гармонии.



• Воспроизведение различных типов гармонии

• Типы гармонии от 01 до 14



Нажимайте клавиши в правой части клавиатуры, одновременно проигрывая аккорды в области автоаккомпанемента на клавиатуре при включенном режиме автоаккомпанемента (стр. 23).

• Типы гармонии от 15 до 18 (эхо)



3 Выберите тип гармонии с помощью наборного диска.

Сведения о доступных типах гармонии приведены в списке типов эффектов на стр. 129.

Попробуйте сыграть на клавиатуре с включенной функцией гармонизации. Эффект гармонизации и способ его достижения зависят от типа гармонии; подробные сведения приведены в разделе «Воспроизведение различных типов гармонии» ниже, а также в списке типов эффектов.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Ноты гармонии можно добавлять только к основному тембру, но не к дополнительному тембру в режиме наложения тембров и не к левому тембру.
- При включенном режиме автоаккомпанемента (когда индикатор ACMP ON горит) ноты гармонии невозможно сыграть на клавишах, расположенных слева от точки разделения.
- При задании режима Full Keyboard (все клавиатура) для аппликатуры аккордов функция гармонизации автоматически отключается.

• Типы гармонии от 19 до 22 (тремоло)



Удерживайте клавиши нажатыми.

• Типы гармонии от 23 до 26 (трель)



Удерживайте нажатыми две

Громкость гармонии можно настроить с помощью параметров функций (стр. 82).

Изменение типа реверберации

Реверберация улучшает звук тембров, имитируя акустику концертного зала. При выборе стиля или композиции автоматически выбирается тип реверберации, наиболее подходящий для используемого тембра. Для выбора другого типа реверберации выполните следующую операцию.

Нажмите кнопку [FUNCTION] для перехода к экрану функций.



2 С помощью кнопки выбора категории [◀] или [▶] перейдите к функции Reverb Туре (тип реверберации).

Отображается выбранный в данный момент тип реверберации.



3 Выберите тип реверберации с помощью наборного диска.

Играя на клавиатуре, можно проверить звучание при выбранном типе реверберации.





Сведения о доступных типах реверберации приведены в списке типов эффектов на стр. 131.

• Настройка уровня реверберации

Можно по отдельности настроить уровни реверберации, применяемые к основному тембру, дополнительному тембру для режима наложения тембров и левому тембру. (См. стр. 81).

Изменение типа эффекта Chorus (хорус)

Эффект Chorus (хорус) создает насыщенный звук, имитирующий проигрывание нескольких одинаковых тембров в унисон. При выборе стиля или композиции автоматически выбирается тип хоруса, наиболее подходящий для используемого тембра. Для выбора другого типа хоруса выполните следующую процедуру.

Нажмите кнопку [FUNCTION] для перехода к экрану функций.



2 С помощью кнопки выбора категории [◀] или [▶] перейдите к функции Chorus Type (тип хоруса).

Отображается выбранный в данный момент тип хоруса.





3 С помощью наборного диска выберите тип хоруса.

Играя на клавиатуре, можно проверить звучание при выбранном типе хоруса.



Сведения о доступных типах хоруса приведены в списке типов эффектов на стр. 131.

• Настройка уровня хоруса

Можно по отдельности настроить уровни хоруса, применяемые к основному тембру, дополнительному тембру для режима наложения тембров и левому тембру. (См. стр. 81).

Задержка звука перед спадом, включаемая с панели

Эта функция позволяет задать задержку звука перед спадом для тембров при игре на клавиатуре. При ее применении включается постоянный режим задержки звука для тембров, не зависящий от работы педального переключателя. Функция задержки звука перед спадом не влияет на левый тембр.

Нажмите кнопку [SUSTAIN] для включения функции задержки звука перед спадом.

Кнопка [SUSTAIN] загорается, что указывает на включение функции задержки звука перед спадом.



 Для некоторых тембров эффект задержки звука перед спадом, включенный с панели, может быть слабо выраженным или неразличимым на слух.

Добавление эффектов DSP (цифровая обработка сигнала)

К основному тембру, дополнительному тембру для режима наложения и левому тембру можно применять эффекты DSP, общее количество которых составляет 178. К ним относятся, в частности, акустические эффекты, сходные с реверберацией, а также эффект искажения и другие средства динамической обработки, позволяющие улучшить звучание или полностью преобразовать его.

ПРИМЕЧАНИЕ

 В режиме DSP (Digital Signal Processor – процессор для цифровой обработки сигналов) внесение различных изменений в аудиосигнал осуществляется с помощью микропроцессора.

Нажмите кнопку [DSP] для включения функции DSP.

Кнопка [DSP] загорается, что указывает на включение режима DSP. Для отключения режима DSP снова нажмите кнопку [DSP].



ПРИМЕЧАНИЕ

- При включенном режиме DSP тип эффекта DSP, наиболее подходящий для используемого тембра, выбирается автоматически.
- При включении и отключении режима DSP изменяется громкость воспроизводимого в данный момент тембра. Это не свидетельствует о неполадках. Степень изменения громкости зависит от выбранного тембра.
- Тип DSP является общим параметром можно выбрать только один тип. Поэтому, в частности, при воспроизведении только что загруженных композиций или стилей звучание тембров может отличаться от ожидаемого.
 Это не является неполадкой, поскольку для композиции или стипя задан определенный тип зффекта DSP, который заменяет тип эффекта, выбранный пользователем перед загрузкой. Аналогичное явление наблюдается в том случае, когда во время воспроизведения композиции используются кнопки (>>). [<] или функция повтора A-B.

2 Нажмите кнопку [DSP] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.

Отображается выбранный в данный момент тип DSP.



3 С помощью наборного диска выберите тип DSP.

Сведения о доступных типах DSP приведены в списке на стр. 132.



Выбранный в данный момент тип DSP.

Изменение высоты звука

С помощью регулятора высоты звука можно плавно изменять высоту звука проигрываемых на клавиатуре нот. При повороте регулятора вверх звук становится выше, а при повороте вниз – ниже. Применение этой функции к такому тембру, как тембр гитары «042 Overdrive» (042 Овердрайв) (стр. 17), позволяет добиться реалистичных эффектов подтяжки струны.

Степень изменения высоты звука при повороте регулятора можно увеличить или уменьшить в соответствии с инструкциями на стр. 81.



ПРИМЕЧАНИЕ

 При включенном аккомпанементе изменение высоты звука не применяется к левому тембру.



Игра с метрономом

В данный инструмент встроен метроном с возможностью настройки темпа и тактового размера. Это позволяет задать наиболее удобный темп игры.

Включение метронома ••••••••

Для запуска метронома нажмите кнопку [METRONOME].

Для остановки метронома снова нажмите кнопку [METRONOME].



■Задание темпа метронома • • • • • • •

Нажмите кнопку ТЕМРО [+]/[-] для вызова функции настройки темпа, затем увеличьте или уменьшите темп с помощью кнопок.



2 Выберите значение темпа в диапазоне от 5 до 280 с помощью наборного диска.



Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].

[ПРИМЕЧАНИЕ] • Для изменения темпа можно многократно нажимать кнопки ТЕМРО [+]/[-] или удерживать их нажатыми.

■Отключение колокольчика • • • • • • •

Можно отключить колокольчик метронома, звучащий на первой доле каждого такта.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



Нажимая кнопку выбора категории [◀] или
[▶] требуемое количество раз, перейдите к функции «Bell» (колокольчик).



3 Поверните наборный диск и выберите «ON» (звучит) или «OFF» (не звучит).

Изменение тактового размера • • • •

В следующем примере рассматривается настройка метронома на тактовый размер 3/8.

Нажмите кнопку [METRONOME] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.

Отображается выбранный в данный момент тактовый размер.



2 С помощью наборного диска выберите число долей в такте.

Если колокольчик включен, он звучит на первой доле каждого такта; на остальных долях звучит щелчок метронома. Можно задать числитель в диапазоне от 01 до 60. В рамках данного примера выберите значение 3.



 При воспроизведении композиции или стиля изменить значение числа долей невозможно, поскольку темп синхронизирован с выбранной композицией или стилем.

3 Нажмите кнопку выбора категории [▶] один раз для вызова функции Time Signature Denominator (знаменатель тактового размера).



4 С помощью наборного диска выберите длину доли.

Выберите требуемую длину каждой доли: 2, 4, 8 или 16 (половинная, четвертная, восьмая или шестнадцатая нота). В рамках данного примера выберите значение 8. При этом задается тактовый размер 3/8.



Для подтверждения заданного параметра нажмите кнопку [METRONOME].

Настройка громкости метронома • • •

Нажмите кнопку [FUNCTION].



Нажимая кнопку выбора категории [◀] или
[▶] требуемое количество раз, перейдите к функции Metronome Volume (Громкость метронома).



3 С помощью наборного диска задайте громкость метронома.

Работа с функцией Tap Start

Для задания темпа можно также нажать кнопку [TAP TEMPO] в требуемом темпе – четыре раза для тактовых размеров с четырьмя долями и три раза для тактовых размеров с тремя долями. Во время воспроизведения композиции или стиля можно изменить темп, нажав эту кнопку два раза.



Учет силы нажатия

Включение/отключение функции учета силы нажатия

С помощью кнопки [TOUCH] можно включить функцию учета силы нажатия клавиш. Если функция учета силы нажатия включена, громкость нот зависит от силы нажатия на клавиши.

Кнопка [TOUCH] загорается, что указывает на включение функции учета силы нажатия.

Для отключения функции учета силы нажатия снова нажмите кнопку [TOUCH].

Если функция учета силы нажатия отключена, громкость звучания не зависит от силы нажатия на клавиши.



Когда функция учета силы нажатия включена, кнопка [TOUCH] горит.

Можно задать одно из трех значений чувствительности клавиатуры к силе нажатия (1 – 3). Чем выше это значение, тем более выражено изменение громкости при одном и том же изменении силы нажатия клавиш, т.е. тем выше «чувствительность» клавиатуры.

Нажмите кнопку [TOUCH] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.







2 С помощью наборного диска выберите значение чувствительности к силе нажатия от 1 до 3. Более высокие значения соответствуют большему изменению громкости в ответ на динамику нажатия клавиш, т.е. более высокой чувствительности.

ПРИМЕЧАНИЕ • Первоначально по умолчанию задано значение 2.

Параметры эквалайзера

Заранее запрограммировано пять режимов эквалайзера. Режимы 1 и 2 являются оптимальными для прослушивания через встроенные динамики инструмента, режим 3 – для прослушивания через наушники, а режимы 4 и 5 – для прослушивания через внешние динамики или при подключении к внешнему микшеру.



На экране дисплея отображается выбранная в данный момент функция.



2 Нажмите кнопку выбора категории [◀] или [▶] требуемое количество раз для вызова функции Master EQ Туре (тип главного эквалайзера).



Отображается выбранный в данный момент тип эквалайзера.

3 С помощью наборного диска выберите режим эквалайзера, обеспечивающий оптимальное звучание.

Органы управления высотой звука

 Значительные изменения высоты звука (транспонирование)

Общую высоту звука инструмента можно сместить с шагом в полтона вверх или вниз не более чем на одну октаву.

Нажмите одну из кнопок TRANSPOSE [+]/[-].

Значение, отображаемое на экране дисплея, указывает степень транспонирования вверх или вниз относительно стандартного уровня.



2 С помощью наборного диска задайте требуемое значение транспонирования в диапазоне от -12 до +12.



ПРИМЕЧАНИЕ

• Этот параметр не влияет на тембры наборов ударных.

Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].

При кратковременном нажатии одной из кнопок TRANSPOSE [+]/[-] значение изменяется на один шаг. При удерживании одной из кнопок TRANSPOSE [+]/[-] нажатой значение увеличивается или уменьшается непрерывно.

 Незначительные изменения высоты звука (настройка инструмента)

В процессе общей настройки инструмента можно сместить высоту звука вверх или вниз не более чем на один полутон. По умолчанию задано значение 440 Гц.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



 Нажмите кнопку выбора категории [◀] или
[▶] требуемое количество раз для вызова функции Tuning (настройка инструмента).



3 С помощью наборного диска управления задайте требуемое значение в диапазоне от 415,3 до 466,2 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Этот параметр не влияет на тембры наборов ударных.

Изменение высоты звука инструмента на октавы.

Высоту воспроизведения основного тембра и дополнительного тембра в режиме наложения можно изменять с интервалом в октаву.

Для повышения высоты звука на одну октаву нажмите кнопку UPPER OCTAVE [+].

Новое значение отображается на ЖК-дисплее. Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].



• Результат нажатия кнопки UPPER OCTAVE +1





ПРИМЕЧАНИЕ

 Если выбран набор ударных, каждый тембр перкуссионного инструмента, назначенный клавиатуре, смещается по местоположению, но не по высоте звука.

2 Для понижения высоты звука на одну октаву нажмите кнопку UPPER OCTAVE [-].

Новое значение (на октаву ниже) отображается на ЖК-дисплее. Для понижения высоты звука еще на одну октаву снова нажмите кнопку UPPER OCTAVE [-].

Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].



Результат нажатия кнопки UPPER OCTAVE -1



Смещение на одну октаву вниз



Описание простейших операций с функцией стиля (автоаккомпанемент) приведено на стр. 22 краткого руководства.

В настоящем разделе содержится информация о различных способах воспроизведения стилей, о настройке громкости стиля, о проигрывании аккордов с применением стилей и о других возможностях.

Изменение образцов (разделы)

В данном инструменте предусмотрены разнообразные «разделы» стилей, позволяющие изменять аранжировку аккомпанемента в зависимости от исполняемой композиции.



•Раздел INTRO (вступление)

Этот раздел служит началом композиции. По завершении вступления начинается главная часть аккомпанемента. Продолжительность вступления (в тактах) зависит от выбранного стиля.

Раздел MAIN VARIATION (вариация основной части)

Этот раздел используется при проигрывании основной части композиции. Воспроизведение основной части аккомпанемента повторяется без ограничений до тех пор, пока не будет нажата кнопка другого раздела. Предусмотрено четыре вариации базового шаблона (А - D); при воспроизведении стиля звучание изменяется гармонически в зависимости от аккордов, проигрываемых левой рукой.

•Раздел ENDING (финал)

Этот раздел служит финалом композиции. По завершении финала функция автоаккомпанемента автоматически отключается. Продолжительность финала (в тактах) зависит от выбранного стиля.

Раздел AUTO Fill-in (автоматическая вставка)

Этот раздел автоматически добавляется перед изменением текущего раздела на вновь выбранный раздел.

- Выберите требуемый стиль. (См. стр. 22.)
- 2 Нажмите кнопку [ACMP] для включения режима автоаккомпанемента.



3 Нажмите кнопку [AUTO FILL IN] для включения функции автоматической вставки.

Первоначально функция автоматической вставки по умолчанию включена.



4 Нажмите кнопку [SYNC START] для включения режима синхронного запуска.



• Синхронный запуск

Если режим синхронного запуска включен, для запуска стиля достаточно нажать любую клавишу в области аккомпанемента на клавиатуре. **5** Нажмите одну из кнопок MAIN VARIATION [A]–[D].

Выбранная кнопка MAIN VARIATION начинает мигать.



6 Нажмите одну из кнопок INTRO [I]-[III]. Выбранная кнопка INTRO загорается.



Сыграйте аккорд в области аккомпанемента и запустите воспроизведение вступления.

Попробуйте сыграть аккорд до мажор. (См. раздел «Воспроизведение аккордов автоаккомпанемента» на стр. 25.)



ПРИМЕЧАНИЕ

 Для стиля Baroque Air Style в категории MOVIE & SHOW не предусмотрено ритмической партии, поэтому при воспроизведении этого стиля ритм не звучит.

8 Нажмите одну из кнопок MAIN VARIATION [A]–[D].



По завершении воспроизведения вставки выполняется переход к выбранной главной части A – D.

9 Нажмите одну из кнопок ENDING/rit. [I]–[III].



Начнется воспроизведение финала. По завершении финала режим автоаккомпанемента автоматически отключается.

Если во время воспроизведения финала еще раз нажать одну из кнопок ENDING/ rit. [I]–[III], финал проигрывается с постепенным замедлением (ритардандо).

• Синхронная остановка

Если выбрана эта функция, стиль аккомпанемента воспроизводится только при проигрывании аккордов в области аккомпанемента на клавиатуре. В момент отпускания клавиш воспроизведение стиля останавливается. Для выключения этой функции нажмите кнопку [SYNC STOP].



Настройка в одно касание

В некоторых случаях выбор наиболее подходящего тембра для воспроизведения с композицией или стилем может оказаться затруднительным. Функция настройки в одно касание обеспечивает автоматический выбор оптимального тембра для выбранного стиля.

- Выберите требуемый стиль. (См. стр. 22).
- **2** Нажмите одну из кнопок ONE TOUCH SETTING [1]-[4].



3 Сыграйте аккорд в области аккомпанемента и запустите воспроизведение стиля.

Попробуйте выбрать другие кнопки ONE TOUCH SETTING [1]–[4] и прослушать результаты.



Изменение вариации и ОТЅ (ОТЅ LINK)

Если функция OTS LINK (связь с настройкой в одно касание) включена, при изменении вариации главной части (MAIN VARIATION [A]–[D]) на другую вариацию главной части [A]–[D] номер настройки в одно касание 1 – 4 автоматически изменяется в соответствии с номером выбранной вариации. (См. ниже).



Для включения функции связи с настройкой в одно касание нажмите кнопку [OTS LINK].

Задание точки разделения

Первоначально точкой разделения по умолчанию служит клавиша 54 (F#2), но с помощью следующей процедуры можно задать в качестве точки разделения другую клавишу.

1 Нажмите кнопку [FUNCTION].



 Нажмите кнопку выбора категории [◀] или
[▶] требуемое количество раз для вызова функции Split Point (точка разделения).





С помощью наборного диска задайте в качестве точки разделения любую клавишу от 036 (С1) до 096 (С6).



ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении положения точки разделения с помощью этой процедуры изменяется также точка разделения для автоаккомпанемента.
- При нажатии клавиши, заданной в качестве точки разделения, звучит левый тембр.

Воспроизведение стиля с аккордами, но без ритма (аккомпанемент в режиме остановки)

Если режим автоаккомпанемента включен (кнопка ACMP горит), а функция синхронного запуска отключена, при проигрывании аккордов в левой части клавиатуры (в области аккомпанемента) аккорды аккомпанемента звучат даже в том случае, если воспроизведение стиля остановлено. Такой аккомпанемент называется «аккомпанементом в режиме остановки»; при этом поддерживаются все типы аппликатуры аккордов, распознаваемые инструментом (стр. 25).

Выберите стиль, затем нажмите кнопку [ACMP] для включения режима автоаккомпанемента.



Настройка громкости стиля

Если инструмент работает в режиме Song (композиция), нажмите одну из кнопок категории стилей для перехода в режим Style (стиль). (Стр. 22)

1 Нажмите кнопку [FUNCTION].



 Нажмите кнопку выбора категории [◀] или
[▶] требуемое количество раз для вызова функции Style Volume (громкость стиля).



3 С помощью наборного диска задайте уровень громкости стиля в диапазоне от 000 до 127.

Основные сведения об аккордах

Аккорд состоит из двух или более нот, проигрываемых одновременно.

Базовым типом аккорда является «трезвучие», состоящее из трех нот: тоники, третьей ноты и пятой ноты соответствующего звукоряда. Например, трезвучие до мажор состоит из нот «до» (тоника), «ми» (третья нота звукоряда до мажор) и «соль» (пятая нота звукоряда до мажор).



В показанном выше трезвучии до мажор самая низкая нота является «тоникой» аккорда (это «основное изложение» аккорда; при «обращении» аккорда самой низкой становится другая нота). Тоника – это основной звук аккорда, поддерживающий и соединяющий другие ноты аккорда. Расстояние (интервал) между смежными нотами трезвучия в основном изложении представляет собой большую или малую терцию.



Малая терция – три полутона

Нижний интервал трезвучия в основном изложении (между тоникой и третьей нотой) определяет, является ли трезвучие минорным или мажорным; при сдвиге самой высокой ноты на один полутон вверх или вниз получаются два дополнительных аккорда, показанных на следующем рисунке.



При изменении порядка создаются различные обращения аккорда, но основные характеристики его звучания остаются неизменными. Смежные аккорды в последовательности аккордов можно плавно соединить, например путем выбора подходящих обращений (или «вокальных партий»).

• Чтение названий аккордов

Название аккорда содержит всю необходимую информацию о нем (кроме обращения и вокальной партии). По названию аккорда можно сразу определить тонику аккорда, а также уточнить, является ли аккорд минорным, мажорным или уменьшенным, требует ли он мажорной или пониженной септимы, какие вариации или натяжения используются.



• ТИПЫ аККОРДОВ (на рисунке показаны некоторые из «стандартных» типов аккордов, распознаваемых инструментом PSR-S550).



Все аккорды в следующей таблице являются аккордами с тоникой С (до).

Название/[сокращенное обозначение] аккорда	Прямое изложение	Аккорд (С)	Отобра- жение
Мажорное трезвучие [M]	1 - 3 - 5	С	С
Трезвучие с добавленной ноной [(9)]	1 - 2 - 3 - 5	C ⁽⁹⁾	Cadd9
Секстаккорд [6]	1 - (3) - 5 - 6	C ₆	C6
Секстаккорд с ноной [6(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C ₆ ⁽⁹⁾	C6 ⁹
Большой мажорный септаккорд [М7]	1 - 3 - (5) - 7	См7	См7
Большой мажорный септаккорд с ноной [M7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 7	C ⁽⁹⁾ C ^{M7}	См7 ⁹
Большой мажорный септаккорд с увеличенной ундецимой [M7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 или 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7	CM7	См7 ^{#11}
Пониженная квинта [(♭5)]	1 - 3 - 15	C ⁽⁵⁾	C ^{⊮5}
Мажорный септаккорд с пониженной квинтой [М7ь5]	1 - 3 - 15 - 7	C ^(⊮5)	См7 ^{⊮5}
Задержанная кварта [sus4]	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
Увеличенное трезвучие [aug]	1 - 3 - #5	Caug	Caug
Увеличенный мажорный септаккорд [M7aug]	1 - (3) - #5 - 7	CM7aug	CM7aug
Минорное трезвучие [m]	1 - 1-3 - 5	Cm	Cm
Минорный аккорд с добавленной ноной [(9)]	1 - 2 - 1-3 - 5	C ⁽⁹⁾	Cm add9
Минорный секстаккорд [m6]	1 - 13 - 5 - 6	Cm6	Cm6
Минорный септаккорд [m7]	1 - >3 - (5) - >7	Cm7	Cm7
Минорный септаккорд с ноной [m7(9)]	1 - 2 - 1-3 - (5) - 1-7	C ⁽⁹⁾ C ^{m7}	Cm7 ⁹
Минорный септаккорд с добавленной ундецимой [m7(11)]	1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7)	C ⁽¹¹⁾ C ^{m7}	Cm7 ¹¹
Большой минорный септаккорд [mM7]	1 - 13 - (5) - 7	CmM7	CmM7
Большой минорный септаккорд с ноной [m7(9)]	1 - 2 - 1-3 - (5) - 7	(9) CmM7	CmM7 ⁹
Минорный септаккорд с пониженной квинтой [m7b5]	1 - >3 - >5 - >7	C ⁽⁶⁵⁾ C ^{m7}	Cm7 ^{⊮5}
Мажорно-минорный септаккорд с пониженной квинтой [mM7ь5]	1 - \\$3 - \\$5 - 7	CmM7	CmM7 ^{₽5}
Уменьшенное трезвучие [dim]	1 - \\$3 - \\$5	Cdim	Cdim
Уменьшенный септаккорд [dim7]	1 - +3 - +5 - 6	Cdim7	Cdim7
Септаккорд [7]	1 - 3 - (5) -	C 7	C7
Септаккорд с пониженной ноной [7(♭9)]	1 - 12 - 3 - (5) - 17	C7 ^(,9)	C7 ^{▶9}
Септаккорд с добавленной пониженной терцдецимой [7(b13)]	1 - 3 - 5 - 6 - 7	C7 ^(b 13)	C7 ^{⊌13}
Септаккорд с ноной [7(9)]	1 - 2 - 3 - (5) - 17	C ⁽⁹⁾	C7 ⁹
Доминантсептаккорд с повышенной ундецимой [7(#11)]	1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 или 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C ^(#11)	C7 ^{#11}
Септаккорд с добавленной терцдецимой [7(13)]	1 - 3 - (5) - 6 - 147	C ⁽¹³⁾	C7 ¹³
Септаккорд с повышенной ноной [7(#9)]	1 - #2 - 3 - (5) - ▶7	C7 ^(#9)	C7 ^{#9}
Септаккорд с пониженной квинтой [7ь5]	1 - 3 - \\$5 - \\$7	C7⊧5	C7 ⁶⁵
Увеличенный септаккорд [7aug]	1 - 3 - #5 - ▶7	C7aug	C7aug
Септаккорд с задержанной квартой [7sus4]	1 - 4 - 5 - 17	C7sus4	C7sus4
Трезвучие с задержанной секундой [sus2]	1 - 2 - 5	Csus2	Csus2

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ноты, указанные в скобках, можно не проигрывать.
- При нажатии двух клавиш одной и той же тоники в разных октавах звучит аккомпанемент, основанный только на тонике.
- Чистая квинта (1 + 5) формирует аккомпанемент на основе только тоники и квинты, которые могут использоваться как с мажорными, так и с минорными аккордами.

Стиль пользователя

В данном инструменте предусмотрено 11 встроенных категорий стилей; можно также импортировать дополнительные стили (только с расширением .sty), загруженные из сети Интернет или полученные из других источников, загружать их в стиль пользователя и использовать так же, как встроенные стили.

Дополнительные сведения о загрузке файла стиля приведены в разделе «Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных» на стр. 87.



Для загрузки файла стиля необходимо сначала перенести его с компьютера на инструмент или подсоединить к разъему USB TO DEVICE флэш-накопитель USB, содержащий файл стиля. Дополнительные сведения о процедуре переноса файлов приведены в разделе «**Перенос данных между** компьютером и инструментом» на стр. 96.

О загрузке с флэш-накопителя USB можно прочесть в разделе «Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных» на стр. 87. Стиль пользователя можно воспроизвести непосредственно с накопителя USB без загрузки (стр. 89).

Воспроизведение стилей на всей клавиатуре

В разделе «**Игра со стилем**» на стр. 23 рассмотрены два способа воспроизведения стилей – игра аккордами и режим Full Keyboard (вся клавиатура), предусматривающие распознавание аккордов соответственно только слева от точки разделения клавиатуры или на всей клавиатуре. Задание параметров в соответствии с приведенными ниже указаниями обеспечивает распознавание аккордов для аккомпанемента стиля по всей клавиатуре, что повышает динамичность исполнения стиля. В этом режиме распознаются только аккорды, сыгранные обычным способом (стр. 25).





2 С помощью наборного диска выберите значение 2 «FullKeyboard».





В инструменте предусмотрена функция Style Creator, позволяющая записывать и сохранять оригинальные стили.

Записанные стили можно воспроизводить так же, как встроенные стили.

Структура стилей

Данные стиля состоят из восемнадцати разделов, каждый из которых содержит восемь различных партий.



Главный экран функции Style Creator

При активизации функции Style Creator отображается следующий экран.



Инструкции по работе с функцией Style Creator



* В любой момент (кроме периода записи) можно завершить работу с функцией Style Creator, нажав кнопку [EXIT].

Основные операции

Нажмите одну из кнопок [STYLE CATEGORY]. Выберите ту кнопку [STYLE CATEGORY], которая в наибольшей степени соответствует создаваемому стилю.

STYLE



2 Выберите стиль, наиболее близкий к создаваемому стилю.

Можно также выбрать один из стилей пользователя.

Если требуется создать стиль без использования существующих стилей, перейдите к следующему шагу.



3 Нажмите [REC] и введите операцию, которую требуется выполнить при работе с функцией Style Creator.



ПРИМЕЧАНИЕ

Отображается запрос на подтверждение операции.

STYLE CREATOR
Do you clear original data?

4 Выберите способ создания стиля с применением функции Style Creator.

Для создания стиля без использования существующих стилей нажмите кнопку [YES]. Для создания стиля на основе стиля, указанного в действии 2, нажмите кнопку [NO].



- 5 Выберите требуемые параметры такта и долей, затем запишите стиль для каждой партии и для каждого раздела.
- 6 Сохраните данные записанного стиля в разделе стилей пользователя.
- Нажмите [EXIT] для завершения работы с функцией Style Creator.
 - Перед записью следует настроить громкость отдельных дорожек.

Перед переходом к действию 3 можно настроить громкость отдельных дорожек с помощью функции микшера (стр. 75).

Если в памяти инструмента недостаточно места для сохранения данных, на экране дисплея отображается соответствующее сообщение. Удалите ненужные данные для увеличения объема свободной памяти.

Настройка параметров, запись и сохранение

После выбора способа создания стиля с применением функции Style Creator (см. действия 1 – 4 на стр. 66) выполните следующие инструкции.

■Общие параметры.....

Доля

Для изменения значения параметра «Beat» (доля) необходимо удалить все данные и затем создать новый стиль без применения существующих стилей.

7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Beat» (доля).



 Поворачивая наборный диск, выберите номер доли.

Допустимые значения: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4

3 Нажмите кнопку [EXECUTE] для задания доли. Если стиль создается на основе другого стиля, отображается следующее сообщение.



Если требуется удалить стиль и создать новый стиль, нажмите кнопку [+/YES].

Параметры раздела

Выбор раздела

- Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Section» (область).
- Поворачивая наборный диск или нажав кнопку [SECTION] в области STYLE CONTROL, выберите раздел для записи.

Допустимые значения: INTRO 1–3, MAIN A–D, FILL IN A–D, ENDING 1–3





ПРИМЕЧАНИЕ

 Можно также выбрать раздел FILL IN A–D с помощью кнопки [AUTO FILL IN], а затем – раздел FILL IN A–D с помощью наборного диска.

3 Нажмите кнопку [EXECUTE] для задания раздела.

Длительность такта

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Length» (длительность).
- **2** Поворачивая наборный диск, выберите длительность такта.

Допустимые значения: 1–32

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если заданное значение длительности меньше предыдущего значения, данные, лежащие выше нового значения, будут удалены.
- 3 Нажмите кнопку [EXECUTE] для задания длительности такта.

Параметры партии

Выбор партии

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Раrt» (партия).
- 2 Поворачивая наборный диск, выберите партию для записи.
 - Допустимые значения:

RHYTHM 1–2, BASS, CHORD 1–2, PAD, PHRASE 1–2

3 Нажмите кнопку [EXECUTE] для задания партии.

Выбор тембра

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Voice» (тембр).
- 2 Выберите категорию тембров, нажав соответствующую кнопку [VOICE CATEGORY].
- **3** Поворачивая наборный диск, выберите тембр. Допустимые значения. Если для параметра «Part» (партия) выбрано значение **RHY 1**, можно выбрать

любой тембр. Если для параметра «Part» (партия) выбрано значение **RHY 2**, можно выбрать один из тембров ударных. Если для параметра «Part» (партия) выбрано **другое значение**, можно выбрать любой тембр, кроме тембров ударных.

Громкость партии

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Part Volume» (громкость партии).
- Поворачивая наборный диск, задайте громкость партии.

Допустимые значения: 0–127

Панорама

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Рап» (панорама).
- Поворачивая наборный диск, задайте позицию панорамирования.

Допустимые значения: 0-64-127

Уровень реверберации

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Reverb Level» (уровень реверберации).
- Поворачивая наборный диск, задайте глубину реверберации.

Допустимые значения: 0–127

Уровень передачи хоруса.

- 7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/(▶] требуемое количество раз для вывода на экран параметра «Chorus Level» (уровень передачи хоруса).
- **2** Поворачивая наборный диск, задайте глубину хоруса.

Допустимые значения: 0–127

■Запись партии •••••••••••••

Показания кнопок партии



Запись ритмической партии

Убедитесь в том, что в правом верхнем углу экрана дисплея отображается название требуемого раздела, затем выполните приведенные ниже инструкции.

При нажатой кнопке [REC] нажмите одну из кнопок [RHY 1] или [RHY 2] для ритмической партии. На экране дисплея отображается индикация «RHYTHM1» или «RHYTHM2».

2 Нажмите кнопку [EXECUTE].

Рядом с записываемой партией на экране дисплея отображается метка REC. Кроме того, в этой ситуации цвет кнопки [PART] изменяется на красный.



Начните играть на клавиатуре для проверки звучания соответствующих тембров ударных. Во время записи можно отключить звук партий (кроме записываемой в данный момент партии), нажав кнопку [PART]; рядом с партией отображается метка отключения звука. Кроме того, в этой ситуации кнопка [PART], горевшая зеленым цветом, гаснет. Если перед записью требуется отрепетировать партию, нажмите кнопку [EXECUTE]. На экране дисплея гаснет метка REC для данной партии. Теперь можно начать репетицию, нажав кнопку [START/STOP]. После останова режима репетиции нажатием кнопки [START/STOP] для возврата в режим ожидания записи партии следует нажать кнопку [EXECUTE].

3 Для запуска записи нажмите кнопку [START/STOP].

4 Начните играть на клавиатуре и запишите тембры ударных.

Если стиль в целом воспроизводится в режиме повторения, можно начать запись с любого места.

5 Для остановки записи нажмите кнопку [START/STOP].

Удаление записанных тембров ударных

Если требуется удалить записанные тембры ударных, после запуска записи (см. действие 3 процедуры записи) выполните приведенные ниже инструкции.

Эта операция предназначена только для удаления ритмической партии; удалить другие партии (например, басовую партию или партию аккордов) невозможно.

- Нажмите кнопку [-] и, удерживая ее нажатой, нажмите клавиши, соответствующие удаляемому тембру.
- **2** Нажмите кнопку [START/STOP] для завершения процедуры удаления.

Запись басовой партии, партии аккордов, партии пэда и партии фраз

- Нажмите кнопку [REC] и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку [PART], соответствующую партии, которую требуется записать.
- Нажмите кнопку [EXECUTE] и убедитесь в том, что на экране дисплея рядом с данной партией отображается метка REC. Кроме того, в этой ситуации цвет кнопки [PART] изменяется на красный.

- **3** Для запуска записи нажмите кнопку [START/STOP].
- 4 Начните играть на клавиатуре и запишите исполнение.

• Правила записи неритмических партий

- При записи базовой партии и партии фраз пользуйтесь только тонами звукоряда СМ7 (т.е. до, ре, ми, соль, ля и си-бемоль).
- При записи партии аккордов и партии пэда пользуйтесь только тонами аккордов С (т.е. до, ми, соль и си-бемоль).



С – ноты аккорда С, R – рекомендуемые ноты

Данные, записанные в ходе этой процедуры, используются при преобразовании автоаккомпанемента (воспроизведения стиля) в соответствии с изменениями аккордов, внесенными в процессе исполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Для разделов INTRO (вступление) и ENDING (финал) можно использовать любой требуемый аккорд или последовательность аккордов.

5 Для остановки записи нажмите кнопку [START/STOP].

Запишите другие партии в других разделах.

6 Сохранение данных стиля (стр. 71).

Редактирование (выравнивание и удаление партий)

Выравнивание

Эта функция обеспечивает автоматическую синхронизацию всех записанных нот.



- Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран функции «Quantize» (выравнивание).
- **2** Поворачивая наборный диск, выберите значение. Допустимые значения: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32

3 Нажмите кнопку [EXECUTE].



Отображается сообщение [UNDO].



4 Для подтверждения замены ранее заданного значения выравнивания нажмите кнопку [EXECUTE] еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если не указана партия для записи, задать значение выравнивания невозможно. Укажите партию для записи и затем обратитесь к функции выравнивания.

• Значок отмены операции исчезает с дисплея при переходе на другой экран.

Удаление записанной партии

Выберите раздел для очистки, затем выполните приведенные ниже инструкции.

- Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран функции «Part Clear» (удаление партии).
- 2 Нажмите кнопку [PART], соответствующую требуемой партии, и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.



ПРИМЕЧАНИЕ |

 Можно также выбрать партию путем поворота наборного диска. В этом случае для удаления партии следует нажать кнопку [EXECUTE].

Отображается запрос на подтверждение операции.

3 Для удаления выбранной партии нажмите кнопку [+/YES].

Сохранение данных

Сохранение записанных данных

7 Нажмите кнопку выбора категории [◀]/[▶] требуемое количество раз для вывода на экран функции «Save» (сохранение).

Новый номер стиля пользователя присваивается автоматически и отображается на экране дисплея.





2 Для изменения номера стиля пользователя выберите требуемый номер с помощью наборного диска.

<u> Внимание</u>

 Если выбран номер стиля пользователя, который содержит ранее записанные данные, эти данные удаляются и заменяются новыми данными.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для завершения работы с функцией Style Creator без сохранения данных нажмите кнопку [EXIT].
- Можно сохранить не более 50 файлов стилей.

3 Нажмите кнопку [EXECUTE] для сохранения данных.



Отображается запрос на подтверждение операции.



4 Для сохранения данных нажмите кнопку [+/YES].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбран номер стиля пользователя, который содержит ранее
- записанные данные, отображается запрос на подтверждение операции
- «Overwrite?» (Заменить?) Для подтверждения операции сохранения с заменой ранее записанных данных нажмите кнопку [+/YES].

По завершении операции сохранения отображается следующий экран.



Можно вернуться к более раннему этапу процедуры и задать параметры других разделов (стр. 67), а затем записать другие партии.

О сохранении стиля на флэш-накопителе USB можно прочесть в разделе «**Сохранение** композиции или стиля пользователя» на стр. 86.

• Удаление стиля пользователя

- **1** Убедитесь в том, что к разъему [TO DEVICE] не подключен флэшнакопитель USB.
- **2** Нажмите кнопку [FILE MENU].
- **З** С помощью наборного диска выберите файл, который требуется удалить.
- **4** Нажмите кнопку [EXECUTE].
- **5** Для удаления файла нажмите кнопку [+/YES].



Громкость композиции





2 Нажмите кнопку выбора категории [◀] или [▶] требуемое количество раз для вызова параметра Song Volume (громкость композиции).



Громкость композиции можно настроить при наличии выбранной композиции.

Изменение темпа

Во время воспроизведения композиции можно при необходимости изменять темп. Нажмите одну из кнопок TEMPO [+]/[-]. Отображается экран настройки темпа, на котором можно с помощью наборного диска или кнопок TEMPO [+]/[-] задать любой темп в диапазоне от 5 до 280 четвертных долей в минуту.



Для восстановления исходного темпа одновременно нажмите обе кнопки TEMPO [+] и [-]. Для возврата к главному экрану нажмите кнопку [EXIT].

При кратковременном нажатии одной из кнопок ТЕМРО [+]/[-] значение изменяется на один шаг. При удерживании одной из этих кнопок нажатой значение увеличивается на единицу.
Повтор А-В

Можно задать фрагмент композиции для повторного воспроизведения, указав начальную точку «А» и конечную точку «В».

В целях обучения игре удобно пользоваться функцией повтора А-В в сочетании с функциями отображения партитуры на экране дисплея инструмента (стр. 30).





2 В конце фрагмента, который требуется воспроизводить повторно (точка «В»), снова нажмите кнопку [А → B].



3 Теперь заданный фрагмент композиции А-В будет воспроизводиться повторно.

В любой момент можно отменить повторное воспроизведение фрагмента А-В, нажав кнопку [А ≠ B].

ПРИМЕЧАНИЕ |

- Во время воспроизведения на экране отображается номер текущего такта.
- Если в качестве начальной точки «А» требуется задать начало композиции,
- нажмите кнопку [A == B] до начала ее воспроизведения.

Отключение звука для отдельных партий композиции

На каждой «дорожке» композиции воспроизводится отдельная партия композиции – мелодия, перкуссионные инструменты, аккомпанемент и т.п.

Можно отключить звук отдельных дорожек и сыграть соответствующие партии на клавиатуре (или отключить звук тех дорожек, прослушивание которых не требуется).

Выберите TR 1–8, TR 9–16 с помощью кнопки [REGIST/PART [MIXER]], затем с помощью кнопок SONG PART [1/9]–[8/16] отключите или включите звук для соответствующих дорожек ([1]–[8], [9]–[16]). Кнопка каждой дорожки горит зеленым цветом, если для дорожки включен звук, и не горит, если звук отключен. Кроме того, номер дорожки с отключенным звуком отображается на экране дисплея без рамки.

О настройке дорожек для композиций можно прочесть на стр. 32.



Номер дорожки отображается без рамки – дорожка содержит данные, но для нее отключен звук. Номер дорожки отображается в рамке – дорожка содержит данные, и звук для нее не отключен.

Нажимайте кнопку [REGIST/PART [MIXER]] до отображения на экране дисплея требуемой дорожки.

При нажатии кнопки [REGIST/PART [MIXER]] на экране дисплея отображаются следующие элементы.

 \ll REGIST $\gg \rightarrow \ll$ TR 1–8 $\gg \rightarrow \ll$ TR 9–16 \gg .



Нажмите требуемые кнопки TRACK [1/9]–[8/16] для отключения звука соответствующих дорожек.

Для отмены отключения звука снова нажмите соответствующие кнопки REGISTRATION MEMORY [1/9]–[8/16].

	Отображаемый элемент	Настройка
	TR 1–8	При нажатии кнопок [1/9]–[8/16] отключается звук соответствующих дорожек 1 – 8.
	TR 9–16	При нажатии кнопок [1/9]–[8/16] отключается звук соответствующих дорожек 9 – 16.
,		



		<u>PL</u>	ΑŸ	ΡA	RT		
1	2	3	4	2	\$	3	\$
9	10	п	12	13	14	\$S	\$6



В инструменте предусмотрена функция микшера, обеспечивающая регулирование громкости партий, панорамы, уровня реверберации и уровня передачи хоруса во время воспроизведения композиции или стиля.

В режиме композиции: указанные ниже операции выполняются после задания группы номеров дорожек (1 – 8 или 9 – 16).

В режиме стиля: указанные ниже операции можно выполнять сразу.

• Включение/отключение дорожек.

• Выбор параметров микшера (громкость, панорама, уровень реверберации, уровень передачи хоруса).

Экран микшера



На экране выделены текущая дорожка и ее значение.

В данном примере выбрана дорожка 1; эта дорожка включена, а ее громкость равна 110.

Основные операции

Для отображения экрана микшера нажмите кнопку [REGIST/PART [MIXER]] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.



наборного диска или кнопок [+/ YES], [-/ NO].

Для завершения работы с микшером нажмите кнопку [EXIT].

2 Если инструмент работает в режиме композиции, с помощью кнопки [REGIST/ PART [MIXER]] выберите требуемую группу дорожек: 1 – 8 или 9 – 16.

При нажатии этой кнопки выполняется переключение между группами 1 – 8 и 9 – 16. Если инструмент работает в режиме стиля, дорожки 9 – 16 выбираются автоматически.



З Нажмите кнопку [TRACK], соответствующую дорожке, с которой будет выполнена требуемая операция.

 STYLE

 RHY1 , RHY2 , BASS , CHD1 , CHD2 , PAD , PHR1 , PHR2

 SONG

 1/9 , 2/10 , 3/11 , 4/12 , 5/13 , 6/14 , 7/15 , 8/16

 Image: Character of the state of

Выбранная дорожка автоматически включается.

4 Задайте для каждой дорожки параметр ON/OFF (вкл./откл.) или значение другого параметра.

(См. приведенные ниже инструкции.) При необходимости повторите действия 2 – 4 применительно к другим дорожкам.

5 Нажмите кнопку [EXIT] для завершения работы с микшером.



Включение/отключение дорожки и регулирование других параметров

Включение/отключение дорожки • • •

При выполнении этой операции для дорожки включается или отключается звук.

Выберите дорожку, которую требуется включить или отключить (см. действия 1-3 раздела основных операций на стр. 75), затем выполните приведенные ниже инструкции.

Выбранная дорожка автоматически включается.

Для отключения дорожки нажмите кнопку [TRACK] еще раз.

При нажатии кнопки [TRACK] дорожка включается или отключается, а сама кнопка, соответственно, загорается зеленым цветом или гаснет.



■Регулирование параметров • • • • • •

Перейдите в режим микшера (см. действия 1-3 раздела основных операций на стр. 75), затем настройте громкость, панораму, уровень реверберации и уровень передачи хоруса.

Volume (громкость)	Определяет громкость партии.	Диапазон: 0–127
Pan (панорама)	Определяет позицию панорамирования.	Диапазон: 0–64–127
Reverb Level (уровень	Определяет глубину	Диапазон:
реверберации)	реверберации.	0–127
Chorus Level (уровень	Определяет глубину	Диапазон:
передачи хоруса	хоруса.	0–127

С помощью кнопок выбора категории [◀]/[▶] выберите требуемый элемент.



2 Поворачивая наборный диск, задайте значение параметра.





При необходимости повторите действия 1 – 2 применительно к другим дорожкам.

З Нажмите кнопку [EXIT] для завершения работы с микшером.



В инструменте предусмотрена функция регистрационной памяти, позволяющая сохранить избранные параметры для удобного обращения к ним по мере необходимости. Можно сохранить до 64 полных наборов параметров (по восемь наборов параметров в каждом из восьми банков).

В памяти можно сохранить до 64 наборов параметров (по восемь в каждом)



Состояние отдельных кнопок памяти для выбранного банка обозначается соответствующим цветом.

- Горит зеленым цветом.....содержит данные
- Не горит.....не содержит данных
- Горит красным цветомвыполняется сохранение параметров

Сохранение в регистрационной памяти

- Настройте требуемые параметры с помощью элементов управления: выберите тембр, стиль аккомпанемента и т.п.
- Нажимайте кнопки REGIST BANK [+]/[-] до тех пор, пока на экране дисплея не появится номер требуемого банка.

Можно также воспользоваться наборным диском на экране выбора банка.



ПРИМЕЧАНИЕ |

 Во время воспроизведения композиции невозможно сохранить данные в регистрационной памяти. **3** Для сохранения текущих параметров, заданных с панели, одновременно нажмите кнопку [MEMORY] и одну из кнопок REGISTRATION MEMORY [1]–[8].

Кнопка, соответствующая сохраняемому набору параметров, загорается красным цветом.



ПРИМЕЧАНИЕ

 Можно также сохранить параметры, заданные на панели и записанные в регистрационную память, в виде пользовательского файла на флэшнакопителе USB (см. стр. 85).

\land внимание

 Если выбран номер ячейки регистрационной памяти, содержащей ранее записанные данные, эти данные удаляются и заменяются новыми данными.

\land внимание

 Не отключайте питание во время сохранения параметров в регистрационной памяти: это может привести к повреждению или потере данных.

Обращение к регистрационной памяти

Убедитесь в том, что на экране отображается индикация «REGIST» (в противном случае нажимайте кнопку [REGIST/PART [MIXER]] до тех пор, пока не появится эта индикация).





С помощью кнопки REGIST BANK [+]/[-] выберите требуемый банк.

Можно также выбрать номер банка с помощью наборного диска.



Номер банка

Нажмите кнопку REGISTRATION MEMORY [1]–[8], соответствующую набору параметров, который требуется применить. Элементы управления на панели сразу же приводятся в соответствие с этими параметрами.

Кнопка, соответствующая ячейке, в которой сохранены данные, горит зеленым цветом; Если в данный момент выполняется сохранение данных, соответствующая кнопка горит красным цветом.



Параметры, которые можно сохранить в регистрационной памяти

• Параметры стиля*

Номер стиля, режим автоаккомпанемента (вкл./откл.), точка разделения, параметры стиля (главная часть A – D, вступление 1 – 3, финал 1 – 3), громкость стиля, темп, тип аппликатуры аккордов, смещение на октаву

• Параметры тембра.

Параметры основного тембра (номер тембра, громкость, октава, панорама, уровень реверберации, уровень передачи хоруса, уровень DSP, уровень сухого сигнала); параметры дополнительного тембра в режиме наложения (режим наложения – вкл./откл., номер тембра, громкость, октава, панорама, уровень реверберации, уровень передачи хоруса, уровень DSP, уровень сухого сигнала); параметры левого тембра (левый тембр – вкл./ откл., номер тембра, громкость, октава, панорама, уровень реверберации, уровень передачи хоруса, уровень DSP, уровень сухого сигнала).

• Параметры эффектов.

Тип реверберации, тип хоруса, задержка звука перед спадом, включаемая с панели – вкл./ откл., DSP – вкл./откл., тип DSP

- Параметры гармонизации Гармонизация – вкл./откл., тип гармонии, громкость гармонии
- Другие параметры

Транспонирование, диапазон изменения высоты звука, смещение на октаву

*Во время выполнения операций с композициями параметры стиля недоступны для записи в регистрационную память.

Очистка регистрационной памяти – удаление указанного набора параметров из регистрационной памяти

Следует учитывать, что одновременное удаление групп данных из памяти инструмента невозможно.

Нажмите кнопку [REGIST/PART [MIXER]] требуемое количество раз для вывода на экран элемента «REGIST.»

Элементы изменяются в следующем порядке: «REGIST.», затем «TR 1–8», затем «TR 9–16».



2 Нажмите кнопку [REGIST/BANK] [+]/[-] для вывода на экран номера требуемого банка.

Кнопка регистрационной памяти, соответствующая ячейке, в которой сохранены регистрационные данные, горит зеленым цветом.



З Нажмите кнопку REGISTRATION MEMORY, соответствующую набору параметров, который требуется удалить, и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.



На экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.

4 Для очистки регистрационной памяти нажмите кнопку [+/YES].

На экране дисплея снова отображается запрос на подтверждение. Для отмены операции очистки нажмите кнопку [–/NO].

5 Для очистки регистрационной памяти нажмите кнопку [+/YES] еще раз.

В процессе удаления композиции на экране дисплея кратковременно отображается сообщение о выполнении операции удаления. С помощью функций можно настроить широкий набор как специализированных, так и общих параметров инструмента, в частности, выполнить настройку инструмента, задать точку разделения, отредактировать тембры и эффекты.

Выбор и настройка функций

Функции

Число параметров, регулируемых с помощью функций, равно 51.

- Найдите функцию, которую требуется настроить, в списке, начинающемся на стр. 81.
- **2** Нажмите кнопку [FUNCTION].

CHIDABO YHA



З Выберите функцию. Нажмите кнопку выбора категории [◀] или [▶] требуемое количество раз для вывода на экран отображаемого имени функции.

Просмотрите список функций, начинающийся на стр. 81. Над выбранным в данный момент элементом слева отображается имя предыдущего элемента из этого списка, а справа – имя следующего элемента.



4 Настройка параметров выполняется с помощью наборного диска или кнопок [+/YES] и [–/NO].

Кнопки [+/YES] и [-/NO] служат для включения и отключения функций: кнопка [+/YES] соответствует включению, а кнопка [-/NO] – отключению. В некоторых случаях при нажатии кнопки [+/YES] запускается выполнение выбранной функции, а при нажатии кнопки [-/NO] выбор отменяется. При одновременном нажатии кнопок

[+/YES] и [–/NO] восстанавливаются значения по умолчанию (кроме первоначальной настройки MIDI).



■ Список параметров, задаваемых посредством функций

Группа	Функция	Индикация на экране дисплея	Диапазон/значения	Описание
VOLUME	Громкость стиля	Style Volume	000–127	Определяет громкость стиля.
(громкость)	Громкость композиции	Song Volume	000–127	Определяет громкость композиции.
OVERALL (общие)	Настройка инструмента	Tuning	415.3-466.2	Задание высоты звука инструмента.
	Диапазон измене- ния высоты звука	Pitch Bend Range	01–12	Задание диапазона изменения высоты звука с шагом в полтона.
	Точка разделения	Split Point	036-096 (C1-C6)	Определяет самую высокую клавишу для нижнего тембра в режиме разделения тембров, или «точку» разделения – клавишу, отделяющую область нижнего тембра в режиме разделения от области основного (верхнего) тембра. В качестве точки разделения тембров и точки разделения для аккомпанемента автоматически задается одна и та же клавиша.
	Чувствительность к силе нажатия	Touch Sensitivity	1 (низкая), 2 (средняя), 3 (высокая)	Определяет чувствительность к изменению силы нажатия клавиш.
	Аппликатура аккордов	Chord Fingering	1 (игра аккордами), 2 (режим Full Keyboard – вся клавиатура)	Задание режима распознавания аккордов. В режиме игры аккордами распознаются как обычные аккорды, так и упрощенные аккорды, проигрываемые слева от точки разделения. В режиме Full Keyboard (вся клавиатура) распознаются обычные аккорды, проигрываемые в любой части клавиатуры; звучат также проигрываемые ноты.
MAIN VOICE	Громкость	Main Volume	000–127	Определяет громкость основного тембра.
(основной	Октава	Main Octave	-2-+2	Определяет диапазон октав для основного тембра.
темор)	Панорама	Main Pan	000 (слева) — 64 (по центру) — 127 (справа)	Определяет позицию панорамирования основного тембра при стереофоническом звучании. Если задано значение «0», панорама звучания смещена в крайнее левое положение, а если задано значение «127» – в крайнее правое.
	Уровень реверберации	Main Reverb Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой применяется эффект реверберации.
	Уровень передачи хоруса	Main Chorus Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой применяется эффект хоруса.
	Уровень эффекта DSP	Main DSP Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой применяется эффект DSP.
	Уровень сухого сигнала	Main Dry Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой не применяются эффекты реверберации, хоруса и DSP.
DUAL VOICE (дополнитель-	Громкость	Dual Volume	000–127	Определяет громкость дополнительного тембра в режиме наложения тембров.
ный тембр в режиме	Октава	Dual Octave	-2-+2	Определяет диапазон октав для дополнительного тембра в режиме наложения тембров.
наложения тембров)	Панорама	Dual Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)	Определяет позицию панорамирования дополнительного тембра в режиме наложения тембров при стереофоническом звучании. Если задано значение «0», панорама звучания смещена в крайнее левое положение, а если задано значение «127» – в крайнее правое.
	Уровень реверберации	Dual Reverb Level	000–127	Определяет величину части сигнала дополнительного тембра в режиме наложения тембров, к которой применяется эффект реверберации.
	Уровень передачи хоруса	Dual Chorus Level	000–127	Определяет величину части сигнала дополнительного тембра в режиме наложения тембров, к которой применяется эффект хоруса.
	Уровень эффекта DSP	Dual DSP Level	000–127	Определяет величину части сигнала дополнительного тембра в режиме наложения тембров, к которой применяется эффект DSP.
	Уровень сухого сигнала	Dual Dry Level	000–127	Определяет величину части сигнала дополнительного тембра в режиме наложения тембров, к которой не применяются эффекты реверберации, хоруса и DSP.
LEFT VOICE	Громкость	Left Volume	000–127	Определяет громкость левого тембра.
(левыи тембр)	Октава	Left Octave	-2-+2	Определяет диапазон октавы для левого тембра.
	Панорама	Left Pan	000 (слева) — 64 (по центру) — 127 (справа)	Определяет позицию панорамирования левого тембра при стереофоническом звучании. Если задано значение «0», панорама звучания смещена в крайнее левое положение, а если задано значение «127» – в крайнее правое.
	Уровень реверберации	Left Reverb Level	000–127	Определяет величину части сигнала левого тембра, к которой применяется эффект реверберации.
	Уровень передачи хоруса	Left Chorus Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой применяется эффект хоруса.
	Уровень эффекта DSP	Left DSP Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой применяется эффект DSP.
	Уровень сухого сигнала	Left Dry Level	000–127	Определяет величину части сигнала основного тембра, к которой не применяются эффекты реверберации, хоруса и DSP.

Группа	Функция	Индикация на экране дисплея	Диапазон/значения	Описание
EFFECT (эффекты)	Тип реверберации	Reverb Type	01–36	Определяет тип реверберации, а также служит для ее отключения (36). (См. список на стр. 130.)
	Тип хоруса	Chorus Type	1–45	Определяет тип хоруса, а также служит для его отключения (45). (См. список на стр. 131.)
	Тип DSP	DSP Type	001–239	Определяет тип эффекта DSP, а также служит для его отключения (239). (См. список на стр. 132.)
	Тип общей настройки эквалайзера	Master EQ Type	1 (динамик 1), 2 (динамик 2), 3 (наушники), 4 (линейный выход 1), 5 (линейный выход 2).	Задание эквалайзера, применяемого к выходному сигналу инструмента (включая динамики, наушники и другие выходы) для достижения оптимального звучания в различных ситуациях.
HARMONY	Тип гармонии	Harmony Type	01–26	Определяет тип гармонии. (См. список на стр. 129.)
(гармонизация)	Громкость гармонии	Harmony Volume	000–127	Определяет громкость эффекта гармонизации.
РС MODE (режим компьютера)	Режим компьютера	PC Mode	PC1/PC2/OFF	Оптимизация параметров MIDI для подключения к компьютеру (стр. 95).
MIDI	Локальный – вкл./ откл.	Local	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции управления внутренним тон-генератором с клавиатуры инструмента (стр. 94).
	Внешняя синхронизация – вкл./откл.	External Clock	ON/OFF	Определяет тип синхронизации инструмента: внутренняя (OFF) или внешняя (ON) (стр. 94).
	Вывод данных с клавиатуры	Keyboard Out	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции передачи данных исполнения на клавиатуре инструмента.
	Вывод данных стиля	Style Out	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции передачи данных стиля через разъем USB TO HOST во время воспроизведения стиля.
	Вывод данных композиции	Song Out	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции передачи данных композиции через разъем USB TO HOST во время воспроизведения композиции.
	Предварительная передача данных настройки	Initial Setup	YES/NO	Позволяет мгновенно передать копию данных всех параметров, заданных на панели, на компьютер или секвенсор. Нажмите [+/YES] для передачи данных или [–/NO] для отмены операции.
МЕТRONOME (метроном)	Числитель тактового размера	Time Signature Numerator	00–60	Определяет тактовый размер для метронома.
	Знаменатель тактового размера	Time Signature Denominator	2, 4, 8, 16	Задание длительности каждой доли для метронома.
	Колокольчик – вкл./ откл.	Bell	ON/OFF	Включение или отключение звука колокольчика метронома на первой доле каждого такта.
	Громкость	Metronome Volume	000–127	Определяет громкость метронома.
SCORE (партитура)	Выравнивание	Quantize	1 (четверть), 2 (триоль из четвертей), 3 (восьмая), 4 (триоль из восьмых), 5 (шестнадцатая), 6 (триоль из шестнадцатых), 7 (тридцать вторая), 8 (триоль из тридцать вторых),	В зависимости от данных композиции можно повысить удобочитаемость партитуры за счет выравнивания нот по времени звучания. Этот параметр определяет минимальное временное разрешение, используемое в композиции. Например, если композиция содержит четверти и восьмые, следует задать для этого параметра значение «восьмая». Ноты и паузы меньшей длительности не отображаются в партитуре.
	Партия для правой руки	Right-Part	Дорожки для упражнений 1–16	Определяет номер дорожки для упражнений правой руки. Этот параметр действует для всех композиций, кроме встроенных.
	Партия для левой руки	Left-Part	Дорожки для упражнений 1–16	Определяет номер дорожки для упражнений левой руки. Этот параметр действует для всех композиций, кроме встроенных.
UTILITY (служебные)	Отмена демонстрации	Demo Cancel	ON/OFF	Включение и отключение функции отмены демонстрации. Если задано значение ON, при нажатии кнопки [DEMO] демонстрационная композиция не воспроизводится.
	Режим TG	TG Mode	XG/Normal	Включение и отключение функции точного воспроизведения внешней композиции в формате XG. Если задано значение XG, внешняя композиция точно воспроизводится в формате XG, но данные композиции могут повлиять на звучание партий, проигрываемых на клавиатуре.
LANGUAGE (язык)	Язык	Language	English (английский)/ Japanese (японский)	Определяет язык отображения для демонстрационных экранов, имен файлов композиций, текстов композиций и некоторых сообщений на экране дисплея. Все другие сообщения и названия отображаются на английском языке. Если задан японский язык, имена файлов отображаются японским шрифтом. Текст композиций выводится на языке, изначально заданном в данных композиции; однако если в данных композиции язык не задан, применяется значение данного параметра.

Для восстановления первоначальных значений любого из этих параметров по умолчанию достаточно одновременно нажать кнопки [+/YES] и [-/NO]. (Исключение составляет функция передачи исходных данных, которая является операцией, а не параметром.)

Работа с флэш-накопителем USB

Флэш-накопитель USB является устройством хранения данных. Если к разъему USB TO DEVICE на инструменте подсоединен флэш-накопитель USB, можно сохранить на этом накопителе или загрузить в него созданные на инструменте композиции и стили пользователя, а также параметры, записанные в регистрационную память. С помощью флэш-накопителя USB можно также передавать на инструмент данные композиций, стилей и музыкальных баз данных, загруженных из сети Интернет. Эти же функции можно применять к композициям пользователя, сохраненным на флэш-накопителе USB в формате MIDI.

В этом разделе рассматриваются процедуры настройки и форматирования флэш-накопителей USB, сохранения данных на таких накопителях, а также загрузки данных на накопители и с накопителей.

Флэш-накопитель USB приобретается отдельно (при необходимости приобретите несколько накопителей).

Инструмент может не поддерживать некоторые из имеющихся в продаже накопителей USB. Компания Yamaha не может гарантировать нормальную работу приобретенного накопителя USB.

Перед приобретением накопителя USB обратитесь за консультацией к региональному представителю или уполномоченному распространителю компании Yamaha (см. список в конце руководства пользователя).

Перед началом работы с накопителем USB прочитайте раздел «Меры предосторожности при работе с разъемом USB TO DEVICE» на стр. 93. О совместимых с данным инструментом накопителях USB можно прочесть в разделе «**Подключение накопителя USB**» на стр. 90.

Работа с флэш-накопителем USB

Подсоедините флэш-накопитель USB к разъему USB TO DEVICE, соблюдая правильную ориентацию. (Не пытайтесь прилагать усилие при подсоединении накопителя в неправильной ориентации.)



2 Убедитесь в том, что, на главном экране отображается индикация «CONNECT».

ПРИМЕЧАНИЕ

CIND BO YHAA

 Во время отображения экрана управления файлами звук при игре на клавиатуре отсутствует. Кроме того, в этом состоянии активны только кнопки, относяциеся к функциям работы с файлами.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Экран управления файлами не отображается в следующих случаях.

- Во время воспроизведения стиля или композиции.
- Во время загрузки данных с накопителя USB.



Можно перейти к экрану управления файлами, на котором предусмотрена кнопка [FILE MENU], обеспечивающая доступ к операциям с флэш-накопителем USB. (Не нажимайте эту кнопку сейчас; нажмите ее только после прочтения соответствующих инструкций в последующих разделах.)

Пункт меню	Страница справочника
USB Format (Форматирование USB)	84
Load (Загрузка)	87
Regist Save (Сохранение регистрационных данных)	85
User Song Save (Сохранение композиции пользователя)	86
User Style Save (Сохранение стиля пользователя)	86
USB Delete (Удаление с накопителя USB)	88
*User Delete (Удаление данных пользователя)	88

Этот пункт меню не относится к операциям с накопителем USB, но с его помощью можно удалить композицию пользователя.

В некоторых случаях для упрощения работы на экране дисплея отображается информационное сообщение или диалоговое окно с запросом на подтверждение операции. Описания каждого из сообщений приведены в разделе «Сообщения» на стр. 108.

Форматирование флэш-накопителя USB

Перед началом работы с флэш-накопителем USB на данном инструменте необходимо отформатировать накопитель.

<u> ВНИМАНИЕ</u>

- При форматировании флэш-накопителя USB с него удаляются все ранее записанные данные. При работе с функцией форматирования следует соблюдать осторожность во избежание случайного удаления важной информации.
- После подсоединения к разъему USB TO DEVICE на инструменте флэш-накопителя USB, который требуется отформатировать, убедитесь в том, что на главном экране отображается индикация «CONNECT».

2 Нажмите кнопку [FILE MENU].



З С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] перейдите к пункту меню «USB Format» (Форматирование USB).



На экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.



4 Нажмите кнопку [EXECUTE]; на экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.

На этом этапе можно отменить операцию, нажав кнопку [-/NO].

5 Для запуска операции форматирования нажмите кнопку [EXECUTE] еще раз или нажмите кнопку [+/YES].

<u> ВНИМАНИЕ</u>

- После появления на экране дисплея сообщения о ходе выполнения форматирования отменить операцию форматирования невозможно.
 Во время данной операции запрещается отключать питание и извлекать флзш-наколитель USB.
- **6** По завершении операции на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.

Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если флэш-накопитель USB защищен от записи, выполнить данную операцию невозможно; в этом случае на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.

Сохранение регистрационных данных

Регистрационные данные, созданные в процессе работы с инструментом, можно сохранить на флэшнакопителе USB.

- Убедитесь в том, что к разъему USB TO DEVICE на инструменте правильно подсоединен надлежащим образом отформатированный флэш-накопитель USB, а на главном экране отображается индикация «CONNECT».
- **2** Нажмите кнопку [FILE MENU].
- З С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] перейдите к пункту меню Regist Save (Сохранение регистрационных данных).

Автоматически создается файл, которому присваивается имя по умолчанию.



• Замена существующего файла

Если требуется заменить файл, уже существующий на флэш-накопителе USB, выберите этот файл с помощью наборного диска или кнопок [+/YES] и [–/NO], затем перейдите к действию 6.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если флэш-накопитель USB защищен от записи, выполнить данную операцию невозможно; в этом случае на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.
- Если на флэш-накопителе USB недостаточно свободного пространства для сохранения данных, сохранить данные невозможно; в этом случае на экране дисплея отображается соответствующее сообщение. Удалите с флэшнакопителя USB ненужные файлы для увеличения объема свободного пространства (стр. 88) или подсоедините другой флэш-накопитель USB.
- Описание других ошибок, которые могут воспрепятствовать выполнению операции, приведены в разделе«Сообщения» на стр. 108.

4 Нажмите кнопку [EXECUTE]. Под первым символом в имени файла отображается курсор.

5 При необходимости измените имя файла.

- При нажатии кнопки [1] курсор перемещается влево, а при нажатии кнопки [2] – вправо.
- С помощью наборного диска выберите текущую позицию курсора под одним из символов.
- При нажатии кнопки [8] символ в позиции курсора удаляется.





Нажмите кнопку [EXECUTE]. На экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.

На этом этапе можно отменить операцию сохранения, нажав кнопку [-/NO].

Для запуска операции сохранения нажмите кнопку [EXECUTE] еще раз или нажмите кнопку [+/YES].

Регистрационные данные сохраняются в папке USER FILE на флэш-накопителе USB.

<u> ВНИМАНИЕ</u>

 После появления на экране дисплея сообщения о ходе выполнения операции сохранения отменить эту операцию невозможно. Во время данной операции запрещается отключать питание и извлекать флэшнакопитель USB.

8 Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если указано имя существующего файла, на экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите [EXECUTE] или [+/YES] для замены файла или [–/NO] для отмены операции.
- Продолжительность операции сохранения зависит от конкретного флэшнакопителя USB.

Сохранение композиции или стиля пользователя

Ниже приведено описание операции сохранения композиций пользователя (композиций с номерами 001 – 005) и стилей пользователя на флэш-накопителе USB. Композиции сохраняются в формате SMF Format 0.

• Характеристика формата SMF (Standard MIDI File – стандартный файл MIDI)

Формат SMF (Standard MIDI File – стандартный файл MIDI) является одним из наиболее распространенных форматов для хранения данных секвенции с высокой степенью совместимости. Существует две разновидности этого формата: Format 0 и Format 1. С форматом SMF Format 0 совместимы многие устройства MIDI; большинство поступающих в продажу данных секвенции поставляется в этом формате.

- Убедитесь в том, что к разъему USB TO DEVICE правильно подсоединен надлежащим образом отформатированный флэшнакопитель USB, а на главном экране отображается индикация «CONNECT».
- 2 Нажмите кнопку [FILE MENU].
- 3 С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] перейдите к пункту меню User Song Save (Сохранение композиции пользователя) или User Style Save (Сохранение стиля пользователя).

На экране дисплея выделен элемент SOURCE FILE – название композиции или стиля пользователя.



Название исходной композиции пользователя.

4 С помощью наборного диска выберите исходную композицию или исходный стиль пользователя.

Для выбора первой композиции или первого стиля пользователя можно одновременно нажать кнопки [+/YES] и [-/NO].

5 Нажмите кнопку [EXECUTE].

На экране дисплея выделен элемент, указывающий место назначения для композиции или стиля, и отображается имя преобразованного файла композиции или стиля по умолчанию.

• Замена существующего файла

Если требуется заменить файл, уже существующий на флэш-накопителе USB, выберите этот файл с помощью наборного диска или кнопок [+/YES] и [–/NO], затем перейдите к действию 8.

6 Нажмите кнопку [EXECUTE]. Под первым символом в имени файла отображается курсор.

7 При необходимости измените имя файла.

О вводе имен файлов можно прочесть в разделе «**Сохранение регистрационных данных**» на стр. 85.



8 Нажмите кнопку [EXECUTE]. На экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.

На этом этапе можно отменить операцию сохранения, нажав кнопку [–/NO].

9 Для запуска операции сохранения нажмите кнопку [EXECUTE] еще раз или нажмите кнопку [+/YES].

Композиция пользователя сохраняется в папке USER FILE флэш-накопителя USB.

<u> внимание</u>

 После появления на экране дисплея сообщения о ходе выполнения операции сохранения отменить эту операцию невозможно. Во время данной операции запрещается отключать питание и извлекать флэшнакопитель USB.

10 По завершении операции на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.

Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если указано имя существующего файла, на экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите [EXECUTE] или [+/YES] для замены файла или [-/NO] для отмены операции.
- Продолжительность операции сохранения зависит от конкретного флэшнакопителя USB.

Загрузка файлов регистрационных данных, файлов стилей, файлов композиций и файлов музыкальных баз данных

В инструмент можно загрузить файлы регистрационных данных, файлы стилей, файлы композиций и файлы музыкальных баз данных, хранящиеся на флэш-накопителе USB. Можно также непосредственно воспроизвести файл композиции или стиля без загрузки (см. стр. 89).

<u> ВНИМАНИЕ</u>

- Если во внутренней памяти инструмента уже существует файл с таким же именем, этот файл заменяется.
- После подсоединения к разъему USB TO DEVICE флэш-накопителя USB, содержащего файл, который требуется загрузить, убедитесь в том, что на главном экране отображается индикация «CONNECT».
- **2** Нажмите кнопку [FILE MENU].
- З С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] перейдите к пункту меню «Load» (Загрузка).





С помощью наборного диска выберите файл регистрационных данных, стиля, композиции или музыкальной базы данных, который требуется загрузить.

Сначала отображаются все пользовательские файлы, хранящиеся на флэш-накопителе USB, а затем – файлы регистрационных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Файл стиля, перемещенный из папки USER FILES, не распознается инструментом.

5 Нажмите кнопку [EXECUTE]. На экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.

На этом этапе операцию загрузки можно отменить, нажав кнопку [-/NO].

Для запуска операции загрузки нажмите кнопку [EXECUTE] еще раз или нажмите кнопку [+/YES].

<u> \Lambda внимание</u>

 После появления на экране сообщения о ходе выполнения загрузки отменить эту операцию невозможно. Во время данной операции запрещается отключать питание и извлекать флэш-накопитель USB.

По завершении операции на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.

Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

Удаление данных с флэш-накопителя USB

Ниже приведено описание процедуры удаления выбранных файлов регистрационных данных, файлов композиций и файлов стилей с флэш-накопителя USB.

- Убедитесь в том, что к разъему USB TO DEVICE на инструменте правильно подключен флэш-накопитель USB, с которого требуется удалить файлы, а на главном экране отображается индикация «CONNECT».
- **2** Нажмите кнопку [FILE MENU].
- З С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] найдите пункт меню «USB Delete» (Удаление с накопителя USB).



4 Выберите файл, который требуется удалить.

Для выбора первой композиции или файла пользователя на флэш-накопителе USB можно одновременно нажать кнопки [+/YES] и [–/NO].

5 Нажмите кнопку [EXECUTE]. На экране дисплея отображается запрос на подтверждение операции.

На этом этапе можно отменить операцию удаления, нажав кнопку [–/NO].

6 Для запуска операции удаления нажмите кнопку [EXECUTE] еще раз или нажмите кнопку [+/YES].

\land внимание

- После появления на экране дисплея сообщения о ходе выполнения удаления отменить эту операцию невозможно. Во время данной операции запрещается отключать питание и извлекать флэшнакопитель USB.
- По завершении операции на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.

Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Если флэш-накопитель USB защищен от записи, выполнить данную операцию невозможно; в этом случае на экране дисплея отображается соответствующее сообщение.

• Удаление данных пользователя

Ниже приведено описание процедуры удаления композиций пользователя из внутренней памяти инструмента.

- **1** Нажмите кнопку [FILE MENU].
- 2 С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] перейдите к пункту меню «User Delete» (Удаление данных пользователя).
- **З** Выполните приведенную выше процедуру начиная с действия 4.

Воспроизведение композиций и стилей, сохраненных на флэшнакопителе USB

- Убедитесь в том, что к разъему USB TO DEVICE на инструменте правильно подключен флэш-накопитель USB, содержащий композицию или стиль, которые требуется воспроизвести, а на главном экране отображается индикация «CONNECT».
- Для воспроизведения файла композиции нажмите кнопку [SONG MODE]; при нажатии этой кнопки она загорается. Для воспроизведения файла стиля нажмите кнопку [SONG MODE]; при нажатии этой кнопки она гаснет.





4 С помощью наборного диска выберите композицию или стиль для воспроизведения.

В случае сохранения композиций на флэшнакопителе USB с применением компьютера (см. стр. 91) можно задать для их хранения иерархическую структуру.

С помощью кнопок выбора категории [◀]/[▶] можно переместить каталог на накопителе USB.

5 Нажмите кнопку [▶/■].





Разъемы



Разъем USB TO HOST

Этот разъем обеспечивает прямое подключение к компьютеру. Дополнительные сведения приведены в разделе «**Подключение** к компьютеру» на стр. 92.

Pазъем USB TO DEVICE

Этот разъем предназначен для подключения накопителей USB. См. раздел «Подключение накопителя USB» ниже.

Подключение накопителя USB

Подключив к инструменту накопитель USB, можно сохранять на нем созданные данные, а также считывать и воспроизводить данные с подключенного накопителя.

■Совместимые накопители USB•••••

Накопитель USB, например дисковод гибких дисков или флэш-накопитель, можно подключить к разъему USB TO DEVICE. Подключить другие устройства с интерфейсом USB (например, компьютерную клавиатуру или мышь) невозможно.

Перед приобретением накопителя USB обратитесь за консультацией к региональному представителю или уполномоченному распространителю компании Yamaha (см. список в конце руководства пользователя).

 Не следует слишком часто включать и отключать питание накопителя USB, а также подсоединять и отсоединять кабель. Это может привести к временной неработоспособности инструмента. Во время выполнения на инструменте операций с данными (например, операций сохранения и удаления) НЕ отсоединяйте кабель USB, НЕ извлекайте носитель из устройства и НЕ отключайте питание ни одного из устройств. Это может привести к повреждению данных на одном из устройств или на обоих устройствах.

Подключение накопителя USB ••••



\land внимание

 Сила тока, необходимая для работы некоторых накопителей USB, может превышать предельное значение для данного инструмента, что приводит к активизации предусмотренной в инструменте функции защиты от перегрузки по току и невозможности выполнения операций с накопителем. В такой ситуации в правой нижней области главного экрана отображается сообщение «OverCurrent». Для восстановления нормальной работы отключите устройство USB от разъема USB TO DEVICE, отключите питание инструмента, а затем снова включите его.

Резервное копирование данных с инструмента на компьютер

После сохранения данных на флэш-накопителе USB можно скопировать эти данные на жесткий диск компьютера, а затем при необходимости выполнить упаковку и структурирование файлов. Для этого достаточно подключить устройство к компьютеру, как показано на следующем рисунке.



Копирование файлов с жесткого диска компьютера на флэш-накопитель USB с последующим воспроизведение композиций на инструменте

Файлы с жесткого диска компьютера можно перенести на инструмент, сначала скопировав их на флэш-накопитель USB, а затем подключив этот накопитель к инструменту. С жесткого диска компьютера на флэш-накопитель USB можно копировать пользовательские файлы, файлы стилей и композиции в формате MIDI. Скопировав данные, подключите устройство к порту USB TO DEVICE инструмента и воспроизведите композиции в формате MIDI или загрузите в память инструмента пользовательский файл или файл стиля.





ВАЖНО

Для воспроизведения композиций или стилей, скопированных на флэш-накопитель USB с компьютера или другого устройства, файлы должны находиться либо в корневом каталоге флэш-накопителя USB, либо в папке первого, второго или третьего уровня. Композиции хранящиеся в этих папках, можно выбрать и воспроизвести как композиции USB (стр. 28). Композиции, хранящиеся в папках четвертого уровня (т.е. в папках, вложенных в папки третьего уровня), невозможно выбрать и воспроизвести на инструменте.

кнопок выбора категории [◀]/[▶].



Подключение к компьютеру

При подключении инструмента к компьютеру становятся доступными следующие функции.

- Перенос данных исполнения между инструментом и компьютером (стр. 94).
- Перенос файлов между инструментом и компьютером (стр. 96).

Ниже приведено описание процедуры подключения.

Установите на компьютер драйвер USB-MIDI. Драйвер USB-MIDI находится на компакт-диске. Инструкции по установке драйвера USB MIDI приведены на стр. 101–102.

2 Соедините разъем USB на компьютере с разъемом USB на инструменте через стандартный кабель USB (приобретается отдельно).

На прилагаемом компакт-диске содержатся инструкции по загрузке приложения Musicsoft Downloader из сети Интернет. Это приложение позволяет переносить файлы композиций с компьютера во флэш-память инструмента. Инструкции по установке Musicsoft Downloader и передаче файлов композиций приведены на стр. 103, 96.



Меры предосторожности при подключении к разъему [USB TO HOST]

При подключении компьютера к разъему [USB TO HOST] обязательно соблюдайте приведенные ниже правила. Невыполнение этих правил может привести к временной неработоспособности компьютера, вследствие которой данные могут быть повреждены или утрачены. Если компьютер или инструмент не реагирует на действия пользователя, перезапустите прикладное программное обеспечение или операционную систему компьютера либо выключите и снова включите питание инструмента.

\land внимание

- Выполняйте подключение через кабель USB типа AB длиной не более 3 метров.
- Перед подключением компьютера к разъему USB TO HOST переведите компьютер из энергосберегающего режима (режима приостановки, режима ожидания или спящего режима) в нормальный рабочий режим.
- Перед включением питания инструмента подсоедините компьютер к разъему USB TO HOST на инструменте.
- Перед включением/отключением питания инструмента, подсоединением кабеля USB к разъему USB TO HOST или его отсоединением от этого разъема выполните следующие действия.
 - Завершите работу всех прикладных программ на компьютере.
 - Убедитесь в том, что в данный момент не выполняется передача данных с инструмента. (Данные передаются только при нажатии клавиш на клавиатуре или при воспроизведении композиции.)

 Если к инструменту подключен компьютер, пауза между следующими операциями должна составлять не менее шести секунд: (1) отключение и последующее включение питания инструмента; (2) подсоединение и отсоединение кабеля USB.

■ Меры предосторожности при работе с разъемом USB TO DEVICE

Инструмент оборудован встроенным разъемом USB TO DEVICE. При подключении устройства USB к разъему соблюдайте осторожность. Выполняйте указанные ниже меры предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Дополнительные сведения об обращении с устройствами USB приведены в руководстве пользователя устройства USB.

• Совместимые устройства USB

• Накопители USB (флэш-накопители, дисководы гибких дисков, дисководы жестких дисков и т.п.)

Инструмент поддерживает не все устройства USB, имеющиеся в продаже. Компания Yamaha не может гарантировать нормальную работу приобретенных устройств USB. Перед приобретением устройства USB для работы с данным инструментом зайдите на вебстраницу по адресу:

http://music.yamaha.com/download/

ПРИМЕЧАНИЕ |

• Подключить другие устройства с интерфейсом USB (например,

компьютерную клавиатуру или мышь) невозможно.

Подключение устройства USB

- При подключении устройства USB к разъему USB TO DEVICE проверьте наличие и правильность ориентации соответствующего разъема на устройстве.
- Несмотря на то, что инструмент поддерживает стандарт USB 1.1, к нему можно подключить накопитель с интерфейсом USB 2.0. Однако скорость передачи данных соответствует стандарту USB 1.1.

Работа с накопителями USB

Подключив к инструменту накопитель USB, можно сохранять на нем созданные данные, а также считывать данные с подключенного накопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Инструмент поддерживает чтение данных через дисководы записываемых компакт-дисков, но не поддерживает сохранение данных с помощью таких лисковолов.

Количество подключаемых накопителей USB

К разъему USB ТО DEVICE можно подключить не более одного накопителя USB.

Форматирование носителя USB

При подключении устройства USB или при установке носителя может отображаться запрос на форматирование устройства/носителя. В этом случае выполните операцию форматирования (стр. 84).

<u> \Lambda внимание</u>

 В процессе форматирования удаляются все ранее записанные данные.
 Убедитесь в том, что форматируемый носитель не содержит важных данных.

Защита данных (защита от записи)

Во избежание случайного удаления важных данных пользуйтесь функцией защиты от записи, предусмотренной для каждого накопителя. Перед сохранением данных на накопителе USB убедитесь в том, что защита от записи отключена.

Подсоединение/отсоединение накопителя USB

Перед извлечением носителя из устройства убедитесь в том, что на инструменте в данный момент не выполняются операции, требующие обращения к данным (например, операции сохранения, копирования или удаления).

<u> внимание</u>

 Не следует слишком часто включать и отключать питание устройства USB, а также подсоединять и отсоединять устройство. Это может привести к временной неработоспссобности инструмента. Во время выполнения на инструменте операций с данными (например, операций сохранения, удаления, загрузки и форматирования), а также инициализации устройства USB (сразу же после подключения) НЕ отсоединяйте разъем USB, НЕ извлекайте носитель из устройства и НЕ выключайте питание ни одного из устройств. Это может привести к повреждению данных на одном из устройств или на обоих устройствах.

Перенос данных исполнения между инструментом и компьютером

Подключение инструмента к компьютеру позволяет работать на компьютере с данными исполнения, созданными на инструменте, а также воспроизводить на инструменте данные исполнения, полученные с компьютера.

Когда инструмент подсоединен к компьютеру, на инструменте выполняется прием/передача данных исполнения.



Параметры MIDI

Эти параметры относятся к передаче и приему данных исполнения.

Параметр	Диапазон/значения	Описание
Local (локальное управление)	ON/OFF (вкл./откл.)	Параметр локального управления служит для включения и отключения функции озвучивания встроенным тон-генератором нот, проигрываемых на клавиатуре инструмента: внутренний тон- генератор активен, когда локальное управление включено, и не активен, когда оно отключено.
External Clock (внешняя синхронизация)	ON/OFF (вкл./откл.)	Этот параметр определяет режим синхронизации инструмента: внутренняя синхронизация (OFF) или синхронизация с сигналом внешнего устройства (ON).
Keyboard Out (вывод данных с клавиатуры)	ON/OFF (вкл./откл.)	Этот параметр служит для включения (ON) и отключения (OFF) функции передачи данных исполнения на клавиатуре.
Style Out (вывод данных стиля)	ON/OFF (вкл./откл.)	Этот параметр служит для включения (ON) и отключения (OFF) функции передачи данных стиля во время воспроизведения стиля.
Song Out (вывод данных композиции)	ON/OFF (вкл./откл.)	Этот параметр служит для включения (ON) и отключения (OFF) функции передачи данных композиции во время воспроизведения композиции.

<u> ВНИМАНИЕ</u>

 Если для параметра «Local» (локальное управление) задано значение «OFF» (откл.), при игре на клавиатуре инструмента звуки не воспроизводятся.

<u> \Lambda внимание</u>

 Если для параметра «External Clock» (внешняя синхронизация) задано значение «ОМ» (вкл.), но с внешнего устройства не поступает тактовый сигнал, функции работы с композициями, стилями и метрономом не запускаются.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] выберите параметр, значение которого требуется изменить.



3 С помощью наборного диска выберите значение «ON» или «OFF».

■PC Mode (режим компьютера) •••••

Для переноса данных исполнения между компьютером и инструментом необходимо настроить некоторые параметры MIDI. С помощью элемента «PC Mode» (режим компьютера) можно одновременно настроить несколько параметров. Предусмотрено три режима: PC1, PC2 и OFF (откл.).

При переносе файлов композиций или резервных копий между компьютером и инструментом задавать режим компьютера не обязательно.

* При работе с приложением Digital Music Notebook следует задать режим компьютера «PC2».

	PC1	PC2*	OFF
Local (локальное управление)	OFF	OFF	ON
External Clock (внешняя синхронизация)	ON	OFF	OFF
Song Out (вывод данных композиции)	OFF	OFF	OFF
Style Out (вывод данных стиля)	OFF	OFF	OFF
Keyboard Out (вывод данных с клавиатуры)	OFF	ON	ON

Для вывода на экран элемента «PC Mode» (режим компьютера) нажмите кнопку [DEMO] и удерживайте ее нажатой не менее одной секунды.



2 С помощью наборного диска выберите режим PC1, PC2 или OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если выбран режим РС2, на инструменте недоступны функции, относящиеся к стилям, композициям, демонстрации, записи композиций и обучению.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Для доступа к элементу «РС Mode» (режим компьютера) можно также сначала нажать кнопку [FUNCTION], а затем перейти к этому элементу с помощью кнопок выбора категории [▲] и [▶] (стр. 80).

Предварительная передача данных

Эта функция служит для передачи на компьютер данных настройки панели. При записи данных исполнения в приложение секвенсора, работающее на компьютере, рекомендуется сначала передать и записать данные настройки панели, а затем – собственно данные исполнения.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] выберите элемент «Initial Setup» (предварительная передача данных настройки).



3 Нажмите [+/YES] для передачи данных или [-/NO] для отмены операции.



Перенос данных между компьютером и инструментом

На инструмент можно перенести хранящиеся на компьютере файлы композиций MIDI и стилей. Данные резервного копирования также можно переносить с инструмента на компьютер и наоборот.

Для переноса композиций между компьютером и инструментом необходимо установить на компьютере драйвер USB-MIDI, который находится на дополнительном компакт-диске, а затем загрузить из сети Интернет приложение Musicsoft Downloader. Дополнительные сведения приведены в руководстве по установке на стр. 99.

• Данные, которые можно переносить с компьютера

- Объем данных (не более): 1895 килобайт
- На экране дисплея может отображаться следующее количество файлов:
 - 100 композиций
 - 50 стилей
 - 50 музыкальных баз данных
- Формат данных: SMF Format 0, SMF Format 1, файл стиля (с расширением .sty), файл резервной копии

ПРИМЕЧАНИЕ

 Перенос на инструмент данных композиций, объем которых превышает 1895 килобайт, невозможен даже в том случае, если количество передаваемых композиций меньше 100.

С помощью приложения Musicsoft Downloader можно выполнять следующие действия. •••••••••

 Переносить с компьютера во флэш-память инструмента файлы композиций MIDI и стилей, загруженные из сети Интернет или созданные на компьютере.

- ⇒ Описание соответствующей процедуры см. ниже.
- Переносить файлы резервных копий с инструмента на компьютер и наоборот.
 - ⇒ Описание соответствующей процедуры см. на стр. 98.

Для работы с приложением Musicsoft Downloader необходим обозреватель Internet Explorer 5.5 или более поздней версии. Перенос композиций с компьютера во флэш-память инструмента с помощью приложения Musicsoft Downloader ••

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если в данный момент воспроизводится композиция или стиль, перед продолжением остановите воспроизведение.

- Установите на компьютере приложение Musicsoft Downloader и драйвер USB MIDI, затем подключите компьютер к инструменту (стр. 103, 101).
- После выбора языка дважды щелкните на ярлыке Musicsoft Downloader, созданном на рабочем столе. Запускается приложение Musicsoft Downloader, и отображается главное окно.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Во время выполнения приложения Musicsoft Downloader работа с инструментом невозможна.

- **3** Нажмите кнопку Add File (Добавить файл); отображается окно Add File.
- 4 Нажмите кнопку справа от элемента «Look in» (Поиск в) и выберите папку в раскрывающемся меню. В открывшемся окне дважды щелкните на папке SongData. Выберите файл, который требуется перенести на инструмент, затем нажмите Ореп (Открыть).



• Щелкните на файле композиции

Ореп (Открыть)

5 Копия выбранного файла композиции MIDI отображается в списке «List of files stored temporarily» (Список временно сохраненных файлов) в верхней части окна. В нижней части окна отображается накопитель, что позволяет задать место назначения для переноса файла. Щелкните на элементе «Instrument» (Инструмент), затем на элементе «Flash memory» (Флэш-память).

Под флэш-памятью в данном случае понимается внутренняя память инструмента.



Щелкните на элементе «Electronic Musical Instruments» (Электронные музыкальные инструменты), затем на элементе «Flash memory» (Флэш-память)

Выбрав файл в списке «List of files stored temporarily» (Список временно сохраненных файлов), нажмите кнопку [Move] в виде стрелки вниз; отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите [OK]; композиция переносится из списка «List of files stored temporarily» (Список временно сохраненных файлов) в память инструмента.

Для завершения работы с приложением Musicsoft Downloader закройте окно.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Перед воспроизведением композиций, перенесенных с компьютера, обязательно завершите работу с программой Musicsoft Downloader.

В Для воспроизведения композиции, хранящейся в памяти инструмента, нажмите кнопку [USER]. Выберите композицию для воспроизведения с помощью наборного диска, затем нажмите кнопку [▶/■] для запуска воспроизведения.

\land внимание

 Не отсоединяйте кабель USB во время передачи данных. Это не только приведет к сбою передачи и сохранения данных, но также может нарушить стабильность работы накопителя и создать риск потери его содержимого.

🗥 внимание

 Сохраненные данные могут быть утрачены вследствие неисправности оборудования или нарушения нормальной работы. В целях безопасности рекомендуется сохранить копию всех важных данных на компьютере.

Перенос файлов резервных копий с инструмента на компьютер • • • • • •

С помощью приложения Musicsoft Downloader можно переносить на компьютер данные резервного копирования, содержащие резервные копии данных (стр. 39), включая пять хранящихся в памяти инструмента композиций пользователя. Если на экране Musicsoft Downloader выбрать «Electronic Musical Instruments» (Электронные музыкальные инструменты), а затем «System Drive» (Системный диск), в нижнем правом углу экрана Musicsoft Downloader отображается файл с именем PSR-S500.BUP. Это данные резервного копирования. Подробные инструкции по переносу данных резервного копирования с помощью приложения Musicsoft Downloader можно найти в интерактивной справке приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Данные встроенных композиций невозможно перенести с инструмента.

\land внимание

 Резервная копия данных, включая пять композиций пользователя, передается и принимается в виде одного файла. Поэтому при каждой операции приема или передачи выполняется замена резервной копии всех данных. Это следует учитывать при переносе данных.

\land внимание

 Не переименовывайте файл резервной копии на компьютере. Если сделать это, распознавание файла при переносе на инструмент станет невозможно.

• Композиции с нотной записью

Если для уроков и упражнений с компьютера перенесены композиции с нотной записью (только в формате SMF Format 0), необходимо указать каналы для воспроизведения в качестве партий правой и левой руки.

- **1** Нажмите кнопку [USER] и выберите хранящуюся во внутренней памяти композицию, для которой требуется задать дорожку.
- **2** Нажмите кнопку [FUNCTION].
- Э С помощью кнопок выбора категории [◀] и [▶] выберите элемент «R-Part» (партия правой руки) или «L-Part» (партия левой руки).
- 4 С помощью наборного диска выберите канал для воспроизведения в качестве партии правой или левой руки.

Рекомендуется выбирать канал 1 для партии правой руки и канал 2 для партии левой руки.



ОСОБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

- Авторские права на программное обеспечение и данное руководство по установке являются исключительной собственностью корпорации Yamaha.
- Использование программного обеспечения и данного руководства регулируется ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. Фактом снятия пломбы с упаковки программного обеспечения покупатель полностью принимает условия этого соглашения. (Перед установкой приложения внимательно прочитайте СОГЛАШЕНИЕ в конце настоящего руководства.)
- Копирование программного обеспечения и воспроизведение данного руководства или любой их части любыми способами без письменного разрешения изготовителя категорически запрещены.
- Корпорация Yamaha не делает каких-либо заявлений и не предоставляет каких-либо гарантий относительно использования программного обеспечения и документации и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за последствия использования настоящего руководства и программного обеспечения.
- Копирование музыкальных данных, распространяемых на коммерческой основе, строго запрещено, за исключением копирования в целях личного пользования.
- Такое программное обеспечение, как драйвер USB-MIDI, может быть изменено и обновлено без предварительного уведомления. Загрузите последнюю версию программного обеспечения с веб-узла по следующему адресу: http://music.yamaha.com/download
- О любом обновлении приложения и системного программного обеспечения, а также о любых изменениях в технических характеристиках и функциях будет объявлено дополнительно.

Важные уведомления о компакт-диске

• Типы данных

На компакт-диске находится программное обеспечение. Инструкции по установке программного обеспечения приведены на стр. 101.

<u> Внимание</u>

 Этот компакт-диск не предназначен для использования в аудио/видеосистемах (проигрывателях компакт-дисков, проигрывателях DVD-дисков и т.п.). Не пытайтесь использовать этот диск на оборудовании, отличном от компьютера.

• Операционная система (ОС)

Приложения на этом компакт-диске представлены в виде версий для операционных систем Windows.

Перед тем как снять пломбу с упаковки программного обеспечения, внимательно прочитайте лицензионное соглашение по программному обеспечению в конце настоящего руководства.

- Проверьте требования к системе, выполнение которых необходимо для работы программного обеспечения на компьютере (стр. 100).
- **2** Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Окно запуска отображается автоматически. (Пользователи Windows Vista для открытия окна запуска должны после установки компакт-диска щелкнуть на [Start.exe].)

- **З** Подключите инструмент к компьютеру (стр. 92).
- 4 Установите драйвер USB-MIDI на компьютер (стр. 101–102).
- **5** Установите программное обеспечение (стр. 103).
- **6** Запустите программное обеспечение.

Инструкции по дальнейшей работе приведены в руководствах пользователей конкретных программ (интерактивная справка/руководство в формате PDF). В случае неполадок при установке драйвера обратитесь к разделу «Устранение неполадок» на стр. 104.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для просмотра документов в формате PDF необходимо установить на компьютер программу Adobe Reader. При отсутствии программы Adobe Reader можно загрузить ее с веб-узла компании Adobe по адресу: http://www.adobe.com

Содержимое компакт-диска

После установки прилагаемого компакт-диска автоматически открывается окно запуска, показанное на следующем рисунке. (Пользователи Windows Vista для открытия окна запуска должны после установки компакт-диска щелкнуть на [Start.exe].) Выбрав в окне запуска любой пункт меню, можно перейти на страницу регистрации пользователя через сеть Интернет и загрузить обширный набор доступных прикладных программ.



	Имя приложения/данных	Имя папки	Характеристика
0	Драйвер USB-MIDI (Windows 2000/XP)	USBdrv2k_	Это программное обеспечение необходимо для работы инструмента с компьютером, политириения и дова сооличение USB. Оно обеспечиена общен пачиным MIDI и
	Драйвер USB-MIDI (Windows Vista/XP x64)	USBdrvVista_	управляющими командами между инструментом и компьютером.
2	Digital Music Notebook	DMN_	Digital Music Notebook объединяет в себе возможности программы обучения музыке и интерактивной службы, позволяющей легко и с удовольствием осваивать исполнение любимых композиций. После установки приложения Digital Music Notebook можно ознакомиться с его удобными и эффективными функциями на примере демонстрационной композиции.
	Флэш-демонстрация Digital Music Notebook	DMN_FlashDemo	Видеоролик с полноценным движением, входящий в состав программного обеспечения Digital Music Notebook и демонстрирующий все функциональные возможности этой программы.
8	Musicsoft Downloader	(Доступно для загрузки на веб-узле Yamaha.)	При наличии соединения между инструментом и компьютером это приложение позволяет непосредственно загружать данные песен в память инструмента. Приложение Microsoft Downloader можно загрузить из сети Интернет.

* Все указанные выше приложения поставляются с интерактивным руководством/руководством в формате PDF.

Приложение/данные	00	Процессор	Память	Жесткий диск	Дисплей
Драйвер USB для Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/ XP Professional	166 МГц или более мощный процессор семейства Intel® Pentium®/Celeron®	32 Мбайт или более (рекомендуется не менее 64 Мбайт)	Не менее 3 Мбайт свободного пространства	-
Драйвер USB для Windows Vista/XP x64	Windows Vista/XP Professional x64 Edition	800 МГц или более мощный процессор семейства Intel® Pentium® /Celeron® либо совместимый со стандартом Intel® 64	Не менее 512 Мбайт	Не менее 3 Мбайт свободного пространства	-
Digital Music Notebook	Windows XP Home/Professional Edition с пакетом обновления SP1a или более поздней версии/ Windows Vista Поддерживается только 32-разрядная версия.	Процессор с тактовой частотой 400 МГц или более (рекомендуется процессор семейства Intel® Pentium®/ Celeron® или совместимый процессор)	128 Мбайт или более (рекомендуется не менее 256 Мбайт)	Не менее 150 Мбайт сеободито	1024 x 768 HighColor (16-разряд-
Digital Music Notebook (требования для воспро- изведения содержимого, включающего в себя видеоданные)	Windows 2000/XP Home Edition/ XP Professional/Vista * Поддерживается только 32-разрядная версия.	1 ГГц или более мощный процессор семейства Intel® Pentium®/Celeron® (рекомендуется не менее 1,4 ГГц)	Не менее 256 Мбайт	пространства	ное кодиро- вание)

ПРИМЕЧАНИЕ

• О требованиях к системе для другого программного обеспечения, содержащегося на компакт-диске, можно прочесть на соответствующей странице загрузки в сети Интернет. Для отображения страницы загрузки можно щелкнуть на меню программного обеспечения в окне запуска и нажать кнопку Download (Загрузить) на следующей странице.

Установка программного обеспечения

■Драйвер USB-MIDI ••••••••••

Для управления инструментом с компьютера через интерфейс USB потребуется установить соответствующий драйвер.

Драйвер USB-MIDI – это программное обеспечение, предназначенное для переноса данных MIDI в обоих направлениях между программой-секвенсором и инструментом через кабель USB.



- Для Windows XP: см. ниже
- Для Windows 2000: см. стр. 102.
- Для Windows Vista: см. стр. 102.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Актуальная информация о драйвере USB-MIDI приведена на странице загрузки с веб-узла Yamaha по следующему адресу URL: http://music.yamaha.com/download/

Уточните используемое имя дисковода компактдисков (D:, E:, Q: и т.п). Имя дисковода отображается рядом со значком компакт-диска в папке «Мой компьютер». Имя корневого каталога компакт-диска соответствует имени дисковода (D:\, E:\ или Q:\).

Установка драйвера на платформе Windows XP

- Включите компьютер и войдите в систему Windows XP по учетной записи «Administrator».
- 2 Выберите [Пуск] → [Панель управления]. Если на панели управления отображается приглашение «Выберите категорию», выберите команду «Переключение к классическому виду» в левом верхнем углу. После переключения отображаются все панели управления и значки.
- Э Перейдите в раздел [Система] → [Оборудование] → [Подписывание драйверов], выберите селективную кнопку слева от текста «Пропускать» и нажмите кнопку [OK].
- 4 Нажмите кнопку [ОК] для закрытия окна «Свойства системы», затем закройте панель управления, щелкнув на значке «Х» в правом верхнем углу.
- 5 Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Автоматически отображается окно запуска.

6 Сначала убедитесь в том, что переключатель POWER на инструменте установлен в положение OFF, затем соедините разъем USB на компьютере с разъемом USB TO HOST на инструменте через кабель USB. После включения инструмента на экране компьютера автоматически отображается окно «Мастер нового оборудования».

Если окно мастера не отображается автоматически, обратитесь к разделу «Устранение неполадок».

Если в правом нижнем углу отображается системное сообщение «Найдено новое оборудование», дождитесь отображения окна «Мастер нового оборудования». (В зависимости от компьютера вызов окна мастера может занять некоторое время.)

Если в окне мастера отображается запрос на подключение к Windows Update, выберите селективную кнопку «Нет, не в этот раз», затем нажмите [Далее].

Выберите селективную кнопку слева от текста «Автоматическая установка (рекомендуется)». Нажмите кнопку [Далее]. Запускается установка программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если во время установки отображается системное сообщение «...не тестировалось на совместимость с Windows XP», нажмите кнопку [Все равно продолжить].

8 По завершении установки отображается окно «Завершение работы мастера нового оборудования».

(В зависимости от компьютера вызов окна мастера может занять некоторое время.)

9 Перезагрузите компьютер.

Если в правом нижнем углу отображается системное сообщение «Найдено новое оборудование», дождитесь отображения окна «Изменение параметров системы». (В зависимости от компьютера вызов окна мастера может занять некоторое время.)

ПРИМЕЧАНИЕ

 В случае 64-разрядной версии Windows XP Professional окно мастера не отображается. Перезагрузка компьютера не требуется.

10 В случае 64-разрядной версии Windows XP Professional необходимо установить модуль поддержки.

После установки драйверов USB-MIDI для всех подключенных устройств USB выберите в меню «Пуск» пункт «Мой компьютер». Щелкните на значке компакт-диска правой кнопкой мыши и выберите «Открыть» во всплывающем меню. Выберите «USBdrvVista_» → «XPx64SupportModule» → «Setup.exe» и запустите выполнение файла Setup.exe. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

 После установки модуля поддержки этот шаг не является обязательным даже в случае подключения нового устройства USB или обновления драйвера USB-MIDI.

Установка драйвера USB-MIDI завершена.

Установка драйвера на платформе Windows 2000

- Включите компьютер и войдите в систему Windows 2000 по учетной записи «Administrator».
- Выберите [Мой компьютер] → [Панель управления] → [Система] → [Оборудование] → [Подписывание драйверов] → [Проверка подписи файла], выберите селективную кнопку слева от текста «Пропустить – устанавливать все файлы независимо от подписи» и нажмите [OK].
- **3** Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Автоматически отображается окно запуска.

4 Сначала убедитесь в том, что переключатель РОШЕК на инструменте установлен в положение ОFF, затем соедините разъем USB на компьютере с разъемом USB TO HOST на инструменте через кабель USB. После включения инструмента на экране компьютера автоматически отображается окно «Мастер нового оборудования». Нажмите [Далее].

(В зависимости от компьютера вызов окна мастера может занять некоторое время.)

Если окно мастера не отображается автоматически, обратитесь к разделу «Устранение неполадок» (стр. 104).

5 Установите флажок «Провести поиск подходящего драйвера для устройства (рекомендуется)». Нажмите кнопку [Далее].

6 Установите флажок «Дисковод компакт-дисков» и снимите все другие флажки. Нажмите [Далее].

ПРИМЕЧАНИЕ

 В процессе поиска драйвера может отображаться системный запрос на установку компакт-диска с ОС Windows. Укажите папку «USBdrv2k_» на компакт-диске (например, D:\USBdrv2k_) и продолжайте установку.

7 Нажмите [Далее].

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если на панели мастера отображается сообщение о том, что устанавливаемое программное обеспечение не содержит цифровой подписи Microsoft, нажмите [Да].

8 По завершении установки отображается окно «Завершение работы мастера нового оборудования».

(В зависимости от компьютера вызов окна мастера может занять некоторое время.)

9 Перезагрузите компьютер.

Установка драйвера USB-MIDI завершена.

Установка драйвера на платформе Windows Vista

- Включите компьютер и войдите в систему Windows Vista по учетной записи «Administrator».
- Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Отображается окно автозапуска..

- **3** Щелкните на команде [Run Start.exe]. Автоматически отображается окно запуска.
- 4 Сначала убедитесь в том, что переключатель POWER на инструменте установлен в положение OFF, затем соедините разъем USB на компьютере с разъемом USB TO HOST на инструменте через кабель USB. После включения инструмента на экране компьютера автоматически отображается окно «Мастер нового оборудования». Выберите «Найти и установить драйвер (рекомендуется)».

Если окно не отображается автоматически, обратитесь к стр. 104 (раздел «Устранение неполадок»). (В зависимости от компьютера вызов окна может занять некоторое время.)

ПРИМЕЧАНИЕ

 В случае отображения окна «Контроль учетных записей пользователей» выберите [Продолжить].

- 5 В случае отображения запроса на подтверждение операции поиска драйверов в интерактивном режиме выберите «Не выполнять поиск в Интернете».
- **6** В случае отображения запроса на установку диска, прилагаемого к устройству, нажмите [Далее].

Начинается установка программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае отображения окна «Безопасность Windows» подтвердите, что авторские права на данное программное обеспечение принадлежат корпорации Yamaha, затем нажмите [Установить].
- 7 По завершении установки отображается системное сообщение «Установка программного обеспечения для этого устройства успешно завершена». Нажмите [Закрыть].

(В зависимости от компьютера вызов окна может занять некоторое время.)

Установка драйвера USB-MIDI завершена.

Digital Music Notebook

ВАЖНО

- При установке приложения Digital Music Notebook на платформе Windows XP или Windows Vista необходимо войти в систему по учетной записи «Administrator».
- При установке Digital Music Notebook убедитесь в том, что на компьютере установлен обозреватель Internet Explorer 6.0 (с пакетом обновления SP1) или более поздняя версия.
- При приобретении содержимого Digital Music Notebook платеж осуществляется только по кредитной карте. В некоторых регионах операции с кредитными картами невозможны, поэтому необходимо уточнить в местных органах управления, допускаются ли платежи по кредитной карте в данном регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование приложения DMN (Digital Music Notebook) регулируется ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ SIBELIUS SCORCH, положения которого покупатель полностью принимает при использовании приложения. Перед использованием приложения внимательно прочитайте условия СОГЛАШЕНИЯ на английском языке на стр. 106.
- Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков на компьютере.

На экране отображается окно запуска. Каждый пункт меню в этом окне соответствует приложению или данным, содержащимся на дополнительном компакт-диске.

- 2 В окне запуска выберите «DIGITAL MUSIC NOTEBOOK».
- З Нажмите кнопку Install (Установить) и установите программное обеспечение, следуя инструкциям на экране.

Инструкции по работе с Digital Music Notebook можно найти в меню справки: запустите приложение Digital Music Notebook и выберите Help (Справка).

ВАЖНО

- При установке приложения Musicsoft Downloader на платформе Windows XP, Windows 2000 или Windows Vista необходимо войти в систему по учетной записи «Administrator».
- Для установки Musicsoft Downloader должно быть установлено соединение компьютера с сетью Интернет.
- Для инструментов, в комплект поставки которых входит данный дополнительный компакт-диск, в качестве программного обеспечения переноса файлов можно использовать только Musicsoft Downloader. Другие приложения, такие как File Utility и Song Filer, не поддерживаются.
- Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков на компьютере.

На экране отображается окно запуска. Каждый пункт меню в этом окне соответствует приложению или данным, содержащимся на дополнительном компакт-диске.

- **2** В окне запуска выберите «Musicsoft Downloader». В окне отображается страница со сведениями о приложении Musicsoft Downloader.
- З Нажмите кнопку Musicsoft Downloader Download (Загрузить Musicsoft Downloader) в нижней части окна.

Отображается страница загрузки из сети Интернет. Перед установкой программного обеспечения проверьте выполнение требований к системе.

• Удаление установленного приложения

Для удаления установленной прикладной программы выполните следующие действия. Выберите [Пуск] → [Настройка] → [Панель управления] → [Установка и удаление программ] → [Добавление и удаление], затем выберите приложение, которое требуется удалить, и нажмите кнопку [Добавить/удалить...]. Удалите приложение, следуя инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ |

- Названия кнопок и меню могут различаться в зависимости от ОС, установленной на компьютере.
- Инструкции по удалению драйвера USB-MIDI приведены в подразделе «Удаление драйвера с компьютера» раздела «Устранение неполадок» (стр. 104).

■Устранение неполадок •••••••••

• Невозможно установить драйвер.

- Правильно ли подсоединен кабель USB? Проверьте соединение с кабелем USB. Отсоедините кабель USB, затем подсоедините его снова.
- Включена ли функция USB на компьютере? Если при первом подключении инструмента к компьютеру окно мастера установки нового оборудования не отображается, значит, возможно, на компьютере отключена функция USB. Выполните следующие действия.
 - Выберите [Панель управления]* → [Система] → [Оборудование] → [Диспетчер устройств] (для Windows XP/2000) или [Панель управления] → [Диспетчер устройств] (для Windows Vista).

В случае Windows XP необходимо переключить панель управления на классический вид.

- Убедитесь в отсутствии знаков «!» и «х» в разделах «Universal serial bus controller» (Контроллер универсальной последовательной шины) и «USB Root Hub» (Корневой концентратор USB). Если отображается знак «!» или «х», значит, контроллер USB отключен.
- Зарегистрировано ли неизвестное устройство?
 В случае сбоя при установке драйвера инструмент указан как «неизвестное устройство» и установить драйвер невозможно. Для удаления «неизвестного устройства» выполните следующие действия.
 - Выберите [Панель управления]* → [Система] → [Оборудование] → [Диспетчер устройств] (для Windows XP/2000) или [Панель управления] → [Диспетчер устройств] (для Windows Vista).

* В случае Windows XP необходимо переключить панель управления на классический вид.

- 2 Выберите в меню «Вид» пункт «Устройства по типу» и найдите раздел «Other devices» (Другие устройства).
- Эпри наличии раздела «Other devices» (Другие устройства) дважды щелкните на нем для разворачивания дерева и найдите элемент «Unknown device» (Неизвестное устройство). При наличии такого элемента выберите его и нажмите кнопку [Удалить].
- 4 Отсоедините от инструмента кабель USB и подсоедините его снова.
- 5 Установите драйвер заново. (См. стр. 101 102).
- При управлении инструментом с компьютера через интерфейс USB инструмент работает неправильно или звук не слышен.
- Установлен ли драйвер (стр. 101 102)?
- Правильно ли подсоединен кабель USB?
- Задан ли подходящий уровень громкости на инструменте, на устройстве воспроизведения и в приложении?
- Выбран ли подходящий порт в программесеквенсоре?
- Установлена ли последняя версия драйвера USB-MIDI?

Последнюю версию драйвера можно загрузить веб-узла (стр. 101).

- Звук воспроизводится с задержкой.
- Соответствует ли компьютер требованиям к системе?
- Не работают ли в данный момент другие приложения или устройства?
- Невозможно правильно приостановить или возобновить работу компьютера.
- Во время работы приложений MIDI не следует приостанавливать работу компьютера.
- В некоторых случаях невозможно правильно приостановить/возобновить работу компьютера в зависимости от конкретного оборудования (главного контроллера USB и т. п.). В такой ситуации для продолжения работы с инструментом достаточно отсоединить кабель USB и подсоединить его снова.

• Удаление драйвера с компьютера

- Включите компьютер и войдите в систему Windows 2000 по учетной записи «Administrator». Завершите работу всех приложений и закройте все окна.
- 2 Установите прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
- З Выберите [Пуск] → [Мой компьютер] (для Windows XP), [Мой компьютер] (для Windows 2000) или [Пуск] → [Компьютер] (для Windows Vista).
- 4 Щелкните на значке компакт-диска правой кнопкой мыши и выберите «Открыть» во всплывающем меню.
- 5 Выберите папку USBdrvVista_ или USBdrv2k_→ папку uninstall → файл uninstall.exe и запустите выполнение файла uninstall.exe. Удалите драйвер, следуя инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае 64-разрядной ОС щелкните на файле uninstall_x64.exe в папке USBdrvVista_.
- В случае отображения окна «Контроль учетных записей пользователей» выберите [Продолжить].

ВНИМАНИЕ! ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ («СОГЛАШЕНИЕ»), ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ. СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОРПОРАЦИЕЙ УАМАНА («УАМАНА»).

РАЗРЫВАЯ ПЕЧАТЬ, СКРЕПЛЯЮЩУЮ УПАКОВКУ, ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ЛЮБЫМ ДРУГИМ СПОСОБОМ.

1. ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ И АВТОРСКИХ ПРАВ

Корпорация Yamaha предоставляет вам право использовать один экземпляр программы (программ) и данных ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"), сопровождаемых данным Соглашением. Термин ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ обозначает также все обновления программного обеспечения и данных. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ является собственностью корпорации Yamaha и/или лицензиаров является сооственностью корпорации тапапа и/или лицензиаров корпорации Yamaha и охраняется соответствующими законами о защите авторских прав и всеми соответствующими положениями международных договоров. Несмотря на то, что вы имеете право заявить о вашем праве собственности на данные, созданные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, само ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ останется под защитой соответствующих авторских прав. • Разрешается использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на отимо опистовликов коми исторо.

- одном единственном компьютере.
- Разрешается создать одиу резервную копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в машиночитаемой форме на носителе, который позволяет такое резервное копирование. На резервной копии вы обязаны воспроизвести уведомление об
- на резоранов конти вы охуданы воспроизвести уведомление об авторских правах корпорации Yamaha, а также все остальные уведомления о собственности, относящиеся к исходному экземпляру ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- Разрешается навсегда передать все свои права на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ третьему лицу, при условии, что у вас не сохраняются копии, а получатель прочел и согласился с условиями этого Соглашения.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается извлекать исходный код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ путем инженерного анализа, обратного ассемблирования, декомпиляции, или любым другим способом.
- асськоппрования, декомплияни, нля любым другим способом Запрещается воспроизводить, модифицировать, изменть, сдавать в аренду, перепродавать или распространять ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ полностью или частично, а также создавать
- ОВЕСПЕЧЕНИЕ полностью или частично, а также создавать производные от него продукты.
 Запрещается передавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с одного компьютера на другой электронным путем или позволять доступ к нему в сети из нескольких компьютеров.
 Запрещается использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с целью
- распространения запрещенных данных или данных, нарушающих общественный порядок.

общественный порядок. 3 апрещается предоставлять услуги, основанные на использовании ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ без разрешения корпорации Yamaha. Данные, защищенные авторскими правами, включая, но не ограничиваясь данными MIDI песен, полученные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, подвергаются следующим обязательным ограничениям. Данные, полученные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, не могут использоваться в коммерческих целях без разрешения владем и равотоски прав

- владельца авторских прав.Данные, полученные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
- данные, полученные при помощи пгот гАмимпото о овестне челиуля, не могут копироваться, передаваться, распространяться, воспроизводить-ся или исполняться публично без разрешения владельца авторских прав.
 Данные, зашифрованные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, не могут распифровываться, а электронный водяной знак не может быть изменен без разрешения владельца авторских прав.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение вступает в силу в день приобретения ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и остается в силе до момента прекращения действия При нарушении закона о защите авторских прав или условий этого Соглашения, действие Соглашения немедленно и автоматически Соглащения, ден ние соклащения немедление и вызыкати нески прекратится без уведомления от корпорации Yamaha. При прекращении действия Соглашения вы должны немедленно уничтожить лицензионное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а также все поставляемые с ним локументы и их копии

4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА НОСИТЕЛЬ

В отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, продаваемого на материальных носителях, компания Yamaha гарантирует, что носитель, на который записано ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, не будет иметь на которыя запотовления и материалов при нормальном использовании в течение четырнадцати (14) дней с даты приобретения. Дата подтвержда-ется экземпляром товарного чека. Полным обязательством корпорации Yamaha и единственным возмещением вашего ущерба будет замена дефектного носителя, если он будет возвращен корпорации Yamaha или официальному дилеру компании Yamaha в течение четырнадцати дней с официальному дилеру компании Yamaha в течение четырнадцати дней с экземпляром товарного чека. Компания Yamaha не несет ответственности за замену носителя, поврежденного случайно или вследствие неправильно-го использования. В САМОЙ ПОЛНОЙ МЕРЕ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, КОРПОРАЦИЯ YAMAHA ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что будете использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на свой страх и риск. Вы подтверждаете и соглащаетесь с тем, что оудете использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на свой страх и риск. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и сопутствующая документация поставляются «КАК ЕСТь», без какой бы то ин было гарантии. НЕСМОТРЯ НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ УСЛОВИЕ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, КОРПОРАЦИЯ YAMAHA ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ К УПЛИ-ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В ЧАСТНОСТИ, НО НЕ ГОРАНИЧИВАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ, КОРПОРАЦИЯ YAMAHA НЕ ГАРАНТИИЗАЯ В ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В ЧАСТНОСТИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ, КОРПОРАЦИЯ YAMAHA НЕ ГАРАНТИИЗАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ, КОРПОРАЦИЯ YAMAHA НЕ ГАРАНТИИЗВАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ СООТВЕГСТВОВАТЬ ВАЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО ЕГО РАБОТА БУДЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНОЙ И ЧТО ДЕФЕКТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6. ОГ РАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОЛНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ УАМАНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗРЕШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ КОРПОРАЦИЯ УАМАНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЯ МИДАК ДОБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫИ УЩЕРБ, РАСХОДЫ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ДРУГОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ УАМАНА ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Ни в каком случае полная ответственность корпорации Yamaha перед вами за весь ущеб, расходы и основания иса (в области договорного права, в случае правонарушения или в другом случае) не может превышать стоимость ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение третьих лиц («ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-НИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ») может поставляться вместе с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Если в письменной документации или в электронных данных, сопровождающих Программное обеспечение, корпорация Yamaha определяет какое-либо программное обеспечение или данные как ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы обязаны выполнить условия любого Соглашения, сопровождающего ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, а также с тем, что лицо, поставляющее это программное ПЕЛИТА ЛИЦ, а наже сток, что лицо, поставлющее в опрограммное обеспечение, несет ответственность за любую гарантию или обязательство, связанные или возникающие в связи с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕГЪИХ ЛИЦ, Компания Уапава не несет никакой ответственности за ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

- или за ваше использование этого программного обеспечения. Компания Уапаћа не предоставляет никаких четких гарантий относительно ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. относительно ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЫХ ЛИЦ, ПОМИМО ЭТОГО, КОМПАНИЯ ҮАМАНА ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ относительно ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Усодажи и пригодности для конкретной цели.
- Компания Yamaha не предоставляет никаких услуг или технической поддержки для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
- Корпорация Yamaha не несет никакой ответственности перед вами или другими лицами за любой ущерб, включая без ограничений любой прямой или косвенный, случайный или побочный ущерб, расходы, упущенную прибыль, утерянные данные или другой ущерб, причиненный в результате использования, неправильного использования или невозможности использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение должно интерпретироваться и регулироваться в соответствии с законами Японии, не принимая во внимание принципы конфликта законодательств. Любой спор или процедура будут разбираться в Окружном Суде Токио в Японии. Если по какой-то причине суд или компе-тентный судебный орган сочтет невозможным привести в исполнение какую-либо часть данного Соглашения, остальные разделы останутся в силе.

9. ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Данное Соглашение является полным соглашением сторон относительно использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, а также любых сопутствующих письменных материалов, и заменяет любые предыдущие или настоящие письменные либо устные договоренности или соглашения, касающиеся предмета данного Соглашения. Ни одно дополнение или поправка к данному соглашению не будут считаться обязательством, если это дополнение или поправка не будут составлены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем корпорации Yamaha

ПАМЯТКА

Устранение неполадок

Неполадка	Возможные причины и способы устранения
При включении и выключении инструмента временно слышны хлопки.	Это нормальное явление, сопровождающее подачу электропитания на инструмент.
При разговоре по мобильному телефону в инструменте возникает шум.	Разговор по мобильному телефону в непосредственной близости от инстру- мента может вызывать помехи. Во избежание этого выключите мобильный телефон или пользуйтесь им на достаточном расстоянии от инструмента.
	Убедитесь в том, что к гнезду PHONES/OUTPUT на задней панели не подключено никакое устройство. Если к этому гнезду подключены наушники, звук не воспроизводится.
При нажатии клавиш на клавиатуре и при воспроизведении композиции или стиля отсутствует	Проверьте, не отключена ли функция Local (локальное управление). (См. стр. 94).
звук.	Проверьте, не отображается ли экран управления файлами FILE CONTROL. Если отображается экран управления файлами, при игре на клавиатуре и работе с другими функциями инструмента звук не воспроизводится. Нажмите кнопку [EXIT] для возврата к главному экрану.
При нажатии кнопки [START/STOP] стиль или композиция не воспроизводится.	Проверьте, не включена ли функция External Clock (внешняя синхронизация). Отключите внешнюю синхронизацию; см. описание параметра «External Clock» (внешняя синхронизация) на стр.94.
	Убедитесь в том, что задан достаточный уровень громкости стиля (стр. 81).
Неудовлетворительное звучание стиля.	Проверьте правильность задания точки разделения для проигрываемых аккордов. Выберите в качестве точки разделения подходящую клавишу (стр. 59).
	Проверьте, горит ли кнопка [ACMP]. Если кнопка [ACMP] не горит, нажмите ее; при этом кнопка загорается.
После выбора стиля BaroqueAir в категории MOVIE & SHOW при нажатии кнопки [START/STOP] не воспроизводится ритмический аккомпанемент.	Это не свидетельствует о неполадке. В стиле BaroqueAir отсутствует ритмическая партия, поэтому при воспроизведении этого стиля ритм не звучит. Кроме того, в этом стиле нет раздела вставки. Другие партии начинают звучать при проигрывании аккорда в области аккомпанемента.
Звучат не все тембры или звук прерывается.	Полифонические функции инструмента поддерживают одновременное звучание не более чем 32 нот. При воспроизведении стиля или композиции в режиме наложения или разделения тембров возможно выпадение нот/ звуков из аккомпанемента или мелодии (песни).
Нажатие на педальный переключатель (для задержки звука) приводит к противоположному результату. Когда педальный переключатель нажат, звуки обрываются, а когда он отпущен – задерживаются.	Полярность педального переключателя обращена. Перед включением питания проверьте правильность подсоединения педального переключателя к гнезду SUSTAIN.
Звучания тембра различаются для разных нот.	Это нормальное явление. Метод тон-генератора AWM предусматривает использование разных образцов звучания инструмента по диапазону клавиатуры; поэтому фактическое звучание тембра может несколько варьироваться в зависимости от ноты.
Текст на демонстрационном экране отображается на японском языке, и/или в экранных сообщениях присутствуют символы японского языка.	Убедитесь в том, что для параметра «Language» (язык) на экране функций выбрано значение «English» (английский язык). (см. стр. 12).
После нажатия клавиши [ACMP] не отображается индикатор ACMP.	Для работы с любой функцией, относящейся к стилям, сначала необходимо нажать кнопку требуемой категории стилей.
Отсутствует звук гармонии.	Применение эффектов гармонизации (01 – 26) зависит от ее типа. При выборе типов 01 – 05 гармонизация применяется в том случае, если воспроизведение стиля включено, аккорды проигрываются на клавиатуре в части аккомпанемента, а мелодия – в части для правой руки. При выборе типов 06 – 26 гармонизация применяется независимо от того, включено ли воспроизведение стиля. В случае типов 06 – 12 необходимо одновременно играть две ноты.

	_
Сообщение на ЖК-дисплее	Пояснение
Access error ! (Ошибка доступа !)	Указывает на сбой при чтении с носителя, из флэш-памяти или из внутренней флэш-памяти либо при записи на носитель, во флэш-память или во внутреннюю флэш-память.
All Memory Clearing (Выполняется полная очистка памяти)	Отображается в процессе удаления всех данных из флэш-памяти. Во время передачи данных запрещается отключать питание.
Are you sure? (Подтвердите выполнение операции.)	Запрос на подтверждение операций удаления композиции или дорожки.
Backup Clearing (Выполняется удаление резервной копии)	Отображается в процессе удаления резервной копии данных из флэш-памяти.
Cancel (Отмена)	Отображается при отмене предварительной передачи данных настройки.
Can't clear TrackA. (Невозможно удалить дорожку А.)	Отображается в случае ошибки при удалении дорожки.
Clearing (Выполняется удаление)	Отображается в процессе удаления композиции или удаления дорожки из композиции пользователя.
Com Mode (Режим обмена данными)	Отображается при запуске приложения Musicsoft Downloader на компьютере, подключенном к клавиатуре. Это сообщение не отображается во время воспроизведения на инструменте.
Completed (Завершено)	Указывает на выполнение определенной задачи, например сохранения или передачи данных.
Create Directory (Создание папки)	Отображается при создании папки в приложении Musicsoft Downloader.
Data Error ! (Ошибка данных!)	Отображается при обнаружении недопустимых данных в композиции пользователя.
Delete File (Удаление файла)	Отображается при удалении файла в приложении Musicsoft Downloader.
Delete OK ? (Удалить?)	Запрос на подтверждение операции удаления.
Delete Directory (Удаление папки)	Отображается при удалении папки в приложении Musicsoft Downloader.
Deleting (Выполняется удаление)	Отображается при активизации функции удаления.
End (Окончание)	Отображается по завершении предварительной передачи данных настройки.
Exit. (Выход.)	Отображается при выходе из режима ожидания записи вследствие выбора неподходящего стиля в режиме ожидания записи стиля.
«File information area is not large enough.» (Недостаточный размер области информации о файлах.)	Указывает на то, что сохранение данных на носитель невозможно вследствие большого количества файлов.
File is not found. (Файл не найден.)	Указывает на отсутствие файла.
«File too large. Loading is impossible.» (Слишком большой файл. Загрузка невозможна.)	Указывает на то, что загрузка данных невозможна вследствие большого объема данных в файле.
Flash Clearing (Выполняется очистка флэш- памяти)	Отображается в процессе удаления данных композиции или стиля, переданных во внутреннюю флэш-память.
Format OK ? [EXECUTE] (Форматировать? [EXECUTE])	Запрос на подтверждение операции форматирования носителя.
Formatting (Выполняется форматирование)	Отображается в процессе форматирования.
Load OK ? (Загрузить?)	Запрос на подтверждение операции загрузки.
Loading (Выполняется загрузка)	Отображается в процессе загрузки данных.
Media is not inserted. (Носитель не установлен.)	Отображается при попытке обращения к носителю, если он не установлен.
Memory capacity is fulll. (Носитель заполнен.)	Отображается в том случае, если сохранение данных невозможно вследствие заполнения памяти носителя.
Memory Full (Память заполнена)	Отображается в том случае, если во время записи композиции внутренняя память заполняется.
«MIDI receive buffer overflow.» (Переполнение приемного буфера MIDI.)	Отображается при сбое обработки данных MIDI в связи с одновременным приемом большого объема данных.

Сообщения
Сообщение на ЖК-дисплее	Пояснение
Move File (Перемещение файла)	Отображается при перемещении файла в приложении Musicsoft Downloader.
«Now Writing (Don't turn off the power now, otherwise the data may be damaged.)» (Выполняется запись Не отключайте питание, это может привести к повреждению данных.)	Отображается в процессе записи данных в память. Во время записи запрещается отключать питание. Это может привести к потере данных.
OverCurrent (Перегрузка по току)	Обмен данными с устройством USB прекращен вследствие перегрузки устройства USB по току. Отсоедините устройство от разъема USB TO DEVICE, затем включите питание инструмента.
Overwrite? (Заменить?)	Запрос на подтверждение замены данных.
Please Wait (Подождите)	Отображается в процессе выполнения заданий, занимающих определенное время, например при отображении партитуры и текстов или при остановке записи.
Rename File (Переименование файла)	Отображается при замене имени файла в приложении Musicsoft Downloader.
Save OK ? (Сохранить?)	Запрос на подтверждение операции сохранения.
Saved data is not found. (Данные для сохранения не найдены.)	Отображается при отсутствии данных для сохранения.
Saving (Выполняется сохранение)	Отображается в процессе сохранения данных в памяти. Во время сохранения данных запрещается отключать питание. Это может привести к потере данных.
Send OK? (Передать?)	Запрос на подтверждение операции передачи данных.
Sending (Выполняется передача)	Отображается в процессе передачи данных.
«Since the media is in use now, this This function is not available.» (Функция в данный момент недоступна, так как выполняется обращение к носителю.)	Указывает на то, что функция управления файлами в данный момент недоступна, так как выполняется обращение к носителю.
Sure ? [YES/NO] (Подтвердите выполнение операции [YES/NO])	Повторный запрос на подтверждение выполнения отдельной операции.
«The limit of the media has been reached.» (Возможности носителя исчерпаны.)	Указывает на то, что сохранение данных невозможно вследствие чрезмерного усложнения структуры папок.
The media is not formatted. (Носитель не отформатирован.)	Указывает на то, что установленный носитель не отформатирован.
«The media is write-protected.» (Носитель защищен от записи.)	Указывает на то, что запись на установленный носитель невозможна, так как он защищен от записи. Перед установкой носителя установите переключатель защиты от записи в позицию разрешения перезаписи.
«The song data is too large to be converted to notation.» (Объем данных композиции слишком велик для преобразования в нотную запись.)	Указывает на то, что отображение партитуры невозможно в связи с чрезмерным объемом данных композиции.
There are too many files. (Слишком много файлов.)	Указывает на то, что сохранение данных невозможно вследствие чрезмерного общего количества файлов.
«This function is not available now.» (В данный момент функция недоступна.)	Указывает на то, что указанная функция недоступна в связи с выполнением на инструменте другого задания.
[nnn] «file name» ([nnn] «имя файла»)	Указывает имя передаваемого в данный момент файла. «nnn» указывает блок приема.

ПРИМЕЧАНИЕ

• В таблице приведены только те сообщения, для которых требуются

пояснения.

Предметный указатель

Символы

Α

АСМР, кнопка	14,	23
AUTO FILL IN, кнопка		55

С

CATEGORY, кнопки со	
стрелками вверх и вниз	15, 41
Chorus Type	131
CONTRAST, регулятор	12, 15

D

DC IN 16V, гнездо	10, 15
Delete (меню File)	
DEMO, кнопка	14, 16
Drum Kit List	120
DSP	
DSP Type	
DSP, кнопка	15, 47
DUAL KHOIKA	15 18

Ε

Effect Type List	129
ENDING/rit. I–III, кнопки	14, 55
ЕХЕСИТЕ, кнопка	15, 84
ЕХІТ. кнопка	14,42

F

FILE MENU, кнопка	15, 83–84
File Save (меню File)	
Format (меню File)	
FullKeyboard	
FUNCTION, кнопка	

Η

Harmony Type	1	29
НАRMONY, кнопка 15	<i>,</i>	44

I

Initial Setup (предварительная		
передача данных настройки)		95
INTRO I-III, кнопки	14,	55

L

LEFT, кнопка	15, 19
Load (меню File)	87
LYRICS, кнопка	14, 31

Μ

MAIN A-D, кнопки14, 55
MAIN VARIATION (стиль)55
MASTER VOLUME,
регулятор11, 14, 40
MDB, кнопка15, 26
МЕМОRY, кнопка14, 77
МЕТRONOME, кнопка14, 49-50
MIDI
MIDI Data Format138
MIDI Implementation Chart136
Multi Recording
(многодорожечная запись)34
Music Database List126

0

One Touch Setting (OTS, настройка	
в одно касание)	58
ONE TOUCH SETTING 1-4,	
кнопки15,	58
Options1	40
OTS LINK, кнопка14,	58

Ρ

PHONES/OUTPUT, гнездо	10, 15
РІТСН BEND, колесико	15
РІТСН BEND, регулятор	48
PRESET, кнопка	14, 27

Q

Quick Recording (быстрая запись)....33

R

REC, кнопка14, 33
REGIST BANK +, -, кнопки14, 77
REGIST/PART [MIXER], кнопка14, 74
REGISTRATION MEMORY 1-8,
кнопки14, 77
Reverb Type130

S

SCORE, кнопка14, 30)
SMF (Standard MIDI File –	
стандартный файл MIDI)86	,
SONG MODE, кнопка14, 27	!
SONG, кнопки категории14, 27	!
Specifications140)
STANDBY/ON, кнопка11	
STANDBY/ON, переключатель14	ŀ
START/STOP, кнопка22, 41	
Style List125	,
STYLE, кнопки категории14, 22	
SUSTAIN (педальный	
переключатель)10)
SUSTAIN, гнездо10, 15	į
SUSTAIN, кнопка15, 47	1
SYNC START, кнопка14, 23, 56)
SYNC STOP, кнопка14, 57	l

Т

Tap Start	
ТАР ТЕМРО, кнопка	
ТЕМРО +, -, кнопки	14, 49, 72
TO DEVICE, разъем USB	15, 83, 90
TO HOST, разъем USB	15, 90, 92
ТОUCН, кнопка	15, 51
TRANSPOSE +, -, кнопки	

U

•	
UPPER OCTAVE +, -, кнопки 15, 5	4
USB	0
USB, кнопка 14, 2	7
USER (SONG), кнопка 14, 2	7
USER (Style), кнопка	3

V

Voice List	1	12
VOICE, кнопки категории1	5,	17

Χ X

6
(

Α

автоматическое заполнение	55
адаптер источника питания	
аккомпанемент в режиме	
остановки	60
аккорд 23, 2	25, 61-62
аппликатура аккордов	25, 63

Б

банк77	
--------	--

В

внешняя композиция 2	29
внешняя синхронизация	94
встроенная композиция 2	29
вывод данных композиции	94
вывод данных с клавиатуры	94
вывод данных стиля 9	94
выравнивание 8	32

Г

-	
гармонизация	.44
главный экран	. 42
громкость	.40
громкость гармонии	. 82
громкость дополнительного тембра	
в режиме наложения тембров	. 81
громкость композиции	. 72
громкость левого тембра	. 81
громкость метронома	. 50
громкость основного тембра	. 81
громкость стиля	. 60

Д

демонстрационная композиция	16
диапазон изменения высоты звука	81
дисплей	42
доля	50
дополнительные принадлежности	. 7
дорожка	74
драйвер USB MIDI 101-1	02

3

загруженная композиция	29
залержка звука перед спалом.	
включаемая с панели	47
запись	32

И

••	
изменение высоты звука	48
инициализация	39

Κ

категория	. 17, 22, 27, 40
компакт-диск	7, 99
композиция	
композиция USB	
композиция пользователя	a
компьютер	91-92 94 96
контрастность	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Konipae moend	

Л

левый тембр 1	19
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΗΟΜ	
ОБЕСПЕЧЕНИИ 10)5
локальное управление	94

Μ

метроном	49
музыкальная база данных	26

Η

набор ударных	21
наборный диск	14, 41
назначение партии	35
наложение тембров	18
настройка инструмента	53
наушники	10

0

область автоаккомпанемента	. 23
октава	. 54
октава дополнительного тембра в	
режиме наложения тембров	. 81
октава левого тембра	. 81
октава основного тембра	. 81
основная часть	. 55
основной тембр	. 17
отключение звука	. 74

отмена демонстрации	82
очистка (дорожка композиции)	38
очистка дорожки	38
Очистка памяти	39
очистка резервной копии данных	39

Π

22 25
память для композиции
панорама дополнительного тембра
в режиме наложения тембров81
панорама левого тембра81
панорама основного тембра81
параметры функций80
параметры, задаваемые
посредством функций81-82
партитура30
партия левой руки98
партия правой руки98
пауза28
педальный переключатель10
перемотка вперед28
перемотка назад28
перенос данных
ПК95
повтор (повтор А-В)73
повтор А-В73
пользовательский файл85, 87
предварительная передача данных95
пюпитр13

Ρ

раздел	55
реверберация	45
регистрационная память	77
резервное копирование	

С

синхронная остановка	57
синхронный запуск	56
сообщение (ЖК-дисплей)	108
сохранение (в регистрационной	
памяти)	77
сохранение в формате SMF	86
СТАРТ/СТОП, кнопка	14
стиль	.22, 55
стиль пользователя	63

Т

такт	
тактовый размер	50
текст композиции	31
тембр	17
темп	72
тип гармонии	44
тип главного эквалайзера	52
точка разделения	19, 59
транспонирование	53

у

удаление (композиция пользователя)
удаление композиций 37
управление файлами
уровень передачи хоруса для дополнительного тембра в режиме наложения тембров
уровень передачи хоруса для левого тембра81
уровень передачи хоруса для основного тембра
уровень реверберации для дополнительного тембра в режиме наложения тембров
уровень реверберации для левого тембра
уровень реверберации для основного тембра
уровень сухого сигнала для дополнительного тембра в режиме наложения тембров
уровень сухого сигнала для левого тембра81
уровень сухого сигнала для основного тембра
уровень эффекта DSP для дополнительного тембра в режиме наложения тембров
уровень эффекта DSP для левого тембра
уровень эффекта DSP для основного тембра
устранение неполадок (инструмент)107
устранение неполадок (руководство по установке) 104
Φ
файл резервной копии (перенос) 98 файл стиля
финал 55

Χ

хорус 46
Ч
чувствительность к силе нажатия 51
Э
экран функций 42

Я

Polifonia máxima

Este instrumento possui uma polifonia máxima de 64 notas. Isso significa que ele pode reproduzir um número máximo de 64 notas ao mesmo tempo, independentemente das funções utilizadas. A função de acompanhamento automático utiliza uma parte das notas disponíveis; portanto, ao ser ativada, o número total de notas disponíveis para reprodução no teclado é reduzido de modo correspondente. O mesmo se aplica às funções Split Voice (Voz dividida) e Song (Música). Se a polifonia máxima for excedida, as notas anteriormente tocadas serão cortadas e as notas mais recentes terão prioridade (prioridade da última nota).

Максимальная полифония данного инструмента составляет 64 ноты. Это означает, что вне зависимости от используемых функций на инструменте может одновременно воспроизводиться не более 64 нот. В режиме автоаккомпанемента общее количество нот, доступных для игры на клавиатуре, уменьшается, так как часть этих нот воспроизводится автоматически. Это замечание относится также к функциям разделенного тембра и песни. В случае превышения количества нот, соответствующего максимальной полифонии, ранее сыгранные ноты отсекаются; а ноты, сыгранные последними, обладают более высоким приоритетом (приоритет последней ноты).

■ Polyphonie maximale ••••••••••••

Le PSR-S550 dispose d'une polyphonie maximale de 64 notes. Cela signifie que l'instrument peut reproduire un nombre maximal de 64 voix à la fois, indépendamment des fonctions utilisées. L'accompagnement automatique fait appel à un certain nombre de notes disponibles. Il s'ensuit que lorsque l'accompagnement automatique est utilisé, le nombre total de notes disponibles pour l'interprétation au clavier est réduit en conséquence. Cela s'applique aussi aux fonctions Split Voice (Voix partagées) et Song (Morceau). Lorsque la polyphonie maximale est dépassée, les notes jouées en premier ne produisent aucun son ; seules les notes interprétées en dernier sont audibles (priorité à la dernière note).

■ Polifonía máxima •••••••••••••••

El instrumento tiene una polifonía máxima de 64 notas. Esto significa que puede tocar un máximo de 64 notas a la vez, independientemente de las funciones que se usen. El acompañamiento automático utiliza una parte de las notas disponibles, de forma que cuando éste se utiliza el número de notas disponibles se reduce proporcionalmente. Lo mismo puede aplicarse a las funciones Split Voice (Voz de división) y Song (Canción). Si se excede la polifonía máxima, las notas tocadas con anterioridad se cortan y se da prioridad a las notas más recientes (prioridad de la última nota).

OBSERVAÇÃO

- A Lista de vozes inclui números de alteração de programas MIDI para cada voz. Utilize esses números ao tocar o instrumento via MIDI a partir de um dispositivo externo.
- Os Números de programas de 001 a 128 estão diretamente relacionados aos Números de alteração de programas MIDI de 000 a 127. Ou seja, a diferença entre os Números de programas e os Números de alteração de programas corresponde a um valor de 1. Lembre-se de levar isso em consideração.
- Algumas vozes poderão ter uma sonoridade contínua ou apresentar um longo declínio depois de serem liberadas pelo pedal de prolongamento.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В список тембров включены номера изменения программ MIDI для каждого тембра. Эти номера используются при воспроизведении на инструменте с внешнего устройства через интерфейс MIDI.
- Номера программ с 001 по 128 соответствуют номерам изменения программ MIDI с 000 по 127. Другими словами, номера программ отличаются от соответствующих номеров изменений программ на единицу. Не забывайте учитывать это различие.
- При нажатой средней педали (педальный переключатель) некоторые тембры могут звучать непрерывно или долго затухать после отпускания клавиш.

NOTE

- La liste des voix comporte des numéros de changement de programme MIDI pour chaque voix. Utilisez ces derniers pour commander le PSR-S550 à partir d'un périphérique MIDI.
- Les numéros de programme 001 à 128 correspondent aux numéros de changement de programme MIDI 000 à 127. Cela signifie que les numéros de programme et les numéros de changement de programme sont décalés de 1. Noubliez pas de tenir compte de cet écart.
- Certaines voix peuvent avoir une sonorité prolongée ou un long déclin après le relâchement des touches, et ceci pendant la durée de maintien de la pédale de sustain (sélecteur au pied).

NOTA

- La lista de voces incluye números de cambio de programa MIDI para cada voz. Utilice estos números de cambio de programa cuando toque el instrumento a través del MIDI desde un dispositivo externo.
- Números de programa de 001 a 128 directamente relacionados con los números de cambio de programa MIDI de 000 a 127. Esto quiere decir que los números de programa y los números de cambio de programa difieren en un valor de 1, elemento que se debe tener en cuenta.
- Algunas voces podrían sonar de forma continuada o presentar una larga disminución después de soltar las notas mientras se mantiene presionado el pedal de sostenido (interruptor de pedal).

Lista de vozes do painel / Список тембров на панели управления / Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel

Voico Bank S		Select MIDI			
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1-128)	Voice Name
			Piar	10	
1	1	0	113	1	Live! Grand Piano
2	2	0	112	2	Live! Bright Piano
3	3	0	114	1	Live! WarmGrand
4	4	0	112	7	Harpsichord
5	5	0	113	7	GrandHarpsi
6	6	0	112	4	HonkyTonk
7	7	0	112	3	MidiGrand
8	8	0	113	4	Oct.Piano1
9	9	0	114	4	Oct.Piano2
10	10	0	113	3	CP80
		_	E.Pia	no	
11	1	0	114	5	Cool! GalaxyEP
12	2	0	118	5	Cool! SuitcaseEP
13	3	0	115	5	PolarisEP
14	4	0	118	6	JazzChorus
15	5	0	113	6	HyperTines
16	6	0	119	5	Cool! E.Piano
17	7	0	120	5	PhaseEP
18	8	0	116	6	NewTines
19	9	0	112	5	FunkEP
20	10	0	112	6	DX Modern
21	11	0	116	5	VintageEP
22	12	0	114	6	VenusEP
23	13	0	115	6	ModernEP
24	14	0	113	5	
25	15	0	117	6	SuperDX
26	10	0	11/	5	StageEP
27	17	0	112	8	Clavi
28	18	0	Ctrin	0	wanciavi
20	1	0	30111 117	ys	Livel Strings
20	2	0	116	50	Livel Orchestra
31	2	0	122	50	Allegro Strings
32	4	0	114	49	Symphon Str
33	5	0	113	41	Sweet! Violin
34	6	0	112	49	Strings
35	7	0	113	49	OrchStrings
36	8	0	112	52	AnalogStrs
37	9	0	112	50	ChamberStrs
38	10	0	116	49	BowStrings
39	11	0	113	50	SlowStrings
40	12	0	112	45	TremoloStrs
41	13	0	115	50	MarcatoStrs
42	14	0	112	51	SynStrings1
43	15	0	112	46	PizzStrings
44	16	0	125	49	Watariyat
45	17	0	112	42	Viola
46	18	0	112	43	Cello
47	19	0	112	44	Contrabass
48	20	0	113	111	Er Hu
49	21	0	112	47	Harp
50	22	0	113	47	Hackbrett
51	23	0	113	108	Kanoun
52	24	0	112	111	Fiddle
53	25	0	112	106	Banjo
54	26	0	112	108	Koto
55	27	0	112	107	Shamisen
56	28	0	113	106	Oud
57	29	0	112	105	Sitar1
58	30	0	113	105	Sitar2
59	31	0	119	106	ri ra
61	32	0	112	41	Orab Hit
10	33	U	Guitare	Bass	
			duitară	Da55	

Voice No.	Voice No.	Bank MSB	Select LSB	MIDI Program Change#	Voice Name
	(category)	(0–127)	(0–127)	(1–128)	
62	1	0	116	25	Dynamic Nylon
63	2	0	117	26	Live! SteelGuitar
64	3	0	115	27	Cool! JazzGuitar
66	4	0	114	29	Swootl Mandalin
67	6	0	114	20	
68	7	0	117	29	Cooll SlideClean
69	8	0	125	28	Cool! VintageLead
70	9	0	113	26	Live! 12StringGtr
71	10	0	115	31	Cool! PowerLead
72	11	0	116	26	Live! DynamicSteel
73	12	0	117	30	Cool! BluesGuitar
74	13	0	112	28	Cool! CleanGuitar
75	14	0	115	25	Classic Guitar
76	15	0	115	28	PedalSteel
70	10	0	106	30	KockGultar
78	10	0	120	28	PowerChord
80	10	0	117	28	60'sClean
81	20	0	119	20	Smoothl ead
82	21	0	115	30	VintageAmp
83	22	0	113	31	CrunchGtr
84	23	0	115	26	CampfireGtr
85	24	0	118	28	SolidGuitar
86	25	0	123	28	VintageOpen
87	26	0	115	29	VintageMute
88	27	0	114	30	LeadGuitar
89	28	0	124	28	ChorusGtr
90	29	0	120	28	Vintage Irem
91	30	0	113	27	OctaveGtr
92	31	0	114	28	TremeleCtr
93	32	0	11/	20	HeavyStack
94	34	0	122	28	WahGuitar
96	35	0	112	31	Distortion
97	36	0	119	28	Elec.12Str
98	37	0	113	30	FeedbackGtr
99	38	0	112	29	MutedGuitar
100	39	0	113	29	FunkGuitar
101	40	0	116	31	VodooLead
102	41	0	112	26	FolkGuitar
103	42	0	112	30	Overdrive
104	43	0	114	34	Cool! ElectricBass
105	44	0	112	33	Aco.Bass
105	45	0	112	35	PICKBass Cooll Frotions
107	40	0	112	27	SlapBass
100	47	0	112	40	SubBass
110	49	0	114	39	HardBass
111	50	0	112	39	ResoBass
112	51	0	113	36	SuperFretless
113	52	0	113	37	FusionBass
114	53	0	114	33	Bass&Cymbal
115	54	0	112	40	AnalogBass
116	55	0	116	40	DrySynBass
117	56	0	115	40	80'sSynBass
118	57	0	113	39	HiQBass
119	58	0	112	38	FUNKBASS
120	59	0	115	39	UICKBass MollowEinger
121	00	U	Savon	04 000e	wenowringer
122	1	0	117	67	Sweet TenorSay
123	2	0	114	66	Sweet! AltoSax
124	3	Ő	113	65	Sweet! SopranoSax
125	4	0	118	67	GrowlSax
126	5	0	112	68	BaritoneSax
127	6	0	112	65	SopranoSax
128	7	0	112	67	TenorSax
129	8	0	112	66	AltoSax

	Valaa	Bank Select		MIDI	
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change#	Voice Name
130	9	0	113	67	WoodwindEns
	-	Fl	ute&Wo	odwind	
131	1	0	114	74	Sweet! Flute
132	2	0	114	72	Sweet! Clarinet
133	3	0	112	76	Sweet! PariFlute
135	5	0	112	71	Bassoon
136	6	0	115	74	Sweet! Class.Flute
137	7	0	112	73	Piccolo
138	8	0	112	72	Clarinet
139	10	0	112	74	Flute
141	11	0	113	74	PanFlute
142	12	0	112	79	Whistle
143	13	0	112	76	EthnicFlute
144	14	0	112	/8	Shakuhachi
145	15	0	112	80	Ocarina
147	17	0	112	110	Bagpipe
148	18	0	114	78	Nay
149	19	0	118	74	Di Zi
150	20	0	116	110	Sheng
151	1	0	118	an 19	Cooll Organ
152	2	0	117	17	Cool! JazzOrgan
153	3	0	117	19	Cool! RotorOrgan
154	4	0	115	19	Cool! FullRocker
155	5	0	118	17	StadiumOrg
155	6	0	110	19	RotaryDrive BockOrgan1
158	8	0	113	18	DanceOrgan
159	9	0	112	17	JazzOrgan1
160	10	0	114	19	PurpleOrg
161	11	0	118	18	Elec.Organ
162	12	0	115	17	DrawbarOrg
164	13	0	113	19	BockOrgan2
165	15	0	112	18	ClickOrgan
166	16	0	119	17	GospelOrg
167	17	0	115	18	MellowDraw
168	18	0	116	1/	BrightDraw
170	20	0	120	17	JazzOrgan3
171	21	0	114	17	Tibia 16+4
172	22	0	114	18	Tibia Full
173	23	0	113	20	ChapelOrgn1
174	24	0	114	20	ChapelOrgn2
175	25	0	112	20	PineOrgan
177	27	0	112	21	ReedOrgan
178	28	0	114	21	Harmonium1
179	29	0	115	21	Harmonium2
190	- 1	0	Trum	pet	Sweet Trumpet
180	2	0	115	58	Sweet! Trombone
182	3	0	116	57	JazzTrumpet
183	4	0	112	57	SoloTrumpet
184	5	0	113	57	FlugelHorn
185	6	0	116	58	Trombone
187	/ 8	0	112	58 58	SoloTromb
188	9	0	114	58	MellowTromb
189	10	0	112	60	MutedTrump
190	11	0	113	59	BaritonHorn
191	12	0	114	59	BaritonHit
192	13	0	112	59	IUDA
190	14	U	Bras	54 SS	Лірвазэ
194	1	0	117	63	Live! PopBrass
195	2	0	118	63	Live! HyperBrass
196	3	0	116	63	Live! OctaveBrass

Voice Bank Select		MIDI			
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
197	4	0	112	61	Live! FrenchHorns
198	5	0	115	67	BrassCombo
199	6	0	112	62	BrassSection
200	7	0	125	62	Sforzando
201	8	0	121	62	BigBrass
202	9	0	113	60	BallroomBrs
203	10	0	120	62	BrightBrass
204	11	0	116	62	MellowBrass
205	12	0	113	63	80'sBrass
206	13	0	123	62	SoftBrass
207	14	0	114	62	FullHorns
208	15	0	118	58	Smooth Iromb
209	16	0	115	62	HighBrass
210	17	0	100	64	OberBrass
211	10	0	110	62	MollowHorpo
212	19	0	119	62	NiellowHorns DigRondBro
213	20	0	110	62	PopBrass
214	20	0	110	64	ApplogBrs
215	22	0	112	58	Trb Section
210	23	0	117	62	SmallBrass
217	24	0	11/	64	SoftAnalog
210	26	0	115	63	FunkyAnalog
220	20	0	114	63	TechnoBrass
221	28	0	112	63	SynthBrass
221	20	0	Cho	ir	OynthDia33
222	1	0	112	55	AirChoir
223	2	0	113	54	GothicVox
224	3	0	118	89	SweetHeaven
225	4	0	121	89	DreamHeaven
226	5	0	112	53	Choir
227	6	0	112	54	VoxHumana
	-		Pa	d	
228	1	0	113	95	Insomnia
229	2	0	115	90	NeoWarmPad
230	3	0	113	100	CyberPad
231	4	0	112	96	Wave2001
232	5	0	112	100	Atmosphere
233	6	0	112	92	XenonPad
234	7	0	112	95	Equinox
235	8	0	112	89	Fantasia
236	9	0	112	93	DX Pad
237	10	0	113	89	Symbiont
238	11	0	114	89	Stargate
239	12	0	112	90	Area51
240	13	0	113	90	DarkMoon
241	14	0	115	95	lonosphere
242	15	0	115	89	GoldenAge
243	16	0	114	95	Solaris
244	17	0	11/	89	Millennium
245	18	0	0	90	Dunes
246	- 1	0	Synun .	αΓλ	Overgon
240	1	0	100	02	Motrix
247	2	0	120	02	Wirel ood
240	3	0	110	02	WireLeau Hinl ood
249	5	0	117	01	HopLeau
250	5	0	116	82	FiroWiro
252	7	0	115	82	Analogon
252	8	0	11/	82	Blactor
254	Q	0	115	85	Skyline
255	10	0	112	81	Squarel ead
256	11	0	112	82	Sawlead
257	12	0	118	81	Tinvl ead
258	13	0	121	82	Funkyl ead
259	14	0	114	85	Paraglide
260	15	0	112	85	Portatone
261	16	0	113	82	BigLead
262	17	0	117	82	Warp
263	18	0	119	82	Fargo
264	19	0	113	85	Adrenaline
	-	-			

	Voice	Bank	Select	MIDI	
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
265	20	0	112	99	Stardust
266	21	0	112	84	AeroLead
267	22	0	114	81	MiniLead
268	23	0	113	88	Impact
269	24	0	113	99	SunBell
270	25	0	112	88	UnderHeim
271	26	0	116	81	HiBias
272	27	0	115	81	Vinylead
273	28	126	0	1	SFXKit1
274	29	126	0	2	SFXKit2
275	30	126	0	112	AnimalKit
		Acco	rdion&l	larmonic	a
276	1	0	112	22	Musette
277	2	0	117	22	Steirisch
278	3	0	113	22	TuttiAccrd
279	4	0	115	22	SmallAccrd
280	5	0	116	22	Accordion
281	6	0	112	24	BallroomAcc
282	7	0	113	24	Bandoneon
283	8	0	114	22	SoftAccrd
284	9	0	113	23	ModernHarp
285	10	0	114	23	BluesHarp
			Percus	sion	
286	1	0	112	12	Vibraphone
287	2	0	113	12	JazzVibes
288	3	0	112	13	Marimba
289	4	0	112	14	Xvlophone
290	5	0	112	115	SteelDrums
291	6	0	112	9	Celesta
292	7	0	112	10	Glocken
293	8	0	112	11	MusicBox
294	9	0	112	15	TubularBell
295	10	0	112	109	Kalimba
296	11	0	112	16	Dulcimer
297	12	0	112	48	Timpani
201		Ū	Drum	Kit	Timpani
298	1	127	0	1	StandardKit1
299	2	127	Õ	2	StandardKit2
300	3	127	0	5	HitKit
301	4	127	0	33	JazzKit
302	5	127	Ő	41	BrushKit
303	6	127	0	9	BoomKit
304	7	127	0	17	BockKit
305	8	127	0	25	ElectroKit
306	9	127	0	26	AnalogKit
307	10	127	0	28	DanceKit
308	11	127	0	49	SymphonyKit
309	12	126	0	<u>4</u> 3	CubanKit
310	13	126	0	44	Ponl atinKit
310	1/	120	0	36	
312	15	120	0	37	ArabicKit 2
212	16	120	0	65	ArabioMixKit
214	17	120	0	115	
215	10	120	0	105	Chinocokit
315	10	107	0	120	ChinosoMixKit
316	19	127	U	128	GHINESEIVIIXKII

• Lista de vozes GM e XG / GM и XG / Liste de voix GM&XG / Lista de sonidos GM&XG

	Voice Bank Select		MIDI		
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
317	1	0	0	1	GrandPiano
318	2	0	1	1	GrndPianoKSP
319	3	0	18	1	MellowGrPno
320	4	0	40	1	PianoStrings
321	5	0	41	1	Dream
322	6	0	0	2	BrightPiano
323	/	0	1	2	BritePriokSP EleeCrandBre
324	0	0	1	3	ElecGranuFilo
325	10	0	32	3	DetunedCP80
327	11	0	40	3	LaveredCP1
328	12	0	41	3	LaveredCP2
329	13	0	0	4	Honkytonk
330	14	0	1	4	HonkytonkKSP
331	15	0	0	5	El.Piano1
332	16	0	1	5	El.Piano1KSP
333	17	0	18	5	MellowEP1
334	18	0	32	5	ChorusEP1
335	19	0	40	5	HardEl.Piano
336	20	0	45	5	VXfadeEI.P1
337	21	0	64	5	60sEl.Piano1
338	22	0	0	6	El.Piano2
339	23	0	1	6	EI.Plano2KSP
340	24	0	32	6	DYERHard
341	25	0	3/	6	
342	20	0	40	6	DXPhaseEP
344	28	0	41	6	DX+AnalogEP
345	29	0	42	6	DXKotoEP
346	30	0	45	6	VXfadeEI.P2
347	31	0	0	7	Harpsichord
348	32	0	1	7	Harpsi.KSP
349	33	0	25	7	Harpsichord2
350	34	0	35	7	Harpsichord3
351	35	0	0	8	Clavi.
352	36	0	1	8	Clavi.KSP
353	37	0	27	8	Clavi.Wah
354	38	0	64	8	PulseClavi.
355	39	0	65	8	PierceClavi.
350	40	0	0	9	Glockonspiel
358	41	0	0	11	MusicBox
359	43	0	64	11	Orgel
360	44	0	0	12	Vibraphone
361	45	0	1	12	VibesKSP
362	46	0	45	12	HardVibes
363	47	0	0	13	Marimba
364	48	0	1	13	MarimbaKSP
365	49	0	64	13	SineMarimba
366	50	0	97	13	Balimba
367	51	0	98	13	LogDrums
368	52	0	0	14	Xylophone
369	53	0	0	15	IubularBells
370	54	0	96	15	ChurchBells
371	55	0	97	10	Duloimor
373	57	0	35	16	Dulcimer2
374	58	0	96	16	Cimbalom
375	59	0	97	16	Santur
376	60	0	0	17	DrawbarOrgan
377	61	0	32	17	DetDrawOrgan
378	62	0	33	17	60sDrawOrg1
379	63	0	34	17	60sDrawOrg2
380	64	0	35	17	70sDrawOrg1
381	65	0	36	17	DrawbarOrg2
382	66	0	37	17	60sDrawOrg3

	Maine Bank Select MIDI				
Voice No.	Voice No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
383	67	0	38	17	EvenBarOrg
384	68	0	40	17	16+2'2_3Org
385	69	0	64	17	OrganBass
386	70	0	65	17	70sDrawOrg2
387	71	0	66	17	CheezyOrgan
388	72	0	67	17	DrawbarOrg3
389	73	0	0	18	Perc.Organ
390	74	0	24	18	70sPercOrg1
391	75	0	32	10	LightOrgan
392	70	0	33	10	Perc Organ2
394	78	0	0	19	RockOrgan
395	79	0	64	19	RotaryOrgan
396	80	0	65	19	SlowRotary
397	81	0	66	19	FastRotary
398	82	0	0	20	ChurchOrgan
399	83	0	32	20	ChurchOrgan3
400	84	0	35	20	ChurchOrgan2
401	85	0	40	20	NotreDame
402	86	0	64	20	OrganFlute
403	87	0	65	20	Trem.OrganFl
404	88	0	0	21	ReedOrgan
405	89	0	40	21	PuttOrgan
406	90	0	0	22	Accordion
407	91	0	32	22	Accordit
408	92	0	0	23	Harmonica
409	93	0	32	23	TangoAccord
410	94	0	64	24	TangoAccord2
412	96	0	0	25	NylonGuitar
413	97	0	16	25	NylonGuitar2
414	98	0	25	25	NylonGuitar3
415	99	0	43	25	VelGtrHarmo
416	100	0	96	25	Ukulele
417	101	0	0	26	SteelGuitar
418	102	0	16	26	SteelGuitar2
419	103	0	35	26	12StrGuitar
420	104	0	40	26	Nylon&Steel
421	105	0	41	26	Steel&Body
422	106	0	96	26	Mandolin
423	107	0	10	27	JazzGuitar
424	100	0	32	27	
426	110	0	0	28	CleanGuitar
427	111	0	32	28	ChorusGuitar
428	112	0	0	29	MutedGuitar
429	113	0	40	29	FunkGuitar1
430	114	0	41	29	MuteSteelGtr
431	115	0	43	29	FunkGuitar2
432	116	0	45	29	JazzMan
433	117	0	0	30	Overdriven
434	118	0	43	30	GuitarPinch
435	119	0	0	31	Distortion
436	120	0	40	31	FeedbackGtr
437	121	0	41	31	FeedbackGtr2
438	122	0	0	32	GtrEadback
439	123	0	66	32	GtrHarmonic2
441	125	0	0	33	AcousticBass
442	126	0	40	33	JazzRhvthm
443	127	0	45	33	VXUprghtBass
444	128	0	0	34	FingerBass
445	129	0	18	34	FingerDark
446	130	0	27	34	FlangeBass
447	131	0	40	34	Bass&DistEG
448	132	0	43	34	FingerSlap
449	133	0	45	34	FingerBass2
450	134	0	65	34	Mod.Bass
451	135	0	0	35	MickBass
452	136	1 ()	28	35	INUTERICKBass

	Voice Bank Sele		Select	MIDI	
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
453	137	0	0	36	FretlessBass
454	138	0	32	36	Fretless2
455	139	0	33	36	Fretless3
456	140	0	34	36	Fretless4
457	141	0	90	36	SmthEretless
459	143	0	0	37	SlanBass1
460	144	0	27	37	ResonantSlap
461	145	0	32	37	PunchThumb
462	146	0	0	38	SlapBass2
463	147	0	43	38	Velo.Sw.Slap
464	148	0	0	39	SynthBass1
465	149	0	18	39	SynBass1Dark
466	150	0	20	39	FastResoBass
467	151	0	24	39	AcidBass
400	152	0	40	39	TechnoBass
470	154	0	64	39	Orbiter
471	155	0	65	39	SquareBass
472	156	0	66	39	RubberBass
473	157	0	96	39	Hammer
474	158	0	0	40	SynthBass2
475	159	0	6	40	MellowSyBass
476	160	0	12	40	SequenceBass
4//	161	0	18	40	ClickSynBass
478	162	0	19	40	SynBass2Dark SmoothSyBass
479	164	0	32	40	ModulrSyBass
481	165	0	41	40	DXBass
482	166	0	64	40	XWireBass
483	167	0	0	41	Violin
484	168	0	8	41	SlwAtkViolin
485	169	0	0	42	Viola
486	170	0	0	43	Cello
487	171	0	0	44	Contrabass
488	1/2	0	0	45	Irem.Strings
489	173	0	8	45	SiwAl Iremstr
490	174	0	40	45	PizzicatoStr
492	176	0	0	47	Orch.Harp
493	177	0	40	47	YangChin
494	178	0	0	48	Timpani
495	179	0	0	49	Strings1
496	180	0	3	49	StereoStrngs
497	181	0	8	49	SlwAtkStrngs
498	182	0	24	49	ArcoStrings
499	183	0	35	49	60 SStrings Orchostra
500	185	0	40	49	Orchestra?
502	186	0	42	49	TremOrchstra
503	187	0	45	49	Velo.Strings
504	188	0	0	50	Strings2
505	189	0	3	50	S.SlowStrngs
506	190	0	8	50	LegatoStrngs
507	191	0	40	50	WarmStrings
508	192	0	41	50	Kingdom
509	193	0	64	50	70'sStrings
510	194	0	65	50	Strings3
512	195	0	27	51	BesoStrings
512	190	0	64	51	SynStrings
514	198	0	65	51	SynStrings5
515	199	0	0	52	SynStrings2
516	200	0	0	53	ChoirAahs
517	201	0	3	53	StereoChoir
518	202	0	16	53	ChoirAahs2
519	203	0	32	53	MellowChoir
520	204	0	40	53	ChoirStrings
521	205	0	0	54	VoiceOohs
522	206	0	0	55	Synth Voice

	Voice	Bank Select		MIDI	
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name
524	208	0	41	55	Choral
525	209	0	64	55	AnalogVoice
526	210	0	0	56	OrchestraHit
527	211	0	35	56	OrchestrHit2
528	212	0	64	56	Impact
529	213	0	0	57	Trumpet
530	214	0	16	57	Trumpet2
531	215	0	17	57	BriteTrumpet
532	216	0	32	57	WarmTrumpet
533	217	0	0	58	Trombone
534	218	0	18	58	Trombone2
535	219	0	0	59	luba
536	220	0	16	59	luba2
537	221	0	0	60	Muted Irumpet
538	222	0	0	61	FrenchHorn
539	223	0	6	61	Fr.HornSolo
540	224	0	32	61	FrenchHorn2
541	223	0	3/	62	BrassSection
542	220	0	25	62	The The Soction
543	227	0	40	62	PraceSpot2
544	220	0	40	62	HighBrass
546	230	0	12	62	MollowBrass
547	231	0	-+2	63	SynthBrass1
548	232	0	12	63	QuackBrass
549	233	0	20	63	BesoSynBrass
550	234	0	24	63	PolyBrass
551	235	0	27	63	SynthBrass3
552	236	0	32	63	JumpBrass
553	237	0	45	63	AnaVelBrass1
554	238	0	64	63	AnalogBrass1
555	239	0	0	64	SynthBrass2
556	240	0	18	64	SoftBrass
557	241	0	40	64	SynthBrass4
558	242	0	41	64	ChoirBrass
559	243	0	45	64	AnaVelBrass2
560	244	0	64	64	AnalogBrass2
561	245	0	0	65	SopranoSax
562	246	0	0	66	AltoSax
563	247	0	40	66	SaxSection
564	248	0	43	66	HyperAltoSax
565	249	0	0	67	TenorSax
566	250	0	40	67	BreathyTenor
567	251	0	41	67	SoftTenorSax
568	252	0	64	67	TenorSax2
569	253	0	0	68	BaritoneSax
570	254	0	0	69	Oboe
5/1	255	0	0	70	EnglishHorn
5/2	256	0	0	/1	Dassoon
5/3	257	0	0	72	Diarinet
5/4	200	0	0	73	FICCOIO
5/5	259	0	0	75	Pagerder
5/6	200	0	0	75	
5//	201	0	0	70	PlownPottle
570	202	0	0	70	Shakubachi
579	203	0	0	70	Whietlo
500	204	0	0	80	Ocarina
582	266	0	0	81	Squarel ead
583	267	0	6	81	Squarel ead?
584	268	0	8	81	
585	269	0	18	81	Hollow
586	270	0	19	81	Shroud
587	271	0	64	81	Mellow
588	272	0	65	81	SoloSine
589	273	0	66	81	SineLead
590	274	0	0	82	SawtoothLead
591	275	0	6	82	SawtoothLd2
592	276	0	8	82	ThickSaw
593	277	0	18	82	DynamicSaw
594	278	0	19	82	DigitalSaw

	Malaa	Bank	Select	MIDI			
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name		
595	279	0	20	82	BigLead		
596	280	0	24	82	HeavySynth		
597	281	0	25	82	WaspySynth		
598	282	0	40	82	PulseSaw		
599	283	0	41	82	Dr.Lead		
600	285	0	45	82	Seg Analog		
602	286	0	0	83	Callionel ead		
603	287	0	65	83	PureLead		
604	288	0	0	84	ChiffLead		
605	289	0	64	84	Rubby		
606	290	0	0	85	CharangLead		
607	291	0	64	85	DistortedLd		
608	292	0	65	85	WireLead		
609	293	0	0	86	VoiceLead		
610	294	0	24	86	SynthAans		
612	295	0	04	87	Fifthsl ead		
613	297	0	35	87	BigFive		
614	298	0	0	88	Bass&Lead		
615	299	0	16	88	Big&Low		
616	300	0	64	88	Fat&Perky		
617	301	0	65	88	SoftWhirl		
618	302	0	0	89	NewAgePad		
619	303	0	64	89	Fantasy		
620	304	0	0	90	WarmPad		
621	305	0	16	90	I NICKPad		
622	300	0	10	90	SollPad		
624	308	0	64	90	HornPad		
625	309	0	65	90	BotaryStrngs		
626	310	0	0	91	PolySynthPad		
627	311	0	64	91	PolyPad80		
628	312	0	65	91	ClickPad		
629	313	0	66	91	AnalogPad		
630	314	0	67	91	SquarePad		
631	315	0	0	92	ChoirPad		
632	316	0	64	92	Heaven		
633	317	0	67	92	Itopia CCPad		
635	310	0	07	92	BowedPad		
636	320	0	64	93	Glacier		
637	321	0	65	93	GlassPad		
638	322	0	0	94	MetallicPad		
639	323	0	64	94	TinePad		
640	324	0	65	94	PanPad		
641	325	0	0	95	HaloPad		
642	326	0	0	96	SweepPad		
643	327	0	20	96	Shwimmer		
644	328	0	27	96	Converge		
645	329	0	66	90	Coloctial		
647	331	0	00	97	Rain		
648	332	0	45	97	ClaviPad		
649	333	0	64	97	HarmoRain		
650	334	0	65	97	AfricanWind		
651	335	0	66	97	Carib		
652	336	0	0	98	SoundTrack		
653	337	0	27	98	Prologue		
654	338	0	64	98	Ancestral		
655	339	0	0	99	Crystal		
656	340	0	12	99	SyntnDr.Comp		
00/	341	0	14	99	TipyBells		
659	343	0	35	99	RoundGlocken		
660	344	0	40	99	GlockenChime		
661	345	õ	41	99	ClearBells		
662	346	0	42	99	ChorusBells		
663	347	0	64	99	SynthMallet		
664	348	0	65	99	SoftCrystal		

	Valaa	Bank	Select	MIDI			
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name		
665	349	0	66	99	LoudGlocken		
666	350	0	67	99	ChristmasBel		
667	351	0	68	99	VibeBells		
668	352	0	69	99	DigitalBells		
669	353	0	70	99	AirBells		
670	354	0	70	99	BellHarp		
672	356	0	0	100			
673	357	0	18	100	WarmAtmos		
674	358	0	19	100	HollwRelease		
675	359	0	40	100	NylonElPiano		
676	360	0	64	100	NylonHarp		
677	361	0	65	100	HarpVox		
678	362	0	66	100	Atmos.Pad		
679	363	0	67	100	Planet		
680	364	0	0	101	Brightness		
681	365	0	64	101	FantasyBells		
683	367	0	90	101	Goblins		
684	368	0	64	102	GoblinsSynth		
685	369	0	65	102	Creeper		
686	370	0	66	102	RingPad		
687	371	0	67	102	Ritual		
688	372	0	68	102	ToHeaven		
689	373	0	70	102	Night		
690	374	0	71	102	Glisten		
691	375	0	96	102	BellChoir		
692	3/6	0	0	103	Echoes		
693	377	0	8	103	EchoPan		
694	370	0	64	103	EchoBelle		
696	380	0	65	103	BigPan		
697	381	0	66	103	SynthPiano		
698	382	0	67	103	Creation		
699	383	0	68	103	StarDust		
700	384	0	69	103	Reso&Panning		
701	385	0	0	104	Sci-Fi		
702	386	0	64	104	Starz		
703	387	0	0	105	Sitar		
704	388	0	32	105	Sitor2		
705	309	0	96	105	Tambra		
707	391	0	97	105	Tamboura		
708	392	0	0	106	Banio		
709	393	0	28	106	MutedBanjo		
710	394	0	96	106	Rabab		
711	395	0	97	106	Gopichant		
712	396	0	98	106	Oud		
713	397	0	0	107	Shamisen		
/14	398	0	0	108	Koto		
715	399	0	96	108	Taisno-kin		
710	400	0	97	108	Kalimba		
718	401	0	0	110	Bagnine		
719	403	0	0	111	Fiddle		
720	404	0	0	112	Shanai		
721	405	0	64	112	Shanai2		
722	406	0	96	112	Pungi		
723	407	0	97	112	Hichiriki		
724	408	0	0	113	TinkleBell		
725	409	0	96	113	Bonang		
726	410	0	97	113	Altair		
727	411	0	98	113	GamelanGongs		
720	412	0	39	113	BamaCymbal		
730	413	0	100	113	AsianBells		
731	415	0	0	114	Ααοαο		
732	416	Ő	Ő	115	SteelDrums		
733	417	0	97	115	GlassPerc.		
734	418	0	98	115	ThaiBells		

	Voico	Bank	Select	MIDI			
Voice No.	No. (category)	MSB (0–127)	LSB (0–127)	Program Change# (1–128)	Voice Name		
735	419	0	0	116	Woodblock		
736	420	0	96	116	Castanets		
737	421	0	0	117	TaikoDrum		
738	422	0	96	117	GranCassa		
739	423	0	0	118	MelodicTom		
740	424	0	64	118	MelodicTom2		
741	425	0	65	118	RealTom		
742	426	0	66	118	RockTom		
743	427	0	0	119	SynthDrum		
744	428	0	64	119	AnalogTom		
745	429	0	65	119	ElectroPerc.		
746	430	0	0	120	Rev.Cymbal		
747	431	0	0	121	GtrFretNoise		
748	432	0	0	122	BreathNoise		
749	433	0	0	123	Seashore		
750	434	0	0	124	Bird Iweet		
/51	435	0	0	125	Helieepter		
752	436	0	0	126			
753	437	0	0	12/	Applause		
754	438	0	0	128	Gunshot		
755	439	04	0	0	CuttingNoise		
750	440	64	0	2	StringSlop		
757	441	04	0	4	StringSlap		
750	442	64	0	17	FI.KeyClick		
759	443	64	0	33	Shower		
760	444	64	0	34	Wind		
701	445	64	0	35	Stroom		
762	440	64	0	30	Bubblo		
764	447	64	0	38	Food		
765	440	64	0	40	Dog		
766	449	64	0	49 50	Horso		
767	450	64	0	51	BirdTweet2		
768	452	64	0	55	Ghost		
769	453	64	0	56	Maou		
770	454	64	0	65	PhoneCall		
771	455	64	0	66	DoorSqueak		
772	456	64	0	67	DoorSlam		
773	457	64	0	68	ScratchCut		
774	458	64	0	69	ScratchSplit		
775	459	64	0	70	WindChime		
776	460	64	0	71	TelphonBing2		
777	461	64	0	81	CarEngineIgn		
778	462	64	0	82	CarTiresSgel		
779	463	64	0	83	CarPassing		
780	464	64	0	84	CarCrash		
781	465	64	0	85	Siren		
782	466	64	0	86	Train		
783	467	64	0	87	JetPlane		
784	468	64	0	88	Starship		
785	469	64	0	89	Burst		
786	470	64	0	90	RollrCoaster		
787	471	64	0	91	Submarine		
788	472	64	0	97	Laugh		
789	473	64	0	98	Scream		
790	474	64	0	99	Punch		
791	475	64	0	100	Heartbeat		
792	476	64	0	101	FootSteps		
793	477	64	0	113	MachineGun		
794	478	64	0	114	LaserGun		
795	479	64	0	115	Explosion		
796	480	64	0	116	Firework		

Lista do conjunto de percussão / Список наборов ударных /

- " indica que o som de bateria é o mesmo do "Standard Kit 1" (Conjunto padrão 1).
- Cada voz de percussão utiliza uma nota.
 A nota MIDI e o número dessa nota estão, na verdade, uma oitava abaixo das notas do teclado. Por exemplo, em "1: Standard Kit 1", "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) corresponde a (Note# 24/Note C0).
 Tecla desativada: as teclas marcadas com "O" param de emitir som no
- momento em que são soltas.
- Vozes com o mesmo Número de nota substituta (*1 ... 4) não podem ser executadas simultaneamente. (Elas foram projetadas para reprodução alternada umas com as outras.) • *: Kit XG opcional.

1

- Серый фон ячейки " " указывает на то, что тембр барабана звучит так же, как в стандартном наборе "Standard Kit 1".
- При воспроизведении каждого тембра перкуссионного инструмента звучит одна нота.
 Значения ноты и номера ноты для интерфейса MIDI фактически на одну октаву ниже соответствующих значений для клавиатуры. Например, в стандартном наборе "1: Standard Kit 1" тембр"Seq Click Н" (номер ноты 36, нота С1) соответствует номеру
- ноты 24 и ноте СО. Отпускание клавиши: при отпускании клавиш с пометкой "О" звучание
- соответствующих нот сразу же прекращается.
- Тембры с одинаховым номером альтернативной ноты (*1... 4) невозможно воспро-извести одновременно. (Они предназначены для попеременного воспроизведения.)
 *: дополнительный набор XG.

			V	oic	e No.			1	2	3	4	5	6
	MS	B (0–12	7) / LS	зB	(0-127)) / PC	(1–128)	127/000/001	127/000/002	127/000/005	127/000/033	127/000/041	127/000/009
	Keyl Note#	Note	Note	MI #	Note	Key Off	Alternate Group	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Hit Kit*	Jazz Kit	Brush Kit	Room Kit
	25	C# 0	13	π	C# -1	0	3	Surdo Mute					
	26	D 0	14		D -1		3	Surdo Open					
	27	D# 0	15		D# -1			HiQ					
	28	E 0	16	_	<u>E -1</u>	<u> </u>	4	Whip Slap					
	29	F 0	10	_	F -1	<u> </u>	4	Scratch H					
	31	G 0	19	+	G -1	-	4	Finder Snan					
	32	G# 0	20		G# -1			Click Noise					
	33	A 0	21		A -1			Metronome Click					
	34	A# 0	22		A# -1			Metronome Bell					
	35	B 0	23	_	B -1			Seq Click L					
C#1	37	C# 1	25	-	C# 0			Brush Tap					
D1	38	D 1	26		D 0	0		Brush Swirl					
D#1	39	D# 1	27		D# 0			Brush Slap					
=1	40	E 1	28		E 0	0		Brush Tap Swirl	0				
-1	41	F 1	29	_	F 0	0		Share Holl	Share Holl 2				
31	42	G 1	31	-	G 0			Snare Soft	Snare Soft 2	Snare Electro	Snare Jazz H	Brush Slap 2	
G#1	44	G# 1	32		G# 0			Sticks					
A1	45	A 1	33		A 0			Kick Soft		Kick Tight L			
A#1	46	A# 1	34		A# 0			Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short	Snare Pitched			
	47	в 1 С о	35	+	<u>с 1</u>	-		Kick Light	KICK LIGHT Short	KICK Wet	Kick Jazz	Kick Small	
C#2	40	C# 2	30	+	C# 1	-		Side Stick	MON SHOL	Stick Ambient	NUK JAZZ	NUCK SITIALI	
02	50	D 2	38	+	D 1	1		Snare	Snare Short	Snare Ambient	Snare Jazz L	Brush Slap 3	Snare Snappy
D#2	51	D# 2	39		D# 1			Hand Clap					
=2	52	E 2	40	1	E 1			Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight 2	Snare Jazz M	Brush Tap 2	Snare Tight Snappy
-2	53	F 2	41		F 1		1	Floor I om L		Hybrid I om 1	Tom Jazz 1	Tom Brush 1	Tom Room 1
- P#2	55	F# 2	42	-	F# 1 G 1	<u> </u>		Floor Tom H		HI-Hat Close 2 Hybrid Tom 2	Tom Jazz 2	Tom Brush 2	Tom Boom 2
G#2	56	G# 2	44		G# 1		1	Hi-Hat Pedal		Hi-Hat Pedal 2	TOTT DULL L	TOT BIGONE	
42	57	A 2	45		A 1			Low Tom		Hybrid Tom 3	Tom Jazz 3	Tom Brush 3	Tom Room 3
A#2	58	A# 2	46		A# 1		1	Hi-Hat Open		Hi-Hat Open 2	-		
52	59	B 2	47	-	B 1			Mid Tom L		Hybrid I om 4	Tom Jazz 4	Tom Brush 4	Tom Room 4
C#3	61	C# 3	40		C# 2			Crash Cymbal 1		Hybrid Torri 5	10111 Jazz 5	TOILI BIUSITS	
0.0	62	D 3	50		D 2			High Tom		Hybrid Tom 6	Tom Jazz 6	Tom Brush 6	Tom Room 6
D#3	63	D# 3	51		D# 2			Ride Cymbal 1		· ·			
=3	64	E 3	52		E 2			Chinese Cymbal					
-3	65	F 3	53	_	F 2	-		Ride Cymbal Cup					
33	67	G 3	55	-	G 2			Splash Cymbal					
G#3	68	G# 3	56		G# 2			Cowbell					
43	69	A 3	57		A 2			Crash Cymbal 2					
A#3	70	A# 3	58		A# 2			Vibraslap					
55	70	B 3	59	_	B 2	<u> </u>		Ride Cymbal 2					
C#4	73	C# 4	61	-	C# 3	-		Bongo I					
04	74	D 4	62		D 3			Conga H Mute					
D#4	75	D# 4	63		D# 3			Conga H Open					
=4	76	E 4	64		E 3			Conga L					
-4	78	F 4	60	+	г 3 F# э			Timbale H					
G4	79	G 4	67	+	G 3	-	-	Agogo H					
G#4	80	G# 4	68		G# 3			Agogo L					
44	81	A 4	69		A 3			Cabasa					
A#4	82	A# 4	70	_	A# 3			Maracas					
	84	D 4	72	+	D 3 C 4	10		Samba While H					
C#5	85	C# 5	73		C# 4	ا ا		Guiro Short					
D5	86	D 5	74		D 4	0		Guiro Long					
D#5	87	D# 5	75		D# 4			Claves					
=5	88	E 5	76		E 4			Wood Block H					
-5	09	F# 5	78	+	r' 4 F# /	-		Cuica Mute					
G5	91	G 5	79	+	G 4			Cuica Open					
G#5	92	G# 5	80		G# 4		2	Triangle Mute					
45	93	A 5	81		A 4		2	Triangle Open					
A#5	94	A# 5	82	+	A# 4			Shaker					
26	90	D 5	83	+	D 4 C 5	-		Bell Tree					
	97	C# 6	85	+	C# 5	1		500 1100					
	98	D 6	86		D 5								
	99	D# 6	87	Ţ	D# 5								
	100	E 6	88	+	E 5	-							
	102	F# 6	90	+	F# 5	-			1		+	+	-
	103	G 6	91	+	G 5	1					1	1	
					-								

» indique que les sonorités de percussion sont identiques à cel-• • les de « Standard Kit 1 ».

- Chaque voix de percussion utilise une note unique.
 Le numéro de note MIDI (Note #) et la note MIDI se situent en réalité à une octave inférieure à celle qui est indiquée dans la liste. Par exemple, dans 1 : Standard Kit 1 », « Seq Click H » (Note# 36/Note C1) correspond à (Note# 24/Note C0).
- Key Off : pour les touches signalées par « O », l'émission de sons s'arrête instantanément aussitôt que les touches sont relâchées.
- Les voix portant un même numéro de note alternative (*1 ... 4) ne peuvent pas être jouées simultanément. (Elles sont en effet conçues pour être interprétées en alternance).
- * Kit en option XG

- " indica que el sonido de batería es el mismo que el "Standard Kit 1".
- Cada sonido de percusión utiliza una nota.
 La nota MIDI # y la nota son en realidad una octava menos de lo que aparece en la lista. Por ejemplo, en "1: Standard Kit 1", el "Seq Click H" (Nota#
- 36/Nota C1) corresponde a (Nota#24/Nota C0). Tecla desactivada: las teclas marcadas con "O" dejan de sonar en el momento en que se sueltan.
- · Los sonidos con el mismo número alterno de nota (*1 ... 4) no pueden tocarse simultáneamente. (Están diseñados para tocarse alternativamente el uno con el otro.)
- *: Kit opcional XG

	Voice No.			1	7	8	9	10			
	MS	B (0–12	7) / LSB	(0-127) / PC	(1–128)	127/000/001	127/000/017	127/000/025	127/000/026	127/000/28
	Key Note#	Note	Note#	Note	Off	Alternate Group	Standard Kit 1	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Kit	Dance Kit
	25	C# 0	13	C# -1		3	Surdo Mute				Kick Dance 1
	26	D C	14	D -1		3	Surdo Open				Kick Dance 2
	27	D# 0	15	D# -1			Hi Q Whin Clan				
	28	FC	16	E -1		4	Scratch H				Scratch Dance 1
	30	F# C	18	F# -1		4	Scratch L				Scratch Dance 2
	31	GC	19	G -1			Finger Snap				
	32	G# C	20	G# -1			Click Noise				Dana Dana in A
	33	Α (Δ# (21	A -1 ∆# -1	-		Metronome Click				Dance Percussion I Reverse Dance 1
	35	B C	23	B -1	-		Seg Click L				Dance Percussion 2
C1	36	C 1	24	C 0			Seq Click H				Hi Q Dance 1
C#1	37	C# 1	25	C# 0			Brush Tap				Snare Aanalog 3
D1	38	D# 1	26				Brush Swiri Brush Slan				Snare Analog 4
E1	40	E 1	28	E 0	0		Brush Tap Swirl		Reverse Cymbal	Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
F1	41	F 1	29	F 0	0		Snare Roll				Reverse Dance 2
F#1	42	F# 1	30	F# 0			Caanet	On any Malay	Hi Q 2	Hi Q 2	Hi Q 2
G1	43	G 1	31	G U			Share Soft	Share Noisy	Share Shappy Electro	Share Noisy 4	Share Techno
A1	45	A 1	33	A 0	-		Kick Soft	Kick Tight 2	Kick 3	Kick Tight 2	Kick Techno Q
A#1	46	A# 1	34	A# 0			Open Rim Shot				Rim Gate
B1	47	B 1	35	B 0			Kick Tight	Kick 2	Kick Gate	Kick Analog Short	Kick Techno L
C2	48	C 2	2 36	C 1	-		Kick Side Stield	Kick Gate	Kick Gate Heavy	Kick Analog	Kick Lechno
D2	49	D 2	2 38	D 1	-		Side Slick Snare	Snare Bock	Snare Noisy 2	Side Slick Analog	Side Slick Analog Snare Clap
D#2	51	D# 2	39	D# 1			Hand Clap			Charo / Indiog	Dance Clap
E2	52	E 2	2 40	E 1			Snare Tight	Snare Rock Rim	Snare Noisy 3	Snare Analog 2	Snare Dry
F2	53	F 2	2 41	F 1			Floor Tom L	Tom Rock 1	Tom Electro 1	Tom Analog 1	Tom Analog 1
F#2	54	F# 2	42	F# 1		1	HI-Hat Closed	Tom Bock 2	Tom Electro 2	HI-Hat Closed Analog	HI-Hat Closed Analog3
Gž2	56	G# 2	2 44	G# 1	-	1	Hi-Hat Pedal	TOTT HOCK 2		Hi-Hat Closed Analog 2	Hi-Hat Closed Analog 4
A2	57	A 2	45	A 1			Low Tom	Tom Rock 3	Tom Electro 3	Tom Analog 3	Tom Analog 3
A#2	58	A# 2	2 46	A# 1		1	Hi-Hat Open			Hi-Hat Open Analog	Hi-Hat Open Analog 2
02	59 60	B 2	4/	B 1			Mid Tom L Mid Tom H	Tom Rock 5	Tom Electro 4	Tom Analog 4	Tom Analog 4
C3 C#3	61	C# 3	40	C# 2	-		Crash Cymbal 1	TOTTTTOCK 5		Crash Analog	Crash Analog
D3	62	D 3	50	D 2			High Tom	Tom Rock 6	Tom Electro 6	Tom Analog 6	Tom Analog 6
D#3	63	D# 3	51	D# 2			Ride Cymbal 1				
Eð	64	E 3	52	E 2	<u> </u>		Chinese Cymbal Bido Cymbal Cup				
F3	66	F# 3	54	F# 2	-		Tambourine				Tambourine Analog
G3	67	G 3	55	G 2			Splash Cymbal				ranboarno / inalog
G#3	68	G# 3	56	G# 2			Cowbell			Cowbell Analog	Cowbell Analog
A3	69	A 3	57	A 2			Crash Cymbal 2				Vibracian Analog
B3	70	B 3	59	B 2			Ride Cymbal 2				Ride Analog
C4	72	C 4	60	C 3			Bongo H				Bongo Analog H
C#4	73	C# 4	61	C# 3			Bongo L				Bongo Analog L
D4	74	D 4	62	D 3	<u> </u>		Conga H Mute			Conga Analog H	Conga Analog H
E4	76	E 4	64	E 3	-		Conga H Open			Conga Analog M	Conga Analog M
F4	77	F 4	65	F 3			Timbale H			oonga / malog 2	oonga malog E
F#4	78	F# 4	66	F# 3			Timbale L				
G4	79	G 4	67	G# 0	-		Agogo H				
A4	81	A 4	69	A 3	<u> </u>		Agogo L Cabasa				
A#4	82	A# 4	70	A# 3			Maracas			Maracas 2	Maracas 2
B4	83	B 4	71	B 3	0		Samba While H				
C5	84	C 5	72	C 4	0		Samba While L				
C#5	86	D 5	74	D 4	0		Guiro Snort				
D#5	87	D# 5	75	D# 4	Ť		Claves			Claves 2	Claves 2
E5	88	E 5	76	E 4			Wood Block H				Dance Percussion 3
F5	89	F 5	77	F 4			Wood Block L		Caratab II O	Caratab 11.0	Dance Percussion 4
G5	90	G 5	78	G 4	<u> </u>		Cuica Mule Cuica Open		Scratch L 2	Scratch L 3	Dance Breath 2
G#5	92	G# 5	80	G# 4		2	Triangle Mute				E STOR BIOMINE
A5	93	A 5	6 81	A 4		2	Triangle Open				
A#5	94	A# 5	82	A# 4	_		Shaker				
C6	95	в 5	83	в 4 С 5			JINGIE BEIIS Bell Tree				
00	97	C# 6	85	C# 5	-		2011100				
	98	D 6	86	D 5							
	99	D# 6	87	D# 5							
	100	E 6	88 0	E 5	-						
	102	. C F# 6	90	. 5 F# 5	-						
	103	G	91	G 5	1						

	Voice No.		1	11	12	13		14				
	MS	B (0–12	7) / LSB	(0-127) / PC	(1–128)	127/000/001	127/000/049	126/000/41	126/000/44	_	126/000/36
	Key	board	M	IDI	Key	Alternate	Standard Kit 1	Symphony Kit	CubanKit	Popl stinkit	Alternate	ArabicKit
	Note#	Note	Note#	Note	Off	Group	Standard Kit I	Symphony Kit	Cubankit	PopLatinikit	Group	ArabicKit
	25	C# 0	13	C# -1		3	Surdo Mute					
	26	D 0	14	D -1		3	Surdo Open					
	27	D# 0	15	D# -1			Hi Q					
	28	E 0	16	E -1			Whip Slap					
	29	F 0	17	F -1		4	Scratch H					
	30	F# 0	18	F# -1		4	Scratch L			Hand Clap		
	31	G 0	19	G -1			Finger Snap					
	32	G# 0	20	G# -1			Click Noise					
	33	A 0	21	A -1			Metronome Click					
	34	A# 0	22	A# -1			Metronome Bell		Conga H Tip	Conga H Tip		
	35	B 0	23	B -1			Seq Click L		Conga H Heel	Conga H Heel		
C1	36	C 1	24	C 0			Seq Click H		Conga H Open	Conga H Open		Nakarazan Dom
C#1	37	C# 1	25	C# 0			Brush Tap		Conga H Mute	Conga H Mute		Cabasa
D1	38	D 1	26	D 0	0		Brush Swirl		Conga H Slap Open	Conga H Slap Open		Nakarazan Edge
D#1	39	D# 1	27	D# 0			Brush Slap		Conga H Slap	Conga H Slap		Hager Dom
EI	40	E 1	28	E 0	0		Brush Tap Swirl		Conga H Slap Mute	Conga H Slap Mute		Hager Edge
F1	41	F 1	29	F 0	0		Snare Roll		Conga L Tip	Conga L Tip		Bongo H
F#1	42	F# 1	30	F# 0			Caanet		Conga L Heel	Conga L Heel		Bongo L
G1	43	G 1	31	G 0			Snare Soft		Conga L Open	Conga L Open		Conga H Mute
G#1	44	G# 1	32	G# 0			Sticks		Conga L Mute	Conga L Mute		Conga H Open
A1	45	A 1	33	A 0	-		Kick Soft	KICK Soft 2	Conga L Slap Open	Conga L Slap Open		Conga L
A≢1	46	A# 1	34	A# 0	I		Open Rim Shot		Conga L Slap	Conga L Slap		Zagrouda H
	47	<u>в 1</u>	35	в 0			KICK Light	Gran Cassa	Conga L Slide	Conga L Slide		Zagrouda L
C2	48	C 2	36	C 1	-		Kick	Gran Cassa Mute	Bongo H Open 1 finger	Bongo H Open 1 finger		KICK Soft
C#2	49	C# 2	37	C# 1	<u> </u>		Side Stick	Danal Onesia	Bongo H Open 3 finger	Bongo H Open 3 finger		0
D2	50	2 טן	38	1 ע	<u> </u>		Snare	Band Share	Bongo H Kim	Bongo H Rim		Snare Soft
F2 D#2	51	LD# 2	39	D# 1	-		Hand Clap	Danal Orașa 🕈	Bongo H Tip	Bongo H Tip		Arabic Hand Clap
	52	E 2	40	E 1			Snare Light	Band Share 2	Bongo H Heel	Bongo H Heel		Snare
F2	53	F 2	41	F 1			Floor I om L	Tom Jazz T	Bongo H Slap	Bongo H Siap		
F#2	54	F# 2	42	F# 1	<u> </u>	1	HI-Hat Closed	T 1 0	Bongo L Open 1 finger	Bongo L Open 1 finger		
G2	55	G 2	43	GI	<u> </u>		Floor I om H	Tom Jazz 2	Bongo L Open 3 tinger	Bongo L Open 3 finger		
G#2	50	G# 2	44	G# 1	<u> </u>	1	HI-Hal Pedal	Tem less 0	Bongo L Rim	Dongo L Rim		
A2	57	A 2	45	A I		- 1	LOW TOTT	TOTTI JAZZ 3	Bongo L Hool	Bongo L Heel		
B2 A#2	50	A# 2	40	A# 1		1	Hi-Hat Open	Tem lass 4	Bongo L Clan	Dongo L Flee		
	59	D 2	47		-		Mid Tom H	Tom Jazz 4	Timbala L Open	Timbolo L Opon		
C3	61	0 3	40	C# 2	-		Crach Cymbol 1	Hand Cymbol	Timbale L Open			
0#3	60	0# 3	49	D 2			High Tom	Tom lozz 6				
D3	63	D# 3	51	D# 2	<u> </u>		Ride Cymbol 1	Hand Cymbal Short				
E3	64	E 3	52	E 2			Chinese Cymbal	nanu Oymbai Short	-			Crach Cymbal 2
	65	E 3	53	E 2	<u> </u>		Ride Cymbal Cup		Paila I	Paila I		Dubulla Dom
F3	66	F# 3	54	F# 2	-		Tambourine		Timbale H Open	Timbale H Open		Dununa Donn
63	67	G 3	55	G 2	-		Splash Cymbal					Dubulla Tak
6#3	68	G# 3	56	G# 2			Cowbell					Dununa rak
A3	69	Δ 3	57	Δ 2	-		Crash Cymbal 2	Hand Cymbal 2				Dubulla Sak
A#3	70	A# 3	58	A# 2	<u> </u>		Vibraslan	nano oymbar z				Claves
B3	71	B 3	59	B 2	-		Bide Cymbal 2	Hand Cymbal 2 Short	Paila H	Paila H		Doff Dom
0.1	72	C 4	60	C 3			Bongo H	Tiana oyinbar 2 onort	Cowbell Top	Cowbell Ton		Katem Dom
C#	73	C# 4	61	C# 3	-		Bongo I					Katem Tak
D4	74	D 4	62	D 3	1		Conga H Mute					Katem Sak
D#4	75	D# 4	63	D# 3	1		Conga H Open					Katem Tak
E4	76	E 4	64	E 3			Conga L		Guiro Short	Guiro Short		Doff Tak
E4	77	F 4	65	F 3			Timbale H		Guiro Long	Guiro Long		Tabla Dom
F# F#4	78	F# 4	66	F# 3	1		Timbale L		Ĭ	Ŭ		Tabla Tak1
G4	79	G 4	67	G 3			Agogo H					Tabla Tik
G#4	80	G# 4	68	G# 3			Agogo L		Tambourine	Tambourine		Tabla Tak2
A4	81	A 4	69	A 3			Cabasa					Tabla Sak
A#4	82	A# 4	70	A# 3			Maracas					Tabla Roll of Edge
B4	83	B 4	71	B 3	0		Samba While H					Tabla Flam
C5	84	C 5	72	C 4	0		Samba While L		Maracas	Maracas		Sagat 1
C#5	85	C#_5	73	C# 4			Guiro Short		Shaker	Shaker		Tabel Dom
D5	86	D 5	74	D 4	0		Guiro Long		Cabasa	Cabasa		Sagat 3
D#5	87	D# 5	75	D# 4			Claves			Cuica Mute		Tabel Tak
E5	88	E 5	76	E 4			Wood Block H			Cuica Open		Sagat 2
F5	89	F 5	77	F 4			Wood Block L					Rik Dom
F#5	90	F# 5	78	F# 4			Cuica Mute					Rik Tak 2
G5	91	G 5	79	G 4			Cuica Open					Rik Finger 1
G#5	92	G# 5	80	G# 4		2	Triangle Mute					Rik Tak 1
A5	93	A 5	81	A 4		2	Triangle Open			Triangle Mute	1	Rik Finger 2
A#5	94	A# 5	82	A# 4			Shaker			Triangle Open	1	Rik Brass Tremolo
85	95	B 5	83	B 4			Jingle Bells					Rik Sak
C6	96	C 6	84	C 5			Bell Tree			Bell Tree		Rik Tik
	97	C# 6	85	C# 5								
	98	D 6	86	D 5								
	99	D# 6	87	D# 5								
	100	E 6	88	E 5	-							
	101	⊢ 6	89	F 5								
	102	⊢# 6	90	⊢# 5	-							
	103	G 6	91	G 5	1				1			

	Voice No							1	15	16		17	
	MSE	3 (0_12	7)/19		7. 27)		1_128)	127/000/001	126/000/037	126/000/065		126/000/115	
	Kovh	0 (0-12	1)/L30		21)	Kay	Alternete	127/000/001	120/000/037	120/000/085	Alternete	120/000/115	Altornoto
	Note#	Note	Note#	Not	<u> </u>	Off	Group	Standard Kit 1	Arabic Kit 2	Arabic Mix Kit	Group	Indian Kit	Group
	25		13	C#	-1	•	3	Surdo Muto	Zarb Back mf	Conga Analog H	aroup		aroup
	26		14	D#	-1		3	Surdo Mate	Zarb Tom f	Conga Analog M		Indian Hand Clan	
	20	D# 0	15		-1		5		Zarb Eshareh	Conga Analog I		Dafli Open	
	28		16	E	-1			Whin Slan	Zarb Whipping	Vibraslan		Dafli Slan	1
	20	E C	17	E	-1		4	Scratch H	Tombak Tom f	Kick Techno I		Dafli Bim	1
	20	F# 0	18	F#	-1		4	Scratch I	Neghareh Tom f	Side Stick Arabic Mix		Duff Open	1
	21	G 0	10	G G	-1		4	Einger Span	Tombok Book f	Side Stick Arabic Mix		Duff Slop	
	32		20		-1			Click Noise	Neghareb Back f	Guiro Long		Duff Rim	
	33		20	Δ#	-1			Metronome Click	Tombak Span f	Kick Techno O		Hatheli Long	2
	24	<u> </u>	21	A#	-1			Metronomo Boll	Nogbarah Balang f	Open Rim Shet		Hatheli Short	2
	25		22		-1			Sog Click I	Tombok Trill	Eurok Spore 2		Pava go	2
	36		23		-1			Seq Click L	Khaligi Clap 1	Kick Arabic Mix		Baya ko	3
C1	27	C# 1	24	C#	0			Bruch Top	Arabia Zalgauta Opon	Funk Spore 1		Daya Re	3
	37	D 1	20	0#	0	0		Bruch Swirl	Khaligi Clap 2	Pulik Sildle I Spara Arabia Miy		Baya yile	2
01	30	D# 1	20		0	0		Bruch Slap	Arabic Zalgouta Close	Hand Clap		Tabla na	3
E1	40		20	D#	0	0		Bruch Top Swirl	Arabic Laigoula Clop	Spare		Tabla fin	4
	40		20		0	0		Spara Ball		Tom Electro 1		Tablahaya dha	4
F1	41	F 1	29	F	-	0				Li Llat Classed Arabia Mix	- 1	Dheld Onen	3
	42	G 1	21	F#	-01			Coddilet Sporo Soft	Tabal Dam	Tom Electro 2		Dhol 1 Slop	E
	43		31	G#	0			Sticke	Seget 2	Hi Hat Half Arabia Mix	4	Dhol 1 Muto	5
681	44	0 m 1	32	10#	-			Kick Soft	Jayai 2	Tom Electro 2	1	Dhol 1 Open Slep	5
AI	45	A 1	33	A A#				Open Rim Shot	Lauel Tak 2	Hi-Hat Open Arabia Mix	1	Dhol 1 Roll	2
A#1	40	A# 1	34	A#	-			Open mini Snot	Jayal J Dia Tik 2	Tom Electro 4	1	Dondia Short	
	4/	0 1	35		-			NICK HIGHL	nių Tiko Die Tiko	Tom Electro 4		Dandia Leng	0
C2	48	C# 2	36	0	井			NICK Cide Chield	nių Tik Llawi f	Crash Cumbel 1		Danua Long	ь
0#2	49	U# 2	3/		-			SIDE STICK	niq Tik Hard 1	Tom Electro 6		Chipri	
U2	50	U 2	38	10	井				Dig Tik Hard C	Li List Open 2		Uniph Khaniira On	
E2	51	D# 2	39	10#	井			nand Glap	nių Tik Hard 2	ni-nai Open 3	1	Knanjira Open	
	52	<u> </u>	40	E	-			Snare Light	niq Tik Hard 3	Timbala I		Khanjira Slap	
F2	53	F 2	41	F					Rig Tisti			Khanjira Mule	
F#2	54	F# 2	42	F#	-		1	HI-Hat Closed	Rig Shouj 2	Conga H Open		Knanjira Bendup	
G2	55	G 2	43	G				Floor Tom H	Rig Roll	TIMDale H		Knanjira Benddown	
G#2	56	G# 2	44	G#	-		1	HI-Hat Pedal	Rig Shouj I	Conga H Mute		Dholak I Open	7
A2	57	A 2	45	A	-		4	LOW TOM	HIQ Sak	I ambourine		Dholak I Mute	/
A≇2	58	A# 2	46	AŦ	1		1	Hi-Hat Open	Riq Snouj 3	Conga L		Dholak 1 Slap	/
02	59	B 2	4/	B	1			Mid Tom L	Riq Snouj 4	Cowbell		Dhol 2 Open	
C3	60	C 3	48	C	2			Mid Tom H	Hiq Tak 1	Claves		Dhoi 2 Siap	8
C#3	61	C# 3	49	C#	2			Crash Cymbal 1	Hig Brass 1	Bongo H		Dhol 2 Rim	8
D3	62	D 3	50	D	2			High Iom	Riq Tak 2	Wood Block H		Mridangam na	9
D#3	63	D# 3	51	D#	2			Ride Cymbal 1	Hig Brass 2	Bongo L		Mridangam din	9
E3	64	E 3	52	E	2			Chinese Cymbal	Riq Dom	Wood Block L		Mridangam ki	9
F3	65	F 3	53	F	2			Ride Cymbal Cup	Katem Tak Doff	Kurdish Dohol Low f		Mridangam ta	9
F#3	66	F# 3	54	F#	2			Lambourine	Katem Dom	Cabasa		Mridangam Chapu	9
G3	67	G 3	55	G	2			Splash Cymbal	Katem Sak 1	Kurdish Dohol High f		Mridangam Lo Closed	10
G#3	68	G# 3	56	G#	2			Cowbell	Katem Tak 1	Shaker		Mridangam Lo Open	10
A3	69	A 3	57	A	2			Crash Cymbal 2	Katem Sak 2	Snap 1		Chimta Normal	11
A#3	70	A# 3	58	A#	2			Vibraslap	Katem Tak 2	Maracas		Chimta Ring	11
53	71	B 3	59	B	2			Ride Cymbal 2	Daholla Sak 2	Snap 2		Dholki Hi Open	12
C4	72	C 4	60	C	3			Bongo H	Daholla Sak 1	Khaligi I waisat 3	3	Dholki Hi Mute	12
C#4	73	C# 4	61	10#	3			Bongo L	Daholla Tak 1	Khaligi I waisat 1	3	Unolki Lo Open	13
U4	/4	U 4	62	U U	3			Conga H Mute	Daholla Dom	Khaligi Twalsat 2	3	Unolki Hi Slap	12
D#4	/5	D# 4	63	10#	3			Conga H Open	Danolla Tak 2	Knaligi Twalsat 5 Open	3	Unolki Lo Slide	13
L.4	76	E 4	64	ļ <u>Ē</u>	3			Conga L	Tablah Prok	Khaligi I waisat 4 Open	3	Khol Open	14
F4	/7	F 4	65		3			Timbale H	Tablah Dom 2	Knaligi Tablah Small Dom	2	KINOI SIIDE	
F#4	/8	F# 4	66	F#	3			I IMDAIE L	Laplah Holl of Edge	Knaligi Tar Barashim Group Dom		Knol Mute	14
Gi4	/9	<u>G</u> 4	67	G	3			Agogo H	Tablah Tak Finger 4	Knaligi Tablah Small Shap		Manjira Open	15
GE4	80	G# 4	68	G#	3			Agogo L	Tablah Tak Trill 1	Knaligi Tar Barashim Group Sak	<u>_</u>	Manjira Close	15
A4	81	A 4	69	A	3			Uadasa	Tablah Tak Finger 3	Khaligi Taplan Small Sak	2	Jnanji Open	16
A#4	82	A# 4	1 70	A# D	3	_		Ivialacas	Tablah Tak Trill 2	Khaligi Tablah Susali Tili		Jiianji Glose	16
	83	<u>в</u> 4	71	I B	3	0		Samba While H	Tablah Tak Finger 2	Knaligi Tablah Small Tik	2	Mondira Open	17
C5	84	0 5	1/2		4	υ		Samba while L	Tablah Tik C	Khaligi Taplan Big Dom 1		wondira Close	1/
C#5	85	0# 5	/3	10#	4			Guiro Short	Tablah Tik 2	Knaligi Tar Segal Dom		Indian Bhangra Scat 1	
U5	86	D# 5	14	10	4	υ		Guiro Long	Tablah Tik 4	Khaligi Tablah Big Tak 1		Indian Bhangra Scat 2	
D#5	87	D# 5	/5	D#	4			Claves	Tablah Tik 3	Khaligi Tar Segal Tak		Indian Bhangra Scat 3	
LJ	88	E 5	/6	E	4			Wood Block H	Tablah Tik 1	Khaligi Tablah Big Sak 1		Indian Bhangra Scat 4	
F5	89	r 5	1/		4			VVUOD BIOCK L	Tablah Tak 3			KIIUMOKII NOrmal	
F#5	90	F# 5	78	F#	4			Cuica Mute	Tablah Tak 1	Tablah Tamala		Knomokh Mute	
Gi5	91	G 5	79	G	4			Cuica Open	Tablah Tak 4	Tablah Tremolo		Knomokn mitatk	
G#5	92	G# 5	80	G#	4		2	I riangle Mute	Tablah Tak 2	Tablah Tak 2		Thavil Open	
A5	93	A 5	81	A	4		2	Triangle Open	Tablah Sak 2	Tablah lik 1		Thavil Slap	
A#5	94	A# 5	82	A#	4			Snaker	Taplan Tremolo	Tablah Sak 1		i navil Mute	
	95	в 5	83	IR I	4			Jingle Bells	Tablah Sak 1	Tablah Tik 3		knartaal	
6	96	0 6	84	U U	5			Bell I ree	i ablah Dom 1	Tabiáh Tik 2		Dholak 2 Open	18
	97	0# 6	85	10#	5							Unolak 2 Slide	18
	98	D 6	86	10	5							Unolak 2 Him 1	
	99	D# 6	87	10#	5							Unolak 2 Him 2	
	100	E 6	88	1 <u>E</u>	5							Unolak 2 Hing	
	101	r 6	89		5							Unolak 2 Slap	
	102	F# 6	90	F#	5							G Dholak Body	

• Synth. & FX

			Vo	ice	No.		(4 4 4	1	18		19		28	29	30
	MS	B (0-12	27) / LS	B (0	-127	/ PC	(1–128)	127/000/001	126/000/125		127/000/1	27	126/000/001	126/000/002	126/000/112
	Keyi	Noto	Notot		loto	Key	Alternate	Standard Kit 1	Chinese Kit	Alternate	Chinese Mix Kit	Alternate	SFX Kit 1	SFX Kit 2	Animal Kit
	25	C# (13	C	-1		3	Surdo Mute		Group		uroup			
	26	D (0 14	D	-1		3	Surdo Open							
	27	D# () 15	D	-1			Hi Q							
	28	E () 16	E	-1			Whip Slap							
	29	F (0 17	F	-1		4	Scratch H							
	30	F# 0	J 18	Fi	- 1		4	Scratch L							
	32	G# (1 20	G	-1			Click Noise							
	33	A (2 21	A	-1			Metronome Click							
	34	A# () 22	A	-1			Metronome Bell							
,	35	B () 23	В	-1			Seq Click L	Da Cha						
C1	36	C ·	1 24	C	0			Seq Click H	Da Gu mp	2					
	37	0#	1 25		0			Brush Tap Bruch Swirl	Da Gu rim Da Gu f	2					
D#1	30	D# ·	1 20		0			Brush Slan	Da Gu hand	2					
E1	40	E ·	1 28	E	0	0		Brush Tap Swirl	Da Gu roll	2					
F1	41	F	1 29	F	0	0		Snare Roll	Pai Gu 4						
F#1	42	F# ·	1 30	F#	0			Caanet	Pai Gu 4 High						
G1	43	G	1 31	G	0			Snare Soft	Pai Gu 3						
GEI	44	G#	1 32	G	ŧ 0			Sticks	Pai Gu 3 High						
A1 A#1	45	A	1 33	A	0			KICK SOT	Pai Gu 2 Bai Gu 2 High				-		
B1 A#1	40	B ·	1 34	B	0			Kick Tight	Pai Gu 2 High Pai Gu 1						
~~	48	C a	2 36	C	1			Kick	Luo High 1				Cutting Noise	Phone Call	
C#2	49	C# 2	2 37	C	1			Side Stick	Gong batter				Cutting Noise 2	Door Squeak	
D2	50	D 2	2 38	D	1			Snare	Jin Luo					Door Slam	
D#2	51	D# 2	2 39	D	1			Hand Clap	Luo High 2				String Slap	Scratch Cut	
	52	E 2	2 40	냳	1			Snare Light	Luo Mid-Low					Scratch H 3	
F2	53		2 41	F	1		1	Higher Long L	Luo lin Luo Low	5				Vind Chime	
G2	55	G	2 43	G	1			Floor Tom H	Da Cha	5				Telephone Tillig 2	
G#2	56	G# 2	2 44	G	÷ 1		1	Hi-Hat Pedal	Da Cha effect	5					
A2	57	A 2	2 45	A	1			Low Tom	Zhong Cha						
A#2	58	A# 2	2 46	A	1		1	Hi-Hat Open	Xiao Cha effect	1					
62	59	B	2 47	B	1			Mid Tom L	Xiao Cha	1					Beester
C3	60	C# (3 48		2			Mid Tom H	Mang Luo Low						Hooster
	62	D :	3 50		2			High Tom	Qing Luo Mid						Flenhant
D#3	63	D# 3	3 51	D	2			Ride Cymbal 1	Finger Bell						Liophant
E3	64	E :	3 52	E	2			Chinese Cymbal	Luo big				Flute Key Click	Car Engine Ignition	Horse
F3	65	F :	3 53	F	2			Ride Cymbal Cup	Mu Yu Low					Car Tires Squeal	Cricket
F#3	66	F# (3 54	F	2			Tambourine	Mu Yu Mid-Low					Car Passing	0
G3 G#2	67	G :	3 55	G	2			Splash Cymbal	Mu Yu High					Car Crash	Cow
Δ3 Δ3	60	Δ '	3 57		2			Crash Cymbal 2	Nan Bang Zi roll	3				Train	Tiger
A#3	70	A# :	3 58	A	2			Vibraslap	Nan Bang Zi	3				Jet Plane	liger
B3	71	B	3 59	B	2			Ride Cymbal 2	Ban Gu	4				Starship	Rattlesnake
C4	72	C 4	4 60	С	3			Bongo H	Ban	4				Burst	Monkeies
C#4	73	C# 4	4 61	C	3			Bongo L	Ban Gu roll	4				Roller Coaster	-
D4	74	D 4	4 62	D	3			Conga H Mute	Chinese Opera Voice 1					Submarine	Crow
E4	75		4 63		3			Conga H Open	Chinese Opera Voice 2				-		-
	70	E 4	1 65	F	3			Timbale H	Vun Luo F4						
F≢4	78	F# 4	4 66	- F#	3			Timbale L	Yun Luo F#4						
G4	79	G 4	4 67	G	3			Agogo H	Yun Luo G4		Dagu Mute	4			
G#4	80	G# 4	4 68	G	3			Agogo L	Yun Luo G#4		Zhongcha Mute	5	Shower	Laugh	
A4	81	A 4	4 69	A	3			Cabasa	Yun Luo A4		Dagu Heavy	4	Thunder	Scream	
A#4 B4	82	A# 4	4 70	A	3			Maracas	Yun Luo A#4		Zhongcha Open	5	Wind	Punch	
	83	B	4 /1	B	3			Samba While H	Yun Luo B4		Paigu Middle		Stream	Heartbeat	
C5 C#5	85	C# !	5 73	C	4			Guiro Short	Yun Luo C#5		Xiaocha Mute	6	Feed	Fooleps	
D5	86	D	5 74	D	4	0		Guiro Lona	Yun Luo D5		Bangu	0			
D#5	87	D# !	5 75	D	4			Claves	Yun Luo D#5		Xiaocha Open	6			
E5	88	E :	5 76	E	4			Wood Block H	Yun Luo E5		Bangzi				
F5	89	F t	5 77	F	4			Wood Block L	Yun Luo F5		Muyu Low				
F#5	90	F# S	5 78	-F	4	-		Cuica Mute	Yun Luo F#5		∠nongluo Mute	7			
G [#] E	31		5 80	G	4	-	2	Triangle Mute	Yun Luo G#5		Zhongluo Open	7		+	+
A5	93		5 81	A	. 4 4	-	2	Triangle Open	Yun Luo A5		Muyu Middle	1		<u> </u>	+
A#5	94	A#	5 82	A	4		-	Shaker	Yun Luo A#5		Xiaoluo Open				
B5	95	B	5 83	B	4			Jingle Bells	Yun Luo B5		Muyu Mid-High				
C6	96	C	6 84	С	5			Bell Tree	Yun Luo C6		Muyu High		Dog	Machine Gun	
	97	C# (6 85	C	5								Horse	Laser Gun	
	98	D# (86	D	5	<u> </u>							Bird Tweet 2	Explosion	L
	99		5 8/ 5 88	101	5							<u> </u>		FILEWORK	
	100	E 4	5 89 6 89	F	5	-									
	102	F# (3 90	- F#	5								Ghost	1	1
	103	G	3 91	G	5								Maou		

Style	Style No.	Style Name
NO.	Pon&B	nck
1	1	FunkPonBock
2	2	AcousticBock
3	3	Cool8Beat
1	3	60'c Pock1
5	5	60's Pock?
5	5	VintageCtrPop
7	7	VintageGtiFop
/	/	70'-0Dt
8	8	70 Sobeal
9	9	90 sGuilarPop
10	10	KoolSnuttle
11	11	BubblegumPop
12	12	BritPopSwing
13	13	JazzPop
14	14	HardRock
15	15	RootRock
16	16	RockShuffle
17	17	Unplugged
	Balla	d
18	1	8BeatAdria
19	2	OrganBallad
20	3	PianoBallad
21	4	8BeatBallad
22	5	EPBallad
23	6	6-8Modern
24	7	Chillout1
25	8	NewR&BBallad
26	9	16BeatBallad
27	10	PowerBallad
28	11	EasyBallad
	Danc	e
29	1	ModChartPop
30	2	BetroClub
31	3	USChartHit
32	4	ClubBeat
33	5	Electronica
34	6	FunkyHouse
35	7	ChartB&B
26	,	MollowHinHon
27	0	SoulD&R
20	10	Chillout2
20	11	Ibizo
40	10	IJIZa Taabaa Dartu
40		
////	10	Discollouse
40	13	DiscoHouse
42	13 14	DiscoHouse DiscoPhilly
42 43	12 13 14 15	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco
42 43 44	13 13 14 15 16	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco
42 43 44 45	13 13 14 15 16 17	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance
41 42 43 44 45 46	13 14 15 16 17 18	DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance House
41 42 43 44 45 46 47	13 13 14 15 16 17 18 19	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance House FrenchHouse
42 43 44 45 46 47 48	13 13 14 15 16 17 18 19 20	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage
42 43 44 45 46 47 48 49	13 14 15 16 17 18 19 20 21	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop
42 43 44 45 46 47 48 49 50	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Swing&	JiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz
$ \begin{array}{r} 41 \\ 42 \\ 43 \\ 44 \\ 45 \\ 46 \\ 47 \\ 48 \\ 49 \\ 50 \\ 51 \\ 52 \\ \hline 53 \\ \end{array} $	13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 Swing& 1	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz OrchBigBand
$ \begin{array}{r} 41 \\ 42 \\ 43 \\ 44 \\ 45 \\ 46 \\ 47 \\ 48 \\ 49 \\ 50 \\ 51 \\ 52 \\ \hline 53 \\ 54 \\ \end{array} $	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Swing& 1 2	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz OrchBigBand OrchestraSwing1
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 53 54 55	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Swing& 1 2 2 3	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz OrchBigBand OrchestraSwing1 OrchestraSwing2
$ \begin{array}{r} 41 \\ 42 \\ 43 \\ 44 \\ 45 \\ 46 \\ 47 \\ 48 \\ 49 \\ 50 \\ 51 \\ 52 \\ \hline 52 \\ \hline 53 \\ 55 \\ 56 \\ \end{array} $	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Swing& 1 2 2 3 4	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco 80'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz OrchBigBand OrchestraSwing1 OrchestraSwing2 BigBandFast
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57	13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Swing& 1 2 2 3 4 5	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop NewHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz OrchBigBand OrchestraSwing1 OrchestraSwing2 BigBandFast BigBandShuffle
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 55 55 57 58	13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Swing& 1 2 2 3 4 5 6	DiscoHouse DiscoPhilly 70'sDisco DreamDance House FrenchHouse Garage ClassicHipHop HipHopGroove LatinDJ's Jazz OrchBigBand OrchestraSwing1 OrchestraSwing2 BigBandFast BigBandShuffle MidnightSwing

Style No.	Style No. (Category)	Style Name		
60	8	OrganGroove		
61	9	JazzClub		
62	10	Five-Four		
63	11	JazzWaltzFast		
64	12	Dixieland		
65	13	Ragtime		
66	14	Charleston		
	B&B			
67	1	BluesBock		
68	2	BluesBallad		
69	3	Soul		
70	0	FranklySoul		
70	5	6-8Soul		
72	6	SoulBrothors		
72	7			
73	7	Olulesnan		
74	8	60 SHOCK&HOII		
75	9			
/6	10	IWIST		
77	11	GospelSisters		
78	12	WorshipMed		
79	13	DetroitPop		
80	14	ModernR&B		
81	15	ComboBoogie		
	Count	ry		
82	1	NewCountry		
83	2	CountryHits		
84	3	CountryBallad		
85	4	CountryPop		
86	5	CountryShuffle		
87	6	Countrv2-4		
88	7	FingerPickin		
89	8	Bluegrass		
90	9	Hoedown		
91	10	CountryWaltz		
	Latir			
92	1	BrazilianSamba		
93	2	BossaNova		
0/	3	FactBossa		
05	3	Pap Pagaa		
95	4	FUP DUSSa		
90	5	Forro		
97	6	Beguine		
98	/	Mambo		
99	8	Salsa		
100	9	Calypso		
101	10	Merengue		
102	11	Bachata		
103	12	CubanSon		
104	13	Rumbalsland		
105	14	RumbaFlamenca		
106	15	HappyReggae		
107	16	LatinDisco		
108	17	Joropo		
109	18	Parranda		
110	19	Reggaeton		
	Ballroo	om		
111	1	VienneseWaltz		
112	2	EnglishWaltz		
112	3	Slowfox		
11/	4	Eoxtrot		
115		Ouickston		
110	5	Tando		
117	7	Swipgfox		
110	/	Decedeb-		
118	X	rasododie		

Style No.	Style No. (Category)	Style Name
119	9	Samba
120	10	ChaChaCha
121	11	Rumba
122	12	Jive
123	13	OrganSwing
124	14	OrganSamba
125	15	OrganQuickstep
126	16	9-8Waltz
127	17	TraditionalWaltz
	Movie&S	how
128	1	70'sTVTheme
129	2	Sci-fiMarch
130	3	WildWest
131	4	SaturdayNight
132	5	Showtune
133	6	Moonlight6-8
134	7	ClassicPianoBld
135	8	BaroqueAir
136	9	OrchestralBolero
137	10	OrchestralMarch
138	11	ChristmasSwing
139	12	ChristmasWaltz
	Entertai	iner
140	1	DiscoFox
141	2	DiscoHands
142	3	AlpBallad
143	4	ScandSlowRock
144	5	ScandShuffle
145	6	70'sFrenchHit
146	7	SchlagerPop
147	8	SchlagerBeat
148	9	SchlagerPolka
149	10	PolkaPop
150	11	Tijuana
151	12	Carnivai
152	13	PubPiano
150	world	d Iriah Danas
153	1	IrishDance
154	2	SpanishPaso
155	3	Frenchiviusette
150	4	SIRIAKI
157	5	
158	0	Reel
109	/	Tarantollo
161	0	OberPolko
162	9 10	OberWaltzor
162	11	GermanMarch
16/	10	
165	12	6-8March
166	14	Duranguoneo
167	14	CumbiaGruporo
169	16	Sacidy
160	17	WebdaSadbira
170	18	Laff
170	10	ArabicEuro
172	20	OrientalPop
172	21	Bhaian
173	22	Bhangra
175	22	Xi Oing Luo Gu
176	24	ling lu lie 7ou
170		5

No.	MDB Name
	All Time Hits
1	A Bridge To Cross Troubled Water
2	All Of My Loving
3	All OK Now
4	A Song For New England
5	Blowing In The Folk
6	Boots For Walking
7	Call Me When You Rock
8	Don't Be Bad To Me
9	Get Back To Where You Belong
10	Guitar Wheels
11	Heaven? Nobody Gets Too Much
12	I Was Born Smiling
13	I Watch My Tears Go By
14	Leave Me Tender, Love Me True
15	Let Me Hold Your Hand
16	Letters Of Love
17	Living In A Colored Submarine
18	Love? Don't Throw It Away
19	Makin' It Thru The Night
20	Mrs. Robin's Son
21	My Heart Is Very Simple
22	My Chall Curing
23	My Shell Swing
24	Party? On, Blan DI!
25	Please Do Love Me In Liverpool
20	Riding ficket
27	These Ones Are Young
28	This Game Makes You Cry
29	Till The Mean Deporte The Sky
21	Woods Of Norway
22	You're lust OKI
32	You're So Young At Heart
- 55	No down Down
24	A Coov Life In Itely
25	
26	Angles of Charlie
37	Aligies of Challe
38	Bossa Woman
39	Cross The Mersey By Ferry
40	Dream Of A Lover
41	Everything's Changed
42	I'm Torn
43	It Is Always Baining On Me
44	It's Only Words
45	It's Simply Love
46	Life Groove
47	Life's Walk
48	Love Goes This Way
49	Not Full Time Love
50	Our Current Love
51	Rollercoaster Through Life
52	Seriously Dippy
53	She's One For Me
54	Shining Light For Love
55	Sorry May Be Hard To Say
56	Stars To Reach For
57	Sure Of That?
58	Swinging Sultan
59	Tell Her Your Feelings
60	The Girl Belongs To Me
61	This Affair's In The Family
62	This Thing's Called Love
63	Lime Riding
64	What's Taken So Long?
65	You Only Need Love
	Sing Alongs
66	Danny's Boy
67	Dear, My Clementine
68	Deep In Texas's Heart
69	Lease Up Mother Brown

No.	MDB Name
70	Espana Viva
71	Good Night For The Ladies
72	Here Are Happy Days Again
73	High Old Silver Lining
74	My Dad's A Dustman
75	My Man Is Old
76	My Sunshine Is You
77	Old Smokey
78	Smiling Irish Eyes
/9	Song For Susanna
80	Song Of The Sideboard
82	Tipperary's A Long Way
02	Ecov Lictoring
83	Balloon Bossa
84	I'm Gonna Leave Durham
85	La Mer Is Swinging
86	Making It Through The Rain
87	Morning's New World
88	Mother!
89	Portugal In April
90	Raindrops On My Head
91	The Wind And Me
92	This Is Something Silly!
93	Whistling A Last Goodbye
04	
94	Are You Standing Still?
96	Boxing Song
97	Broken Heart
98	Complete Eclipse
99	Don't Break My Heart Beat
100	Drifting On Broadway
101	Easler To Say It Than Do It
102	Girl With Brown Eves
104	Give Thanks For Music
105	Heartache Beat
106	Holiday In Summer Season
107	I'm Your Venus
108	It's Really Not Usual In Wales
109	John B's Sloop
111	Loves You She Does
112	My Religion Is Mislaid
113	Paradise Can't Be As Nice
114	Portatone Man?
115	Raindrop Walk
116	Rocking My Life
117	Sally's Got A Mustang
118	Snape Me And Bend Me
120	Somebody Needs Someone Floo
120	Spin The Wheel
122	Suzie Wake Up
123	Sweden Takes A Chance
124	Sweet Lord Song
125	This Afternoon's Sunny
126	This Day's Just Perfect
127	This is My Party
120	Tulsa le 24 Hours Away
130	We Are Together And Happy
131	With My Friends To Help Me
132	You Can Help Yourself
	Pop Ballads
133	Don't Let The Sun Set For Me
134	Heavenly Creatures With Halo
135	It's Grazy How I MISS You
130	No Matter What The Boys Do Tell
138	What Is One More Year?

No.	No MDB Name			
139	Where Are You Going To?			
	Ballad			
140	At Once Ballad			
141	Ballad For A Hero			
142	Ballad For A Woman			
143	Candle On The Piano			
144	Don't Leave Me Now			
145	Do You Know Me Yet			
140	Eyes Of Blue			
147	Hard To Say Sorry			
149	Hello. Do You Hear Me Plaving?			
150	I Can't Live Without You			
151	I Will Be There For You			
152	I'll Make Soul With You			
153	I Love You In French			
154	I'm Saving It All For You!			
155	I Will Fly Away One Day			
150	London Streets			
157	Love's Vision			
159	Nothing Will Change My Love			
160	One Time When We Touch			
161	San Francisco Heart			
162	Soft Songs Are Killing Me!			
163	Take It Back For Good			
164	The World Is What We Are			
165	Up? It's Where We Belong			
166	You Are Inspiring			
167	You Lift My Wings			
100	Pook			
160	ROCK			
170	Alabama's Sweet Home			
171	Born To Be Mild			
172	Can't Get Satisfied			
173	Can We Stick Together			
174	Dave On The Road			
175	Don't Think About Tomorrow			
176	Dusting The Wind			
1//	Go For A Spin			
170	I Want You To Want Bock			
180	Jumping Bock			
181	Just Give Me Love And Rock			
182	Last Countdown			
183	Nobody Else Is A Champion			
184	This Woman Plays Honky Tonk			
185	Tiger's Eye			
186	Velvet Is Black			
187	Whatever Vey Back			
100	Vour Kindness Is Magio			
109	Rock&Roll			
190	All Shaken Up			
191	Beethoven's Rocking			
192	Crazy Little Love Thing			
193	Don't Hurry Love			
194	Good Looking Charm			
195	Good Molly, Miss Golly			
196	Great Fire Balls			
197	I'm A Wanderer			
198	I Won't Be Cruel			
199	Julie Does The Twist			
200	Let's Sup Paggy			
201	Particularly No Place To Go			
203	Rock & Roll Jail			
204	Rocking Blue Shoes			
205	Rocking For 24 Hours			
206	Shouting Twist			
207	Teddy Is A Bear			

126 PSR-S550 Manual do Proprietário / Руководство пользователя / Mode d'emploi / Manual de instrucciones

INO.	MDB Name
208	The Music Is Rock&Roll
209	What A Day That Will Be
210	You Got Me Going, Really!
	Oldios
011	
211	All I Need IS The Air
212	Are You Sorry Now?
213	Breaking Up Isn't Easy To Do
214	Diana's Twist
215	Final Waltz
216	Girl From Untown
217	Going Down Town
217	Coldon Silongo
210	
219	Guitar For An Apache
220	Have I Got It?
221	Heaven Has Three Steps
222	He Kissed Crystal!
223	Hey, Let's Rock Tonight!
224	I'm A Pola!
225	Magic Puff
226	Marina's Song
220	Mand A China
227	Meria A Chino
228	Motion Of Poetry
229	My Pillow Has Tears On
230	Pete Retite
231	Please Be Mine, Baby
232	Star Of Movie
233	Teenie Bikini
224	The Ghette Is In Me
204	The Levin' Feeling Lies Cane
235	The Lovin Feeling Has Gone
236	These Lips Are Lucky
237	This Doll's Alive!
238	This Land Is Wonderful!
239	This Woman's Pretty!
240	Tomorrow Will You Love Me
241	Tonight Do You Feel Lonesome
242	Twisting Again
242	Wolking Pight Pook
243	Walking high back
244	we Don't want wilk Today
245	words Aren't Easy
246	You & You Alone
	Organist
247	Bamba Party
248	Cat Groove
2/0	El Banchero
245	
250	
251	Form
252	Guagli On Organ
253	Guide Me To My Home
254	It's Dolly, Say Hello!
255	Nowhere It Came Out Of
256	Ribbon Of Yellow
257	Samba Cavaquinho
258	Samba Delicado
250	Salliba Delicado
259	Side by Side in The Barn
260	Steam Train Samba
261	Tico Samba
262	Two Times Yeh!
263	Whispering Organ
264	White And Pale
	Dance Floor
265	Adagio From Ibiza
200	Pag Pag Cirl
200	
267	Baby I Love Loving You
268	Buy Me Bailame, Please
269	Catch 22
270	Children In Trance?
271	Girl
272	High In The Sky
272	It's So Horny
074	lanoiro Combo
2/4	
275	LITE IS High
276	London, H U Prepared?

No.	MDB Name
277	Love First Time I Saw You
278	My Eyes Can't Take Off!
279	No Dinero, No Tengo
280	Once More
281	Rose From The Desert
282	She Believes In Life After Love
283	Tambor DJ
284	This Song Is Something!
285	Up Is The Way To Move
	Disco
286	A Day's Difference
287	Babylon Rivers
288	Born Alive Disco
289	Brown Girl At The Disco
290	Cool Daddy Disco
291	Dee Eye Ess See On!
292	Disco Hustie
293	Don't Misunderstand Me
294	Do fou Love to Love:
290	Go Whore The Music Takes You
207	LL ove That Boat!
208	It Really Is A Funky Town
290	l've Never Known Love Likelt
300	Keepin' Alive
301	Khan Disco
302	Local New Yorker
303	Make My Fire Burn Again
304	Mother Is Baking
305	Never Give Up On You
306	Philadelphia Sound
307	Russia's Mad Priest
308	Searching For Freedom
309	Swedish Queen
310	Theme Of Love
311	Train Of Love
312	Wear It Out? Or Use It Up?
313	Why Am See A?
314	You're Everything For Me
	Swing
315	Big Kiss For Dream Building
316	Blue Roses For The Lady
317	Call The Whole Thing Off
318	Charles On
319	Get Out Of Bed
320	Goodbye To Blues Swing
321	High Hope Swing
322	JUY I LOVE HER SO
323	JUSI UNICKENS HERE!
324	Not Forgottable
325	Not Misbehaving
327	Out Of Your Kick
328	Bag Band Time For Alev?
329	Ragtime Tiger
330	Safari Swing
331	Smiling Swing
332	Steam Train Boogie
333	Swing Yourself Up
334	Tap Dancing Bo
335	Thank You In Germany
336	The Importance Of Roses
337	The Sandman Gives Me A Dream
338	Two Foot Five
339	Yes Sir, My Baby Can Swing
340	Vaulua Mu Oatta ala Oua ana
0.0	You re My Conee's Cream
0.0	Jazz
341	Jazz I Have All That Rhythm
341 342	Jazz I Have All That Rhythm My Home Is Pasadena
341 342 343	Jazz I Have All That Rhythm My Home Is Pasadena Not Decided
341 342 343 344	Jazz Jazz I Have All That Rhythm My Home Is Pasadena Not Decided That Indigo Feeling
341 342 343 344 345	Jazz I Have All That Rhythm My Home Is Pasadena Not Decided That Indigo Feeling These Winners Are Easy

No.	MDB Name
346	Wild Cat Dixie
	BigBand
347	Big Band Patrol
348	If Only I Could Chime
349	Jiving Walling And Jumping
351	Leroy is Bad. Very Bad
352	Please Fly And Swing With Me
353	So What Is Not Old?
354	Tasty Honey
355	This Lady? She's A Tramp
356	Wintry Wind Blowing
	R&B/Gospel
357	Admire
358	As Played On Portatone
360	Boys At The End Of The Boad
361	Don't Change Your Mind Baby
362	Don't Get Excited!
363	It's Soul, Man!
364	Knocking Wood
365	Loco Twist
366	On The Rivers Side
367	Sir Duke Is Wondering
368	Unchained Heart
309	Will I See You Again
371	Wish I Could Groove
372	You Should Think Frankly
	Country
373	A Boy From The Country
374	Back On The Road
375	Blue Grass Bonanza
376	Forever In My Mind
3//	HI, Mary
3/8	L Only Ever Need You
380	
381	Road Of The King
382	Special Orange
383	This Song Is Crazy!
384	Waltz In Tennessee
0.05	Latin
385	At Daylight The Bananaboat Comes
386	At The Copa Rossa Cots The Riamo
388	Bossa dels Tile Didille
389	Cherry And Apple - Colored
390	Corazon un Tengo
391	Don't Worry, Reggae!
392	Eyes From Spain
393	Farewell To Jamaica
394	Fiea From Spain
392	Guitar For Volare
397	Have You Been In Guantanamera
398	I Can't Bear More Than This
399	Italian Mambo
400	It Is A Band, Aah!
401	Jamaican Sun
402	Just A Little Spanish City
403	LOIS UT BESAME
404 205	
405	Mambo Jamming
407	Mentiroso Es
408	My Sweet Calypso Girl
409	Not Less
410	Only One Note Makes A Samba
411	Pasodoble Cani
412	Patricia Is Dancing The Cha Cha
413	Rumba For Volare

111	MDB Name
	Bushing Fools
115	Say No More In Brazil
416	Start The Bequine
417	Swaving Bumba
418	Taxi In Tijuana
419	Thirty Second Bossa
420	Three Times Perhaps
421	Vida De Los Caminos
	Latin Pon
422	Dance In The Morning
423	You're Mine Baby
	Ballroom
424	Cumparsita Tango
425	He's Got To Go
426	Moon Waltz
427	Old St. Bernards
428	On Sunday? I Never Will!
429	Perfidious One
430	Quando Samba
431	Say Magnifique!
432	This House Is Not Young
433	Yellow Bird Rumba
	Christmas
434	Christmas Jingle
435	It's The Most Wonderful Time
436	Rednosed Rudolph
437	Silent Christmas
438	This Boy Child Is Mary's
439	Waltz At Christmas
	Classical
440	Cannot Remember My Dreams
441	Classical Maria
442	Dream Of Love
443	Gladiators Entry
444	Skaters Dance
445	Sonata In The Moonlight
446	Song In The Key Of F
447	Spring Voices
448	Strings in The Air
110	The March Of Badetzky
449	The March Of Radetzky
449 450 451	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude
449 450 451	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus
449 450 451	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Colification 2 It's Superi
449 450 451 452 453	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear
449 450 451 452 453 454	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car?
449 450 451 452 453 453	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car?
449 450 451 452 453 454 455	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s
449 450 451 452 453 453 454 455 455	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout
449 450 451 452 453 454 455 455 456 457	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night
449 450 451 452 453 454 455 455 456 457 458	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love
449 450 451 452 453 454 455 455 456 457 458 459	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox
449 450 451 452 453 454 455 455 455 456 457 458 459 460	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout
449 450 451 452 453 453 454 455 455 456 457 458 459 460 461	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak
449 450 451 452 453 453 455 455 456 457 458 459 460 461 462	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime
449 450 451 452 453 454 455 455 455 455 457 458 459 460 461 462 463 464 465	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People
449 450 451 452 453 454 455 456 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet
449 450 451 452 453 455 455 455 455 455 455 455 455 460 461 462 463 463 464 465 466 467	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk
449 450 451 452 453 455 455 455 455 455 455 455 455 455	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena
449 450 451 452 453 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 466 466 466	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday
449 450 451 452 453 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 466 467 468 469 470	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Waltz Around The World
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 466 467 468 469 470 471	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Yak This Sax
449 450 451 452 453 454 455 456 455 456 457 458 459 460 461 462 463 463 464 465 466 467 468 469 470 471	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Yak This Sax Party Time
449 450 451 452 453 454 455 455 455 455 455 457 460 461 462 463 464 465 466 467 468 464 467 468 469 470 471	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Yak This Sax Party Time Aga Doo
449 450 451 452 453 454 455 456 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 466 467 468 469 470 471 471	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20S Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Yak This Sax Party Time Aga Doo Big Samba Bamboo Duchcesseractor
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 466 467 468 466 467 471 472 473 474	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Yak This Sax Party Time Aga Doo Big Samba Bamboo Blankenesenolop
449 450 451 452 453 453 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 466 467 468 469 470 471 472 473 474	The March Of Radetzky Tristesse Third Etude Waltz Of The Fledermaus Family Califragidocilistic? It's Super! Necessary Bear Noisy Old Car? Instrumentals Acapulco Swings In The 20s Adagio Chillout Birds Played At Night Concerto Of Love Dancing Musicbox Infant's Pavane Chillout Invitation To The Shak Jerry's Binx Lonely Piper Maple Ragtime Paris Has Many Poor People Petite Clarinet Piece Of Funk Rumba For Elena String Holiday Waltz Around The World Yak This Sax Party Time Aga Doo Big Samba Bamboo Blankenesenolop Dancing Bird Coard Tking

No.	MDB Name
478	I Love To Drink Cider
479	Kreuzberg
480	Louie's My Brother
481	Mexican Trumpet
482	Mr. Schmidtchen
483	No Beer on Hawali
484	Russ' Ozone Party
485	The Bucklebuck
400	
107	Schlager
407	Rlind Passongor
489	Capri Beat
490	Deen Love
491	Glaube An Wunder
492	Goodbye Amor
493	I Have Sad Love
494	In Ewigkeit
495	Italian Guy
496	Mexican Fiesta
497	Moscow City
498	No Tears
499	Oh Maria
500	Paloma Pop
501	Spanish Island
502	I NE LITTLE HOUSE
503	Wonderful Blende
504	Werehin
505	Forever Singing Your Love
506	I Am Everything
507	Lord Is Great
508	Love Cannot Be Greater
509	Our God Is Mighty
510	Rain Down Holy Spirit
511	With My Total Heart
	Screen Theme
512	Ark Raiders March
513	A Spy Does It Better
514	Bank Robbers Ballad
515	Best On The Bill
516	Bills Barnacies
517	Dart Playing TV Theme
510	Daughters And Sons
520	Do You Think England's Done?
521	Farm Based Soan Theme
522	Fighting Stars
523	Flash Disco
524	Holiday Camp Rock
525	It's A Big Country
526	June & Terry's Theme
527	Lovin' Summer
528	Magnificent Flying Men
529	Main For Rain
530	
531	Only Friends But Good Onco
522	Paradise Conquest
534	Seven Magnificent Cowboys
535	Song Of The Trollev
536	The Fantastic Getaway
537	These Are My Favorites!
538	Tie, Tails, And A Hat
539	Twelve O'Clock Theme
540	You're The Only One I Want
	Showtime
541	A Nickel In The Nickelodeon
542	Dance Lord
543	Entertainment That Is
545	It's Only A Day Away!
0.0	

No.	MDB Name
546	It's Time For Cabaret!
547	I Wished I Danced All Night
548	No Business Like It!
549	Parade At Easter
550	The Cat's Memory
551	The Greatest Times
552	The Roses Are Coming Up
553	The Sun Sets, The Sun Rises
554	Tonight At The Westside
	Traditional
555	Abide This Hymn
556	Ave Maria No More
557	Can Can Orpheus?
558	Fun In the Forest
559	Moulin Heart
560	Texas Yellow Rose
	March & Polka
561	Marching BAE
562	Rosa
563	That Polka Is Happy!
564	Vienna Forever
	Waltz
565	Amsterdam's Eavorite Flowers
566	Amsterdam's Old Windmill
567	Charmaine's Waltz
568	Daisy's Bicycle
569	Fascination Waltz
570	I'm Trying To Bemember
571	Is It True Love?
572	Lover Waltz
573	Samson's Girl
574	Snow Waltz
575	The Little Pub
576	Waltzing To Whatever Will Be
577	Waltz In Raggy Time
578	Waltz Of Amore
579	Waltz Of The Cuckoo
580	Waltz Of The Emperor
581	Waltz To Skate In Wintertime
	World
582	Alabina Orient
583	Close Your Face
584	Die Sabber josija
585	Goodbye Roma
586	I Land On The Sun
587	La Ballade De Gerard
588	La Cucarumba
589	La Maison Viens
590	La Puntualidad
591	Latin Cuccuru
592	Musette De Reine
593	Oh Beautiful Italian Sun
594	Only Say Hello
595	Populaire Chanson
596	Santa Lou Cheer
597	Shenandoah's Far Away
598	The Classy Trumpeter
599	Van Maas Land
600	Ya Salama

• Tipos de harmonia / Типы гармонии / Types d'effets Harmony / Tipos de armonía

No.	Harmony Type	Description	
1	01(Standard Duet)	Os tipos de harmonia de 01-14 baseiam-se na altura de afinação e adicionam harmonias de	
2	02(Standard Trio)	reproduzidos apenas quando os acordes são tocados com a maio menta. Esses lipos sado do teclado. Esses tipos de harmonia também funcionarão quando estiverem sendo reproduzi-	
3	03(Full Chord)	das músicas que contêm dados de acorde.	
4	04(Rock Duet)	Типы гармонии 01–14 основаны на высоте тона; при их применении к одноголосной мелодии, исполняемой правой рукой, добавляются гармонии из одной, двух или трех нот. Гармонии этих типов звучат при	
5	05(Country Duet)	Description Os tipos de harmonia de 01–14 baseiam-se na altura de afinação e adicionam harmonias uma, duas ou três notas à melodia de nota única tocada com a mão direita. Esses tipos sé incerdoziados apenas quando es acordes são tocados na área de acompanhamento autom do teclado. Esses tipos de harmonia também funcionarão quando estiverem sendo reprod das músicas que contêm dados de acorde. Tima rapuosite 01–14 occesanas na aucora trais, prix in prevencianava, lobatamos rapuos previous apos previous prev	
6	06(Country Trio)	Les types d'effets Harmony 01–14 sont des effets basés sur la hauteur et ajoutent des harmo-	
7	07(Block)	ne sont audibles que lorsque des accords sont joués dans la section d'accompagnement auto- matique du clavier.	
8	08(4-Way Close 1)	Los tipos de armonía 01–14 se basan en el tono y añaden armonías de una, dos o tres notas	
9	09(4-Way Close 2)	a la melodía de una sola nota tocada en la parte de la mano derecha. Estos tipos sólo suenan cuando se tocan acordes en la sección del acompañamiento automático del teclado.	
10	10(4-Way Open)		
11	11(1+5)		
12	12(Octave)		
13	13(Strum)		
14	14(Multi Assign)		
15	15(Echo 1/4)	Os tipos de 15 a 26 são efeitos baseados no ritmo e adicionam ornamentos ou repetições com retardo em sincronia com o acompanhamento automático. Esses tipos são tocados quer o acompanhamento automático esteja ativado ou não; entretanto, a velocidade real do efeito depende da configuração de Tempo (página 72). Os valores das notas individuais em cada tipo	
16	16(Echo 1/6)	 permitem sincronizar o efeito com o ritmo de forma precisa. Também estão disponíveis configurações de Triplet (Terceto): 1/6 = tercina de semínimas, 1/12 = tercina de colcheias, 1/24 = tercina de semicolcheias. Os tipos de efeito Echo ("eco") (15 a 18) criam repetições com retardo de cada nota tocada. 	
17	17(Echo 1/8)	Os tipos de efeito trêmulo (Tremolo) (19 a 22) repetem todas as notas mantidas pressionadas (até quatro). • Os tipos de efeito Trill ("trinado") (23 a 26) criam trinados de duas notas (alternando-as) quando duas notas são pressionadas.	
18	18(Echo 1/12)	Типы 15–26 основаны на ритме; при их применении добавляются украшения или повторы с задержкой, синхронизированные с автоаккомпанементом. Эффекты этих типов применяются независимо от того, включен ли автоаккомпанемент; однако фактическая скорость эффекта зависит от параметра "Тетро" (темп) (стр. 72). Значения отдельных нот для каждого типа позволяют точно синхронизировать эффект	
19	19(Tremolo 1/8)	 с ритмом. Можно также задать значение параметра "Triplet" (триоль): 1/6 – триоли из четвертей, 1/12 – триоли из шестнадцатых. При применении эффекта Echo (эхо, типы 15–18) создаются повторы с задержкой для каждой проигрываемой ноты. 	
20	20(Tremolo 1/12)	 При применении эффекта тремопо (типы 19–22) ноты, соответствующие удерживаемым клавишам, повторяются (до четырех раз). При применении эффекта трели (типы 23–26) создается трель из двух (попеременно звучащих) нот, соответствующих двум удерживаемым клавишам. 	
21	21(Tremolo 1/16)	Les types 15–26 sont des effets reposant sur le rythme qui ajoutent des embellissements ou des répétitions retardées synchronisées avec l'accompagnement automatique. Ces types d'effets sont audibles que l'accompagnement automatique soit activé ou non. Cependant, la vitesse réelle de l'effet dépend du réglage du tempo (page 72). La valeur individuelle des notes	
22	22(Tremolo 1/32)	 pour chaque type vous permet de synchroniser avec précision l'effet sur le rythme. Des réglages de triolet sont également disponibles : 1/6 = triolets de noires, 1/12 = triolets de croches, 1/24 = triolets de doubles croches. Les types d'effets Echo (15–18) créent des répétitions retardées de chaque note jouée. 	
23	23(Trill 1/12)	 Les types d'effets Tremolo (19–22) répètent toutes les notes maintenues (jusqu'à quatre notes). Les types d'effet Trill (23–26) créent des trilles à deux notes (notes alternées) lorsque deux notes sont maintenues enfoncées. 	
24	24(Trill 1/16)	Los tipos 15 a 26 son efectos basados en el ritmo y añaden embellecimientos o repeticiones retardadas en sincronización con el acompañamiento automático. Estos tipos suenan tanto si el acompañamiento automático está activado como si no; sin embargo, la velocidad real del efecto depende del ajuste de tempo (página 72). Los valores de las notas individuales en cada	
25	25(Trill 1/24)	 tipo le permiten sincronizar el efecto y el ritmo con una gran precisión. También hay disponibles ajustes de tresillos: 1/6 = tresillos de notas negras, 1/12 = tresillos de corcheas, 1/24 = tresillos de semicorcheas. Los tipos de efectos de eco (15 a 18) crean repeticiones retardadas de cada nota tocada. Los tipos de efectos de trémolo (19 a 22) repiten todos los netros que se maticada substances a viladas. 	
26	26(Trill 1/32)	 Los tipos de efectos de treino (13 a 22) repietri todas las notas que se mantienen pulsadas Los tipos de efectos de trino (23 a 26) crean trinos de dos notas (notas alternadas) cuando se mantienen pulsadas dos teclas. 	

No.	Туре	Description	MSB	LSB
1	HALL1		1	0
2	HALL2		1	16
3	HALL3		1	17
4	HALL4		1	18
5	HALL5	Deverte simulating the acquistice of a hall	1	1
6	HALL M		1	6
7	HALL L		1	7
8	BASIC HALL		1	30
9	LARGE HALL		1	31
10	ATMO HALL		1	23
11	ROOM1		2	16
12	ROOM2		2	17
13	ROOM3		2	18
14	ROOM4		2	19
15	ROOM5		2	0
16	ROOM6		2	1
17	ROOM7	Reverb simulating the acoustics of a room.	2	2
18	ROOM S		2	5
19	ROOM M		2	6
20	ROOM L		2	7
21	ACOSTIC ROOM		2	20
22	DRUMS ROOM		2	21
23	PERC ROOM		2	22
24	STAGE1		3	16
25	STAGE2	Beverb suitable for a solo instrument	3	17
26	STAGE3		3	0
27	STAGE4		3	1
28	PLATE1		4	16
29	PLATE2	Boverb simulating a plate reverb unit	4	17
30	PLATE3	Theverb simulating a plate reverb unit.	4	0
31	GM PLATE		4	7
32	TUNNEL	Simulates a cylindrical space expanding to left and right.	17	0
33	CANYON	A hypothetical acoustic space which extends without limit.	18	0
34	BASEMENT	A bit of initial delay followed by reverb with a unique resonance.	19	0
35	WHITE ROOM	A unique short reverb with a bit of initial delay.	16	0
36	NO EFFECT	No effect.	0	0

• Tipos de reverberação / Типы реверберации / Types d'effets Reverb / Tipos de reverberación

No.	Туре	Description	MSB	LSB
1	CHORUS1		66	17
2	CHORUS2		66	8
3	CHORUS3		66	16
4	CHORUS4		66	1
5	CHORUS5		65	2
6	CHORUS6		65	0
7	CHORUS7		65	1
8	CHORUS8	Conventional chorus program with rich, warm chorusing.	65	8
9	CHORUS FAST		65	16
10	CHORUS LITE		65	17
11	GM CHORUS1		65	3
12	GM CHORUS2		65	4
13	GM CHORUS3		65	5
14	GM CHORUS4		65	6
15	FB CHORUS		65	7
16	CELESTE1	A Caberra LEO adda ana dalakina and ana sinana sa ta tha ana ad	66	0
17	CELESTE2	A 3-phase LFO adds modulation and spaciousness to the sound.	66	2
18	SYMPHONIC1	Adds were started to the mediation of Osteria	68	16
19	SYMPHONIC2	Adds more stages to the modulation of Celeste.	68	0
20	FLANGER1		67	8
21	FLANGER2		67	16
22	FLANGER3		67	17
23	FLANGER4	creates a sound reminiscent of a jet airplane.	67	1
24	FLANGER5		67	0
25	GM FLANGER		67	7
26	ROTARY SP1		69	16
27	ROTARY SP2		71	17
28	ROTARY SP3		71	18
29	ROTARY SP4	Simulaton o retoriu openiur	70	17
30	ROTARY SP5	Simulates a rotary speaker.	66	18
31	ROTARY SP6		69	0
32	ROTARY SP7		71	22
33	2WAY ROT SP		86	0
34	AUTO PAN1		71	16
35	AUTO PAN2	Several panning effects that automatically shift the sound position (left, right, front, back).	71	0
36	EP AUTOPAN		71	21
37	T_AUTO PAN1	Tempo synchronized Auto PAN.	121	0
38	TREMOLO1		70	16
39	TREMOLO2		71	19
40	TREMOLO3		70	0
41	EP TREMOLO	Rich Tremolo effect with both volume and pitch modulation.	70	18
42	GT TREMOLO1		71	20
43	GT TREMOLO2		70	19
44	T_TREMOLO		120	0
45	NO EFFECT	No effect.	0	0

• Tipos de coros / Типы хоруса / Types d'effets Chorus / Tipos de coro

• Tipos de DSP / Типы DSP / Types de DSP / Tipos de DSP

No.	Туре	Description	MSB	LSB
1	HALL1		1	0
2	HALL2		1	16
3	HALL3		1	17
4	HALL4		1	18
5	HALL5	Beverb simulating the acoustics of a hall.	1	1
6	HALL M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	6
7	HALLL		1	7
8	BASIC HALL		1	30
9	LARGE HALL		1	31
10	AIMO HALL		1	23
11	ROOM1		2	16
12	ROOM2		2	1/
13	ROOM3	-	2	18
14	ROOM4		2	19
10	ROOMS		2	1
17		Powerh simulating the acquistics of a room	2	2
1/	BOOM S		2	5
10	BOOM M		2	6
20	BOOMI		2	7
21			2	20
22	DBUMS BOOM		2	21
23	PERC BOOM		2	22
24	STAGE1		3	16
25	STAGE2	-	3	17
26	STAGE3	Reverb suitable for a solo instrument.	3	0
27	STAGE4		3	1
28	PLATE1		4	16
29	PLATE2		4	17
30	PLATE3	Reverb simulating a plate reverb unit.	4	0
31	GM PLATE		4	7
32	TUNNEL	Simulates a cylindrical space expanding to left and right.	17	0
33	CANYON	A hypothetical acoustic space which extends without limit.	18	0
34	BASEMENT	A bit of initial delay followed by reverb with a unique resonance.	19	0
35	WHITE ROOM	A unique short reverb with a bit of initial delay.	16	0
36	CHORUS1		66	17
37	CHORUS2		66	8
38	CHORUS3		66	16
39	CHORUS4		66	1
40	CHORUS5		65	2
41	CHORUS6		65	0
42	CHORUS7		65	1
43	CHORUS8	Conventional chorus program with rich, warm chorusing.	65	8
44	CHORUS FAST		65	16
45	CHORUS LITE		65	17
46	GM CHORUS1		65	3
47	GM CHORUS2		65	4
48	GM CHORUS3		65	5
49	GM CHORUS4	-	65	6
50			65	7
51	CELESTER	A 3-phase LFO adds modulation and spaciousness to the sound.	60	0
52	SYMPHONIC1		00	16
53		Adds more stages to the modulation of Celeste.	00	10
55			87	0
56	ENS DETUNE?	Chorus effect without modulation, created by adding a slightly pitch-shifted sound.	87	16
57	KARAOKE1		20	0
58	KARAOKE2	Echo for karaoke	20	1
59	KARAOKE3		20	2
60	ER1		9	0
61	EB2	This effect isolates only the early reflection components of the reverb.	9	1
62	GATE REVERB	Simulation of gated reverb.	10	0
63	REVERS GATE	Simulation of gated reverb played back in reverse.	11	0
		Equalizer effect that boosts both high and low frequencies as is typical in most disco	70	
64	EQ DISCO	music.	76	16
65	FOTEL	Equalizer effect that cuts both high and low frequencies, to simulate the sound heard	76	17
CO		through a telephone receiver.	01	17
66	2BAND EQ	A stereo EQ with adjustable LOW and HIGH. Ideal for drum Parts.	77	0
67	3BAND EQ	A mono EQ with adjustable LOW, MID, and HIGH equalizing.	76	0

No.	Туре	Description	MSB	LSB
68	ST 3BAND EQ	Stereo EQ with adjustable LOW, MID and HIGH equalization.	76	18
69	HM ENHANCE1	Adda ways have a the the law statement to walk the second stand suit	81	16
70	HM ENHANCE2	Adds new narmonics to the input signal to make the sound stand out.	81	0
71	FLANGER1		67	8
72	FLANGER2		67	16
73	FLANGER3	Creates a sound reminiscent of a jet airplane	67	17
74	FLANGER4		67	1
75	FLANGER5		67	0
76	GM FLANGER		67	7
77		Flanger which simulates vintage tube and fuzz sounds.	104	0
78		Tempo synchronized flanger.	107	0
79		Produces three delayed sounds: L, R and C (center).	5	10
81		Produces two delayed sounds: Land B. Two feedback delays are provided	5	0
82	FCHO	Two delayed sounds (L and R) and independent feedback delays for L and R	7	0
83	CROSS DELAY	The feedback of the two delayed sounds is crossed.	8	0
84	TEMPO DELAY	Tempo synchronized delay.	21	0
85	TEMPO ECHO	Tempo synchronized delay.	21	8
86	TEMPO CROSS	Tempo synchronized L&R delay.	22	0
87	V_DST ROCA		103	18
88	V_DST FUSION		103	19
89	V_DST CRUNC		98	28
90	V_DST VINTAG	Vintage Distortion.	98	29
91	V_DST HARD2		98	30
92	V_DST HEAVY		98	31
93			98	0
94			90 75	16
95		Hard-edge distortion.	75	10
97	DIST SOFT1		75	17
98	DIST SOFT2	Soft, warm distortion.	75	23
99	DIST HEAVY	Heavy distortion.	73	0
100	OVERDRIVE1	A dide with distant on the the second	74	0
101	OVERDRIVE2	Adds mild distortion to the sound.	74	9
102	ST DIST	Stereo distortion.	73	8
103	ST OD	Stereo Overdrive.	74	8
104	ST DIST HARD	Hard-edge stereo distortion.	75	18
105	ST DIST SOFT	Soft, warm soft distortion.	75	19
106	AMP SIM1	A simulation of a guitar amp.	75	0
107	AMP SIM2		/5	1
108	ST AMP1		75	20
110	ST AMP2		75	21
111	ST AMP4	Stereo amp simulator.	75	24
112	ST AMP5		75	25
113	ST AMP6		75	26
114	DST+DELAY1	Distantian and Dalay and a dia anti-	95	16
115	DST+DELAY2	Distortion and Delay are connected in series.	95	0
116	OD+DELAY1	Overdrive and Delay are connected in series	95	17
117	OD+DELAY2	Overanive and Delay are connected in series.	95	1
118	CMP+DST+DLY1	Compressor. Distortion and Delay are connected in series	96	16
119	CMP+DST+DLY2		96	0
120	CMP+OD+DLY1	Compressor, Overdrive and Delay are connected in series.	96	17
121	CMP+OD+DLY2		96	1
122		V Distortion and Delay are connected in series.	98	1
123		Distortion and Tompo Dolov are connected in carios	98	3
124		Overdrive and Tempo Delay are connected in series	100	1
125	COMP+DIST1	Overanive and rempto being are connected in selles.	73	16
127	COMP+DIST2	Compressor and Distotion are connected in series.	73	1
128	CMP+DST+TDLY	Compressor, Distotion and Tempo Delay are connected in series.	101	0
129	CMP+OD+TDLY1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	101	1
130	CMP+OD+TDLY2		101	16
131	CMP+OD+TDLY3	Compressor, Overdrive and Tempo Delay are connected in series	101	17
132	CMP+OD+TDLY4	Compresser, Overanive and Tempo Delay are commedied in Series.	101	18
133	CMP+OD+TDLY5		101	19
134	CMP+OD+TDLY6		101	20

No.	Туре	Description	MSB	LSB
135	V DST H+TDL1		103	0
136	V DST H+TDL2		103	17
137	V DST S+TDL1	V Distotion and Tempo Delay are connected in series.	103	1
138	V DST S+TDL2		103	16
139	COMP MED		83	16
140	COMP HEAVY	Holds down the output level when a specified input level is exceeded. A sense of attack	83	17
141	COMP MELODY	can also be added to the sound.	105	16
142	COMP BASS		105	17
143	MBAND COMP	Multi-band compressor that allows you to adjust the compression effect for individual fre-	105	0
144	COMPRESSOR	Holds down the output level when a specified input level is exceeded. A sense of attack can also be added to the sound	83	0
145	NOISE GATE	Gates the input when the input signal falls below a specified level.	84	0
146	VCE CANCEI	Attenuates the vocal part of a CD or other source	85	0
147	AMBIENCE	Blurs the stereo positioning of the sound to add spatial width	88	0
148		Adds a vowel sound to the input signal	93	0
149	ISOLATOR	Controls the level of a specified frequency hand of the input signal	115	0
150	PHASER1		72	0
151	PHASEB2		72	8
152	PHASEB3		72	19
152			108	0
154		Cyclically modulates the phase to add modulation to the sound.	100	16
154			72	17
155			72	10
150			72	10
157	EP PHASER3		72	10
158		Channes the siteh of the input sizes	80	16
159	PITCH CHG2	Changes the pitch of the input signal.	80	0
160			80	1
161	DUAL ROT BRI		99	16
162	DROIBRIF	-	99	30
163	DUAL ROT WRM	Rotary speaker simulation with speed switching.	99	17
164	D ROT WRM F		99	31
165	DUAL ROT SP1		99	0
166	DUAL ROT SP2		99	1
167	ROTARY SP1		69	16
168	ROTARY SP2		71	17
169	ROT SP2 FAST		71	23
170	ROTARY SP3		71	18
171	ROT SP3 FAST		71	24
172	ROTARY SP4		70	17
173	ROT SP4 FAST		70	20
174	ROTARY SP5		66	18
175	ROT SP5 FAST	Simulates a rotary speaker.	66	19
176	ROTARY SP6		69	0
177	ROTARY SP7		71	22
178	ROT SP7 FAST		71	25
179	ROTARY SP8		69	17
180	ROT SP8 FAST		69	18
181	ROTARY SP9		69	19
182	ROT SP9 FAST		69	20
183	2WAY ROT SP		86	0
184	DST+ROT SP	Distortion and rotary speaker connected in series.	69	1
185	DST+2ROT SP	Distortion and 2-way rotary speaker connected in series.	86	1
186	OD+ROT SP	Overdrive and rotary speaker connected in series.	69	2
187	OD+2ROT SP	Overdrive and 2-way rotary speaker connected in series.	86	2
188	AMP+ROT SP	Amp simulator and rotary speaker connected in series.	69	3
189	AMP+2ROT SP	Amp simulator and 2-way rotary speaker connected in series.	86	3
190	AUTO PAN1	i a granden i ander i a	71	16
191	AUTO PAN2		71	0
192	AUTO PAN3	Several panning effects that automatically shift the sound position (left, right, front, back).	71	1
102			71	21
10/			121	
105		Tempo synchronized pan.	101	1
100			70	16
107			70	10
100	TREMOLO2	-	/1	19
198		Rich Tremolo effect with both volume and pitch modulation.	70	U 10
199		-	/0	18
200	GT TREMOLOT	-	/1	20
201	GITKEMOLO2	APhone have a floor	/0	19
202	VIBE VIBRALE	vibraphone effect.	119	0

No.	Туре	Description	MSB	LSB
203	T_TREMOLO	Tempo synchronized tremolo.	120	0
204	AUTO WAH1	O a list have a distant the constant for more starting to the filter.	78	16
205	AUTO WAH2	Cyclically modulates the center frequency of a wan filter.	78	0
206	AT WAH+DST1	The subsult of an Auto Mah can be distorted by Distortion	78	17
207	AT WAH+DST2	The output of an Auto wan can be distorted by Distortion.	78	1
208	AT WAH+OD1	The suite it of an Auto Mah can be distorted by Ouerdains	78	18
209	AT WAH+OD2	The output of an Auto wan can be distorted by Overdrive.	78	2
210	TEMPO AT WAH	Tempo synchronized auto wah.	79	0
211	TOUCH WAH1		82	0
212	TOUCH WAH2	Changes the center frequency of a wah filter according to the input level.	82	8
213	TOUCH WAH3		82	20
214	TC WAH+DST1	The output of an Touch Wab can be distorted by Distortion	82	16
215	TC WAH+DST2	The output of all fouch wan can be distorted by Distortion.	82	1
216	TC WAH+OD1	The output of an Touch Wab can be distorted by Overdrive	82	17
217	TC WAH+OD2	The output of all fouch wan can be distorted by Overdrive.	82	2
218	WH+DST+DLY1	Wab Distortion and Delay are connected in series	97	16
219	WH+DST+DLY2	Wan, Distortion and Delay are connected in series.	97	0
220	WH+DST+TDLY	WAH, Distortion and Tempo Delay are connected in series.	102	0
221	WH+OD+DLY1	Wab Overdrive and Delay are connected in caries	97	17
222	WH+OD+DLY2	Wall, Overdrive and Delay are connected in series.	97	1
223	WH+OD+TDLY1	WALL Overdrive and Tempe Delay are connected in series	102	1
224	WH+OD+TDLY2	WAR, Overdrive and tempo Delay are connected in series.	102	16
225	CLVI TC WAH1	Clavinat Tauah Wah	82	18
226	CLVI TC WAH2		82	28
227	EP TC WAH1	ED Touch Wah	82	19
228	EP TC WAH2		82	29
229	PEDAL WAH	Pedal position changes the center frequency of the wah filter.	122	0
230	PEDAL WH+DST		122	1
231	P.WH+DIST HD	Distortion applied to the nedal wab output	122	21
232	P.WH+DIST HV		122	23
233	P.WH+DIST LT		122	25
234	PEDAL WH+OD		122	2
235	P.WH+OD HD	Overdrive (distortion) applied to the pedal wab output	122	22
236	P.WH+OD HV		122	24
237	P.WH+OD LT		122	26
238	NO EFFECT	No effect.	0	0
239	THRU	Bypass without applying an effect.	64	0

	し ち よ た に し
eyboard]	Tmnlementation
gital Ke	TUTU
τ Π]	0472-42

									ы Н Н
Date:11-APR- Version:1.0	Remarks								Bank Select Data Entry Sound Controll Portament Cntr Effect Depth RPN Inc,Dec NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB
art	Recognized		1 - 16 1 - 16	σ××	0 - 127 0 - 127	o 9nH, v=1-127 x	o X	o 0-24 semi	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n Cha	q			*	*				
eyboard] Implementatior	Transmitte		1 - 16 1 - 16	3 X ********	0 - 127 *********	o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0	××	o 0-24 semi	0 0 0 0 0 0 × 0 0
[Digital K -S550 MIDI			Default Changed	Default Messages Altered	True voice	Note ON Note OFF	Key's Ch's	סי	1,5,7,10,11 6,32 64-67 71-74 91,93,94 96-97 98-99 100-101
YAMAHA Model PSR	i i i	I I I I	Basic Channel	Mode	Note Number :	Velocity	After Touch	Pitch Ben	Control Change

		-	-
Prog Change : True #	0 0 - 127 *********	o 0 - 127	
System Exclusive	0	0	
: Song Pos. Common : Song Sel. : Tune	x	× × ×	
System :Clock Real Time:Commands	0 0	0 0	
Aux :All Sound OFF :Reset All Chtrls :Local ON/OFF :All Notes OFF Mes- :Active Sense sages:Reset	× × × × 0 ×	o(120,126,127) o(121) o(122) o(123-125) x	
Notes:			
Mode 1 : OMNI ON , POI Mode 3 : OMNI OFF, POI	LY Mode 2 : OMN LY Mode 4 : OMN	I ON , MONO I OFF, MONO	o : Yes x : No

Formato de dados MIDI / Формат MIDI-данных /

OBSERVAÇÃO:

- Por padrão (segundo as configurações de fábrica), o instrumento funciona normalmente como um gerador de tons de vários timbres de 16 canais, e os dados recebidos não afetam as vozes nem as configurações do painel. Entretanto, as mensagens MIDI listadas abaixo afetam as vozes do painel, o acompanhamento automático e as músicas.
 - MIDI Master Tuning (Afinação mestre de MIDI)
 - Mensagens exclusivas do sistema para alterar o tipo de reverberação, de coro e de DSP.
- 2 As mensagens para esses números de alteração de controle não podem ser transmitidas a partir do próprio instrumento. No entanto, é possível transmiti-las durante a reprodução do acompanhamento ou da música, ou ao utilizar o efeito Harmony (Harmonia).

3 Exclusivo

<GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H • Essa mensagem restaura automaticamente todas as configurações padrão do instrumento, exceto o MIDI Master Tuning.

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Essa mensagem permite alterar o volume de todos os canais simultaneamente (Universal System Exclusive).
- Os valores de "mm" são utilizados para MIDI Master Volume. (Os valores de "ll" são ignorados.)

<XG Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 00H, 00H, 00H, ddH, ddH, ddH, ddH, F7H

- Essa mensagem altera simultaneamente o valor de sintonia de todos os canais.
- Os valores de "dd" são usados para XG Master Tuning.
- O valor padrão de "dd" é 00H, 04H, 00H, 00H,
- respectivamente.

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB
- Consulte a "Lista de tipos de efeitos" (página 130), para obter detalhes.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB
- Consulte a "Lista de tipos de efeitos" (página 131), para obter detalhes.

<DSP Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, IIH, F7H

- mm: DSP Type MSB
- II: DSP Type LSB

Consulte a "Lista de tipos de efeitos" (página 132), para obter detalhes.

- 4 Quando o acompanhamento é iniciado, é transmitida uma mensagem FAH. Quando o acompanhamento é parado, é transmitida uma mensagem FCH. Quando o relógio é definido como External (Externo), a mensagem FAH (iniciar acompanhamento) e a mensagem FCH (interromper acompanhamento) são reconhecidas.
- 5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 O valor de "n" é ignorado.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- 1 По умолчанию (на заводе-изготовителе) задан режим, в котором инструмент работает как 16-канальный многотембровый тонгенератор, а входящие данные не влияют на тембры и параметры, заданные с панели управления. Однако приведенные ниже сообщения интерфейса MIDI влияют на тембры, заданные с панели управления, а также на автоаккомпанемент и мелодии.
 - Общая настройка MIDI
 - Исключительные системные сообщения об изменении типа реверберации, типа хоруса и типа DSP.
- 2 Передача сообщений для этих номеров изменения параметров непосредственно с инструмента невозможна. Однако их можно передать во время воспроизведения аккомпанемента или мелодии либо при применении эффекта гармонизации.

3 Исключительные сообщения

- <GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

 Это сообщение служит для автоматического восстановления значений по умолчанию для всех параметров инструмента, кроме общей настройки MIDI.
- <MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H
- Это сообщение позволяет одновременно изменять громкость всех каналов (универсальное исключительное системное сообщение).
- Значения параметра "mm" указывают общую громкость MIDI. (Значения параметра "II" игнорируются.)

<XG Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 00H, 00H, 00H, ddH, ddH, ddH, ddH, F7H

- Это сообщение служит для одновременного изменения настройки всех каналов.
- Значения параметра "dd" указывают общую настройку XG.
- По умолчанию для параметра "dd" заданы соответственно значения 00H, 04H, 00H, 00H.
- <Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H
- тт: тип реверберации, самый старший разряд.
- II: тип реверберации, самый младший разряд.
- Подробные сведения приведены в списке типов эффектов (стр. 130).
- <Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H • mm: тип хоруса, самый старший разряд.
- II: тип хоруса, самый младший разряд.
- Подробные сведения приведены в списке типов эффектов (стр. 131).
- <DSP Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, IIH, F7H
- mm: тип DSP, самый старший разряд
- II: тип DSP, самый младший разряд

Подробные сведения приведены в списке типов эффектов (стр. 132).

- 4 При запуске аккомпанемента передается сообщение "FAH". При остановке аккомпанемента передается сообщение "FCH". Если задан режим внешней синхронизации, сообщения FAH (запуск аккомпанемента) и FCH (остановка аккомпанемента) распознаются.
- 5 Local ON/OFF (включение/отключение локального управления) <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Значение параметра "п" игнорируется.

NOTE:

- Le PSR-S550 fonctionne par défaut (réglages d'usine) comme un générateur de son multi timbre à 16 canaux. De ce fait, la réception de données n'affecte ni les voix de panneau ni les réglages de panneau. Cependant, les messages MIDI figurant dans la liste ci-dessous affectent les voix de panneau, l'accompagnement automatique et les morceaux.
 - MIDI Master Tuning
 - Messages exclusifs au système permettant de modifier respectivement les types d'effets Reverb, Chorus et DSP.
- 2 Les messages relatifs à ces numéros de changement de commande ne peuvent pas être transmis depuis le PSR-S550. Il est toutefois possible de les émettre pendant la reproduction de l'accompagnement ou l'exécution d'un morceau, et à l'aide de l'effet Harmony.
- 3 Messages exclusifs au système
 - <GM Šystem ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H • Ce message rétablit automatiquement tous les réglages par défaut de l'instrument, à l'exception de la commande MIDI Master Tuning
 - <MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H · Ce message autorise la modification simultanée du volume
 - de tous les canaux (Universal System Exclusive) • Les valeurs « mm » sont utilisées pour MIDI Master Volume.
 - (Les valeurs « II » sont ignorées).
 - <XG Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 00H, 00H, 00H, ddH, ddH, ddH, ddH, F7H
 - Ce message modifie simultanément la valeur de l'accord de tous les canaux.
 - · Les valeurs « dd » sont utilisées pour XG Master Tuning.
 - Les valeurs par défaut de « dd » sont 00H, 04H, 00H et 00H, respectivement.
 - <Reverb Type> FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH. F7H
 - mm : Reverb Type MSB
 - II : Reverb Type LSB
 - Reportez-vous à la liste des types d'effets (page 130) pour les . détails
 - <Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH. F7H
 - mm : Chorus Type MSB
 - II : Chorus Type LSB
 - Reportez-vous à la liste des types d'effets (page 131) pour les détails
 - <DSP Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, IIH, F7H
 - mm : Type d'effet DSP MSB
 - II : Type d'effet DSP LSB
 - Pour les détails, reportez-vous à la liste des types d'effets (page 132).
- 4 Lors du lancement de l'accompagnement, un message FAH est envoyé. A l'arrêt de l'accompagnement, c'est un message FCH qui est transmis. Lorsque l'horloge est réglée sur External, les messages FAH (début de l'accompagnement) et FCH (arrêt de l'accompagnement) sont reconnus.
- 5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 La valeur « n » est ignorée.

NOTA:

- Con los ajustes iniciales (ajustes de fabricación), el instrumento funciona normalmente como un generador de tonos de varios timbres de 16 canales, y los datos de entrada no afectan a las voces ni a los ajustes del panel. Sin embardo, los mensajes MIDI enumerados a continuación sí afectan a las voces del panel, al acompañamiento automático y a las canciones. • Afinación principal MIDI
 - Mensaies exclusivos del sistema para cambiar Reverb Type (tipo de reverberación), Chorus Type (tipo de coro) y DSF Type (tipo DSP).
- 2 Los mensajes para estos números de cambio de control no pueden transmitirse desde el instrumento. Sin embargo, podrían transmitirse al tocar el acompañamiento, la canción o bien al usar el efecto Harmony (Armonía).

3 Exclusivo

- <GM System ON> (Sistema GM activado) F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
- Este mensaje restituye automáticamente todos los ajustes iniciales del instrumento, a excepción de la afinación principal MIDI.

<MIDI Master Volume> (Volumen principal MIDI) FOH, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Este mensaje permite cambiar simultáneamente el volumen de todos los canales [Universal System Exclusive (Exclusivo del Sistema Universal)].
- Los valores de "mm" se usan para el volumen principal MIDI. (Los valores para "II" se omiten).

<XG Master Tuning> (Afinación principal XG)

FOH, 43H, 1nH, 4CH, 00H, 00H, 00H, ddH, ddH, ddH, ddH, F7H

- Este mensaje cambia simultáneamente el valor de afinación de todos los canales
- Los valores de "dd" se usan para la afinación principal XG.
- El valor predeterminado para "dd" es 00H, 04H, 00H, 00H, respectivamente.

- <Reverb Type> (Tipo de reverberación) FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H
 - mm: Tipo de reverberación MSB
 - II: Tipo de reverberación LSB
 - Para obtener más detalles, consulte la lista de tipos de efectos (página 130).

<Chorus Type> (Tipo de coro)

FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H • mm: Tipo de coro MSB

- II: Tipo de coro LSB
- Para obtener más detalles, consulte la lista de tipos de efectos (página 131).

<DSP Type> (Tipo de DSP) F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, IIH, F7H

- mm: Tipo de DSP MSB
- II: Tipo de DSP LSB
- Consulte la lista de tipos de efectos (página 132) para obtener más información.
- 4 Cuando se inicia el acompañamiento se transmite un mensaje FAH. Cuando se para el acompañamiento, se transmite un mensaje FCH. Cuando el reloj está ajustado en externo, FAH (inicio del acompañamiento) y FCH (parada del acompañamiento) se reconocen.
- 5 Local ON/OFF (Local activado/desactivado) <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 El valor para "n" se omite.

Especificações / Технические характеристики / Caractéristiques techniques / Especificaciones

Keyboards

61 Standerd-size keys (C1–C6), with Touch Response.

Display

320 x 240 dots LCD display (backlit)

Setup

- STANDBY/ON
- MASTER VOLUME: MIN–MAX

LCD CONTRAST

- **Panel Controls** DEMO, SONG MODE
- · SONG-PRESET, SONG-USER, SONG-SCORE, SONG-LYR-
- ICS, SONG-REC • USB
- STYLE CATEGORY, VOICE CATEGORY
- TRANSPOSE [-] [+], METRONOME, TAP TEMPO, TEMPO [-] [+]
- OTS LINK, AUTO FILL IN, ACMP, INTRO [1]-[3], MAIN VARIA-TION [A]–[D], ENDING/rit. [1]–[3] (REW) (FF), SYNC STOP (A-B REPEAT), SYNC START (PAUSE), START/STOP
- REGIST/PART [MIXER], MEMORY, REGIST BANK [-] [+], REGISTRATION MEMORY [1]–[8], STYLE [1]–[8], SONG [1/9]–[8/16], EXIT, CATEGORY [◀] [▶], Dial, [+/YES] [-/NO]
- EXECUTE, MDB, FILE MENU, FUNCTION, ONE TOUTCH SETTING [1]-[4], LEFT, DUAL, HARMONY, TOUCH, SUS-TAIN, DSP, UPPER OCTAVE [-] [+]

Realtime Control

Pitch Bend Wheel

Voice

- 294 Voices + 12 Drumkits + 10 SFX kits + 480 XG Voices (Included 11 Regional Voices and 8 Regional Drum/ Percussion Kits)
- · Polyphony: 64
- LEFT
- DUAL

Style

• 176

- Style Control: ACMP ON/OFF, SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, INTRO [1]–[3], MAIN VARIA-TION [A]–[D], ENDING/rit. [1]–[3], AUTO FILL IN
- Style Creator
- Multi Finger, Full Keyboard · Fingering:
- Style Volume

Music Database

• 600

Registration Memory

8 banks x 8 memories

· Regist Clear

Mixer

Volume, Pan, Reverb, Chorus

- Function • VOLUME: Style Volume, Song Volume • OVERALL: Tuning, Pitch Bend Range, Split Point, Touch Sensitivity, Chord Fingering MAIN VOICE Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Chorus Level, DSP Level, Dry Level • DUAL VOICE: Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Chorus Level, DSP Level, Dry Level LEFT VOICE: Volume, Octave, Pan, Reverb Level Chorus Level, DSP Level, Dry Level • EFFECT: Reverb Type, Chorus Type, DSP Type, Master EQ Type • HARMONY: Harmony Type, Harmony Volume • PC: PC Mode • MIDI: Local On/Off, External Clock, Keyboard Out, Style Out, Song Out, Initial Setup • METRONOME: Time Signature Numerator, Time Signature Denominator, Bell On/Off, Metronome Volume · SCORE: Quantize, Right-Part, Left-Part • UTILITY: Demo Cancel, TG Mode
- LANGUAGE: Language

Effects

- · Harmony: 26 types
- · Reverb: 35 types
- · Chorus: 44 types

· DSP: 237 types

- Song
 - 9 Preset Songs + User Songs + USB Memory
 - Song Clear, Track Clear
 - Song Volume
- · Song Control: A-B REPEAT, PAUSE, REW, FF, START/STOP

Recording

- Sond User Song: 5 Songs
- Recording Tracks: 1-16, STYLE Style Creator

MIDI

- Local On/Off
- Initial Setup
- External Clock
- Keyboard Out
- Style Out
- Song Out

Auxiliary jacks

PHONES/OUTPUT, DC IN 16V, USB TO HOST, USB TO DEVICE, SUSTAIN

Amplifier

• 12W x 2

Speakers

(12cm + 3cm) x 2

Power Consumption

25W

Power Supply

Adaptor: PA-301, PA-300 or an equivalent recommended by Yamaha

Dimensions (W x D x H)

• 946 x 402 x 130 mm (37-1/4" x 15-7/8" x 5-1/8")

Weight

• 7.5kg (16 lbs., 9 oz.)

Supplied Accessories

- Music Rest
- Accessory CD-ROM
- · Owner's Manual
- · AC Power adaptor (May not be included depending on your particular area.)

Optional Accessories

- · Headphones: HPE-150
- · Keyboard Stand: L6
- Footswitch: FC4/FC5
- As especificações e descrições contidas neste manual do proprietário têm caráter apenas informativo. A Yamaha Corp. reserva-se o direito de alterar ou modificar produtos ou especificações a qualquer momento, sem notificação prévia. Como as especificações, os equipamentos ou as opcões talvez não sejam iguais em todos os locais, verifique esses itens com o revendedor Yamaha.
- Технические характеристики и их описания в данном руководстве пользователя предназначены только для общего сведения. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право модифицировать свои изделия и менять их технические характеристики без предварительного уведомления. Поскольку технические характеристики, оборудование и набор возможностей могут зависеть от региона, обращайтесь за информацией к местному представителю корпорации Yamaha.
- Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.
- Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha

Informações aos usuários sobre coleta e descarte de equipamentos antigos



Este símbolo contido nos produtos, na embalagem e/ou nos documentos anexos significa que os produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados no lixo doméstico geral.

Para que os produtos antigos sejam apropriadamente coletados e reciclados, descarte-os em pontos de coleta adequados, de acordo com a legislação de seu país e as Diretivas 2002/96/EC.

Se descartar corretamente esses produtos, ajudará a preservar recursos valiosos e a evitar possíveis efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, riscos esses que podem advir do tratamento de lixo inapropriado.

Para obter mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos antigos, entre em contato com o órgão apropriado de seu município, um serviço de descarte de lixo ou o ponto-de-venda em que comprou o referido produto.

[Aos usuários empresariais na União Européia]

Se quiser descartar equipamentos eletroeletrônicos, entre em contato com o revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

[Informações sobre descarte em outros países fora da União Européia]

Este símbolo é válido apenas na União Européia. Se desejar descartar esses itens, entre em contato com as autoridades locais ou o revendedor para obter informações sobre o método de descarte correto.

Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.



Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]

Ce symbole est seulement valables dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo



Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significa que los productos electrónicos y eléctricos usados no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes.

Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor llévelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC.

Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.

Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contacte a su municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.

[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]

Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea] Este símbolo sólo es válidos en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición. Para obter detalhes de produtos, entre em contato com o representante mais próximo da Yamaha ou com o distribuidor autorizado relacionado a seguir.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough. Ontario. M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, USA Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha Music U.K. Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd. 61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Switzerland Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria, CEE Department Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ **BELGIUM/LUXEMBOURG**

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Benelux

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A. Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii Most street, Moscow, 107996, Russia Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

Подробные сведения об инструменте можно получить у местного представителя корпорации Yamaha или уполномоченного пистрибьютора, указанного в слелующем списке.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd. #03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Yamaha Home Keyboards Home Page http://music.yamaha.com/homekeyboard/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Digital Musical Instruments Division © 2008 Yamaha Corporation

> WP12590 XXXPOXXX.X-01C0 Printed in China