




DTX

drums

РАМА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
БАРАБАННОЙ УСТАНОВКИ

RS6



Руководство пользователя

RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прочтите данное руководство и используйте данное изделие безопасным и правильным образом.

* Сохраните это руководство, чтобы можно было обращаться к нему в дальнейшем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При игнорировании этого знака и ненадлежащем использовании оборудования можно получить смертельно опасную травму или нанести серьезный вред оборудованию.

- Не ставьте возле изделия предметы, являющиеся источником открытого огня, например свечи. Горящий предмет может упасть и стать источником возникновения пожара.



ВНИМАНИЕ

При игнорировании этого знака и ненадлежащем использовании оборудования существует вероятность получения травмы людьми, работающими с оборудованием, или нанесения значительного ущерба.

- Соберите данное изделие в правильной последовательности в соответствии с инструкциями по сборке в данном руководстве. Кроме того, регулярно затягивайте болты. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению изделия или травме.
- Не позволяйте маленьким детям самостоятельно собирать и устанавливать данное изделие, это может привести к травме. Сборка данного изделия должна в обязательном порядке осуществляться под руководством взрослых.
- Будьте осторожны с краями держателей тарелок и тома. Острые края держателей могут стать причиной травмы.
- При сборке изделия крепко затягивайте болты и другие крепления. Кроме того, откручивать болты нужно медленно и осторожно. Несоблюдение данного правила техники безопасности может привести к падению пэдов или опрокидыванию рамы, что, в свою очередь, может стать причиной травмы.
- Обязательно размещайте изделие на ровной и устойчивой поверхности. Размещение на наклонной, неустойчивой поверхности или на ступеньках лестницы может вызвать нарушение равновесия изделия и опрокидывание.
- Не модифицируйте изделие. Это может стать причиной травмы или повреждения/неработоспособности изделия.
- Не садитесь и не вставайте на раму. Рама может опрокинуться или сломаться, что может стать причиной травмы.
- При регулировке фиксаторов соблюдайте осторожность, чтобы не защемить и не поранить пальцы и руки.
- Будьте осторожны с концами и внутренней поверхностью трубок. Металлические стружки и заусенцы могут травмировать пальцы и руки.
- Не устанавливайте акустические барабаны на раму для электронных барабанов. Это может привести к повреждению фиксаторов, падению барабанов и получению травмы.
- Храните мелкие детали вдали от детей. Дети могут случайно проглотить их.

Компания Yamaha не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства или внесения изменений в его конструкцию.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не ставьте на изделие тяжелые предметы. Это может привести к его повреждению.
- Не используйте и не храните изделие в условиях слишком высокой температуры (под прямыми солнечными лучами, рядом с источниками тепла, в закрытом автомобиле и т. д.) или высокой влажности (в ванной комнате, на улице в дождливый день и т. д.). Это может привести к деформации, обесцвечиванию, повреждению или неработоспособности изделия.
- При чистке изделия не используйте бензин, растворитель или спирт, так как это может привести к изменению цвета или деформации. Протирайте изделие тщательно отжатой мягкой тканью или влажной салфеткой. Если изделие загрязнено или липкое, нанесите на ткань нейтральное моющее средство, а затем протрите влажной тканью, тщательно отжатой, чтобы удалить остатки моющего средства.

ИНФОРМАЦИЯ

- Иллюстрации в данном руководстве приводятся исключительно в целях разъяснения инструкций и могут не полностью соответствовать реальному изделию.
- Названия компаний и изделий, представленные в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Содержание

Правила техники безопасности	2
Комплект поставки.....	4
Технические характеристики	4
Сборка рамы	6
Прикрепление держателей	8

Важное примечание: Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской Федерации [Русский]


Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России, условиях гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на сайте доступен файл с условиями для скачивания и печати) или обратитесь в офис представительства Yamaha в России.

<http://ru.yamaha.com/ru/support/>


Комплект поставки

Открыв упаковку с рамой для электронной барабанной установки, проверьте наличие всех указанных далее компонентов.


Основная рама (1 шт.)



Держатель тарелки (3 шт.)



Держатель малого барабана (1 шт.)



Руководство пользователя (данная брошюра)



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключ для ударных, необходимый для сборки рамы, находится в упаковке набора пэдов.




Технические характеристики

- Масса: 10,1 кг


* В данном руководстве приведены последние на момент публикации технические характеристики. Загрузить последнюю версию руководства можно на веб-сайте корпорации Yamaha. Так как технические характеристики, оборудование и отдельно продаваемые принадлежности могут различаться в разных странах, при необходимости обратитесь за информацией к местному торговому представителю корпорации Yamaha.

■ Полностью собранная рама



Сборка рамы


1. Положите основную раму на твердую ровную поверхность, ослабьте болт фиксатора ①, откройте правый кронштейн, а затем снова надежно затяните болт.




2. Установите раму вертикально на ровный пол, а затем отрегулируйте раскрытие правого кронштейна с учетом доступного пространства.
3. Ослабьте четыре болта с головкой под ключ в фиксаторах ②, ③ и ④ специальным ключом для ударных, откройте ножки и отрегулируйте их положение, затем снова крепко затяните болты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ключ для ударных находится в упаковке набора педов.



4. Сдвиньте основания ножек, чтобы отрегулировать положение.




- 4-1. Ослабьте три болта, расположенных в нижней части фиксаторов ②, ③ и ④ с помощью ключа для ударных.
- 4-2. Сдвиньте основания ножек, чтобы отрегулировать положение спереди и сзади.
- 4-3. Затяните болты с головкой под ключ, чтобы закрепить основания ножек.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если рама шатается во время игры, сдвигайте основания ножек на себя до тех пор, пока рама не станет устойчивой.

5. Ослабьте болты фиксаторов ⑤, ⑥, ⑦ и ⑧, отрегулируйте положение кронштейна малого барабана, кронштейна тарелки, кронштейна модуля триггеров ударных, а затем снова крепко затяните болты.




6. Покачивайте раму, пока она находится в вертикальном положении. Если она шатается, проверьте, нет ли ослабленных болтов, и подтяните их.


Прикрепление держателей

1. Ослабьте болты на восьми фиксаторах (с **A** по **H**) и поверните или передвиньте фиксаторы в положения, показанные ниже. После этого надежно затяните все болты для закрепления фиксаторов на месте.

- Фиксатор малого барабана (**A**)
- Три фиксатора томов (**B**, **C** и **D**)
- Три фиксатора тарелок (**E**, **F** и **G**)
- Фиксатор модуля триггеров ударных (**H**)



2. Прикрепите держатели тарелок к каждому из трех фиксаторов тарелок.




- 2-1. Ослабьте болт фиксатора тарелки.
- 2-2. Вставьте держатель тарелки.
- 2-3. Надежно затяните болт фиксатора тарелки.

3. Прикрепите держатель малого барабана к фиксатору малого барабана.

⚠ ВНИМАНИЕ

Обращайтесь с держателем малого барабана с осторожностью, так как стержень имеет острый конец, о который можно пораниться.



- 3-1. Ослабьте болт фиксатора малого барабана.
- 3-2. Вставьте держатель малого барабана.
- 3-3. Надежно затяните болт фиксатора малого барабана.

Ваша рама для электронной барабанной установки готова к работе. Инструкции по сборке пэдов и модуля триггеров ударных см. в руководстве по сборке, которое находится в упаковке набора пэдов.

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибьютором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

Bahasa Indonesia

Untuk detail produk, hubungi perwakilan Yamaha terdekat atau distributor resmi Anda dengan mengakses barcode 2D di bawah ini.

简体中文

如需有关产品的详细信息, 请联系距您最近的 Yamaha 代表或授权经销商, 可通过访问下方的二维码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊, 請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商, 您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 액세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/dmi/address_list/

