



Руководство по установке для настенного монтажа

Саундбар

SR-C30A ATS-C300

SR-C20A ATS-C200

RU

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----------|
| О данном Руководстве по установке для настенного монтажа | 3 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Предметы, используемые для настенного монтажа | 5 |
| Крепление саундбара на стене | 6 |

О данном Руководстве по установке для настенного монтажа

- В данном руководстве приведены пояснения по способу установки для квалифицированного сервисного персонала, осуществляющего монтаж саундбара на стене.
- В данном руководстве используются следующие сигнальные слова для важной информации:



ВНИМАНИЕ

Данная информация предупреждает о “риске получения травмы”.

• УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на пункты, которые необходимо соблюдать для предотвращения неисправности, повреждения или нарушения работы изделия, а также для защиты окружающей среды.

• ПРИМЕЧАНИЕ

Содержит примечания к инструкциям, ограничениям функций и дополнительную информацию, которая может быть полезной.

- Иллюстрации в данном руководстве приведены только для ознакомительных целей.
- Названия компаний и изделий в данном Руководстве пользователя являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

ПРИМЕЧАНИЕ

- К данному изделию прилагаются Брошюра по безопасности и Краткое руководство по началу работы. Общие меры предосторожности при обращении с данным изделием описаны в Брошюра по безопасности. См. данный документ перед установкой саундбара.
- Для получения подробной информации о функциях см. Руководство пользователя изделия.
 - SR-C30A
<https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/>
 - SR-C20A
<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>
 - ATS-C300
<https://manual.yamaha.com/av/22/atsc300/>
 - ATS-C200
<https://manual.yamaha.com/av/20/atsc200/>

Меры предосторожности

Перед креплением саундбара на стене обязательно прочтите следующие меры предосторожности для безопасной установки. Обязательно выполняйте эти меры предосторожности.

■ Меры предосторожности для крепления саундбара на стене



ВНИМАНИЕ

- Для надлежащей установки саундбара на стене данная работа должна выполняться дилером, у которого приобретено изделие, или квалифицированным подрядчиком. Для безопасной установки требуются определенные навыки и опыт.
- Обязательно соблюдайте меры предосторожности при креплении саундбара на стене. Саундбар может упасть, что приведет к травме.
 - Не прикрепляйте ее к стене, изготовленной из непрочных материалов, например гипсокартона или сухой штукатурки.
 - Используйте винты такого размера, который указан в данном документе, и которые способны выдержать вес установки. Не используйте гвозди, двустороннюю клейкую ленту, винты размера, отличного от указанного, либо изношенные или поврежденные винты.
 - Зафиксируйте кабели на месте так, чтобы никто случайно не зацепился за них.
- Непосредственно после установки убедитесь, что саундбар надежно закреплен на месте. Yamaha не несет ответственности за любые несчастные случаи, вызванные неправильной установкой.

■ Меры предосторожности после установки



ВНИМАНИЕ

- Не опирайтесь на смонтированный на стене саундбар и не прикладывайте на него сверху избыточных усилий. Это может привести к падению саундбара.

Предметы, используемые для настенного монтажа

Перед установкой саундбара убедитесь, что имеются в наличии все следующие предметы.

■ Предметы, прилагаемые к данному изделию

- Проставки А (×2)



- Проставки В (×2, на 1 листе)



- Монтажный шаблон




■ Предметы, имеющиеся в продаже

В дополнение к прилагаемым предметам необходимы следующие предметы, имеющиеся в продаже.

- Винты (×2)

Выбирайте винты для дерева следующего размера:



■ Инструменты

Используйте следующие инструменты для установки.

- Отвертка

Используйте отвертку, которая соответствует винтам.

- Карандаш

Используйте, чтобы отмечать на стене положения для винтов.


- Клейкая лента или канцелярские кнопки

Используйте для временного прикрепления монтажного шаблона к стене.

Крепление саундбара на стене

- Перед креплением саундбара на стене обязательно прочтите следующие меры предосторожности.
- “Меры предосторожности” (с. 4)

Для крепления саундбара на стене используйте отверстия для винтов для подвешивания саундбара.




ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения наилучших характеристик саундбара установите его на расстоянии не менее 3 см от телевизора.

1 Временно прикрепите к стене монтажный шаблон (прилагается).




2 Отметьте на стене положения для винтов с помощью карандаша.



3 Снимите монтажный шаблон со стены.

4 Установите проставки А (прилагаются) и винты в точках, отмеченных на стене.

Обязательно используйте винты следующего размера.




5 Снимите защитную бумагу с проставок В (прилагаются) и прикрепите каждую проставку клеей стороной к задней стороне саундбара.



6 Подключите кабели к саундбару.

Для получения информации о процедуре подключения см. Краткое руководство по началу работы или Руководство пользователя изделия.

7 Навесьте саундбар на винты.



По завершении установки и всех подключений, пока питание выключено, удерживайте нажатой BASS EXT на пульте ДУ саундбара в течение по крайней мере пяти секунд, чтобы оптимизировать настройку частотных характеристик для настенного монтажа. Индикаторы покажут состояние настройки следующим образом, и саундбар включится.




Пульт ДУ

BASS EXT

Нажмите и удерживайте не менее пяти секунд в то время, как питание выключено.

Крепление саундбара на стене



Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении установки саундбара с монтажа на стене на установку на тумбе также измените настройку частотных характеристик. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя изделия.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 05/2022 NV-A0

AV21-0144