

Использование сервиса TIDAL

RU


TIDAL – первая в мире музыкальная служба, позволяющая наслаждаться музыкой со звуком высокого качества, смотреть музыкальные видеоролики высокой четкости и читать специально отобранные статьи музыкальных журналистов, исполнителей и экспертов, и направленная на получение незабываемых впечатлений.

После регистрации данного аппарата с помощью приложения MusicCast CONTROLLER можно использовать службу TIDAL следующим образом.

1. Вход в учетную запись TIDAL

Чтобы использовать службу TIDAL на данном аппарате, войдите в свою учетную запись с помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве. Следуйте инструкциям на экране приложения.

Приложения MusicCast CONTROLLER



Наличие учетной записи TIDAL обязательно.
Подробные сведения см. на веб-сайте TIDAL.

www.tidal.com/

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если у вас нет учетной записи TIDAL, зарегистрируйте ее на веб-сайте TIDAL заранее.
- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету. Подробнее о подключениях и настройках сети см. в “Инструкция по эксплуатации”.

2. Воспроизведение контента TIDAL

С помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве, выберите контент TIDAL.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран воспроизведения отображается на телевизоре, подключенном к аппарату.

■ О данной службе

- Служба имеет территориальные ограничения.
- Данная служба может быть недоступна для аппаратов, приобретенных в определенных регионах.
- Служба может быть изменена или прекращена без уведомления.



TIDAL и логотип TIDAL являются зарегистрированными товарными знаками компании Aspiro AB в Европейском Союзе и других странах.

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0123