



# РУКОВОДСТВО ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПОРТАТИВНЫЕ КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
И СИНТЕЗАТОРЫ

ТИП СРЕДСТВА	БЕЛЫЕ КЛАВИШИ	ЧЕРНЫЕ КЛАВИШИ	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	КОРПУС		
			Лицевая панель, кнопки и др	Крышка клавиатуры	Остальные части	
<b>НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш.</li> <li>* Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш.</li> <li>* Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.</li> <li>* Не оставляйте поверхность влажной после чистки.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.</li> <li>* Не оставляйте поверхность влажной после чистки.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.</li> <li>* Не оставляйте поверхность влажной после чистки.</li> </ul>	
<b>ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш.</li> <li>* Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш.</li> <li>* Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки.</li> </ul>	Не используйте хлорсодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.</li> <li>* Не оставляйте поверхность влажной после чистки.</li> </ul>	Не используйте хлорсодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	
<b>СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш.</li> <li>* Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Протрите мягкой тканью, смоченной в <b>растворе</b> и тщательно выжатой.</li> <li>2 Протрите мягкой тканью, смоченной <b>водой</b> и тщательно выжатой.</li> <li>3 Удалите оставшуюся влагу.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</li> <li>* Не допускайте попадания влаги на боковые стороны клавиш.</li> <li>* Не оставляйте клавиатуру влажной после чистки.</li> </ul>	Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	Не используйте спиртосодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	Не используйте этиловый спирт и спиртосодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.	Не используйте этиловый спирт и спиртосодержащие средства. Это может вызвать изменение цвета поверхности.

## **ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ**

Данное руководство содержит самую последнюю информацию о методах очистки и дезинфекции, отличающихся от обычных. Какая-то часть этой информации может отличаться от приведенной в существующих руководствах пользователя. Описанные методы могут влиять на внешний вид продукта. Это зависит от степени совместимости компонентов продукта и чистящего/дезинфицирующего материала. Имейте в виду, что информация, содержащаяся в данном руководстве, не гарантирует полную дезинфекцию продуктов, поэтому желательно, чтобы пользователи следовали требованиям Роспотребнадзора РФ и использовали продукты, одобренные для дезинфекции по своему усмотрению.

## **ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ**

Проводите дезинфекцию демонстрационных устройств после каждого использования. Избегайте совместного использования устройств, предусматривающих близкий контакт (мундштуков и т. п.).

## **НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ**

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать нейтральными очистителями, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации смешанного раствора 0,32% (алкиламинооксиды и алкиловый эфир полиоксиэтилена).

## **ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА**

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать гипохлоритом натрия, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 0,5%.

## **СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА**

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать этиловым спиртом, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 80%.