



РУКОВОДСТВО ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ АУДИООБОРУДОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АУДИО

ТИП СРЕДСТВА	Аналоговые и цифровые микшеры, процессоры, усилители мощности, настенные контроллеры, цифровые панели управления	Акустические системы	
	ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (КЛАВИШИ, ФЕЙДЕРЫ, ЖК ПАНЕЛЬ И Т. Д.)	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	ДИФФУЗОРЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Возьмите тканевую салфетку, нанесите на нее небольшое количество средства, тщательно отожмите салфетку. Протрите подлежащие обработке поверхности. 2 Подождите пять минут. 3 Прополощите салфетку в воде, тщательно отожмите, протрите обрабатываемые поверхности повторно. 4 Удалите влагу сухой мягкой салфеткой. <p>* Используйте только мягкую ткань во избежание появления царапин.</p> <p>Избегайте излишнего количества влаги, чтобы она не попала внутрь изделия.</p> <p>Тщательно и насухо протрите обработанные поверхности. Убедитесь, что остатки средства и воды были окончательно удалены.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Возьмите тканевую салфетку, нанесите на нее небольшое количество средства, тщательно отожмите салфетку. Протрите подлежащие обработке поверхности. 2 Подождите пять минут. 3 Прополощите салфетку в воде, тщательно отожмите, протрите обрабатываемые поверхности повторно. 4 Удалите влагу сухой мягкой салфеткой. <p>* Используйте только мягкую ткань во избежание появления царапин.</p> <p>Избегайте излишнего количества влаги, чтобы она не попала внутрь изделия.</p> <p>Тщательно и насухо протрите обработанные поверхности. Убедитесь, что остатки средства и воды были окончательно удалены.</p>	<p>Не прикасайтесь к диафрагме громкоговорителя. Не смачивайте их водой и/или дезинфицирующим средством. Это может привести к обесцвечиванию и деградации поверхности.</p>
ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА	<p>Не используйте хлорсодержащие средства, это может вызвать обесцвечивание или деградацию поверхности.</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства, это может вызвать обесцвечивание или деградацию поверхности.</p>	<p>Не прикасайтесь к диафрагме громкоговорителя. Не смачивайте их водой и/или дезинфицирующим средством. Это может привести к обесцвечиванию и деградации поверхности.</p>
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА	<p>Не используйте спиртосодержащие средства, это может вызвать обесцвечивание или деградацию поверхности.</p>	<p>Не используйте спиртосодержащие средства, это может вызвать обесцвечивание или деградацию поверхности.</p>	<p>Не прикасайтесь к диафрагме громкоговорителя. Не смачивайте их водой и/или дезинфицирующим средством. Это может привести к обесцвечиванию и деградации поверхности.</p>

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит самую последнюю информацию о методах очистки и дезинфекции, отличающихся от обычных. Какая-то часть этой информации может отличаться от приведенной в существующих руководствах пользователя. Описанные методы могут влиять на внешний вид продукта. Это зависит от степени совместимости компонентов продукта и чистящего/дезинфицирующего материала. Имейте в виду, что информация, содержащаяся в данном руководстве, не гарантирует полную дезинфекцию продуктов, поэтому желательно, чтобы пользователи следовали требованиям Роспотребнадзора РФ и использовали продукты, одобренные для дезинфекции по своему усмотрению.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ

Проводите дезинфекцию демонстрационных устройств после каждого использования. Избегайте совместного использования устройств, предусматривающих близкий контакт (мундштуков и т. п.).

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать нейтральными очистителями, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации смешанного раствора 0,32% (алкиламинооксиды и алкиловый эфир полиоксиэтилена).

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать гипохлоритом натрия, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 0,5%.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать этиловым спиртом, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 80%.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит самую последнюю информацию о методах очистки и дезинфекции, отличающихся от обычных. Какая-то часть этой информации может отличаться от приведенной в существующих руководствах пользователя. Описанные методы могут влиять на внешний вид продукта. Это зависит от степени совместимости компонентов продукта и чистящего/дезинфицирующего материала. Имейте в виду, что информация, содержащаяся в данном руководстве, не гарантирует полную дезинфекцию продуктов, поэтому желательно, чтобы пользователи следовали требованиям Роспотребнадзора РФ и использовали продукты, одобренные для дезинфекции по своему усмотрению.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ

Проводите дезинфекцию демонстрационных устройств после каждого использования. Избегайте совместного использования устройств, предусматривающих близкий контакт (мундштуков и т. п.). В школах желательно, чтобы каждый ученик имел собственный мундштук.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать нейтральными очистителями, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации смешанного раствора 0,32% (алкиламинооксиды и алкиловый эфир полиоксиэтилена).

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать гипохлоритом натрия, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 0,5%.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать этиловым спиртом, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 80%.