



РУКОВОДСТВО ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПЕРКУССИЯ

ТИП СРЕДСТВА	ДЕРЕВЯННЫЕ КЛАВИШИ (МАРИМБА, КСИЛОФОН)	КЛАВИШИ (ВИБРАФОН)	КЛАВИШИ, ТРУБКИ (ОРКЕСТРОВЫЕ КОЛОКОЛА, КОЛОКОЛЬЧИКИ)	РАМА (ДЕРЕВЯННАЯ ЧАСТЬ)
<p>НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)</p>	<p>Не используйте средства с поверхностно-активными веществами (ПАВ). Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности. Также никогда не используйте мокрую ткань.</p> <p>* Используйте чистую мягкую сухую салфетку для удаления жировых пятен от пальцев и пота.</p> <p>В данном случае стерилизация или дезинфицирующий эффект отсутствуют, но можно ожидать некоторого эффекта удаления вирусов и бактерий с поверхности инструмента.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <p>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</p> <p>* Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента.</p> <p>* Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <p>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</p> <p>* Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента.</p> <p>* Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <p>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</p> <p>* Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента.</p> <p>* Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.</p>
<p>ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности. Также никогда не используйте мокрую ткань.</p> <p>* Используйте чистую мягкую сухую салфетку для удаления жировых пятен от пальцев и пота.</p> <p>В данном случае стерилизация или дезинфицирующий эффект отсутствуют, но можно ожидать некоторого эффекта удаления вирусов и бактерий с поверхности инструмента.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <p>* Не используйте ткань, которая может оставить царапины.</p> <p>* Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента.</p> <p>* Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>
<p>СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА</p>	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Не используйте спиртосодержащие средства, это может привести к обесцвечиванию или порче поверхности. Также никогда не используйте влажные салфетки.</p> <p>* Используйте чистую ткань для бережной протирки и удаления потожировых загрязнений.</p> <p>В данном случае стерилизация или дезинфицирующий эффект отсутствуют, но можно ожидать некоторого эффекта удаления вирусов и бактерий с поверхности инструмента.</p>

ТИП СРЕДСТВА	РАМА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	РУЧКА ПАЛОЧКИ (FRP, АЛЮМИНИЙ)	РУЧКА ПАЛОЧКИ (ДЕРЕВО)
<p>НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.
<p>ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>
<p>СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА</p>	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства.

ТИП СРЕДСТВА	РУЧКА ПАЛОЧКИ (РЕЗИНА)	РУЧКА ПАЛОЧКИ (СИЛИКОН)	ПАЛОЧКИ (ДУБ)	ПАЛОЧКИ (ОРЕХ, ПАЛИСАНДР)
<p>НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.
<p>ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА</p>	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<p>Не используйте хлорсодержащие средства. Существует риск обесцвечивания или деградации поверхности.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды.
<p>СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА</p>	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. Избегайте появления капель. 2 Сразу же после шага 1 (не дожидаясь высыхания) протрите поверхность полировочной салфеткой. Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит самую последнюю информацию о методах очистки и дезинфекции, отличающихся от обычных. Какая-то часть этой информации может отличаться от приведенной в существующих руководствах пользователя. Описанные методы могут влиять на внешний вид продукта. Это зависит от степени совместимости компонентов продукта и чистящего/дезинфицирующего материала. Имейте в виду, что информация, содержащаяся в данном руководстве, не гарантирует полную дезинфекцию продуктов, поэтому желательно, чтобы пользователи следовали требованиям Роспотребнадзора РФ и использовали продукты, одобренные для дезинфекции по своему усмотрению.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ

Проводите дезинфекцию демонстрационных устройств после каждого использования. Избегайте совместного использования устройств, предусматривающих близкий контакт (мундштуков и т. п.). В школах желательно, чтобы каждый ученик имел собственный мундштук.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать нейтральными очистителями, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации смешанного раствора 0,32% (алкиламинооксиды и алкиловый эфир полиоксиэтилена).

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать гипохлоритом натрия, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 0,5%.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать этиловым спиртом, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 80%.