



РУКОВОДСТВО ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ

VENOVA, SILENT BRASS СИСТЕМА И КОФР

ТИП СРЕДСТВА	VENOVA		SILENT BRASS	КОФР	
	ДЕТАЛИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА	ПЛАСТИКОВАЯ ТРОСТЬ	ДЕТАЛИ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА	ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ И РУЧКА	ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ
НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ (ПАВ)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 		
ХЛОРОСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Протрите мягкой тканью, смоченной в растворе и тщательно выжатой. 2 Подождите 5 минут. 3 Протрите мягкой тканью, смоченной водой и тщательно выжатой. 4 Тщательно протрите поверхность сухой тканью. <ul style="list-style-type: none"> * Не используйте ткань, которая может оставить царапины. * Не допускайте попадания влаги внутрь инструмента. * Убедитесь, что на поверхности не осталось следов средства или воды. 		
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки. Длительное воздействие спиртосодержащего средства приведет к деградации материала.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. 2 Прополощите салфетку в воде, тщательно отожмите, протрите поверхность повторно. 3 Тщательно протрите поверхность сухой салфеткой. Убедитесь, что остатки средства и воды были окончательно удалены. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. 2 Поскольку трость прикладывается к ротовой полости, сразу после обработки необходимо тщательно промыть ее водой и насухо протереть. <ul style="list-style-type: none"> * Используйте специализированное чистящее средство для мундштуков и тростей с целью удаления загрязнений и пятен ежедневно. Хотя оно не является средством дезинфекции, однако обладает очищающим эффектом, помогая поддерживать чистоту. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки. Длительное воздействие спиртосодержащего средства приведет к деградации материала.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. 2 Прополощите салфетку в воде, тщательно отожмите, протрите поверхность повторно. 3 Тщательно протрите поверхность сухой салфеткой. Убедитесь, что остатки средства и воды были окончательно удалены. 	<p>Допускается использование средств, содержащих этиловый спирт, для легкой очистки. Будьте аккуратны при обработке поверхностей с нанесенными на них методом печати изображений, логотипов и пр. В зависимости от используемого материала, окрашенные поверхности могут быть обесцвечены.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Используя мягкую тканевую салфетку, смоченную средством, протрите поверхность легкими движениями. 2 Прополощите салфетку в воде, тщательно отожмите, протрите поверхность повторно. 3 Тщательно протрите поверхность сухой салфеткой. Убедитесь, что остатки средства и воды были окончательно удалены. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Обработайте поверхность с помощью дезинфицирующего спиртосодержащего спрея, избегая излишнего скопления жидкости. 2 Оставьте кофр открытым на время, необходимое для полного испарения дезинфицирующего средства.

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит самую последнюю информацию о методах очистки и дезинфекции, отличающихся от обычных. Какая-то часть этой информации может отличаться от приведенной в существующих руководствах пользователя. Описанные методы могут влиять на внешний вид продукта. Это зависит от степени совместимости компонентов продукта и чистящего/дезинфицирующего материала. Имейте в виду, что информация, содержащаяся в данном руководстве, не гарантирует полную дезинфекцию продуктов, поэтому желательно, чтобы пользователи следовали требованиям Роспотребнадзора РФ и использовали продукты, одобренные для дезинфекции по своему усмотрению.

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ

Проводите дезинфекцию демонстрационных устройств после каждого использования. Избегайте совместного использования устройств, предусматривающих близкий контакт (мундштуков и т. п.). В школах желательно, чтобы каждый ученик имел собственный мундштук.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать нейтральными очистителями, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации смешанного раствора 0,32% (алкиламинооксиды и алкиловый эфир полиоксиэтилена).

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать гипохлоритом натрия, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 0,5%.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Для тех продуктов, которые можно дезинфицировать этиловым спиртом, совместимость с продуктом подтверждена до максимальной концентрации раствора 80%.